

72.8.17
04.1

APPLE II 軟體卡

CP/M操作手冊

魏易休 譯
蔡毓琛

版權所有

翻印必究

APPLE II

軟體卡 CP/M操作手冊

編譯者：魏易休 蔡毓琛

出版社：商業出版社

營地街一〇八號二樓

印刷廠：聯合印刷廠

賣青草地街九十六號

定價：港幣四十五元正

PRINTED IN MACAU

簡 介

Microsoft BASIC 是為 Z-80 及 8080 微處理機而設計的。它是現今微電腦系統所使用之各種 BASIC 語言中功能最廣的。目前已第五版發行，Microsoft BASIC（或稱為 BASIC-80）符合 ANSI BSRX3.60-1978 文獻中所規定的 BASIC 規格。它也可與 Applesoft BASIC 相容。

在一裝有 Microsoft SoftCard 系統裏，BASIC-80 的最新版本（第五版）首次提供 Apple 使用者運用。它給 Apple 帶來新的能力，增加了許多特性如：PRINT USING，16 有效數字精準度，CALL，CHAIN 及 COMMON，WHILE/WEND，改進的 DISK I/O 等。

SoftCard 套件內包括有兩種 Microsoft BASIC 之版本：
① MBASIC，它可存在於 16 段落（sector）型磁碟或 13 段落型磁碟內，功能包括所有標準 Applesoft extension，從低解析度繪圖能力到聲音及游標之控制皆有。
② GBASIC，除了具有 MBASIC 所有功能外再加上高解析度繪圖能力，但它只能存放於 16 段落型磁碟上。

本手冊第 4 部份共分為 5 章再加上一些附錄。第 1 章比較了 Microsoft BASIC 和 Applesoft 相異之處，對那些熟悉 Applesoft 之讀者特別重要。第 2 章介紹兩種版本 Microsoft BASIC（本書以後都叫它 BASIC-80）的初始設定（initialization）的命令及其資料表示法。第 3 章介紹 BASIC-80 內各個命令（command）及陳述（statement）之語法（syntax）和文法（semantics），這些命令及陳述都按字母順序排列。第 4 章

介紹 BASIC-80 所提供之函數。第 5 章則專門介紹 GBASIC，把 GBASIC 所具有之特性一一說明，附錄則包含有錯誤訊息表，ASCII 碼及數學函數，還有一些使用組合語言及 DISK I/O 時有用的參考資料。

本書並非想作為 BASIC 語言的課本，而只是描述 Microsoft BASIC 各項特性之參考手冊，若你想讀有關 BASIC，我們推薦下列書籍：

BASIC by Robert L. Albrecht, LeRoy Finkel, Jerry Brown (John Wiley & Sons, 1973)

BASIC and the Personal Computer by Thomas A. Dwyer and Margot Critchfield (Addison-Wesley Publishing Co., 1978)

BASIC From the Ground Up by David E. Simon (Hayden, 1978)

序

整套 SoftCard 配件，包含有①一片叫做 SoftCard 的界面板，②磁碟機及其界面板，③ SoftCard 之系統磁碟。磁碟裏面存有 CP/M 作業系統，MBASIC 及許多公用程式 (Utilities) 可供使用。乃是 Apple II 愛好者在有了磁碟機後欲擴充週邊裝置 (如 printer, console, serial transmission interface, video card 等等) 時必備之套件。

原手冊 (Microsoft SoftCard 手冊) 即是爲此而寫，它內容豐富，描述了 SoftCard 配件的每一部份，(內容有①簡介，②軟體及硬體詳述，③ CP/M 使用手冊，④ MBASIC 使用手冊，⑤公用程式手冊)，但是其編寫亦有瑕疵之處，譬如在上冊中，有助於了解整個系統的圖示說明不多，所舉例子偏少，觀念亦有時未能交待清楚，同時在描述硬體時竟然連一張電路圖都不附，頗易令人陷入困思之境而不能自拔。

編寫之時有鑒於此，特別參考了美、日，數種不同之有關書籍，精選例題及圖表插入書中以助了解，同時在本手冊第 2 部份第 3 章亦插入整片 SoftCard 板之電路圖，使讀者能從圖中推展整個硬體系統間的相互關連，而免於暗中摸索之苦。

本手冊之編寫承蒙儒林出版社楊鏡秋先生鼎力協助支持，好友何狄林、劉玉堂的幫助甚多，謹此致感謝之意。

疏漏錯誤之處難免，敬祈指正。

蔡毓琛
魏易休

謹誌 71 . 9 . 20

目 錄

第〇部份：系統概述 1

SoftCard 簡介 2

系統需求 5

SoftCard 名詞解釋 5

第一部份：組立與操作手冊 7

第一章：如何組立Soft Card 9

- APPLE週邊裝置板：那一種該放到何處 10
- 與CP/M可直接合用的的界面板 11
- APPLE磁碟機之裝法 14
- 列印機界面板之裝置 14
- 一般用途I/O之裝置 15
- 外部終端機的使用法 15
- SoftCard之組立 16

第二章：開始使用CP/M系統 19

- 啟動Apple CP/M系統 20
- 如何複製SoftCard磁碟 23
- 如何創建CP/M系統磁碟 26

- APPLE CP/M 與語言板一起使用的方法 26
- I/O 架構 29

第三章：APPLE CP/M簡介 31

- 鍵盤的打入 33
- 輸出控制 34
- CP/M 的暖啓動 (Warm Boot) : Ctrl-C 34
- 更換 CP/M 磁碟 35
- CP/M 檔案命名規則 37
- 檔名稱格式 37
- 一些 CP/M 命令：DIR, ERA, REN, TYPE 38
- CP/M 錯誤訊息 41
- SoftCard 系統磁碟上所包含的程式 43

第四章：Microsoft BASIC初步 47

第二部份：軟體與硬體詳述 53

第一章：APPLE II CP/M軟體詳述 55

- 簡介 54
- I/O 硬體規約 54
- 6502 / Z-80位址轉換 56
- APPLE II CP/M 記憶體使用法 57
- 使用 SoftCard 時組合語言之撰寫 58
- ASCII字元碼 58

- 中斷處理 61

第二章：APPLE II CP/M I/O 架構框塊 65

- 簡介 66
- 主控制台游標定址 / 螢光幕控制 66
 - 硬體 / 軟體螢光幕功能表
 - 與終端機無關之螢光幕功能 / 游標定址
- 鍵盤字元之重新定義 71
- 非標準週邊裝置及 I/O 軟體支援 72
 - 把邏輯名字指定給實體 I/O 裝置：IOBYTE
 - 經由 I/O 向量表修補使用者軟體
- 呼叫 6502 副常式 81
- 週邊板的存在與位置之指示 83

第三章：硬體的描述 87

- 簡介 88
- 時序架構 88
- SoftCard板之控制 89
- 位址匯流排界面 90
- 資料匯流排界面 91
- 6502 之“更新”(Refresh) 92
- DMA Daisy鏈 93
- 中斷 93
- SoftCard 零件表 94
- SoftCard 電路圖 96

第三部份：CP/M參考手冊

第一章：CP/M的特色與功能介紹 97

- 簡介 102
- CP/M 2.0 功能概況 104
- CP/M 的功能描述 106
- 通用命令的結構 107
- 檔案參考 107
- 磁碟機的改換 109
- 內建命令的格式 110
 - ERase 命令
 - DIRectory 命令
 - REName 命令
 - SANE 命令
 - TYPE 命令
 - USER 命令
- 行的編輯與輸出控制 122
- 暫態程式命令 124
 - STAT
 - ASM
 - LOAD
 - DDT
 - PI-P.
 - ED

SUBMIT

DUMP

- 磁碟作業系統的錯誤訊息 170

第二章：CP/M 2.0的介面導引 175

- 簡介 176
- 作業系統的呼叫協定 179
- 檔案複製程式範例 207
- 檔案傾印程式範例 209
- 隨機存取的程式範例 213
- 系統功能摘要 220

第三章：CP/M編輯程式 221

- 編輯程式 (ED) 簡介 222
- 編輯程式的操作
- 文稿傳送功能 225
- 記憶體緩衝區的構造 232
- 記憶體緩衝區的操作
- 命令字串 236
- 文稿之搜尋及變更 238
- 源檔叢庫 (Source Libraries) 241
- 編輯錯誤狀況 242
- 控制字元摘要 243
- 編輯命令摘要 243
- 編輯程式文稿編輯命令 245

第四章：CP/M組合語言編輯程式

- 簡介 255
- 程式格式 258
 - 運算元 (Operand)之形成
 - 標記
 - 數字常數
 - 保留字
 - 算術及邏輯運算子
 - 運算子之優先順序
- 組合語言編輯程式導向指令 265
 - ORG 指令
 - END 指令
 - EQU 指令
 - SET 指令
 - IF 及ENDIF指令
 - DB 指令
 - DW 指令
- 運算碼 271
 - 跳離、呼叫、還原指令
 - 立即運算元指令
 - 資料移動指令
 - 算術邏輯單位運算
 - 控制指令
- 錯誤訊息 278
- 範例 279

第五章：CP/M動態除錯工具程式（除錯劑） 285

- 簡介 286
- DOT 命令 290
 - A (Assemble) 命令
 - D (Display) 命令
 - F (Fill) 命令
 - G (Go) 命令
 - I (Input) 命令
 - L (List) 命令
 - M (Move) 命令
 - R (Read) 命令
 - S (Set) 命令
 - T (Trace) 命令
 - U (Untrace) 命令
 - X (Examine) 命令
- 在使用時應注意事項 307
- 範例 308

附錄：CP/M命令集 317

名詞對照

argument	引數
bit	比次
byte	拜
character sequence	字元序列
cdouble precision variable	倍準實變數
dummy argument	啞引數
carriage return	回車字元
edit	編輯 (修)
expression	表式
extent	延伸
form feed	饋表
format	格式
I/O configuration Block I/O	架構框塊
interpreter	解譯程式
line	行 (此處為橫行)
list	串
literal string	文義字串
mantissa	尾數 (即小數點以後之數)
menu	名單
null	空的
overflow	溢位
prompt character	催促字元
random file	隨機檔
recbrd	資料錄
sequential file	循序檔

serial board	串式傳輸界面板
serial data link	串式傳輸鏈接
single precision variable	單準實變數
statement	陳述
string	字串
Space	空白
text	文字，主文，文稿
trap	捕捉
directory	索引（目錄表）
directory entry	索引項目
entry point	進入點，入口
file control block	檔案控制區（FCB）
built-in command	內建命令
transient command	暫態命令
source file	源檔案
destination file	目的檔案

第 ○ 部 份

系 統 概 述

Soft Card 簡介

電路板

Microsoft SoftCard是一種可以插在APPLE II主機上的電路板。在裝設它之前，必須也閱讀本手冊第一部份組立與操作部份以確保不致因誤裝而導至機器損害。

一旦裝好了SoftCard板，你就可以軟體控制來選擇要使用6502或Z-80模式操作。當使用APPLE主機內處理機（6502模式）時，插在主機內的SoftCard板決不會影響APPLE之運作。

當使用SoftCard內處理機（Z-80模式）時，你就可使用：①Digital Reserch公司之CP/M作業系統及②Microsoft公司第5.0版MBASIC翻譯執行程式（Interpreter）。這都屬於SoftCard套件中的一部份。


SoftCard板很容易安裝，它不需要額外的軟體及硬體裝置，但是卻大大的增強了APPLE之軟體能力。SoftCard裏邊有一塊Z-80A微處理機，因此它可處理任何為Z-80系統所寫的軟體。

CP/M作業系統

除了電路板之外，CP/M是允許許多Z-80軟體能夠執行的最重要關鍵裝備。SoftCard套件內包括CP/M第2.2版。

CP/M（Control Program/Microprocessors之縮寫）是為Z-80及8080微處理機而設計的作業系統程式。它的內部含有許多小程序，這些小程序之功能為從磁碟內取出資料或到磁碟上去存

放資料。CP/M 已為大多數（幾乎全部）使用 Z-80 及 8080 處理機的系統所採用。由於它的使用廣泛，使得許多高階程式及應用軟體都是基於 CP/M 系統環境下而寫的。



CP/M可以和許多軟體交通

由於 SoftCard 板之出現，Apple 計算機使用者現在也可使用 CP/M 作業系統了。此乃 Microsoft 公司做了許多修改才做成的。

標準的 CP/M 能與 Apple CP/M 相容，但是把標準的 CP/M 載入 Apple 時有一個困難：Apple 的磁碟資料存放格式（Format）和 CP/M 磁碟所使用的不同。如果一個 CP/M 程式是為別種類型的計算機所寫的，若要在 Apple 上使用這些程式，那麼就必須經由標準 CP/M 系統後再載入到 Apple 上。這些過程在本書第 5 部份“軟體公用程式”部份再予說明。