



赛马汽车

零配件目录

哈飞汽车制造有限公司 编

人民交通出版社

AUTO PARTS CATALOGUE FOR SONGHUAJIANG
MINIVAN HFJ6390

松花江·赛马汽车
零 配 件 目 录

哈飞汽车制造有限公司 编

人民交通出版社

内 容 提 要

本书为松花江·赛马汽车零配件目录，分列了各总成的主要零部件名称及图形，可供汽车零配件经销人员，汽车修理工和该车型使用者阅读。

图书在版编目（CIP）数据

松花江·赛马汽车零配件目录/哈飞汽车制造有限公司编. -北京：人民交通出版社，2002.2
ISBN 7-114-04185-3

I. 松… II. 哈… III. 汽车，赛马-配件-产品
目录 IV. U469.110.3-63

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2002）第 006705 号

Songhua jiang Saima Qiche Lingpeijian Mulu

松花江·赛马汽车零配件目录

哈飞汽车制造有限公司 编

责任印制：张 恺

人民交通出版社出版发行

（100013 北京和平里东街 10 号 010-64216602）

各地新华书店经销

北京明十三陵印刷厂印刷

开本：850×1168 1/32 印张：11 插页：1 字数：284 千

2002 年 2 月 第 1 版

2003 年 1 月 第 1 版 第 2 次印刷

印数：1101-2100 册 定价：26.00 元

ISBN7-114-04185-3

U · 03064



序


经过我公司有关人员的共同努力，在人民交通出版社的帮助下，很短的时间内该书正式出版发行了。该书的出版不但标志着我公司在汽车研究开发、生产及销售方面有了新的发展，同时也是我们对提高售后服务质量、关心爱护我们松花江汽车广大用户的具体体现。

哈尔滨哈飞汽车制造有限公司是中国汽车工业大型骨干企业之一，全国微型汽车定点生产基地。

多年来，我公司始终不渝地坚持服务第一、用户至上，以质量求生存，以品种求发展，不断进行各新车型开发和生产线改造。先后开发出 30 多种车型，建成国内一流水平的年产 30 万辆微车生产线，2001 年产销达 13.8 万辆。同时在汽车开发方面加大力度，已具有国内一流的实力，在全国微型汽车行业处于领先地位。在车身造型、图纸设计及模具制造等方面全部采用计算机 CAD、CAM 技术，并与国外著名设计公司保持密切协作关系。此书所述的车型就是我公司结合中国国情及道路概况，开发设计的最新车型，该车不但造型美观、经济，而且安全性强。另外，我公司在汽车销售方面加大力度，已拥有一批高素质的销售人员。在汽车售后服务方面，公司在全国各地设立了 96 个驻外销售办事处，476 家售后特约维修网点。为用户提供了良好的售后服务保障体系，在市场上建立了良好的售后服务形象和较高信誉。

哈尔滨哈飞汽车制造有限公司愿以先进的技术、可靠的质量、良好的信誉、优质的服务为国内外各界朋友服务。

董事长



本书编委会名单

- 顾问 崔学文 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司董事长兼总经理
张忠晔 人民交通出版社社长兼总编辑
- 主编 刘涛 哈飞工业集团汽车制造有限公司总经理
卢功伟 哈飞工业集团汽车制造有限公司常务副总经理
- 副主编 成广秀 哈飞工业集团汽车制造有限公司总工程师
黄伟 人民交通出版社副社长
张海行 哈飞工业集团汽车制造有限公司汽车研究发展中心
主任
- 秘书长 邵百茗 哈飞工业集团汽车制造有限公司汽车研究发展中心
副主任

编委(按姓氏笔画为序)

- 王振军 人民交通出版社汽车图书编辑部主任
李奎 哈飞工业集团汽车制造有限公司汽车销售处处长
孙继贤 哈飞工业集团汽车制造有限公司汽车研究发展中心
副主任

主要编写人员(按姓氏笔画为序)

- 卢治 尹雪峰 石晶波
孟祥丽 郭元涛 高红军
鲍永明

编委会日常工作执行机构

哈飞工业集团汽车制造有限公司汽车研究发展中心综合技术
科随车文件组

目 录

说明	1
图 1 缸体及安装的销、堵	2
图 2 轴承盖	4
图 3 轴瓦	6
图 4 活塞和连杆	8
图 5 机油泵和集滤器	10
图 6 水泵和后油封	12
图 7 油底壳	14
图 8 正时系统零件	16
图 9 右支架	18
图 10 缸盖	20
图 11 曲轴转角传感器	22
图 12 正时皮带	24
图 13 摇臂室罩壳	26
图 14 正时皮带罩壳	28
图 15 曲轴皮带轮和机油滤	30
图 16 进水钢管	32
图 17 恒温器	34
图 18 进气歧管	36
图 19 排气歧管	38
图 20 电磁阀	40
图 21 油轨	42
图 22 节气门体	44
图 23 PCV 阀	46
图 24 EGR 阀	48
图 25 水管	50
图 26 发电机	52
图 27 点火线圈	54

图 28	真空管	56
图 29	飞轮	58
图 30	气门油封	60
图 31	气门和气门弹簧	62
图 32	火花塞导套	64
图 33	凸轮轴	66
图 34	摇臂轴	68
图 35	螺桩	70
图 36	凸轮轴位置传感器支架	72
图 37	离合器压盘和从动盘	74
图 38	变速器	76
图 39	起动机	78
图 40	离合器壳体	80
图 41	油封	82
图 42	变速器壳体	84
图 43	垫片	86
图 44	换档控制	88
图 45	控制轴	90
图 46	离合器液压油管	92
图 47	输入轴分总成	94
图 48	输出轴分总成	96
图 49	倒档部分	98
图 50	变速器操纵部分	100
图 51	控制轴总成	102
图 52	二、三档齿轮	104
图 53	四、五档齿轮	106
图 54	变速器传动部分	108
图 55	差速器壳体分总成	110
图 56	前减振器与前稳定杆安装	112
图 57	前梁及前摆臂安装	114

图 58	后减振器与螺旋弹簧总成安装	116
图 59	后悬架安装	118
图 60	后稳定杆安装	120
图 61	转向盘总成	122
图 62	转向轴	124
图 63	动力转向器	126
图 64	转向油泵、油罐	128
图 65	转向油管	132
图 66	乘员席侧安全气囊	134
图 67	随车工具	136
图 68	前传动轴	138
图 69	前制动管路 (万都 ABS 状态)	140
图 69-1	前制动管路 (非带 ABS 状态)	142
图 70	后制动管路	144
图 71	液压单元总成 (KD 状态)	146
图 71-1	液压单元总成 (万都 ABS 状态)	148
图 72	备胎	150
图 73	车轮及轮胎总成 (铝轮)	152
图 73-1	车轮及轮胎总成 (钢轮)	154
图 74	后制动鼓、轮毂	156
图 75	后制动器	158
图 76	前制动钳组件	160
图 77	前制动盘、转向节、轮毂	162
图 78	左/右前轮速传感器	164
图 79	左/右后轮速传感器	166
图 80	制动助力主缸、制动液壶	168
图 81	制动踏板总成	170
图 82	驻车制动系统	172
图 83	变速器换档操纵装置	174
图 84	进气系安装	176

图 85	加速传动装置	178
图 86	排气系装置	180
图 87	离合器操纵机构	182
图 88	冷却系统	184
图 89	燃油箱安装	186
图 90	燃油管路安装	188
图 91	发动机悬置	190
图 92	前照灯	192
图 93	乘员室照明灯	194
图 94	驾驶室照明灯	196
图 95	组合后灯	198
图 96	高位制动灯	200
图 97	牌照灯	202
图 98	后雾灯	204
图 99	转向信号灯	206
图 100	组合开关	208
图 101	组合开关罩	210
图 102	点火开关	212
图 103	开关	214
图 104	安全气囊电控部分	216
图 105	继电器	218
图 106	喇叭	220
图 107	蓄电池	222
图 108	线束部分	224
图 109	收放机	228
图 110	扬声器	230
图 111	天线	232
图 112	组合仪表	234
图 113	电子时钟	236
图 114	暖风机	238

图 115	暖风导管	240
图 116	压缩机	242
图 117	暖风控制机构	244
图 118	空调管路与冷凝器	246
图 119	前洗涤器	248
图 120	后洗涤器	250
图 121	前刮水器	252
图 122	后刮水器	254
图 123	仪表板	256
图 124	仪表板骨架	258
图 125	车身焊接总成	260
图 126	顶盖内饰	262
图 127	顶盖外饰条	264
图 128	侧围内外饰件	266
图 129	侧窗玻璃	268
图 130	地板附件	270
图 131	后轮挡泥板	274
图 132	左前轮挡泥板后饰件	276
图 133	发动机挡泥板	278
图 134	前轮挡泥板	280
图 135	前围隔热垫	282
图 136	前格栅	284
图 137	发动机罩	286
图 138	通风罩饰板	288
图 139	车前钣金件附件	290
图 140	前挡风玻璃	292
图 141	前门锁	294
图 142	前门总成	296
图 143	前门密封条	298
图 144	前门玻璃升降器及玻璃	300

图 145	前门铰链及限位器	302
图 146	后门锁	304
图 147	后门总成	306
图 148	后门密封条	308
图 149	后门铰链及限位器	310
图 150	后门玻璃升降器及玻璃	312
图 151	尾门锁	314
图 152	尾门总成	316
图 153	尾门内饰	318
图 154	后保险杠	320
图 155	前保险杠	322
图 156	前排座椅	324
图 157	后排座椅	326
图 158	安全带	328
图 159	前后标牌	330
图 160	后视镜	332
图 161	前翼子板	334
图 162	导气隔栅	336
图 163	油箱口门及锁	338

说 明

一、《松花江·赛马汽车零配件目录》包括了该车全部零、部件，可用来帮助有关人员了解本车结构，正确使用、维护，合理选用零配件。

二、本书内容同样适用于松花江·赛马系列变型车。

三、表格中的图位号与插图中的图位号对应。

四、有必要更换松花江·赛马汽车的零、部件时，必须使用经严格检查、质量合格的松花江·赛马汽车的零、部件。用户可根据此手册向哈飞汽车制造有限公司或当地特约技术服务站索购需要的零配件。

本书的内容，如有改动，恕不另行通知，均以实车为准，或到当地维修网点咨询。

哈飞汽车制造有限公司

2002年2月

图 1 缸体及安装的销、堵




图 1 缸体及安装的销、堵

图位号	零配件号	零配件名称	单车数量	备注
1		缸体分总成	1	
2	MD000269	螺堵	1	
3	MD020260	定位销 (变速器用)	2	
4	MF472403	定位销 (后油封用)	2	
5	MS471104	定位销 (机油泵用)	2	
6	MF540017	钢球	1	
7	MD321972	螺桩	1	

图 2 轴 承 盖





图 2 轴 承 盖

图位号	零配件号	零配件名称	单车数量	备注
1	MD361168	轴承盖	3	
2	MD361169	中间轴承盖	1	
3	MD361170	第四轴承盖	1	
4	MD000235	轴承盖螺栓	10	