

胡振东
陈石剑 编著

计算机英语

实用手册



31-62
53

航空工业出版社

12

431-62
1453

计算机英语实用手册

胡振东 陈石剑 编著



A0915061

航空工业出版社

1999

图书在版编目(CIP)数据

计算机英语实用手册/胡振东, 陈石剑编. - 北京: 航空工业出版社, 1999.5

ISBN 7-80134-164-3

I. 计… II. ①胡… ②陈… III. 电子计算机-英语-手册 IV. TP3-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 20851 号

航空工业出版社出版发行

(北京市安定门外小关东里 14 号 100029)

河北省三河市欣欣印刷有限公司印刷

全国各地新华书店经售

1999 年 5 月第 1 版

1999 年 5 月第 1 次印刷

开本: 787×1092 1/32 印张: 3.5

字数: 72 千字

印数: 1—10000

定价: 7.80 元

前　　言

随着科学技术的发展和人类社会的进步，现代社会已步入了信息时代，计算机已开始走入千家万户，逐渐改变着人们的工作、生活和学习方式；信息高速公路的开通，深刻地影响着科学技术的发展和经济的繁荣。因此，学好计算机基础知识，掌握计算机操作使用是每一位科技工作者和管理人员，特别是大中专院校学生的当务之急，是 21 世纪人才的必备素质。

然而大多数人在学习计算机的过程中，一个最感到头痛的难题就是语言障碍。计算机屏幕上显示出来的一系列生硬、难懂、专业性很强的指令、术语和符号常常使他们学习兴趣淡然，效率低下。鉴于计算机已成为大、中专学校一门主要课程，也是各级干部和在职人员培训的主要内容之一，我们编写了这本《计算机英语实用手册》，其目的在于帮助大中学生和其他计算机学习者消除语言障碍，准确理解每条指令、术语的含义、产生的原因和处理办法，提高学习效果，扎实学好计算机这门必修课，顺利通过计算机等级考试，并最终驾驭计算机的操作与使用，

我们深信本手册将成为所有计算机学习者的良师益友。

本手册收集了有关 DOS 系统、FOX 系统、局域网和国际互联网的屏幕英语和术语、常见网络信息、计算机科普知识，并附有常用的计算机缩略语和硬件中常用的英文符号等。本手册内容丰富、实用，英汉对照，通俗易懂，携带方便，是计算机学习者必不可少的工具书。

由于编者水平有限，书中难免存在错误、疏漏之处，敬请各位专家、读者批评指正。

编者

1999 年 1 月

一、屏幕英语

(一) DOS 系统 屏 幕 英 语

A

Abnormal program termination.

含义：程序不正常结束。

原因：程序运行时发现内存不够。

Abort, Retry, Ignore, Fail?

含义：中止，重试，忽略，失败？

原因：响应方式。

措施：键入 R(重试)，错误可能不存在了，重试一次。

键入 A(中止)，中止程序运行，迫使读写请求结束。

键入 F(失败)，放弃当前系统调用，系统继续运行。

键入 I(忽略)，不考虑错误状态，程序继续运行。

Access denied.

含义：拒绝存取。

原因：试图对只读文件执行写操作，或在网络环境中对无权读写的文件执行操作。

After you run MemMaker, your computer's memory will remain optimized until you add or remove memory-resident programs or device drivers. For an optimum memory

configuration, run MemMaker again after making any such changes.

含义:在运行了 **MEMMAKER** 之后,你的计算机内存将保持优化状态,直到新增或删除了某些内存驻留程序或设备驱动程序。发生了这类变化后,都可再次运行 **MEMMAKER**,以便获得最佳的内存配置。

原因:**MEMMAKER** 的正常提示信息。

xxxxxxxx allocation units available on disk.

含义:磁盘现有分配单元 **xxxxxxxx**。

原因:磁盘格式化或运行 **CHKDSK** 命令后的提示信息。

All files canceled by operator.

含义:由操作员取消所有文件。

原因:当用户使用 **PRINT/T** 命令取消所有打印队列文件时,由打印机输出上述信息。

All files in directory will be deleted, are you sure?

含义:目录中的所有文件都将被删除,执行此次操作吗?

原因:用 **DEL** 或 **ERASE** 删除目录中所有文件时提示此信息。

All logical drives deleted in the Extended DOS partition

含义:扩展 DOS 分区所有逻辑驱动器被删除。

Allocation error for file, size adjusted.

含义:文件分配错,文件长度被调整。

原因:在文件分配表中,这条信息前面的文件名存在一个错误的簇号。

措施:在使用 **CHKDSK** 命令时,如指定 **CHKDSK/F**,文件在最后一簇的末端被截断。如没有指定/**F**,则显示的信息仅供参考。

All of the clusters for this file are available. Undelete (Y/N)? Y

File successfully undeleted.

含义:该文件的所有簇都可用,执行 **UNDELETE** 命令吗? (**Yes or No**)?

回答 Y,文件恢复成功。

原因:在 **UNDELETE** 命令知道被删除文件的全名时,如果该文件以前使用的簇还没有被其他文件使用,
UNDELETE 显示上述提示信息。

All specified file(s) are continuous.

含义:所有指定的文件位置是连续的。

原因:用户在 **CHKDSK** 命令行中指定的文件按顺序写在磁盘的相邻扇区上。

APPEND already installed.

含义:**APPEND** 已经被装入。

原因:外部 **APPEND** 被调用一次以上。**APPEND** 驻留内存后,只能使用内部型 **APPEND**。

Are you sure(Y/N)?

含义:确定要执行此操作吗?

原因:用 **DEL** 或 **ERASE** 命令删除所有文件时,提示此信息。

Attempted write protect violation.

含义:非法的写保护盘操作。

原因:有写保护的软盘不能格式化或写入数据。

B

Backing up files to diskette.

含义:转存文件到磁盘。

原因:显示备份文件表。此信息后的文件表内的文件正
复制到指定的盘上。

Backing up files to drive X:

Diskette Number:n

含义:转存文件到 **X** 驱动器, 软盘序号 **n**。

原因:提示转存文件所用盘的顺序号。

Backup file sequence error.

含义:后备文件顺序错误。

Bad command line syntax.

含义:命令行语法错。

原因:所输入命令行语法有错误。

Bad command or file name.

含义:错误的命令或文件名。

原因:输入的命令或文件名不正确。

Bad file mode.

含义:不正确的文件格式。

Bad file name.

含义:不正确的文件名。

Bad or missing command interpreter.

含义:命令解释程序错误或缺失。

Bad or missing keyboard definition file.

含义:非法的或缺少键盘定义文件。

原因:没有找到 **KEYBOARD.SYS** 文件或此文件中含有
无效数据。

Bad partition table.

含义:分区表错误。

原因:硬盘分区表没有包含 DOS 分区,或分区表有错。

措施:用 FDISK 命令建立新的 DOS 分区,再重新运行 FORMAT 命令。

Bad tracks found at start of partition.

Partition size adjusted.

含义:在分区的开始发现坏磁道,分区表大小被调整。

Batch file missing.

含义:批处理文件缺失。

原因:批处理文件被删除或被改名。

Buffer size adjusted.

含义:缓冲区长度被调整。

xxxxxxxx bytes available on disk.

xxxxxxxx bytes disk space free.

xxxxxxxx bytes in each allocation unit.

xxxxxxxx bytes total disk space.

xxxxxxxx bytes used by system.

含义:磁盘上用户可使用的空间为 **xxxxxxxx** 字节。

磁盘自由空间为 **xxxxxxxx** 字节。

每个分配单元为 **xxxxxxxx** 字节。

总的磁盘空间为 **xxxxxxxx** 字节。

系统已使用的空间为 **xxxxxxxx** 字节。

原因:磁盘格式化后的提示信息。

xxxxxxxx bytes total memory.

xxxxxxxx bytes free.

含义:总内存空间为 **xxxxxxxx** 字节。

自由空间为 **xxxxxxxx** 字节。

原因:CHKDSK 命令执行后的状态信息报告。

xxxxxxxx bytes total disk space.

xxxxxxxx bytes in nnn hidden files.

xxxxxxxx bytes in nnn directories.

xxxxxxxx bytes in nnn user files.

xxxxxxxx bytes available on disk.

含义：总磁盘空间为 **xxxxxxxx** 字节。

nnn 个隐藏文件使用 **xxxxxxxx** 字节。

nnn 个目录使用 **xxxxxxxx** 字节。

nnn 个用户文件使用 **xxxxxxxx** 字节。

磁盘上现有 **xxxxxxxx** 字节。

原因：**CHKDSK** 命令执行后的状态信息报告。

xxxxxxxx bytes in each allocation unit.

xxxxxxxx total allocation units on disk.

xxxxxxxx available allocation units on disk.

含义：每个分配单元为 **xxxxxxxx** 字节。

磁盘总分配单元为 **xxxxxxxx** 字节。

磁盘现有分配单元为 **xxxxxxxx** 字节。

原因：**CHKDSK** 命令执行后的状态报告。

C

Cannot CHDIR to root.

含义：不能把当前目录改变为根目录。

Cannot CHKDSK a network drive.

含义：不能检查网络驱动器。

原因：网络环境下不能运行 **CHKDSK** 命令。

Cannot continue.

含义：不可能继续。

Cannot create extended DOS partition without primary DOS partition on disk 1.

含义:在第一硬盘上没有基本的 DOS 分区时不能创建扩展的 DOS 分区。

原因:用户试图建立一个扩展分区,但是用户的第一硬盘上没有基本的分区。

Cannot create logic DOS drive without an extended DOS partition on the current drive.

含义:在当前驱动器上没有扩展的 DOS 分区,不能创建逻辑 DOS 分区。

原因:在建立逻辑驱动器之前没有建立一个扩展的 DOS 分区。

Cannot DISKCOPY to or from a Network drive.

含义:不能对网络驱动器运行 DISKCOPY 命令。

原因:网络环境下不能运行全盘复制命令。

Cannot edit .BAK file --- rename file.

含义:不能编辑.BAK 文件——将文件改名。

原因:试图编辑扩展名为.BAK 的备份文件。

措施:将.BAK 文件改名后再编辑。

Cannot execute FORMAT.

含义:不能执行 FORMAT 命令。

原因:没有找到或无足够的内存装入 FORMAT 命令。

Cannot find file <filename>.

含义:不能找到文件<filename>。

Cannot load COMMAND, system halted.

含义:不能装入 COMMAND, 系统暂停。

原因:DOS 常驻区被破坏,无法装入 COMMAND 文件或

COMMAND 文件的路径不对。

Cannot open list file.

含义：不能打开清单文件。

Cannot open run file.

含义：不能打开运行文件。

Cannot perform a cyclic copy.

0 file(s) copied.

含义：不能执行循环拷贝，没有拷贝文件。

原因：在 **XCOPY** 命令格式中，源目录与目标目录同名，
则显示该信息。

Cannot read file allocation table.

含义：不能读文件分配表。

原因：磁盘上的文件分配表已坏。

Cannot start COMMAND, exiting.

含义：不能启动 **COMMAND** 程序，系统退出。

原因：可能内存空间太小，无法装入处理程序。

Checking existing disk format.

Saving UNFORMAT information.

含义：检查磁盘现有格式，保存 **UNFORMAT** 命令所要使
用的信息。

原因：用 **FORMAT** 命令继续磁盘格式化前的提示信息，
为 **UNFORMAT** 命令做准备。

**Check that the national copy of the DOS diskette is in
drive A.**

Press any key to continue.

含义：确保 **DOS** 的备份盘放入 **A** 驱动器中，按任一键继
续。

Compare another diskette(Y/N)?

含义：继续比较别的磁盘吗？

原因：已完成磁盘的比较，等待响应。

Compare more files(Y/N)?

含义：继续比较文件吗？

Compare process ended.

含义：比较操作结束。

原因：在磁盘比较期间发生了一个致命的错误。

Compare error at offset xxxxxxxx.

含义：比较时在偏移 xxxxxxxx 处出错。

原因：两个正在比较的文件在偏移 xxxxxxxx 处不相同。

Configuration too large for memory.

含义：结构配置参数占用的内存太大。

Content of destination lost before copy.

含义：复制前指定的地址内容丢失。

Convert lost chains to file(Y/N)?

含义：恢复丢失的链到文件中去吗？

Copy complete.

含义：复制完成。

原因：源盘内容已成功地复制到目标盘上。

Copying x sectors per track, n side(s)

含义：复制按 n 面，每条磁道 x 扇区进行。

原因：n(1 or 2) 和 x(9, 15 or 18) 是源盘的面数和每一磁道的扇区数。两盘复制按此参数进行。

Corrections will not be written to disk.

含义：错误纠正将不被写入磁盘。

原因：在使用 **CHKDSK** 命令时，由于没有使用 /F 参数，

虽然在磁盘上发现了错误,但不修改其内容。

Current date is mm - dd - yy.

含义:当前日期为 yy 年 mm 月 dd 日。

原因:显示系统当前日期。

Current drive is no longer valid.

含义:当前驱动器不再有效。

原因:读盘时因驱动器未准备好而出错,用户在 Abort,
Retry, Ignore, Fail? 中选择了 F 后的提示。一般
由于网络驱动器被删除引起。

措施:设置当前缺省驱动器为合法驱动器。

Current Fixed Disk Drive: 1.

含义:当前硬盘驱动器:1。

D

Data can not read right.

含义:数据不能正确读写。

Delete current volume label(Y/N)?

含义:是否删除当前卷标?

原因:磁盘驱动器已有卷标,现用 LABEL 命令输入新卷
标。

xxxxxxxx device driver cannot be initialized.

含义:设备驱动程序 xxxxxxxx 不能初始化。

Device fault.

含义:设备故障。

Device I/O error.

含义:I/O 设备错。

Device time out.

含义:设备超时。

Directory not empty.

含义:目录不空。

Disk boot failure.

含义:系统自举失败。

原因:DOS 不能从当前盘引导。

措施:重新启动 DOS, 如不成功, 将 DOS 盘插入 A 驱动器
后再启动。

Disk error reading drive A. Abort, Retry, Ignore, Fail?

含义:读 A 驱动器磁盘出错。放弃, 重试, 忽略, 失败?

原因:A 盘已坏或 A 驱动器出故障。

措施:换一张好盘后按“R”重试。

Disk not compatible.

含义:磁盘不兼容。

原因:无法格式化指定驱动器中的磁盘, 设备接口不支持
这种驱动器。

Disk unsuitable for system disk.

含义:磁盘不适宜作系统盘。

原因:检测出盘中驻留 DOS 文件的扇区损坏。

措施:用别的盘建立系统盘。

Diskette is not a backup diskette.

含义:此磁盘不是由 BACKUP 建立的备份盘。

Diskette/drive not compatible.

含义:磁盘/驱动器不兼容。

Display partition information.

含义:显示分区信息。

Divide overflow.

含义:除法溢出。

原因:除数为零或内部逻辑错误。

Does xxx specify a file name or directory name on the target (F = file, D = directory)?

含义:在目标盘上指定的 **xxx** 是一个文件还是一个子目录名(**F**—文件, **D**—目录)?

原因:**Xcopy** 命令格式中指定的目标路径在目标盘上不存在, **DOS** 无法确定 **xxx** 是子目录名还是文件名。

Doskey installed.

含义:**Doskey** 已安装。

DOS partition already exists.

含义:**DOS** 分区已存在。

原因:在使用 **FDISK** 命令建立 **DOS** 分区时, 硬盘上已有 **DOS** 分区。

措施:将当前 **DOS** 分区删除后, 建立新的 **DOS** 分区。

DOS partition created.

含义:**DOS** 分区已经建立。

DOS partition deleted.

含义:**DOS** 分区已经被删除。

Do you wish to use the entire fixed disk for DOS(Y/N)?

含义:希望将整个硬盘用于 **DOS** 分区吗?

Do you wish to use the maximum size for DOS partition and make the DOS partition active(Y/N)?

含义:希望建立最大尺寸的 **DOS** 分区并将其标志为活动的 **DOS** 分区吗?

Duplicate filename or file not found.