

|车主随心读丛书|

XINSHOUTIESHENJIAOLIAN

新手贴身

史冬 编著

教练



这是一位随时随地关爱
你的贴心教练



重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>



新手贴身教练

史冬 编著

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

新手贴身教练/史冬编著. —重庆:重庆大学出版社,2008.1
(车主随心读丛书)

ISBN 978-7-5624-4336-0

I. 新… II. 史… III. 汽车—驾驶术 IV. U471.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 194735 号

车主随心读丛书

新手贴身教练

史 冬 编著

责任编辑:彭 宁 邵孟春 版式设计:程 晨
责任校对:文 鹏 责任印制:张 策

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:张鸽盛

社址:重庆市沙坪坝正街 174 号重庆大学(A 区)内

邮编:400030

电话:(023) 65102378 65105781

传真:(023) 65103686 65105565

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn (市场营销部)

全国新华书店经销

重庆三联商和包装印务有限公司印刷

*

开本:787 × 1092 1/32 印张:4.5 字数:83 千

2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

印数:1—5 000

ISBN 978-7-5624-4336-0 定价:25.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有,请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书,违者必究

Q 前言 QIANYAN

现代社会，车不再高不可攀，它逐渐进入了寻常百姓家。车也不仅仅是一种交通工具，它代表了一种文化、一种生活方式、一种时尚。车轮上的生活是轻快而惬意的。但通向有车族幸福生活的道路却往往颇费周折。从选车、买车、用车、保养车、美容车、升级车到车辆保险，车主保健，汽车环保，准车主和车主们会遇到一连串闻所未闻的问题。万事求人费财费力，自己动手当然是好，但两眼一抹黑又如何入手？

别急！我们精心策划撰写的车主随心读丛书，就是替你解决这个问题。从购车到用车的一系列难题，都会在本套图文并茂的书中找到答案。书中没有晦涩的术语，没有繁琐的理论，讲的全是咱准车主、车主正面临的、迫切需要了解和解决的问题。简洁易懂、通俗明快的叙述让你一看就懂、一用就灵。

丛书集中了最新最实用的汽车知识和经验。内容涵盖汽车基础知识、选择、购买、置换、保险、使用、防骗、维护、美容、升级、车主保健、汽车环保、交通知识等各方面。在撰写丛书的过程中，得到了众多汽车行业的专家学者、经验丰富的车主的鼎力支持，亦参考了众多文献。编者在此向各位专家、朋友、文献作者表示最衷心的感谢。

编 者
2007年10月

第1章 知识篇 /1

第1节 阅读《车主手册》 /2

第2节 了解自己的爱车 /4

1.认识一下仪表符号 /4

2.认识一下车上的英文 /7

第3节 交通常识要知道 /9

1.必须知道的交通标志 /9

2.学会观察交通标志 /12

3.根据交通标志的形状判别种类 /13

4.根据交通标志的颜色识别信息 /13

5.怎样理解交通优先权 /14

6.怎样在停车场以外的地方停车 /15

7.车辆临时停放 /15

8.信号灯与交警指示不一致时怎么办 /16

9.详解交规死角 /17

第4节 了解爱车的口粮 /22

1.了解一下汽油 /22

2.了解一下机油 /23

第2章 新手上路/25

第1节 开车前的准备 /26

1.上路所需的证件和手续 /26

2.车况检查 /27

3.学会记熟道路 /29



目 录

第2节 驾车基本法 /31

- 1. 基本要领 /31
- 2. 开车注意事项 /36

第3节 新车磨合 /41

第3章 驾驶技巧 /47

第1节 正确使用车辆 /48

- 1. 如何刹车 /48
- 2. 正确使用后视镜 /50
- 3. 正确使用ABS /52
- 4. 自动变速器使用方法 /55

第2节 轻松上路 /57

- 1. 如何会车 /57
- 2. 如何超车 /59
- 3. 如何并线 /62
- 4. 坡路起步 /64
- 5. 上坡技巧 /64
- 6. 停车技巧 /67
- 7. 倒车技巧 /70
- 8. 汽车掉头 /73
- 9. 通过交叉路口 /76
- 10. 轻松面对立交桥 /79
- 11. 安全通过环形路口 /83
- 12. 通过特殊地段的注意事项 /84

第4章 特别提示 /87

- 1.保持车距 /88
- 2.掌握好制动距离 /92
- 3.正确面对后车催促 /93
- 4.掌握行人动态 /93
- 5.坦然面对交警 /95
- 6.在划有车辆分道线的路上安全行驶 /95
- 7.七大错觉影响驾驶 /96
- 8.开车严禁接打电话 /99
- 9.夏天开车注意“开锅” /99
- 10.开车十大注意事项 /101
- 11.自驾游新手容易犯的十大常识性错误 /104

第5章 特殊情况 /111

- 1.通过特殊地形地段 /112
- 2.夜间驾车 /117
- 3.特殊天气驾驶技巧 /121
- 4.特殊情况处理 /131

参考文献 /138

第

章

知识篇





考驾照会先学习理论。同样，驾车之前，也应该了解一些必要的基本知识。对这些重要但又常常被忽略的内容了然于胸之后，你无论对于车辆、燃料、还是道路状况都会心中有数。驾驶起爱车来，自然会更加自信、从容。



第1节 阅读《车主手册》

每一辆汽车出厂时，生产厂家都会随车提供一本《车主手册》。《车主手册》是汽车生产厂家为保证汽车能正常、可靠行驶，充分发挥和保持良好的技术性能，延长汽车使用寿命而提供给用户的使用须知，是汽车使用的主要依据。

如果不按《车主手册》规定的里程、时间间隔做保养，私自到外面去保养却不讲究机油、三滤等的品质，不但可能捡了芝麻丢了西瓜，还有可能丧失其他应有的权利。

在《车主手册》上有厂家对该车型的相关保养须知，认真阅读会让你在日后修车的时候派上用场。现在一些修理厂为了赢利钻空子，本来没有到厂家规定的使用期限，就建议车主更换零件，还经常以当地油品、路况或驾驶习惯等借口当幌子。其实《车主手册》上确定的标准都是根据国内的具体情况专门制定的。这些综合

因素都已经考虑进去了，除了一些极特殊情况外，基本都应按照《车主手册》中的标准执行。一本小小的《车主手册》，已经告诉您怎么使用汽车，什么时候应该做保养，什么情况下享受厂家提供的保障。车主只要熟读这本手册，不但可以清楚了解爱车的各种性能，充分发挥车辆的作用，同时还能够避免很多不必要的误操作，减少汽车故障，延长爱车的使用寿命。






图1.1 《车主手册》会告诉你怎么使用汽车，
什么时候应该做保养





第2节 了解自己的爱车

1. 认识一下仪表符号




灯光总开关



前照灯近光




前照灯远光



位置灯



前照灯水平手调机构



转向指示灯




危险报警灯



燃油液面高度指示灯



机油压力指示灯



蓄电池充电指示灯




制动系统故障指示灯



防抱死制动系统指示灯





风扇
(暖风/冷气)



空气外循环



空气内循环



空调制冷
指示器



迎面吹风



地板及前风
窗玻璃吹风



前风窗玻璃
刮水器



前风窗玻璃刮
水器及洗涤器



后风窗玻璃刮
水器及洗涤器



后风窗玻璃
除霜或除雾



雪地起步模式



运动模式




安全气囊




点烟器




喇叭




后雾灯




车门锁住开锁




电动车门



驻车灯



冷却液



前雾灯

冷却液温度
指示灯发动机控制
系统指示灯地板及迎面
出风前风窗玻璃
除霜或除雾

儿童安全锁



安全带



音响扬声器



2. 认识一下车上的英文

英 文	中 文 意 思	所 在 位 置
ABS	防抱死制动系统	车身
A/C	空调	空调控制面板
ACC	附件	点火开关
AUTO	自动	
AT	自动变速器	车身
BASS	音调	收音机
CHANGE OIL SOON	更换润滑油	仪表板
COOLANT	冷却液	
D	前进挡	
DOOR	门	仪表板
E	空	仪表板
ENGINE CHECK	发动机故障	仪表板
SERVICE ENGINE SOON	发动机故障	仪表板
F	满	仪表板
FUEL	燃油	仪表板
HI	高	刮水器开关、空调 控制面板
INT	间隙	刮水器开关
km/h	千米/小时	仪表板
L	左	仪表板



续表

英 文	中文意思	所在位置
LO(LOW)	低	刮水器开关、空调控制面板
LOW TIRE	轮胎气压低	仪表板
LOCK	锁止	点火开关
N	空挡	换挡指示装置
O/D	超速挡	换挡指示装置
OFF	关	点火开关、收音机
ON	开	点火开关
P	停车挡	换挡指示装置
PROG	操作	收音机
R	倒挡	换挡指示装置
R	右	仪表板
REC	循环	空调控制面板
RPM	转/分	仪表板
SRS	安全气囊	方向盘
START	启动	点火开关
TEMP	温度	仪表板
TUNE	调谐	收音机
VOL	音量	收音机
WASH	洗涤剂	



第3节 交通常识要知道

1. 必须知道的交通标志

以下这些交通标志，一定要很熟悉，行驶在道路上你才会觉得心中有底，不慌不忙。并能更好地保证自己和他人的安全。

● 交通指示标志



直行

表示只准一切车辆直行。此标志设在直行的路口以前适当位置。



向左转弯

表示只准一切车辆向左转弯。此标志设在车辆必须向左转弯的路口以前适当位置。



向右转弯

表示只准一切车辆向右转弯。此标志设在车辆必须向右转弯的路口以前适当位置。



直行和向左转弯

表示只准一切车辆直行和向左转弯。此标志设在车辆必须直行和向左转弯的路口以前适当位置。



直行和向右转弯

表示只准一切车辆直行和向右转弯。此标志设在车辆必须直行和向右转弯的路口以前适当位置。



向左和向右转弯

表示只准一切车辆向左和向右转弯。此标志设在车辆必须向左和向右转弯的路口以前适当位置。



靠右侧道路行驶

表示只准一切车辆靠右侧道路行驶。此标志设在车辆必须靠右侧行驶的路口以前适当位置。



靠左侧道路行驶

表示只准一切车辆靠左侧道路行驶。此标志设在车辆必须靠左侧行驶的路口以前适当位置。



立交直行和左转弯行驶

表示车辆在立交处可以直行和按图示路线左转弯行驶。此标志设在立交左转弯出口处适当位置。



立交直行和右转弯行驶

表示车辆在立交处可以直行和按图示路线右转弯行驶。此标志设在立交右转弯出口处适当位置。



环岛行驶

表示只准车辆靠右环行。此标志设在环岛面向路口来车方向适当位置。



步行

表示该街道只供步行。此标志设在步行街的两端。



鸣喇叭

表示机动车行至该标志处必须鸣喇叭。此标志设在公路的急转弯处、陡坡等视线不良路段的起点。



最低限速

表示机动车驶入前方道路之最低时速限制。此标志设在高速公路或其他道路限速路段的起点。



单行路向左或向右

表示一切车辆向左或向右单向行驶。此标志设在单行路的路口和入口处的适当位置。



单行路直行

表示一切车辆单向行驶。此标志设在单行路的路口和入口处的适当位置。

● 禁止标志



禁止通行



禁止驶入



禁止机动车通行



禁止载货汽车通行



禁止三轮机动车通行



禁止大型客车通行



禁止小型客车通行



禁止汽车拖、挂车通行



禁止拖拉机通行



禁止农用运输车通行



禁止二轮摩托车通行



禁止某两种车通行



禁止非机动车通行



禁止畜力车通行



禁止人力货运三轮车通行



禁止人力客运二轮车通行



禁止人力车通行



禁止骑自行车下坡



禁止骑自行车上坡



禁止行人通行



禁止向左转弯



禁止向右转弯



禁止直行



禁止向左向右转弯



禁止直行和向右转弯



禁止掉头



禁止超车



解除禁止超车



禁止车辆临时或长时停放



禁止车辆长时停放



禁止鸣喇叭



限制宽度



限制高度



限制质量