


# 鐵牛-40型

## 輪式萬能中耕拖拉机

天津拖拉机制造厂技术科編



机械工业出版社

# 鐵牛-40型

## 輪式萬能中耕拖拉機

天津拖拉机制造厂技术科編



机械工业出版社

1959

## 出版者的話

鐵牛-40型拖拉机是天津拖拉机制造厂在1958年4月試制成功的中型輪式万能中耕拖拉机，現已投入成批生产。該拖拉机是仿照苏联明斯克拖拉机制造厂在1958年生产的〔白俄罗斯〕MT 3-5 K型輪式拖拉机制造的。这种拖拉机能带动悬挂式、半悬挂式和牵引式农机具进行各种农业作业，也可作为排灌机械和各种固定作业的动力。此外，还可用于城乡运输和土建工程。

本書簡要地介紹了鐵牛-40型拖拉机的主要結構及其作用，以及拖拉机的操縱、保养和主要用途，并介紹了拖拉机的故障及消除故障法。本書可供拖拉机手、拖拉机修理和技术人員参考。

NO. 2649

---

1959年8月第一版 1959年8月第一版第一次印刷

787×1092 1/32 字数119千字 印張6 13/16 0,001-- 4,550 册

机械工业出版社(北京阜成門外百万庄)出版

机械工业出版社印刷厂印刷 新华書店發行

---


北京市書刊出版业营业許可証出字第008号 定价(10) 0.89元

## 目 次

<b>第一章 鐵牛-40型拖拉机的一般构造及技术規格</b> .....	7
1 鐵牛-40型拖拉机的一般构造 .....	7
2 鐵牛-40型拖拉机的技术規格 .....	9
<b>第二章 發动机的主要結構</b> .....	14
1 主發动机 .....	14
气缸体 .....	14
气缸套 .....	18
油底壳 .....	19
飞輪壳 .....	19
正时齿輪室的本体和盖 .....	19
气缸盖 .....	25
曲軸連杆机构 .....	27
配气机构 .....	36
潤滑系統 .....	39
冷却系統 .....	42
供油系統 .....	45
2 起动装置 .....	58
起动發动机的主要結構 .....	58
起动發动机的傳动机构 .....	69
<b>第三章 傳动系統</b> .....	71
1 离合器 .....	72
2 機性联軸节 .....	81
3 变速箱 .....	82
4 主傳动和差速器 .....	86
5 最終傳动裝置 .....	90
6 制动器 .....	91
7 差速联鎖机构 .....	95

<b>第四章 机架、行走系統和轉向机构</b>	<b>97</b>
1 机架	97
2 車輪	98
3 前軸	105
4 轉向操縱机构	110
<b>第五章 辅助設備</b>	<b>113</b>
1 駕駛座、擋泥板和罩板	113
2 电气設備	114
<b>第六章 工作設備</b>	<b>115</b>
1 功率輸出軸	115
2 液压悬挂机构	117
液压齒輪油泵及其傳动机构	118
配油器	119
油缸	123
液压油箱	124
液压机构的維护	124
农具悬挂裝置	126
3 輸力皮帶輪	129
4 減速箱	130
5 牽引机构	130
<b>第七章 鐵牛-40型拖拉机的操縱与駕駛</b>	<b>131</b>
1 操縱机构的結構及主要作用	131
2 發动机的起動及其工作的檢查	133
起動發动机的起動	134
主發动机的起動	135
3 拖拉机在正常使用过程中的操作	137
4 拖拉机在使用功率輸出軸时的操作	140
5 带动輸力皮帶輪时拖拉机的工作	141
6 拖拉机带減速器时的操作	142

<b>7 拖拉机的安全操作規程</b>	113
<b>第八章 鐵牛-40型拖拉机的維护保养</b>	145
<b>1 發动机的維护保养</b>	145
發动机使用的檢查	145
曲軸連杆机构的維护	146
配气机构的維护	147
潤滑系統的維护	150
冷却系統的維护	153
供油系統的維护	155
起动装置的維护	163
<b>2 拖拉机的技术保养</b>	164
第一級技术保养	164
第二級技术保养	165
第三級技术保养	165
第四級技术保养	165
第五級技术保养	166
<b>3 拖拉机冬季使用注意事项</b>	167
<b>4 拖拉机的潤滑</b>	168
<b>第九章 拖拉机的故障及消除法</b>	171
<b>1 發动机的故障及消除</b>	171
<b>2 起动發动机的故障及消除</b>	174
<b>3 拖拉机底盘的故障及消除</b>	175
<b>4 液压悬挂机构的故障及消除</b>	176
<b>附录 1 鐵牛-40型拖拉机的附件与隨車工具</b>	178
<b>附录 2 鐵牛-40型拖拉机的滚动軸承</b>	180



# 第一章 鐵牛-40型拖拉机的一般构造及技术規格

## 1. 鐵牛-40型拖拉机的一般构造

鐵牛-40型拖拉机系裝有 40 馬力柴油發动机的輪式万能中耕拖拉机。其前、后輪的輪距可以調整。

拖拉机的外形見圖 1 和 2。



圖 1 鐵牛-40型拖拉机左視圖。




圖 2 鐵牛-40型拖拉机右視圖。

拖拉机車架由半机架、离合器壳体、傳动箱本体組成。

发动机装在机架的前部。发动机后部經飞輪壳与离合器壳体紧固在一起；前部經鉸接支承紧固在半机架的前支座上。

在半机架的前支座上装有水箱和机油冷却器。

发动机和水箱的前面和上面均用罩板盖住。罩板的后上部装有工具箱；在工具箱的斜面上是发动机的仪表板。在頂罩的下面装有起动机的汽油箱。柴油箱装在駕駛座的下面。

傳动机构包括主离合器、联軸节、变速箱、主傳动器、差速器和最終傳动裝置。

拖拉机的行走系統包括驅動輪（后輪）和導向輪（前輪），車輪上裝有低壓輪胎。后輪內胎上裝有水-氣閥門，可以从此閥門向內胎注入液体，以增加拖拉机的附着重量。

在驅動輪的上部有擋泥板，在擋泥板之間裝有可調節的雙人軟席駕駛座。

鐵牛-40型拖拉机裝有液壓悬挂系統，由齒輪式液壓油泵、配油器、主油缸、分置油缸和农具悬挂机构組成。其操縱裝置放在駕駛座的右前側。

拖拉机的轉向機構由裝在單獨壳體內的蝸杆副組成，壳體緊固在離合器壳體的右側壁上。轉向機構的方向盤偏置在拖拉机的右面，用以擴大拖拉机手的視野。

在方向盤下面的轉向柱上裝有供給燃料的操縱手柄。

在拖拉机的後面裝有液壓悬挂機構。

## 2 鐵牛-40型拖拉机的技術規格

### 一般数据

类别	輪式万能中耕拖拉机
型号	鐵牛-40型
档数:	
前进	5
倒退	1
行驶速度 (当发动机在額定轉速为 1500 轉/分、后輪滾動半徑为 710 公厘、不考慮打滑时的理論速度) (公里/小时):	
一档	4.56
二档	5.61
三档	6.44

四档	7.38
五档	12.95

牽引力(当后輪輪胎为11—38",發动机額定功率为 40 匹馬力、拖拉机在莊地上工作时的理論牽引力) (公斤):

一档	1400
二档	1250
三档	1100
四档	900
五档	450

拖拉机外形尺寸 (公厘):

長 (至牵引装置)	4020
寬 (后輪半軸两端距离)	1884
高 (当后輪滚动半徑为 710 公厘时):	

至水箱頂	1620
至排气管頂	2425
至方向盘頂	1900

拖拉机軸距 (公厘)

拖拉机輪距 (公厘):

前輪 1200~1800 (調節間隔  
为 100 公厘)

后輪 1200~1800 (可任意調节)

离地間隙 (当后輪滚动半徑为 710 公厘时) (公厘):

在后桥半軸下部	640
在后桥下部	440
在前軸下部	525

最小轉弯半徑 (內側輪制動) (公尺) 3.7

拖拉机淨重（无备件、附件、輸力皮带輪、減速器和后輪重塊时）（公斤）	2900+2%
主發动机	
型号	40型
类型	四冲程压燃式柴油机
最大功率（馬力）	45
額定功率（馬力）	40
轉速（轉/分）	1500
气缸直徑（公厘）	105
活塞行程（公厘）	130
压缩比（理論的）	17
燃料	輕柴油
額定功率时的燃料單位消耗量（克/有效馬力小时）	不大于210
最小燃料單位消耗量（克/有效馬力小时）	不大于200
柴油泵	四柱塞式
調速器	PB-750型，帶有供油校正器的离心式全程調速器
噴油咀	閉式、單孔針閥式 $\Phi_{III}-1.5 \times 45^\circ$ 型
噴油压力（公斤/公分 <sup>2</sup> ）	125
起动發动机	
牌号	ПД-10М型
类型	單缸两冲程汽化器式
气缸直徑（公厘）	72
活塞行程（公厘）	85

額定功率 (馬力)	10
額定功率时的轉速 (轉/分)	3500
傳动机构	
主离合器	經常接合、單片、干式、双作用
变速箱	五档、机械式
主傳动器	直齿錐齒輪副
差速器	具有两个行星錐齒輪的 开啓式簡單差速器
最終傳动装置	直齿圓柱齒輪副
車架及行走系統	
車架	半机架式
車輪	低压輪胎
輪胎尺寸:	
前輪	6.50—16"
后輪	
作一般用途和寬行行間工作时	11—38"
窄行行間工作时	8.25—40"
前軸	可伸縮式浮动管狀前軸
液壓悬挂机构	
型式	分置式
工作油缸数	3
油缸型式	双作用式
主油缸直徑 (公厘)	100
分置油缸直徑 (公厘)	75
油缸內活塞行程 (公厘)	200
工作行程調整	液壓機械式

油泵型式	齒輪式
油泵旋轉方向 (由軸端看)	左旋
油泵輸油量 (發动机轉速为1500轉/分时) (公升/分)	不小于45
配油裝置	三閥式，具有自動定位裝置
悬挂裝置	鉸鏈式，三点連接
工作液体	夏天用11号机油SYB1623-59， 冬天用8号机油SYB1623-59
功率輸出軸	
傳动	由双作用离合器独立傳动
轉速 (当發动机为額定轉速时) (轉/分)	520
花鍵軸尺寸	按国家标准規定
旋轉方向	順時針 (从拖拉机后面看)
牽引机构	
类型	剛性、可調節式
牽引鉤位置的調节范围 (公厘):	
在水平面上	距拖拉机縱向中心綫±240
在垂直面上	距地面300~500
輸力皮帶輪(附件)	
傳动机构	由功率輸出軸經一对圓錐齒輪傳动
皮帶輪轉速 (当發动机在額定轉速时) (轉/分)	888
皮帶輪尺寸 (公厘):	
直徑	320
寬度	200
減速器 (附件)	
傳动机构	从变速器常啮合从动齒輪經中間齒輪傳动

接合減速器時拖拉机的行駛速度（公里/小時）：

第一種範圍	0.785~0.5
第二種範圍	1.54~0.9
第三種範圍	2.56~1.6

## 第二章 發动机的主要結構

### 1 主发动机

鐵牛-40型拖拉机的发动机是四气缸、四冲程压燃式柴油机。

40型发动机的构造如圖3和4所示。

40型发动机是單獨的組合部件，因此这种发动机装在拖拉机上或用于其他裝置上都很方便。

下面介紹40型发动机的机构及其部件和零件。

#### 氣缸体

氣缸体（圖5）由灰鑄鐵鑄成。在氣缸体上及其內部裝有发动机的主要部件和零件。

在氣缸体内部以橫隔壁7分为上下两部分，上部裝有氣缸套，下部是曲軸箱。

氣缸体上部有一縱向垂直的隔壁將挺杆室32隔开。在中間三道垂直隔壁和前后壁下有主軸承座，主軸承座是由氣缸体上的一半和軸承蓋上的一半所組成。主軸承孔是上下一起鏜出精度很高的孔，所以不允許將主軸承蓋互換。为了避免弄




圖3 40型發動機右視圖：

1—起動發動機；2—汽化器節流閥手柄；3—浮子按鈕；4—阻風閥手柄；5—汽化器進氣管蓋；6—柴油粗濾和細濾器；  
7—噴油咀；8—風扇；9—水泵；10—柴油泵；11—轉時表；12—燃油泵；13—調速器；14—起動發動機傳動裝置離合器  
手柄；15—起動發動機傳動裝置。




圖 4 40型發动机左視圖

1—节温器；2—起动发动机排气管；3—排气歧管；4—进气歧管；5—空气滤清器；6—空气滤清器积尘杯；7—呼吸器；  
8—气缸体放水开关；9—机油加油口；10—机油粗滤器及离心油滤器；11—量油尺；12—驱动电机。