

本书共分四大部分，第一部分为显示器故障维修金例、第二部分为主机（主板、硬盘、显卡、网卡、软驱等）故障维修金例、第三部分为微机外设（UPS电源、键盘、鼠标、扫描仪、打印机等）故障维修金例、第四部分为软件故障维修金例。全书共整理编写了微机及外设较为典型和含金量较高的维修实例980个。分机型、系统配置（可选）、故障现象、检测与判断、处理方法、检修提示（经验）和应急处理（可选项）几项进行详细说明。每一个实例都具有一定代表性和示范性，对于通用性的故障，采用“通用”二字标出，对同一故障现象用1~4个维修范例进行说明，内容全面而不冗长，一个实例即代表一个维修范例。全书既有硬件故障又有软件故障，既有国产品牌的故障实例，又有进口机型的故障实例，内容全面而具体，具有较强的实用性和针对性。书中和书末还穿插了部分维修参考图，使读者阅读起来更为简单直观。

该书适用于电脑及外设维修人员、电脑培训学员、机关团体电脑使用者和电脑爱好者。

图书在版编目（CIP）数据

微机及外设维修金例/张新德主编；刘淑华等编著. —北京：机械工业出版社，2002.1
(家用电器维修金例丛书)
ISBN 7-111-09674-6

I . 微… II . ①张…②刘… III . ①微型计算机—维修②微型计算机—外部设备—维修 IV . TP360.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2001）第 092657 号

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）

责任编辑：舒 莹 封面设计：陈 沛

中国农业出版社印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行

2002 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

1000mm×1400mmB5·11.25 印张·490 千字

0 001—4000 册

定价：29.00 元

凡购本书，如有缺页、例页、脱页，由本社发行部调换
本社购书热线电话（010）68993821、68326677—2527

目 录

出版说明

前言

第一部分 显示器类故障维修金例

一、清华同方显示器维修金例	(1)
例 1 清华同方 C-1466 彩显 ^① 指示灯不亮	(1)
例 2 清华同方 C-1466 彩显指示灯呈绿色	(2)
例 3 清华同方 C-1466 彩显始终处于节能状态	(2)
二、海信/厦华显示器维修金例	(3)
例 1 海信 CTX-C1401Q 彩显满屏红光栅且有回扫线	(3)
例 2 海信 CTX-C1401Q 彩显字符模糊不清	(3)
例 3 厦华(XOCECO)MC-1498 彩显指示灯微亮,整机不工作	(3)
例 4 厦华(XOCECO)MC-1498 彩显刷新频率设为 72Hz 时不工作	(5)
例 5 厦华(XOCECO)MC-1498 彩显无光栅(一)	(5)
例 6 厦华(XOCECO)MC-1498 彩显无光栅(二)	(5)
三、胜出/兰光显示器维修金例	(7)
例 1 胜出 hs-4164 彩显无光栅(一)	(7)
例 2 胜出 hs-4164 彩显无光栅(二)	(7)
例 3 胜出 hs-4164 彩显图像歪斜	(7)
例 4 兰光 LG-G4 彩显缺色	(8)
四、国光/浪潮/青云/东海/现代显示器故障维修金例	(8)
例 1 国光 CJ925A 彩显行幅增宽	(8)
例 2 浪潮 HVT-C146 彩显无光栅	(8)
例 3 青云彩显有“吱吱”声	(9)
例 4 青云彩显自动停机	(9)
例 5 东海 DM3114 彩显上半部无显示	(9)
例 6 东海 DM3114 彩显自动关机	(9)
例 7 现代 SVGA 彩显行幅小	(10)
五、爱国者显示器故障维修金例	(10)
例 1 爱国者 PA55A/AS 彩显无光栅	(10)
例 2 爱国者 400A 彩显指示灯不亮(一)	(12)
例 3 爱国者 400A 彩显指示灯不亮(二)	(12)
例 4 爱国者 400A 彩显有啸叫声	(13)
六、长城(长城亮丽)系列显示器故障维修金例	(13)
例 1 长城亮丽 2000 彩显无光栅(一)	(13)
例 2 长城亮丽 2000 彩显无光栅(二)	(13)
例 3 长城亮丽 2000 彩显光栅呈红色	(14)
例 4 长城亮丽 2000 彩显行幅缩小	(14)
例 5 长城亮丽 2000 彩显呈一条水平亮线	(15)
例 6 长城亮丽 2000 彩显图像压缩	(15)
例 7 长城亮丽 2000 彩显光栅抖动(一)	(15)
例 8 长城亮丽 2000 彩显光栅抖动(二)	(16)
例 9 长城亮丽 2000 彩显图像模糊	(16)
例 10 长城 GW-200 彩显水平呈一条亮线	(16)
例 11 长城 GW-200 彩显垂直呈一条亮线	(16)

例 12	长城 GW - 200 彩显无光栅	(17)
例 13	长城 GW - 200 彩显光栅重叠	(17)
例 14	长城 GW - 300 彩显黑屏(一)	(17)
例 15	长城 GW - 300 彩显黑屏(二)	(17)
例 16	长城 GW - 300 彩显黑屏(三)	(18)
例 17	长城 GW - 300 彩显黑屏(四)	(18)
例 18	长城 GW - 300 彩显无光栅	(18)
例 19	长城 GW - 300 彩显有“吱吱”声	(18)
例 20	长城 GW - 300 彩显光栅、图像缩小	(19)
例 21	长城 GW - 300 彩显光栅缩小	(19)
例 22	长城 GW - 300 彩显光栅稀疏	(19)
例 23	长城 GW - 300 彩显水平呈一条亮带	(19)
例 24	长城 GW - 300 彩显垂直呈一条亮线	(20)
例 25	长城 GW - 300 彩显行幅太小	(20)
例 26	长城 GW - 300 彩显行幅不足	(20)
例 27	长城 GW - 300 彩显场不同步	(20)
例 28	长城 GW - 300 彩显无字符	(20)
例 29	长城 GW - 300 彩显缺绿色	(21)
例 30	长城 GW - 300 彩显绿屏	(21)
例 31	长城 GW - 300 彩显图像模糊不清	(21)
例 32	长城 GW - 300 彩显图像滚动(一)	(21)
例 33	长城 GW - 300 彩显图像滚动(二)	(22)
例 34	长城 GW - 500 彩显无光栅(一)	(22)
例 35	长城 GW - 500 彩显无光栅(二)	(23)
例 36	长城 GW - 500 彩显无光栅(三)	(23)
例 37	长城 GW - 500 彩显无光栅(四)	(23)
例 38	长城 GW - 500 彩显黑屏	(24)
例 39	长城 GW - 500 彩显无显示(一)	(24)
例 40	长城 GW - 500 彩显无显示(二)	(24)
例 41	长城 GW - 500 彩显图像不稳定	(24)
例 42	长城 GW - 500 彩显图像失常	(25)
例 43	长城 GW - 500 彩显背景较亮且有回扫线	(25)
例 44	长城 GW - 500 彩显有水平干扰线条	(26)
例 45	长城 GW - 500 彩显有干扰线条	(26)
例 46	长城 GW - 500 彩显行幅缩小	(26)
例 47	长城 GW - 500 彩显行、场不同步	(27)
例 48	长城 GW - 500 彩显行不同步	(27)
例 49	长城 GW - 500 彩显行幅小	(27)
例 50	长城 GW - 500 彩显呈蓝底色	(27)
例 51	长城 GW - 500 彩显字符偏大	(27)
例 52	长城 GW - 500A 彩显无显示	(28)
例 53	长城 GW - 500B 彩显水平呈一条亮线	(28)
例 54	长城 C - 1435C 彩显无光栅(一)	(29)
例 55	长城 C - 1435C 彩显无光栅(二)	(31)
例 56	长城 C1453 彩显行幅变窄	(31)
例 57	长城 C1453 彩显无光栅	(32)
例 58	长城 C - 1453G 彩显黑屏	(32)
例 59	长城 C - 1475G 数控彩显扫描线不均匀	(32)
例 60	金长城 C - 1453A 彩显无显示	(33)
例 61	金长城 C - 1526 彩显缺色	(33)

例 62 金长城 C-15271 显示器雷击后无光栅	(33)
七、新蓝系列显示器故障维修金例	(35)
例 1 新蓝 1466 彩显无光栅(一)	(35)
例 2 新蓝 1466 彩显无光栅(二)	(35)
例 3 新蓝 1466 彩显无显示	(35)
例 4 新蓝 1466 彩显字符模糊	(36)
例 5 新蓝 1466 彩显不工作	(36)
例 6 新蓝 700E 彩显开机无反应	(36)
八、实达显示器故障维修金例	(36)
例 1 实达 NT-560 彩显整机无反应	(36)
例 2 实达 NT-560 彩显整机不工作	(38)
例 3 实达 NT-560 彩显自动停机	(38)
九、联想显示器故障检修金例	(38)
例 1 联想 LX-P15A 彩显光栅暗	(38)
例 2 联想 LX-P15A 彩显图像垂直方向抖动	(39)
例 3 联想 LX-P14C2 彩显整机不工作	(39)
例 4 联想 LX-P14C2 彩显全无(一)	(41)
例 5 联想 LX-P14C2 彩显全无(二)	(41)
例 6 联想 LX-P14C2 彩显无光栅(一)	(41)
例 7 联想 LX-P14C2 彩显无光栅(二)	(41)
例 8 联想 LX-P14C2 彩显呈一直待机	(41)
例 9 联想 SM-1418 彩显光栅重叠有回扫线	(43)
十、LG 显示器故障维修金例	(43)
例 1 LG520Si 多频彩显更换显示模式后无光栅	(43)
例 2 LG775N 多频彩显无光栅(一)	(43)
例 3 LG775N 多频彩显无光栅(二)	(44)
例 4 LG775N 多频彩显无光栅(三)	(44)
例 5 LG775N 多频彩显光栅位置异常	(44)
例 6 LG775N 多频彩显整机不工作	(44)
例 7 LG775N 多频彩显功能失效	(46)
例 8 LG775N 多频彩显水平线性异常	(46)
例 9 LG775N 多频彩显满屏回扫线	(46)
例 10 LG775N 多频彩显枕形失真	(46)
例 11 LG775N 多频彩显彩色偏淡	(48)
例 12 LG775N 多频彩显无声音	(48)
十一、AST 系列显示器故障维修金例	(48)
例 1 AST 彩显无光栅	(48)
例 2 AST 彩显图像不稳	(49)
例 3 AST 彩显无字符显示	(49)
例 4 AST 彩显字符变色	(50)
例 5 AST EGA 彩显无光栅	(50)
例 6 AST VGA 彩显有回扫线	(50)
例 7 AST VGA 彩显字符为红色	(50)
例 8 AST VGA 彩显黑屏	(51)
例 9 AST VGA 彩显无显示	(51)
例 10 AST VGA 彩显无光栅(一)	(51)
例 11 AST VGA 彩显无光栅(二)	(51)
例 12 AST VGA 彩显无光栅(三)	(52)
例 13 AST VGA 彩显光栅呈蓝色	(52)

例 14	AST SVGA 彩显黑屏	(52)
例 15	AST SVGA 彩显无显示	(53)
例 16	AST SVGA 彩显光栅特亮	(54)
例 17	AST SVGA 彩显光栅偏黄	(54)
例 18	AST-5 彩显有回扫亮线	(54)
例 19	AST-6 SVGA 彩显无光栅(一)	(54)
例 20	AST-6 SVGA 彩显无光栅(二)	(55)
例 21	AST-6 SVGA 彩显光栅幅度偏小	(55)
例 22	AST ECD1 彩显一条垂直色带	(55)
例 23	AST ECD1 彩显无显示(一)	(56)
例 24	AST ECD1 彩显无显示(二)	(56)
例 25	AST ECD1 彩显黑屏	(56)
例 26	AST ECD1 彩显无光栅	(57)
例 27	AST ECD1 彩显光栅消失	(57)
例 28	AST ECD1 彩显开机无反应	(57)
例 29	AST TE1438 彩显无光栅(一)	(58)
例 30	AST TE1438 彩显无光栅(二)	(58)
例 31	AST CUP-5468 彩显无光栅	(58)
例 32	AST 9351 彩显图像抖动	(59)
十二、COMPAQ 系列显示器故障维修金例		(59)
例 1	COMPAQ 一体机(主机、显示器一体化)无显示	(59)
例 2	COMPAQ VGA 彩显无光栅	(60)
例 3	COMPAQ-155 彩显无光栅	(60)
例 4	COMPAQ-172 SVGA 彩显呈一条水平亮线	(60)
例 5	COMPAQ-420 彩显光栅暗淡	(61)
例 6	COMPAQ-420 彩显开机无反应	(61)
例 7	COMPAQ-420 彩显无光栅(一)	(61)
例 8	COMPAQ-420 彩显无光栅(二)	(61)
例 9	COMPAQ-420 彩显无光栅(三)	(62)
例 10	COMPAQ-420 彩显行输出管发热严重	(62)
例 11	COMPAQ-420 彩显画面杂乱	(63)
例 12	COMPAQ-420 彩显自动关机	(63)
例 13	COMPAQ-420 彩显行不同步	(63)
例 14	COMPAQ-420 彩显无显示	(64)
例 15	COMPAQ-420T 彩显无光栅	(64)
例 16	COMPAQ-461 VGA 多频彩显无显示	(64)
例 17	COMPAQ-470 彩显无光栅(一)	(65)
例 18	COMPAQ-470 彩显无光栅(二)	(65)
例 19	COMPAQ-470P 彩显无光栅	(66)
例 20	COMPAQ-471 SVGA 彩显开机全无	(66)
例 21	COMPAQ-471 SVGA 彩显无光栅	(66)
例 22	COMPAQ-472P SVGA 彩显呈水平一条横线	(66)
例 23	COMPAQ-472P SVGA 彩显无光栅、无字符	(67)
例 24	COMPAQ-472P 彩显无光栅(一)	(67)
例 25	COMPAQ-472P 彩显无光栅(二)	(67)
例 26	COMPAQ-473B 彩显彩色失常	(68)
例 27	COMPAQ-482P SVGA 彩显无显示	(68)
例 28	COMPAQ-1420 彩显无规律自熄	(69)
例 29	COMPAQ-1520Q 彩显图像移动	(69)
例 30	COMPAQ-1520Q 彩显场幅压缩	(69)

十三、惠普系列显示器维修金例	(69)
例 1 HP D1182 VGA 彩显缺绿色	(69)
例 2 HP D1194 彩显有一横亮线	(70)
例 3 HP D1194 彩显行不同步	(70)
例 4 HP D1194 彩显有重复画面	(70)
例 5 HP D1194 彩显字符颠倒	(70)
例 6 HP D1194 彩显光栅呈绿色且有回扫线	(71)
例 7 HP D2802 彩显不能开机	(71)
例 8 HP D2802 彩显场幅太大	(71)
例 9 HP D2802 彩显有一条水平亮线	(71)
例 10 HP D2802 彩显无显示	(71)
例 11 HP D2802 彩显有干扰波纹线	(72)
例 12 HP D2802 彩显关机有亮点	(72)
例 13 HP D2811 彩显图像成竖线	(72)
十四、IBM 系列显示器故障维修金例	(73)
例 1 IBM43cm 彩显出现垂直亮线	(73)
例 2 IBM2248-G03 彩显无光栅、无字符	(73)
例 3 IBM2248-005 彩显行幅收缩	(74)
例 4 IBM2248-005 彩显枕形失真	(74)
例 5 IBM2248-005 彩显无光栅	(74)
例 6 IBM6543-303 彩显字符缺蓝色	(76)
例 7 IBM640×200 彩显无光栅	(76)
例 8 IBM640×200 彩显黑屏	(76)
例 9 IBM640×200 彩显字符偏色	(76)
例 10 IBM640×200 彩显亮度偏暗	(77)
例 11 IBM PC/XT1 彩显光栅及字符粗糙	(77)
例 12 IBM SVGA2204 彩显无光栅	(77)
例 13 IBM SVGA 2248-005 彩显无显示	(77)
例 14 IPC GBVAD1514SS 彩显整机不工作	(79)
例 15 IPC GBVAD1514SS 彩显开机无反应(一)	(81)
例 16 IPC GBVAD1514SS 彩显开机无反应(二)	(81)
例 17 IPC CBVAD1514SS 彩显光栅偏暗	(81)
十五、SCEPTER 系列显示器故障维修金例	(81)
例 1 SCEPTER 彩显电源指示灯为橙色	(81)
例 2 SCEPTER 彩显电源指示灯不亮(一)	(82)
例 3 SCEPTER 彩显电源指示灯不亮(二)	(82)
例 4 SCEPTER 彩显电源指示灯不亮(三)	(82)
例 5 SCEPTER 彩显指示灯不亮并有啸叫声	(84)
例 6 SCEPTER 彩显有“吱吱”声	(84)
例 7 SCEPTER 彩显图像拉丝并扭曲	(84)
例 8 SCEPTER 彩显无光栅(一)	(84)
例 9 SCEPTER 彩显无光栅(二)	(84)
例 10 SCEPTER 彩显无光栅(三)	(85)
十六、EVENSION 系列显示器故障维修金例	(86)
例 1 EVENSION-1428 彩显无光栅(一)	(86)
例 2 EVENSION-1428 彩显无光栅(二)	(87)
十七、NEC 系列显示器故障维修金例	(87)
例 1 NEC JC-200A 彩显无光栅	(87)
例 2 NEC JC-200A 彩显光栅扫描不均匀	(88)

例 3 NEC JC-1401 彩显自动停机	(88)
例 4 NEC JC-1404 彩显指示灯不亮	(88)
例 5 NEC JC-1404 彩显无光栅	(89)
例 6 NEC JC-1404 彩显自动保护	(89)
例 7 NEC JC-1404K 彩显开机无反应	(89)
例 8 NEC JC-1404K 彩显自动保护	(90)
例 9 NEC JC-1404K 彩显光栅行幅缩小且暗淡	(90)
例 10 NEC JC-1404K 彩显呈一条水平亮线	(90)
例 11 NEC JC-2001 彩显无光栅(一)	(91)
例 12 NEC JC-2001 彩显无光栅(二)	(91)
例 13 NEC JC-2001A 多频彩显无光栅(一)	(91)
例 14 NEC JC-2001A 多频彩显无光栅(二)	(92)
例 15 NEC JC-2001A 多频彩显字符溢出	(92)
十八、AOC、美格系列显示器故障维修金例	(93)
例 1 AOC 彩显无显示	(93)
例 2 AOC 彩显显示速度慢	(93)
例 3 AOC VGA 彩显字符暗淡	(93)
例 4 AOC VGA 彩显行不同步	(94)
例 5 AOC CM-335 彩显画面杂乱	(94)
例 6 AOC CM-335 彩显无显示	(95)
例 7 AOC CM-336 彩显行输出管温升过高	(95)
例 8 AOC CM-336 彩显出现卷边	(95)
例 9 AOC CM-345 型显示器呈水平一条亮线	(96)
例 10 AOC CM1420 彩显行不同步	(96)
例 11 AOC CM T-124J 彩显无光栅	(96)
例 12 AOC CM N473B 彩显不能开机	(96)
例 13 AOC D566/D566A 彩显联机时显示器黑屏	(97)
例 14 美格 DX715T 彩显无光栅	(97)
十九、WESCOM 系列显示器故障维修金例	(97)
例 1 WESCOM C-1442 彩显有梯形状光栅	(97)
例 2 WESCOM EC-1428 彩显无显示	(98)
例 3 WESCOM C-1526 数控彩显行幅过大	(98)
例 4 WESCOM 1535 彩显画面抖动	(98)
二十、CTX 系列显示器故障维修金例	(99)
例 1 CTX 彩显有紫色光栅	(99)
例 2 CTX-II 彩显呈一条水平亮线	(99)
例 3 CTX-II 彩显行幅小	(99)
例 4 CTX-II 彩显光栅失常	(99)
例 5 CTX-II 彩显无光栅	(100)
例 6 CTX-II 彩显指示灯不亮	(100)
例 7 CTX-6 彩显无光栅	(100)
例 8 CTX-C146 EGA 彩显不工作	(101)
例 9 CTX-C146 EGA 彩显字符为紫色	(101)
例 10 CTX-400 彩显失色	(101)
例 11 CTX-1435 彩显自动停机(一)	(102)
例 12 CTX-1435 彩显自动停机(二)	(102)
例 13 CTX-1435 彩显出现较亮画面时屏幕就会暗	(102)
例 14 CTX-1435 彩显光栅压缩	(103)
例 15 CTX-II 424 彩显彩色变化与偏色	(103)

例 16 CTX 36cm 彩显光栅呈水平亮线	(103)
二十一、WANSTROW 系列显示器故障维修金例	(104)
例 1 WANSTROW 1431S 彩显无光栅(一)	(104)
例 2 WANSTROW 1431S 彩显无光栅(二)	(104)
例 3 WANSTROW CM1435D 彩显有回扫线	(106)
例 4 WANSTROW 彩显亮度较强且有回扫线	(106)
例 5 WANSTROW 彩显指示灯闪亮且有“吱吱”叫声	(106)
例 6 WANSTROW SVGA 彩显字符拖尾	(107)
二十二、DATAS 系列显示器故障维修金例	(107)
例 1 DATAS 彩显场幅宽度失常	(107)
例 2 DATAS VGA 彩显无光栅	(107)
例 3 DATAS IC - 1428SV 彩显字符呈红色	(107)
例 4 DATAS IC - 5423S 彩显无显示	(107)
例 5 DATAS HC - 5423P 彩显水平一条亮线	(108)
例 6 DATAS HC - 5423P 彩显无字符	(108)
例 7 DATAS - 7423P 彩显无光栅	(108)
例 8 DATAS - 7423T 彩显工作过程自熄	(109)
二十三、SUN 系列显示器故障维修金例	(109)
例 1 SUN - 348 彩显行不同步	(109)
例 2 SUN - 348 彩显无光栅	(109)
例 3 SUN - 348 彩显图像模糊	(110)
例 4 SUN - 348 彩显场幅收缩	(110)
例 5 SUN - 348 彩显呈一条水平亮线	(110)
例 6 SUN - 370 彩显字符模糊	(110)
例 7 SUN - 370 彩显无光栅(一)	(110)
例 8 SUN - 370 彩显无光栅(二)	(111)
例 9 SUN - 370 彩显无光栅(三)	(111)
二十四、CHUN 系列显示器故障维修金例	(111)
例 1 CHUN 多频彩显行幅变窄	(111)
例 2 CHUN 多频彩显光栅消失	(112)
例 3 CHUN 多频彩显无光栅	(112)
例 4 CHUN - 64cm 彩显光栅消失	(112)
例 5 CHUN - 64cm 彩显有白线干扰	(112)
二十五、ENVISION 系列显示器故障维修金例	(113)
例 1 ENVISION D350 彩显无光栅	(113)
例 2 ENVISION 15D 彩显有回扫线	(114)
例 3 ENVISION 15D 彩显保护关机	(114)
例 4 ENVISION VGA 彩显场幅小且不同步	(114)
例 5 ENVISION EC - 1428 彩显无光栅(一)	(115)
例 6 ENVISION EC - 1428 彩显无光栅(二)	(115)
例 7 ENVISION EC - 1428 彩显无光栅(三)	(115)
例 8 ENVISION EC - 1428 彩显不能正常开机	(116)
例 9 ENVISION EC - 1428 彩显出现多幅竖带画面	(116)
例 10 ENVISION EC - 1428 彩显无显示(一)	(116)
例 11 ENVISION EC - 1428 彩显无显示(二)	(117)
例 12 ENVISION EC - 1439 彩显光栅上部折叠下部不满屏	(118)
二十六、三星(SAMSUNG)系列显示器故障维修金例	(118)
例 1 SAMSUNG SC - 428PS SVGA 彩显光栅呈红色、字符呈白色	(118)
例 2 SAMSUNG 500 彩显缺绿色	(118)

例 3	SAMSUNG 500 彩显无显示	(118)
例 4	SAMSUNG 510B 彩显分辨率低	(119)
例 5	SAMSUNG KX - 700 彩显无光栅(一)	(119)
例 6	SAMSUNG KX - 700 彩显无光栅(二)	(119)
例 7	SAMSUNG KX - 700 彩显行幅缩小	(119)
例 8	SAMSUNG KX - 7000 彩显光栅、图像时亮时暗	(120)
例 9	SAMSUNG KX - 7000 彩显无光栅	(120)
例 10	SAMSUNG 800×600 像素彩显有彩带	(120)
二十七、夏普(SHARP)系列显示器故障维修金例	(120)
例 1	SHARP C - 1803DK 彩显无光栅	(120)
例 2	SHARP C - 1803DK 彩显行失步	(121)
例 3	SHARP CTX2 彩显无光无声	(121)
例 4	SHARP K - 180 彩显无光栅(一)	(121)
例 5	SHARP K - 180 彩显无光栅(二)	(121)
二十八、日立显示器故障维修金例	(122)
例 1	日立 HA3905 彩显图像紊乱	(122)
例 2	日立 2010DK 彩显热机不能启动	(122)
例 3	日立 2010DK 彩显无光栅	(122)
例 4	日立 2020DK 彩显有“吱吱”叫声	(123)
例 5	日立 2020D51 彩显有横条	(123)
例 6	日立 HM4119T - OA/OL 彩显无光栅	(123)
二十九、飞利浦(PHILIPS)显示器故障维修金例	(123)
例 1	飞利浦 15B138E 彩显无光栅	(123)
例 2	PHILIPS 14C 彩显无字符	(124)
例 3	PHILIPS 14C 彩显行幅变窄	(124)
例 4	PHILIPS 14C 彩显屏幕上半部无显示	(125)
例 5	PHILIPS 107 彩显无光栅、无显示	(125)
例 6	PHILIPS 107 彩显开机烧熔丝	(125)
例 7	PHILIPS 107 彩显黑屏	(126)
三十、CZX 系列显示器故障维修金例	(126)
例 1	CZX - 14 彩显无光栅	(126)
例 2	CZX - 14 彩显底色过亮	(126)
例 3	CZX - 14 彩显呈一条水平亮线	(126)
三十一、ADI 显示器故障维修金例	(126)
例 1	ADI VGA 彩显电源指示灯闪动	(126)
例 2	ADI VGA 彩显缺红色	(127)
例 3	ADI VGA 彩显字符较暗	(127)
三十二、CASPER 显示器故障维修金例	(127)
例 1	CASPER 彩显无光栅	(127)
例 2	CASPER TM5154Y 彩显无光栅	(127)
例 3	CASPER TM5154Y 彩显自动停机	(127)
例 4	CASPER TM5154Y 彩显图像抖动	(128)
例 5	CASPER TM5154Y 彩显在 640×480 像素模式下场幅不满幅	(128)
例 6	CASPER 5155 彩显无光栅	(128)
例 7	CASPER TM - 5156 彩显光栅呈红色	(128)
例 8	CASPER TM - 5156 彩显无光栅	(128)
例 9	CASPER TM - 5156 彩显图像中部压缩	(128)
例 10	CASPER TM - 5158 彩显字符呈黄色	(129)
例 11	CASPER TM - 5158 彩显有暗影	(129)

例 12	CASPER TM - 5158 彩显无光栅	(129)
例 13	CASPER 5158 VGA 彩显图像偏左	(130)
例 14	CASPER 5158 VGA 彩显无字符显示	(130)
三十三、ARCHE 显示器故障维修金例		(130)
例 1	ARCHE 彩显无光栅(一)	(130)
例 2	ARCHE 彩显无光栅(二)	(131)
三十四、SUPER 显示器故障维修金例		(131)
例 1	SUPER EMC PA - 564 彩显屡烧行输出管	(131)
例 2	SUPER EMC PV768 彩显黑屏	(131)
例 3	SUPER EMC PV768 彩显光栅收缩	(132)
例 4	SUPER EMC PV768 彩显自动关机	(132)
例 5	SUPER EMC - EF836F 彩显无字符显示	(132)
例 6	SUPER EMC - EN836 彩显屏幕有暗区	(132)
例 7	SUPER EMC ND - 848F 彩显无光栅	(132)
例 8	SUPER EMC ND - 848 彩显无光栅、无字符	(133)
例 9	SUPER EMC ND - 848 彩显联机不显示	(133)
例 10	SUPER EMC ND - 848F 彩显显像管颈打火	(133)
例 11	SUPER EMC - 1428 彩显行同步不良	(134)
例 12	SUPER EMC - 1428 彩显无光栅	(134)
例 13	SUPER EMC - EN1428 彩显不能开机	(136)
例 14	SUPER EMC - EN1428 彩显无显示	(136)
例 15	SUPER EMC - EN1428 彩显无光栅(一)	(136)
例 16	SUPER EMC - EN1428 彩显无光栅(二)	(136)
例 17	SUPER EMC - EN1428 彩显水平呈一条亮线	(137)
例 18	SUPER EMC - EN1428 彩显字符扭曲	(137)
例 19	SUPER EMC1438 彩显黑屏(一)	(137)
例 20	SUPER EMC1438 彩显黑屏(二)	(138)
例 21	SUPER CGA 彩显无字符和光栅	(139)
例 22	SUPER SVGA 彩显无光栅	(139)
三十五、TOPCON 显示器故障维修金例		(139)
例 1	TOPCON TVGA 彩显场不同步	(139)
例 2	TOPCON TVGA 彩显图像偏紫	(139)
例 3	TOPCON CN - 1405 彩显开机烧熔丝管	(139)
例 4	TOPCON TY - 1411 彩显无光栅(一)	(140)
例 5	TOPCON TY - 1411 彩显无光栅(二)	(140)
三十六、SAMPO 彩显故障维修金例		(140)
例 1	SAMPO 彩显无光栅、无图像	(140)
例 2	SAMPO 彩显图像模糊	(141)
例 3	SAMPO 彩显无光栅	(141)
三十七、ASCR 彩显故障维修金例		(142)
例 1	ASCR TECD1 彩显开机烧熔丝管	(142)
例 2	ASCR VGA 彩显无显示	(142)
例 3	ASCR CM3708 彩显无字符	(142)
例 4	ASCR CM3708 彩显无光栅	(142)
三十八、CST 系列显示器故障维修金例		(143)
例 1	CS - 1842 彩显屏幕卷边	(143)
例 2	CST CL - 1448 彩显无光栅	(143)
例 3	CST - 1442A 彩显黑屏	(144)
例 4	CST 1442 彩显无显示	(144)

三十九、VAST 系列彩显故障维修金例	(145)
例 1 VAST VT - 1550P 彩显无显示	(145)
例 2 VAST VT - 1564K 15 英寸数控彩显场幅过宽	(145)
例 3 VAST - 1448P 彩显通电无反应	(146)
例 4 VAST - 1450P 彩显红屏或绿屏且显示紊乱	(147)
四十、综合系列显示器故障维修金例	(148)
例 1 高仕达 CW - 500 彩显无字符显示	(148)
例 2 万普 1448A3 彩显颜色不稳定	(148)
例 3 太乙彩显字符失常	(148)
例 4 富士通彩显黑屏	(149)
例 5 FTD(福地牌)ND - 836F SVGA 彩显显示图形时有干扰	(149)
例 6 台湾 MOTTO 彩显声音失常	(149)
例 7 台湾 MOTTO 彩显不能调节低音	(149)
例 8 台湾 640×400 彩显有黑线干扰	(150)
例 9 台湾 640×400 彩显无光栅	(150)
例 10 台湾 640×200 彩显亮度偏暗	(150)
例 11 台湾 640×200 彩显场不同步	(150)
例 12 深圳 KTC15 英寸彩显图像、字符拖尾	(151)
例 13 意大利产 NCR5685 ATM 彩显开机无反应	(151)
例 14 909 计算机彩显无光栅	(151)
例 15 阿波罗 14 英寸彩显字符模糊	(152)
例 16 AMF35cm(14 英寸)显示器无光栅(一)	(152)
例 17 AMF35cm(14 英寸)显示器无光栅(二)	(152)
例 18 Aaone PA546 彩显光栅字符为黄色	(153)
例 19 AOK 彩显无光栅	(153)
例 20 ACI VGA 彩显缺红色	(153)
例 21 AONE - PA448 彩显光栅暗	(153)
例 22 ATTL VGA 彩显无显示	(153)
例 23 APOLLO VGA 彩显无光栅	(154)
例 24 BOC BC - 1439 彩显无光栅	(154)
例 25 CUP - 5468 彩显无光栅	(154)
例 26 COJ0983 型一体机(主机、显示器连为一体)无显示	(154)
例 27 CV100 彩显水平清晰度差	(155)
例 28 CKM SVGA 彩显有竖直条纹	(155)
例 29 CTA - 1435 彩显使用 VGA 和 CEFA 显卡时光栅消失	(155)
例 30 C9F0903 彩显呈一条垂直光栅	(156)
例 31 COLOR - 620 彩显无光栅	(156)
例 32 C - 2421G 彩显场幅极窄	(156)
例 33 DELL 14 英寸彩显偏色	(156)
例 34 DELL 14 英寸彩显行幅过大	(156)
例 35 DELL 14 英寸彩显枕形失真	(157)
例 36 DL - 1455M 彩显无光栅	(158)
例 37 DX1448 型显示器有干扰块	(159)
例 38 DEC digital PCXCV - AC 彩显无光栅	(159)
例 39 DEC digital PCXCV - AC 彩显无显示	(159)
例 40 EASTER Dx - 1448 彩显开机屏幕无反应	(160)
例 41 ED - 836F 彩显无显示	(160)
例 42 ENVIN 彩显字符模糊	(161)
例 43 ENVIN VGA 彩显行不同步	(162)

例 44	ENVIN VGA 彩显无规律光栅自熄	(162)
例 45	ENERGY 彩显无光栅	(163)
例 46	Ergo - 1415 彩显图像不稳	(163)
例 47	EVER VIEW SVGA 彩显无光栅	(163)
例 48	EASTR VGA 彩显无光栅	(163)
例 49	EGM - 1411 彩显无光栅(一)	(164)
例 50	EGM - 1411 彩显无光栅(二)	(164)
例 51	EGM - 1411 彩显黑屏	(164)
例 52	EF - 836F 2N 彩显光栅不稳定、字符抖动	(165)
例 53	EF - 484F 彩显开机烧熔丝管	(165)
例 54	EM - 1428 显示器场不同步	(165)
例 55	FIGI 彩显无字符	(166)
例 56	FOCUS 彩显显示绿色光带	(166)
例 57	FUJITECH 彩显无光栅	(166)
例 58	FREERONT NTS - 9600 多频彩显开机无反应	(166)
例 59	FREFRONT MTS - 9600 彩显显示字符失常	(167)
例 60	GV500 彩显无光栅	(167)
例 61	GOLDSTAR 17M 彩显字符模糊	(167)
例 62	GD - 1428 CM48 VGA 多频彩显指示灯变暗	(168)
例 63	GM - 1489/D 彩显光栅下部有一白带	(168)
例 64	GM - 1489/D 彩显开机无反应	(168)
例 65	HL2882 彩显无显示	(169)
例 66	HL2882 彩显行幅偏窄	(170)
例 67	HALLE(SVGA)14 英寸彩显无光栅(一)	(171)
例 68	HALLE(SVGA)14 英寸彩显无光栅(二)	(171)
例 69	Howe11 HW143135 彩显无屏显	(171)
例 70	IPC C1514 彩显无光栅	(171)
例 71	IC - 7423S 彩显无反应	(172)
例 72	JTF - 1404 多频彩显无光栅	(172)
例 73	JG - 1404HMED1 彩显无显示	(173)
例 74	JIN LIPU CX1 - 19 彩显屏幕出现垂直方向亮暗交替	(173)
例 75	JIN LIPU CX1 - 19 彩显光栅暗且有回扫线	(173)
例 76	Kilin 牌 14 英寸彩显有垂直亮带	(173)
例 77	KT - 9000 多频彩显行、场均不同步	(174)
例 78	LF - MVGA 彩显字符模糊不清	(174)
例 79	LEGEND LX - SVGA2E 多频彩显无光栅	(174)
例 80	LED14 英彩显字符模糊	(175)
例 81	LED - 1491 彩显无光栅	(175)
例 82	LEO - 1405 彩显无显示	(175)
例 83	LEO SRC - 1491 彩显光栅暗	(176)
例 84	LYMIC VGA 彩显场幅大	(176)
例 85	Lucky PO - 448 彩显机内有异响	(176)
例 86	Lucky PO - 448 彩显无显示	(177)
例 87	LTS XC - 341 彩显呈一条水平亮线	(177)
例 88	M - P448 彩显无光栅	(177)
例 89	MONKER 牌 14 英寸彩显无光栅	(178)
例 90	M1420 彩显无光栅	(179)
例 91	MATE PE448PC 彩显无显示	(179)
例 92	MTS9600 彩显无光栅	(180)
例 93	NIC7423 彩显无光栅、无图像	(180)

例 94	ND836F 彩显屏幕上有一层红色	(180)
例 95	OASIS 1560 15 英寸彩显无光栅	(181)
例 96	PRINCETON 14 英寸彩显无光栅	(181)
例 97	PREMIER AA1450 显示器无光栅	(181)
例 98	Proview ND-848F 彩显无显示	(182)
例 99	PMV14AC VGA 彩显无光栅	(182)
例 100	PK1448 彩显图像彩色偏淡	(183)
例 101	PS/1448/1548/1454 型 14 英寸彩显无图像	(183)
例 102	PS/1448/1548/1454 型 14 英寸彩显行不同步	(183)
例 103	PS/1448/1548/1454 型 14 英寸彩显枕形失真	(184)
例 104	QUBIC-36 彩显无光栅	(184)
例 105	QingHong 彩显无光栅	(184)
例 106	RED CM-345 彩显呈水平一条亮线	(185)
例 107	RED CM-345 彩显亮度失控	(185)
例 108	SAMRON SC-428PS 彩显无光栅	(185)
例 109	SAMPW(VGA) 彩显无字符	(185)
例 110	SHANHU-CJ-1401 彩显屏幕上出现一条亮带	(186)
例 111	SONIX 彩显行输出管温升过高	(186)
例 112	ST-12 彩显无光栅	(186)
例 113	SAMPO 彩显无光栅	(186)
例 114	SAMTRON SC-420PS 彩显开机无反应	(187)
例 115	SUNRISE AM-1448 彩显亮度太亮	(187)
例 116	SUNRISE 数控彩显无光栅且无高压静电	(188)
例 117	TOPCON 彩显无显示	(189)
例 118	TOSHIBA LCD 彩显字符显示暗	(189)
例 119	T&W MD-11 彩显无显示	(189)
例 120	TANGDY 彩显无光栅	(190)
例 121	TANDON TC0523 VGA 彩显图像脱尾	(190)
例 122	TIANMA TM-1489D 彩显无光栅	(190)
例 123	TOC 彩显无光栅	(191)
例 124	TYSTAR VGA 彩显屡烧行输出管	(191)
例 125	TDK 彩显呈水平一条亮线	(192)
例 126	TOPCONIC-7423S 显示器,黑屏	(192)
例 127	TWMD11 彩显无光栅	(193)
例 128	UIS MD-848 数控彩显无显示	(194)
例 129	μ Vision 彩显缺绿色	(194)
例 130	VC-1024 彩显字符失常	(194)
例 131	Volrov tm5156d 彩显亮度调不暗	(196)
例 132	VT-1448 彩显呈保护状态	(196)
例 133	VT-1448 彩显不能开机	(196)
例 134	VGM-1414 彩显无显示	(196)
例 135	VOLTRON 彩显水平一条亮线	(197)
例 136	VOLTRON14 寸彩显光栅压缩	(197)
例 137	VOLTRON VGA 多频彩显屏幕呈绿色	(197)
例 138	WINTECH TTL 多频彩显有啸叫声	(198)

第二部分 主机类故障维修金例

一、主板类故障维修金例 (199)

例 1 海鸥 - 1D 电脑开机无反应	(199)
例 2 兼容机运行一些大软件时死机	(199)
例 3 兼容机死机(一)	(199)
例 4 兼容机死机(二)	(200)
例 5 兼容机插上多功能卡死机	(200)
例 6 兼容机显示器黑屏(一)	(201)
例 7 兼容机显示器黑屏(二)	(201)
例 8 兼容机显示器黑屏(三)	(202)
例 9 兼容机无打印功能	(202)
二、电源类故障维修金例	(202)
例 1 AST P/N 230873 - 001 电源无电压输出	(202)
例 2 兼容机死机	(202)
例 3 兼容机出现报警声	(203)
例 4 兼容机 AT 电源无电压输出	(203)
例 5 MD - 200 型开关电源无电压输出	(203)
例 6 MK - 200 型微机电源无电压输出	(204)
例 7 AT 计算机电源无电压输出	(204)
例 8 技展 ATX200XA 计算机电源无电压输出	(204)
例 9 AT300W 计算机电源加电烧熔丝管	(205)
例 10 信赖 ATX - 300 电源无电压输出	(205)
例 11 ATX 电源无电压输出	(205)
例 12 AT 电源无电压输出(一)	(205)
例 13 AT 电源无电压输出(二)	(205)
例 14 AT 电源输出电压不稳定	(206)
三、光驱类故障维修金例	(206)
例 1 常用光驱的指示灯闪烁不停	(206)
例 2 常用光驱在工作时硬盘指示灯一直闪烁	(206)
例 3 常用光驱播放 VCD 碟画面冻结	(206)
例 4 常用光驱用 HD - COPY 复制光盘上的 .IMG 文件时读不出	(207)
例 5 常用光驱不读盘	(207)
例 6 常用光驱读盘困难	(207)
例 7 通用光驱读盘能力差	(207)
例 8 常用光驱找不到光盘(一)	(208)
例 9 常用光驱找不到光盘(二)	(208)
例 10 常用光驱不能安装光驱驱动程序	(208)
例 11 通用光驱找不到盘	(208)
例 12 通用光驱读盘不止	(209)
例 13 通用光驱读盘死机	(209)
例 14 通用光驱播放 VCD 时死机	(209)
例 15 通用光驱播放 VCD 不正常	(209)
例 16 通用光驱读盘时无声音	(209)
例 17 通用光驱自动启动功能失效	(210)
例 18 通用光驱启动时总是提示在光驱中插入光盘	(210)
例 19 通用光驱播放 VCD 时出现画面停顿现象	(210)
例 20 兼容机显示不正确的字符	(211)
例 21 兼容机开机出现故障代码 3 × × 故障代码	(211)
例 22 兼容机提示声音设备没有安装	(212)
例 23 兼容机播放 VCD 无声音	(212)
例 24 欧弋光驱激光头卡死	(212)

例 25	源兴 36 速光驱不读盘	(212)
例 26	源兴 36 速光驱读盘速度慢	(212)
例 27	源兴 32X 光驱图标丢失	(213)
例 28	源兴 40X 速光驱读盘困难	(213)
例 29	美达 820K 型光驱光盘不转	(213)
例 30	美达 40X 光驱加载 16 位驱动程序死机	(213)
例 31	美达 36X 光驱挑盘	(214)
例 32	华硕 40X 光驱不能访问光盘	(214)
例 33	三星光驱不读盘	(214)
例 34	三星光驱画面停顿	(215)
例 35	三星光驱读盘错误	(215)
例 36	Matsushita 24X 光驱光盘符时有时无	(215)
例 37	ACER625 光驱读盘错误	(215)
例 38	ACER625 光驱托盘不能正常弹出	(216)
例 39	LG 32X 光驱工作不稳定	(216)
例 40	M1715/24X 的光驱读碟死机	(216)
例 41	PHILIPS 24X 光驱盘片弹不出	(216)
例 42	美上美光驱读不出数据	(216)
例 43	精美光驱读软件光盘出错	(217)
例 44	松下光驱突然不读盘	(217)
例 45	松下光驱不能出盒	(217)
例 46	索尼光驱不能读盘	(217)
例 47	索尼光驱读盘时好时坏	(217)
例 48	索尼光驱找不到光盘	(218)
例 49	索尼 CDU-5SE 光驱指示灯闪烁不停	(218)
例 50	索尼 24X 光驱有光盘图标但不能打开	(218)
例 51	索尼 CDU77E 光驱检测不到光盘	(218)
例 52	索尼 CDU311 光驱在温度较高时不认盘	(219)
例 53	索尼 CDU311 光驱不能读 CD-ROM 碟片	(219)
例 54	索尼 CDU311 光驱不读盘	(219)
例 55	索尼 CDR5710 光驱自动出盒	(219)
例 56	Aztech CDA868 光驱不读盘	(219)
例 57	宏基 CD-525 光驱不读盘	(220)
例 58	维用 820 光驱清洁后不能读盘	(220)
例 59	创新 48X 光驱挑盘	(220)

四、硬盘类故障检修金例 (220)

例 1	通用硬盘加电自检失效	(220)
例 2	通用硬盘不能被选中	(221)
例 3	通用硬盘不能自举(一)	(221)
例 4	通用硬盘不能自举(二)	(221)
例 5	通用硬盘启动故障的检修	(221)
例 6	通用硬盘死机	(222)
例 7	通用硬盘不能启动(一)	(222)
例 8	通用硬盘不能启动(二)	(222)
例 9	通用硬盘不能启动(三)	(223)
例 10	通用硬盘被 CIH 病毒损坏	(223)
例 11	通用硬盘错误	(223)
例 12	通用硬盘不能工作在 Ultra DMA/33A 工作模式下	(223)
例 13	兼容机找不到硬盘	(224)
例 14	兼容机硬盘有声音	(224)

例 15 兼容机硬盘容量与标称值明显不符	(224)
例 16 金长城电脑硬盘不能启动	(224)
例 17 SEAGATE 4.3GB 硬盘不能进入	(224)
例 18 昆腾火球 1.2GB 硬盘容量不足	(225)
例 19 富士通硬盘不能分区	(225)
例 20 昆腾硬盘启动速度变慢	(226)
例 21 IBM10.1GB 硬盘只能识别为 8GB	(226)
例 22 IBM9.1GB 硬盘不能识别	(227)
例 23 QUANTUM 15GB 硬盘不读盘	(227)
例 24 QUANTUM 15GB 硬盘不能启动	(227)
例 25 CONNER 4.3GB 硬盘不能启动(一)	(228)
例 26 CONNER 4.3GB 硬盘不能启动(二)	(228)
例 27 CONNER 4.3GB 硬盘不能启动(三)	(228)
例 28 ST 4.3GB 硬盘读写错误	(228)
五、显卡类故障维修金例	(228)
例 1 兼容机显示时有垂直干扰线	(228)
例 2 金刚 TNT2-6 显卡显示器黑屏(一)	(229)
例 3 金刚 TNT2-6 显卡显示器黑屏(二)	(229)
例 4 小影霸 3D-128 显卡显示器花屏	(229)
例 5 MATROX 显卡无法安装	(229)
例 6 i740 显卡无法安装在 VIA VP3/MVP3/SIS/ALI 等主板上	(229)
例 7 华硕 AGP V3400 TNT 显卡不能正常显示	(230)
六、网卡、MODEM 类故障维修金例	(230)
例 1 NE2000 网卡不能与外界进行通信	(230)
例 2 MODEM 上网信号时有时无	(230)
例 3 MODEM 安装后不能工作	(231)
七、软驱类故障维修金例	(231)
例 1 通用软驱插入磁盘出现“磁盘未格式化”字样	(231)
例 2 通用软驱显示错误信息(一)	(231)
例 3 通用软驱显示错误信息(二)	(231)
例 4 通用软驱显示“Disk not ready error”出错信息	(232)
例 5 用软盘启动计算机时屏幕上显示“Operating System not found”	(232)
例 6 通用软驱不能读写外来盘片	(232)
例 7 通用软驱读盘失效	(232)
例 8 通用软驱找不到 0 磁道	(232)
例 9 通用软驱不能格式化	(233)
例 10 通用软驱写保护失灵(一)	(233)
例 11 通用软驱写保护失灵(二)	(233)
例 12 通用软驱总是列出第一张盘的目录	(233)
例 13 通用软驱插入启动盘不读盘	(233)
例 14 通用软驱不能进入软盘	(233)
八、声卡类故障维修金例	(234)
例 1 586 主机无声音	(234)
例 2 Audio Plus 声卡有一个声道无声	(235)
例 3 ESI938 型声卡无声音	(235)
例 4 KCE815A 声卡无法安装	(235)
例 5 通用声卡噪声过大	(236)

第三部分 外设类故障维修金例

一、鼠标类故障维修金例	(237)
--------------------	-------

例 1 小飞燕机械式鼠标失灵	(237)
例 2 鼠标指针只能沿水平方向时动时停	(237)
例 3 机械式鼠标指针不能沿垂直方向移动	(237)
例 4 机械鼠标左键失效	(237)
例 5 机械鼠标光标时走时停	(237)
例 6 机械式鼠标定位不准	(238)
二、键盘类故障维修金例	(238)
例 1 AST 键盘部位键乱码	(238)
例 2 103 键盘部分键打不出字符	(238)
例 3 机械式键盘开机显示“KeyBoard Error”字符	(238)
例 4 通用键盘中某字符不能输入	(239)
例 5 通用键盘失效	(239)
例 6 通用键盘光标不停且字符不能输入	(239)
例 7 通用键盘输入与显示的字符不一致	(239)
三、UPS 电源类故障维修金例	(239)
例 1 SANTAK - 500VA UPS 电源无逆变电压输出	(239)
例 2 SANTAK - 500VA UPS 电源无电压输出	(240)
例 3 SANTAK - 500VA UPS 电源不工作(二)	(240)
例 4 SANTAK - 500VA UPS 电源不工作(二)	(240)
例 5 SANTAK 微机 UPS 电源不能启动	(240)
例 6 SANTAK UPS - 2kVA 在线式 UPS 电源无电压输出	(241)
例 7 SANTAK UPS - 1kVA 在线式 UPS 电源无电压输出	(241)
例 8 SANTAKM1000 UPS 电源未停电也无电压输出	(241)
例 9 燕标 UPS - 500 电源无电压输出	(241)
例 10 山特 500VA UPS 电源停电后不供电	(242)
例 11 山特 8242 UPS 电源不能充电	(242)
例 12 山特 8242 UPS 电源无电压输出	(242)
例 13 山特 8242 UPS 电源无逆变电压输出	(244)
四、扫描仪类故障维修金例	(244)
例 1 Microtek Scan Maker E6 型扫描仪局部无图像	(244)
例 2 SQ2400/4800 型平台扫描仪的 READY 灯不亮(绿色 LED)	(244)
例 3 SQ2400/4800 平台扫描仪不扫描	(245)
例 4 清华紫光 5C PLUS 不扫描	(245)
五、打印机类故障维修金例	(245)
例 1 联想 LJ3A 打印机不定影	(245)
例 2 四通 MS - 2041 打印机字迹缺笔划	(245)
例 3 四通 MS - 2041 打印机打印划纸	(245)
例 4 四通 MS - 2041 打印机文稿错位	(246)
例 5 四通 MS - 2041 打印机打印字迹不清楚	(246)
例 6 四通 MS - 2041 打印机装纸后显示无纸	(246)
例 7 四通 MS - 2401 打印机不工作	(247)
例 8 四通 MS - 2401 打印机停电后开机失控	(247)
例 9 四通 MS - 2406 电脑打印机整机失控	(247)
例 10 四通 MS - 2406 电脑打印机不工作(一)	(247)
例 11 四通 MS - 2406 电脑打印机不工作(二)	(247)
例 12 四通 MS - 2406 电脑打印机屏幕无光栅	(248)
例 13 四通 MS - 2406 电脑打印机显示时钟损坏	(248)
例 14 四通 MS - 2406 电脑打印机字迹偏淡	(248)
例 15 四通 MS - 2406F 打印机屏幕有波纹干扰	(248)