

● 黄玮 姚广涛 叶连九 编著

桑塔纳轿车 配件目录

SANGTANA JIAOCHE
PEIJIAN MULU



桑塔纳普通型轿车

桑塔纳豪华型轿车

帕萨特轿车

桑塔纳旅行车

桑塔纳2000型轿车

辽宁科学技术出版社

桑塔纳轿车配件目录

黄 玮 姚广涛 叶连九 编著

辽宁科学技术出版社

·沈阳·

图书在版编目(CIP)数据

桑塔纳轿车配件目录/黄玮等编著. - 沈阳:辽宁科学技术出版社,1999.1

ISBN 7-5381-2818-2

I. 桑… II. 黄… III. 轿车,桑塔纳-配件-产品目录
IV. U469.11-63

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 23753 号

辽宁科学技术出版社出版

(沈阳市和平区北一马路 108 号 邮政编码 110001)

沈阳七二二工厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本:787×1092 毫米 1/16 字数:789 千字 印张:34½

印数:3 001-7 000

1999 年 1 月第 1 版 1999 年 3 月第 2 次印刷

责任编辑:马旭东

版式设计:于 浪

封面设计:庄庆芳

责任校对:东 戈

定价:48.00 元

前 言

目前，上海桑塔纳轿车已成为我国轿车中最著名的品牌之一，其市场总量和占有率一直处于前列。为了使广大用户、汽车维修部门、汽车配件营销部门及其他有关部门做好该车型维修配件的筹措、供应和管理工作，我们根据上海大众原厂配件技术性文本，编写了《桑塔纳轿车配件目录》。该目录包含了上海大众 1988 年至今生产的桑塔纳 (SANTANA)、帕萨特 (PASSAT)、桑塔纳豪华型 (LUXUS) 以及最新生产的桑塔纳 2000 (GLS) 化油器式、桑塔纳 2000 (GLS) 电子喷射式的维修配件订货信息。1988 年以前的车型因生产批量不多，考虑到目录查阅方便性以及大部分配件均已停止供货，故未列入本目录。

本目录由黄玮、姚广涛、叶连九、魏金涛、杨延编写，胡兴烈教授主审。本书编写中得到了丁洁琼、魏玉霞、胡坪、白瑛、杨俊杰、杨英等同志的大力协助，在此表示感谢。

由于编印时间有限，难免存在疏漏和错误，各用户在使用当中如发现问题，请函告我们，以便以后修订。

编 者

1998 年 6 月

使用说明

本目录根据上海大众营销售后服务部下属配件科制作的配件技术性文本编写，其中编入了上海大众 1988 年至今生产的桑塔纳（SANTANA）、帕萨特（PASSAT）、桑塔纳豪华型（LUXUS）以及最新生产的桑塔纳 2000（GLS）化油器式、桑塔纳 2000（GLS）电子喷射式等车型的所有零件，1988 年以前的车型因生产批量不多，大部分配件均已停止供货，故未予以列入。

本目录分为五个部分：第一部分是零件大组索引，按照上海大众公司的零件大组编号介绍各编号组内的主要分组零部件及其名称。第二部分为零件目录正文，其中包括全部零件的分组图解和每种零件的编号、名称、说明、件数、适用车型等内容。第三部分为零件号码索引，它把书中全部零件的零件号码按顺序编辑，以便使用者能在知道零件号码后查阅零件所在部位、形状、名称等有关情况。第四部分为油漆及辅料索引。第五部分为进口替代件索引。

为便于使用本目录，现将使用需知说明如下：

1. 本目录中所列出的零件按汽车的构造分成十个主总成，每一个主总成又分成若干个分总成，在主总成和分总成中大部分的零件均按它们设计结构上的相互从属关系列序和编号，结构图也是从这个意图出发安排的。

2. 一般零件号码由 9 个数字组成，分成 4 组：第一组 3 位数表示汽车的车型或发动机或变速箱的型号（对于油漆、辅料及部分通用件则用 1 位或 3 位字母表示）；第二组 3 位数表示该零件所属的主总成及分总成；第三组 3 位数则组成零件号。当零件改进后，则在第 10 位第 11 位用字母或数字表示。

有颜色的零件由三个数字或数字与字母组合在第 12—14 位来表达。

桑塔纳 2000 型轿车一部分配件有两种零件号，希望各用户注意，按实际修车需要，选择订购这一部分的配件。

3. 为了使本目录与上海大众公司的配件技术性文本通用，本目录对零件编号、图号及零件大组页码等内容未作改动，以利于用户到有关部门订购配件。每页零件目录列表下端都有两组数：如：100—10 和 1—001，100—10

表示图号，1—001 表示零件第一大组的第一页。

4. 为了直观快速地查阅已知零件的号码、部位。本目录全书编排了页码，可先查阅第一部分零件大组索引及目录，然后再按目录所示页码查阅分总成列表目录，即可查阅到已知零件分总成图页号码，再由图页号码查阅零件列表目录，即可查阅到已知零件号码、部位。

5. 在只知零件号码的情况下，应使用本目录第三部分。首先根据所查零件号码第二组 3 位数字的顺序查到该零件号码所在的零件大组页码（对于第一组是字母的零件将其安排在前部，请查阅时注意）。据此即可找到被查零件所在的图解及附表。

例如：欲查找 056 103 651 号零件，可在第三部分零件号码索引中根据零件号码第二组 3 位数字 103 的顺序及第三组 3 位数字查到该零件所在零件大组页码（页次）为 1—009，再从 1—009 页查阅列表即可从列表中找到该零件为凸轮轴轴瓦。

6. 为方便用户使用，在目录中增加了油漆及辅料索引，进口替代件索引，凡零件名称后如有 L、S 字母或零件号第一组三位数为“330”数字则表示该零件已实现国产化，要想知道所查零件是否有替代件，只需根据所查零件号码的第二组的三个数字的顺序在替代件索引中即可查到。

编 者

1998 年 6 月

目 录

一、零件大组索引·····	(1)
二、零件目录正文·····	(5)
三、零件号码索引·····	(506)
四、油漆及辅料索引·····	(528)
五、进口替代件索引·····	(532)

一、零件大组索引

零件大组索引

零件大组	零件大组、分总成名称
0	工具 工具：收放机，灭火机
1	发动机 发动机总成，部分发动机；气缸体，活塞，机油盘；气缸盖；曲轴，连杆，轴瓦；活塞，活塞环；凸轮轴，进排气门；齿形皮带，皮带罩；齿形皮带，皮带罩；中间轴，机油泵；机油滤清器，机滤器支架；水泵，节温器；冷却水管；散热器，膨胀水箱；集风罩；汽油泵；化油器；空滤器，进气预热集风板；吸气装置，真空系统；空滤器；进气歧管；喷油系统；离合器；转向加力泵；发动机支承；修理包
2	汽油箱及油管，排气装置，空调制冷系统 汽油箱，加油管通气管；汽油管，汽油滤清器；排气歧管；前排气管；消声系统；制冷设备及制冷剂循环；制冷设备及制冷剂循环；制冷设备及制冷剂循环
3	变速箱 变速箱壳体；五档变速箱；四档齿轮与轴；五档齿轮与轴；四档换档装置；五档换档装置；变速箱悬挂；修理包
4	前桥，差速器，转向机 悬挂摇臂，传动轴；差速器与传动件；前悬挂；转向机构；转向横拉杆；方向盘，转向管柱；转向加力装置；修理包
5	后桥 后桥：后悬挂弹簧，后减震器
6	车轮与制动 钢圈；后制动器；后制动器；制动总泵；制动液罐，加力器；制动分泵；前制动管路；后制动管路；前制动器；修理包
7	手动和脚踏操纵装置 变速换档装置；手制动装置；阻风门拉索；制动器及离合器踏脚装置；油门踏脚杠杆；油门钢丝拉索
8	车身 车身；车身前底部零件；车身后底部零件；车身前围；前保险杠；前保险杠；后保险杠；后保险杠；前围内板；车身侧面板；车身侧面板；加油口小门；后围板；车顶；通风管及出风口；空调装置；冷暖气调节装置；空调真空系统；前叶子板；发动机盖；行李箱盖；后盖；前车门，车北京时间铰链，车门密封条；限位器；后车门，车门铰链，车门密封条，限位器；前车



8	门锁；门销内扳手，车门外把手；前车门玻璃升降器；导轨泥槽；前电动摇窗机；后车门锁内操纵装置；车门外把手；后车门玻璃升降器；车门导轨，玻璃密封件；后电动摇窗机；车窗玻璃及密封件；车窗饰条，车身两侧饰条；车头车尾饰件及标牌；车顶饰条，脚踏板镶条；仪表板杂物箱；仪表板下部；仪表板；车外后视镜；车内后视镜遮阳板扶手；前座椅安全带；后座椅安全带；中央集控锁；中央集控锁；车内地毯，后搁板，面板；行李箱地毯；隔音材料；前叶子板；发动机盖；行李箱盖；后盖；前车门，车北京时时间铰链，车门密封条；限位器；后车门，车门铰链，车门密封条，限位器；前车门锁，门锁内扳手，车门外把手；前车门玻璃升降器；导轨泥槽；前电动摇窗机；后车门锁内操纵装置；车门外把手；后车门玻璃升降器；车门导轨，玻璃密封件；后电动摇窗机；车窗玻璃及密封件；车窗饰条，车身两侧饰条；车头车尾饰件及标牌；车顶饰条，脚踏板镶条；仪表板杂物箱；仪表板下部；仪表板；车外后视镜；车内后视镜遮阳板扶手；前座椅安全带；后座椅安全带；中央集控锁；中央集控锁；车内地毯，后搁板，面板；行李箱地毯；隔音材料；前围水落槽吸音毡；通道罩；前车门内饰；后车门内饰；门柱饰板；车顶内饰；行李箱内饰；行李箱遮板；前座椅；前座椅靠背；后座椅及靠背；后座椅及靠背；后座椅头枕；修理包
9	电气系统 发电机及零件；发电机安装零件；点火线圈与点火电线；晶体管点火控制器；分电器；点火开关及方向机锁；控制器及氧传感器；起动马达及零件；蓄电池；仪表总成；机油压力传感器；热敏开关，倒车灯开关；控制灯，点烟器；空调装置，控制面板；大灯雾灯后风窗除霜及警告；灯开关空调鼓风机开关；大灯雾灯；大灯；中央电器保险丝插座；中央电器支架；牌照灯；尾灯；内部照明行李箱照明；喇叭；转向灯；大灯及转向灯开关雨刮水开关；雨刮水器；风窗清洗装置；后风窗雨刮及清洗装置；速度表，里程表软轴；冷却风扇电机；点火系线束；后部电线束；仪表板电线束（右段）；仪表板电线束（左段）；前围左侧电线束；前围右侧电线束；蓄电池电线，发动机电线；空调电线束；其他电线束；修理包

零件大组目录

0 组	工具	(6)
1 组	发动机	(11)
2 组	汽油箱及油管, 排气装置, 空调制冷系统	(74)
3 组	变速箱	(104)
4 组	前桥, 差速器, 转向机	(131)
5 组	后桥	(159)
6 组	车轮与制动	(165)
7 组	手动和脚踏操纵装置	(195)
8 组	车身	(211)
9 组	电气系统	(407)

二、零件目录正文

0 组 工 具



分总成	图 页	名 称	备 注	型 号
012 035	012—10	工具 收放机，灭火器		

零件大组 0 工具

指引号	零件号码	零件名称	备注	数量	型号
		工具			
1	330 011 031	车身顶高器 L		1	
2	171 809 373 B	扎带 L		1	
2A	323 863 950	毡垫	550 × 250	×	
4A	171 012 219 A	车轮螺栓扳手 L		1	
6	251 012 243	拉钩 L		1	
7A	171 012 255	旋凿 L		1	
8A	N 030 057 2	螺栓扳手 L	10 × 13	1	

零件大组 0 工具

指引号	零件号码	零件名称	备注	数量	型号
		汽车收音机 灭火机			
	330 035 156	汽车收音机 (凯歌) L		1	
	330 035 156 A	汽车收音机 (飞利浦) L		1	
	330 035 186 A	汽车收音机 (徐港) L		1	LUXUS
	330 035 186	汽车收音机 (飞利浦) L		1	LUXUS
	330 035 186 C	汽车收音机 L		1	GLS
	330 035 411 K	扬声器 (凯歌) L		2	
	330 035 411 KA	扬声器 (飞利浦) L		2	
	330 035 411 B	扬声器 (前) L		2	LUXUS
	330 035 411 C	扬声器 (后) L		2	LUXUS
	330 035 411	前扬声器 L		2	GLS
	330 035 411 A	后扬声器		2	GLS
	330 035 509	自动天线		1	GLS
	325 035 809 1	左前扬声器罩		1	GLS
	325 035 810 1	右前扬声器罩		1	GLS
	ZBC 035 809	后扬声器罩		2	LGS
	330 035 503	天线 L		1	
	330 035 442	扬声器线束 (凯歌) L		1	
	330 035 442 A	扬声器线束 (飞利浦) L		1	
	330 035 339	扬声器线束 (长) L		1	LUXUS
	330 035 443	收放机转接线 (短) L		1	LUXUS
	321 035 448 B	扬声器转接线 L		2	LUXUS
	330 971 439	扬声器线束		1	CLS
	330 016 201	灭火机下支架总成 L		1	
	330 016 215	灭火机上支架总成 L		1	
	330 016 995	灭火机总成 L		1	
	330 016 997 B	灭火机固定座总成 L		1	GLS
	330 016 997	灭火机固定座总成 L		1	
	330 016 995 B	灭火机总成 L		1	GLS

035—10 0—002