


家用空调器电路图集

李双燕 孙雅欣 编



江苏科学技术出版社



ISBN 7-5345-4042-9



ISBN 7-5345-4042-9

TH·93 定价:45.00 元



家用空调器电路图集

李双燕 孙雅欣 编

江苏科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

家用空调器电路图集 / 李双燕, 孙雅欣编. —南京:
江苏科学技术出版社, 2004. 1

ISBN 7-5345-4042-9

I. 家... II. ①李... ②孙... III. 空气调节器—电
路图—图集 IV. TM925. 12-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 098493 号

家用空调器电路图集

编写 李双燕 孙雅欣
责任编辑 宋平

出版发行 江苏科学技术出版社
(南京市湖南路 47 号, 邮编: 210009)
经销 江苏省新华书店
排版 南京紫藤制版印务中心
印刷 南京通达彩印有限公司

开本 787 mm × 1092 mm 1/16
印张 29.25
字数 500 000
版次 2004 年 1 月第 1 版
印次 2004 年 1 月第 1 次印刷
印数 1—4 000 册

标准书号 ISBN 7-5345-4042-9/TH·93
定 价 45.00 元

图书如有印装质量问题, 可随时向我社出版科调换。

前 言

近年来,随着我国国民经济的不断发展和人民生活的不断提高,制冷空调装置不断普及,家用空调器更是得到迅猛发展。空调器的普及要求更多的空调技术人员。

通常,空调维修技术人员对各种空调器机械制冷部分的故障可凭经验使其恢复正常。但目前家用空调器品牌、型号众多,其电气控制部分更是复杂多样,约70%的空调器采用了微电脑控制,一般维修工在缺乏资料的情况下是很难排除空调器电气故障的。为此,我们走访了全国知名空调器生产厂家和特约维修单位,收集了近年来生产保有量较大、具有代表性的机型,汇集成《家用空调器电路图集》,以期对家用空调器维修技术人员、相关专业师生和业余爱好者有所帮助。

本书内容新颖,精选了海尔、海信、格力、科龙、长虹、美的、春兰、LG、志高、格兰仕、扬子、澳柯玛等30多个品牌、300多个机型的电路图。经加工整理,这些电路图更直观、更简单,使读者一目了然。个别图形符号、文字不尽统一,请读者注意。

参加本书编写的还有李二宾、王红、赵门、李海涛、赵贺清、付靓、李白、张会民、周海红、杨丽丽、杨断春、陈德、李随成、陈小青、张梅玉、李美丽、陈民、孙爱红、刘亚楠、周丽、刘敏、张三成、史健国、赵刚、王华兰、闫芳芳、赵乐、沈爱国、黄奎、李燕、赵风清等。在编写过程中,得到了各空调生产厂家及有关人员的支持和帮助,在此表示衷心的感谢。

由于我们水平有限,书中错误和不足之处在所难免,恳请读者批评指正。

编 者

目 录

LG

LM-1852HT 型空调器室内机电气接线图	1
LM-1852HT 型空调器室内机电气控制板元件排列图	2
LM-1852HT 型空调器室外机电气原理图	3
LM-1852HT 型空调器室外机电气元件排列图	4
LS-125HT 型分体空调器电气原理图	5
LS-C1250HT 型分体空调器电源电气原理图	6
LS-C1250HT 型空调器电气原理图	7
柜式冷暖系列空调器电气原理图	8

爱 特

KCD 型窗式空调器电气原理图	9
KCR 型窗式空调器电气原理图	9
KC 型窗式空调器电气原理图	9

澳柯玛

KFR-70GM 型柜式空调器室内机电气原理图	10
KFR-71GM 型空调器有线遥控电气原理图	11
KFR-100GM 型空调器电气原理图	12
KYD-22GM 型空调器室内机电气原理图	13

4501 型柜式空调器电气接线图	14
4505 型柜式空调器电气接线图	14
4506 型柜式空调器电气接线图	14
4507 型柜式空调器电气接线图	14
4511 型柜式空调器电气接线图	14

KFD-27XXGW 型空调器室内机电气接线图	15
KFR-3201G/BPZ 型柜式空调器电气接线图	16
KFRD-1200LW 型柜式空调器电气接线图	17
KFRD-220IGW 型空调器室内机电气接线图	18
KFRD-23XXGW 型空调器室内机电气接线图	18
KFRD-320/GW 型空调器室内机电气接线图	15
KFRD-33XXGW 型空调器室内机电气接线图	15
KFRd-42LW 型柜式空调器电气接线图	18
KFRd-43XXLW 型柜式空调器电气接线图	18

白 菊

KC-18 型窗式空调器电气原理图	9
-------------------------	---

宝 花

KF-20GW 型分体空调器电气原理图	19
KF-24GW 型分体空调器电气原理图	19

KFR-24GW(1)型分体空调器电气原理图	20
RFD-12WL型空调器电气接线图	21
RFD-12WL型空调器室外机电气原理图	22

长 虹

KC-25/WS型分体空调器电气原理图	23
KF-23GW/WSI型分体空调器电气原理图	24
KFR-120型柜式空调器室内机电气原理图	25
KFR-120型柜式空调器室外机电气原理图	26
KFR-25GW型分体空调器电气接线图	27
KFR-28GW/BP型分体空调器室外机电气原理图	28
KFR-30GW/D型分体空调器室内机电气原理图	29
KFR-36GW/D型分体空调器电气原理图	30
KFR-36GW/D型分体空调器电气接线图	31
KFR-36GW/WS型分体空调器电气原理图	32
KFR-40GW/BM型分体空调器室内机电气接线图	33
KFR-40GW/BM型分体空调器室外机电气接线图	34
KFR-48LW型分体空调器室内机电气接线图	35
KFR-48LW型分体空调器室外机电气原理图	36
KFR-50LW/BP型柜式空调器室内机电气原理图	37
KFR-51WDES型柜式空调器室内机电气原理图	38
KFR-60LW/WDES型柜式空调器显示板电气原理图	39
KFR-71LW型柜式空调器室内机电气接线图	40

创 华

5匹型空调器电气接线图	41
-------------------	----

KF-71LW型空调器电气接线图	42
KFR-71LW/D型空调器电气接线图	43
单冷分体2匹空调器系列电气原理图	44
单冷分体空调器系列电气原理图	45
冷暖分体2匹系列空调器电气原理图	46
冷暖分体空调器系列电气原理图	47
冷暖柜式3~5匹空调器系列电气原理图	48

春 兰

KC-25/AG型空调器电气原理图	49
KC-25/FG型空调器电气原理图	49
KC-40/AG型空调器电气原理图	49
KC-40/FG型空调器电气原理图	49
KC-41/FG型空调器电气原理图	50
KCC-16A型窗式空调器电气原理图	50
KCD-31/FG型空调器电气原理图	51
KCD-31A型窗式空调器电气原理图	51
KCD-41/EG型空调器电气原理图	52
KCR-19型窗式空调器电气原理图	53
KF-14W型柜式空调器电气原理图	54
KF-70LW型柜式空调器电气接线图	55
KFD-14LW型柜式空调器电气原理图	56
KFD-31LW型分体空调器电气原理图	53
KFD-70LW型柜式空调器电气接线图	57
KFD-70LW型柜式空调器电气接线图	58
KFD-70LW型柜式空调器风速控制电气原理图	59

KFD-70LW 型柜式空调器过欠压保护电气原理图	60
KFD-70LW 型柜式空调器控制电气原理图	61
KFR-14GW 型分体空调器电气接线图	74
KFR-22GW 型分体空调器电气原理图	62
KFR-32GW 型空调器电气原理图	63
KFR-32GW/A 型分体空调器电源板电气原理图	64
KFR-50L/BP 型柜式空调器室内机电气原理图	65
KFR-50W/BP 型柜式空调器室外机电气原理图	66
KFR-60LW/D 型柜式空调器室内机电气原理图	67
KFR-60LW/D 型柜式空调器室外机电气原理图	68
KFR-70L 型柜式空调器室内机电气接线图	69
KFR-70L 型柜式空调器室外机电气接线图	70
LF-28W 型分体空调器电气原理图	71
LF-28W 型分体空调器室内机电气接线图	72
RF-14W 型分体空调器电气原理图	73
RF-14W 型分体空调器电气接线图	74
RF-28W 型分体空调器室内机电气接线图	75
RF-28W 型分体空调器室外机电气接线图	75
RF-28W 型分体空调器室内机电气原理图	76
RF-28W 型分体空调器室外机电气原理图	77

大金

FRYP5J-CRY5J 型空调器电气原理图	78
FVY71-125DA 型空调器室内机电气原理图	79
FVY71-125DA 型柜式空调器室外机电气原理图	80
KFR-32GW/BM(F) 型空调器电气接线图	81

RF-7WD 型柜式空调器电气原理图	82
RY100-125FY 型空调器室外机电气电路图	83
分体壁挂式空调器电气原理图	84

东宝

KC-20 型窗式空调器电气原理图	85
KC-31 型窗式空调器电气原理图	85
KF-25 型分体空调器电气原理图	86
KFR-25 型分体空调器电气原理图	87
KFR-RE450B/Y708 型分体空调器电气原理图	88
LPD10W 型柜式空调器电气原理图	89
RF12W/M733B 型空调器室外机主控电气原理图	90
RF12W/M735 型柜式空调器电气原理图	91

东芝

RAC-30EH 型空调器电气原理图	92
RAC-30YE(45YE) 型空调器电气原理图	92
RAC-45NHE 型窗式空调器电路图	93
RAS-10N44X 型空调器电气原理图	94
RAS-10NK4X 型空调器电气原理图	94
RAS-225LAH 型分体空调器电气接线图	93
RAS-225LKH 型分体空调器电气接线图	93
RAV-33HDP 型分体空调器电气原理图	95
RAV-33HDP 型空调器微电脑控制方块图	95

飞菱

KC-14 型窗式空调器电气原理图	96
-------------------------	----

KC-30DS 型窗式空调器电气原理图	96
KC-30RS 型窗式空调器电气原理图	97
KPS-40R 型分体空调器电气原理图	97

格兰仕

KFR-25GW/A1 型分体空调器室内机微电脑控制电路图	98
KFR-51GW/G1 型分体式空调器室内机微电脑控制电路图	99
KFR-51LW 柜式空调器室内机微电脑控制电路图	100

格力

KC-16/C100 型窗式空调器电气接线图	101
KC-20×2GW 型空调器电气原理图	102
KC-20×2GW 型空调器室外机电气接线图	103
KC-25/C120 型空调器电气接线图	104
KC-35/C140 型空调器电气接线图	105
KC-35/C150 型空调器电气接线图	105
KCD-35/C140 型空调器电气接线图	106
KCR-35/C150 型空调器电气接线图	106
KF-(32+18×2)GW/EN 型空调器电气接线图	107
KF-18×4/GW/EN 型空调器电气接线图	108
KF-25/33GW 型空调器电气原理图	109
KF-50GW/A210 型空调器电气接线图	110
KF-50L/H400 型柜式空调器室内机电气接线图	111
KF-50LJW/G111 型空调器电气接线图	112

KF-50LW/E 型柜式空调器室内机电气接线图	111
KF-50LW/G400 型空调器电气接线图	113
KF-50LW/G411 型空调器电气接线图	114
KF-60GW/A 型空调器电气接线图	115
KF-60LW/G400 型空调器电气接线图	116
KFR-25GW 型空调器电气原理图	117
KFR-28GW/HF 型空调器电气接线图	118
KFR-32GW 型分体空调器电气接线图	119
KFR-33GW/A200A 型空调器电气接线图	120
KFR-33G 型空调器遥控电气原理图	121
KFR-35GW/E 型空调器电气接线图	122
KF-R50GW/A210 型空调器电气接线图	123
KFR-50L/H400 型空调器室内机电气接线图	124
KFR-50L/H610 型空调器室内机电气接线图	124
KFR-50LJW/G111 型空调器电气接线图	125
KFR-50LW/E(5042L/A) 型空调器电气接线图	126
KFR-50LW/E(5052L/A) 型空调器电气接线图	127
KFR-50LW/E(5052L/A) 型空调器电气接线图	128
KFR-50LW/G400 型空调器电气接线图	129
KFR-50LW/G501 型空调器电气接线图	130
KFR-50W/EF 型空调器室外机电气接线图	131
KFR-50W/EF 型空调器室外机电气接线图	131
KFR-60LW/E(6042L/A) 型空调器电气接线图	132
KFR-60LW/E(6052L/A) 型空调器电气接线图	133
KFR-60LW/G511 型空调器电气接线图	134
KFR-65/45GWA 型空调器电气原理图	135

KFR-JW70/G301 型空调器电气接线图	136
Y502 型空调器遥控器电气原理图	137

古 桥

KC-12 型窗式空调器电气原理图	138
KC-18 型窗式空调器电气原理图	138
KC-20 型窗式空调器电气原理图	138
KC-30DF 型窗式空调器电气原理图	138
KC-30D 型窗式空调器电气原理图	139
KC-30R 型窗式空调器电气原理图	139
KC-30R 型窗式空调器电气原理图	139
KC-30 型窗式空调器电气原理图	138
KC-30 型窗式空调器电气原理图	140
KC-35 型分体空调器电气原理图	140
KC-45R 型窗式空调器电气原理图	139
KC-45 型窗式空调器电气原理图	138
KCD-25 型窗式空调器电气原理图	140
KCD-35 型窗式空调器电气原理图	140
KCR-25 型窗式空调器电气原理图	140
KCR-35 型窗式空调器电气原理图	140
KCS-12 型窗式空调器电气原理图	141
KCS-16 型窗式空调器电气原理图	141
KF-22GW/B 型空调器电气原理图	141
KFD-120W 型柜式空调器室外机电气原理图	142
KFD-70W 型柜式空调器室外机电气原理图	142
KFD-70W 型柜式空调器室外机电气原理图	143

KFR-120LW 型柜式空调器电气原理图	144
KFR-35WG 型分体空调器电气原理图	143
LF10/16W 型空调器电气原理图	145
LF7W 型空调器电气原理图	145
LFb-E 型空调器电气原理图	146
LFD-16W 型窗式空调器电气原理图	146
单冷分体空调器电气原理图	147

海 尔

KC-20 型窗式空调器电气接线图	148
KF(R)-22GW/F 型分体空调器室内机电气原理图	149
KF-36GW 型分体空调器室内机电气原理图	150
KFR-23 型分体空调器室内机电气原理图	151
KFR-25GW/BP×2 型分体空调器室外机电气接线图	152
KFR-25 型柜式空调器室内机电气接线图	153
KFR-28 型分体空调器室外机电气接线图	154
KFR-35GW/BPF 型分体空调器室内机电气原理图	155
KFR-35GW 型分体空调器电气原理图	156
KFR-35GW 型分体空调器室外机电气原理图	157
KFR-50LW(BP) 型柜式空调器室内机电气原理图	158
KFR-50LW(BP) 型柜式空调器室外机电气原理图	159
KFR-50LW/BP 型柜式空调器电气接线图	160
KFRD-50LW/F 型柜式空调器电气接线图	161
KFRD-58LW/BF 型柜式空调器电气原理图	162

海 信

KFR-12003LW/D 型柜式空调器室内机电气原理图	163
------------------------------------	-----

KFR-12003L.W/D 型柜式空调器室内机电气接线图	164	KFR-3601GW/BP 型空调器室外机电气接线图	185
KFR-12003L.W/D 型柜式空调器室外机电气原理图	165	KFR-3601GW/BP 型空调器显示屏电气原理图	186
KFR-2508GW 型空调器室内机电气原理图	166	KFR-3602GW/BP 型空调器开关电源电气原理图	187
KFR-2508GW 型空调器电气接线图	167	KFR-3602GW/BP 型空调器室外机电气原理图	188
KFR-2601GW/ZBP 型空调器室内机电气接线图	168	KFR-4501L.W/D 型柜式空调器室内机电气原理图	189
KFR-2601GW/ZBP 型空调器室外机电气接线图	169	KFR-4501L.W/D 型柜式空调器室内机电气接线图	190
KFR-2608GW/BP 型空调器室外机电气原理图	170	KFR-4501L.W/D 型柜式空调器显示面板电气原理图	191
KFR-2608GW/BP 型空调器室内机电气原理图	171		191
KFR-2608GW/BP 型空调器电气接线图	172	KFR-5001L.W/D 型分体式空调器电气原理图	192
KFR-26GW/BP×2 型柜式空调器开关电气原理图	173	KFR-501.W/BP 型柜式空调器室外机电气接线图	193
KFR-26GW/BP×2 型柜式空调器室内机电气原理图	174	KFR-501.W/BP 型柜式空调器室内机电气原理图	194
.....	174	KFR-501.W/BP 型柜式空调器室外机电气原理图	195
KFR-26GW/ZBP 型分体式空调器室内机电气原理图	175	KFR-501.W/ZBP 型柜式空调器室外机电气接线图	196
KFR-26GW/ZBP 型分体式空调器室外机电气原理图	176	KFR-7201QW/BP 型分体式空调器室内机电气接线图	197
KFR-2801GW/BP 型柜式空调器室内机电气原理图	177	KFR-7201QW/BP 型分体式空调器室外机电气接线图	198
KFR-2801GW/BP 型柜式空调器室外机电气原理图	178	KFR-7206L.W/D 型柜式空调器电气接线图	199
KFR-2801GW/BP 型空调器室内机电气接线图	179	KFR-7206L.W/D 型柜式空调器室内机电气原理图	200
KFR-2801GW/BP 型空调器室内机控制框图	179	KFR-7206L.W/D 型柜式空调器室外机电气原理图	201
KFR-2801GW/BP 型空调器室外机电气接线图	180	KFR-7208L.W/D 型柜式空调器电气接线图	202
KFR-2801GW/BP 型空调器室外机控制框图	180	KFR-7208L.W/D 型柜式空调器室内机电气原理图	203
KFR-28GW/BP×2 型柜式空调器室内机电气接线图	181	KFR-7208L.W/K 型柜式空调器室外机电气原理图	204
.....	181		
KFR-28GW/BP×2 型柜式空调器室外机电气接线图	182		
.....	182		
KFR-3601GW/BP 型空调器室内机电气原理图	183		
KFR-3601GW/BP 型空调器室内机电气接线图	184		

寒 山

KC-20 型窗式空调器电气原理图	205
KC-30D 型窗式空调器电气原理图	205
KC-50RS 型窗式空调器电气原理图	205

好 乐

ACT 型窗式空调器电气原理图	206
KC-14 型窗式空调器电气原理图	206
KC-17 型窗式空调器电气原理图	206
KC-18 型窗式空调器电气原理图	207
KC-18 型窗式空调器电气原理图	207
KC-20 型窗式空调器电气原理图	206
KC-30R 型分体空调器电气原理图	208
KC-30 型窗式空调器电气原理图	207
KC-35 型窗式空调器电气原理图	209
KC-42R 型窗式空调器电气原理图	209
KC-45 型窗式空调器电气原理图	209
KCD-18A 型空调器电气原理图	210
KCD-18B 型空调器电气原理图	210
KCD-18 型窗式空调器电气原理图	210
KCD-18 型窗式空调器电气原理图	211
KCD-35 型窗式空调器电气原理图	211
KCR-18 型窗式空调器电气原理图	210
KCR-18 型窗式空调器电气原理图	212
KCR-35 型窗式空调器电气原理图	212

合众-开利

19D 型窗式空调器电气原理图	213
-----------------------	-----

华 宝

KC(R)-25/A2 型分体空调器电气原理图	214
-------------------------------	-----

KC-15/A4(1500) 型窗式空调器电气接线图	215
KC-15/A4 型窗式空调器电气接线图	215
KC-33A1 型窗式空调器电气原理图	216
KCR-25A2 型窗式空调器电气原理图	217
KE(R)-25GW/B21 型分体空调器电气原理图	218
KF-120/160KW/A3SG3 型柜式空调器电气接线图	219
KF-120/160LW/A3SG3 型柜式空调器电气接线图	219
KF-120LW/B3SG3 型柜式空调器电气接线图	220
KF-160LW/A3SG3 型柜式空调器电气接线图	220
KF-33GW/G22 型空调器电气接线图	221
KF-35GW 型分体空调器室内机电气原理图	222
KF-35GW 型分体空调器遥控电气原理图	223
KF-50LW/B2G3 型柜式空调器室内机电气原理图	224
KF-61LW/B2G3 型柜式空调器室内机电气原理图	224
KF-71LW/B3G3 型柜式空调器室内机电气原理图	224
KF-71LW/B3SG3 型柜式空调器室内机电气原理图	224
KFG-27/35 型分体空调器电气原理图	225
KFR-120LW/B3SG3 型柜式空调器电气接线图	226
KFR-160LW/A3SG3 型柜式空调器电气接线图	226
KFR-27(C) 型分体空调器电气原理图	227
KFR-33GW/G22 型空调器电气接线图	228
KFR-33GW/G2D2 型分体空调器室内机电气接线图	229
KFR-35(D) 型分体空调器室内机电气原理图	230
KFR-35GW 型分体空调器室外机电气原理图	231
KFR-45(B) 型空调器电气原理图	232
KFR-50/60LW/A2D2 型柜式空调器室内机电气原理图	233

KFR-50LW/B2DG3 型柜式空调器室内机电气原理图	234
.....	234
KFR-50LW/B2G3 型空调器室内机电气原理图	234
KFR-61LW/B2DG3 型柜式空调器室内机电气原理图	234
.....	234
KFR-61LW/B2G3 型空调器室内机电气原理图	234
KFR-7.3W 柜式空调器电气原理图	235
KFR-71GW/G22 型分体空调器室内机电气接线图	236
KFR-71LW/B3SDG3 型柜式空调器室内机电气接线图	236
KFR-73(100)L/BY 型柜式空调器电气接线图	237
KFR-73LW 型空调器电气接线图	220
KR-35GW 型分体空调器室内机电气原理图	238
RF-7.3W 型空调器室外机电气接线图	239

华 丽

KC-16 型窗式空调器电气原理图	240
KC-18 型窗式空调器电气原理图	240
KC-19 型窗式空调器电气原理图	240
KC-20 型窗式空调器电气原理图	240
KC-22 型窗式空调器电气原理图	240
KC-23 型窗式空调器电气原理图	240

汇 丰

KC-25 型窗式空调器电气原理图	241
-------------------	-----

KC-25B 型窗式空调器电气原理图	242
--------------------	-----

佳 乐

KC-20 型窗式空调器电气原理图	243
KC-30D 型窗式空调器电气原理图	243
KC-30 型窗式空调器电气原理图	243
KCS-12 型窗式空调器电气原理图	243
KFL-45D 型空调器电气原理图	243

金 松

RF-12W/M7333 型柜式空调器室内机电气原理图	244
-----------------------------	-----

科 龙

FR-65L 型柜式空调器室内机电气原理图	245
KC-35Y 型窗式空调器电气原理图	246
KCR-33 型空调器电气原理图	247
KF(R)-36GW/BP 型分体空调器室外机电气原理图	248
KF(R)-50LW/X21 型柜式空调器室外机电气接线图	249
KF-25G/B23 型分体空调器电气接线图	250
KF-25GW/D 型分体空调器电气原理图	251
KF-25GW/X21 型分体空调器室内机电气接线图	250
KF-25GW 型分体空调器电气原理图	252
KF-50L/BYG 型柜式空调器室内机电气接线图	253
KF-50LW(BYG) 型柜式空调器室外机电气原理图	254

KF - 63L/BYG 型柜式空调器室内机电气接线图	253
KF - 63L.W(BYG) 型柜式空调器室外机电气原理图	254
KFR-(25G×2)W/BP(5081) 型分体空调器功率驱动模块	

电气原理图	255
-------------	-----

KFR-(25G×2)W/BP(5081) 型分体空调器电气原理图	
-----------------------------------	--

.....	256
-------	-----

KFR - 25(35)GWA 型分体空调器电气原理图	257
-----------------------------------	-----

KFR - 32GW/BP(3281) 型分体空调器功率驱动模块电气	
------------------------------------	--

原理图	255
-----------	-----

KFR - 32GW/BP(3281) 型分体空调器电气原理图	256
---------------------------------------	-----

KFR - 33GW/X21 型分体空调器电气接线图	258
----------------------------------	-----

KFR - 36GW/KFSG 型分体空调器室内机电气原理图	
--------------------------------	--

.....	259
-------	-----

KFR - 50/BYFSG 型柜式空调器室内机电气接线图	253
-------------------------------------	-----

KFR - 50L/BYSG 型柜式空调器室内机电气接线图	260
-------------------------------------	-----

KFR - 50L.W(BYSG) 型柜式空调器室外机电气原理图	
----------------------------------	--

.....	254
-------	-----

KFR - 50LY 型柜式空调器室内机电气原理图	261
---------------------------------	-----

KFR - 63L/BYFSG 型柜式空调器室内机电气接线图	253
--------------------------------------	-----

KFR - 63L.W(BYFSG) 型柜式空调器室外机电气原理图	
-----------------------------------	--

.....	254
-------	-----

KFR - 63L.W/BYSG 型柜式空调器室内机电气接线图	
---------------------------------	--

.....	260
-------	-----

KFR - 73L/3CFSG(7340) 型柜式空调器室内机电气接线图	
--------------------------------------	--

.....	262
-------	-----

KFR - 73L/3GSG(7340) 型空调器电气接线图	263
--------------------------------------	-----

蓝 波

KC - 20 型窗式空调器电气原理图	240
---------------------------	-----

美 的

KC - 20(25)EY 型空调器电气接线图	264
KC - 20EY 型空调器电气原理图	265
KC - 25/Y 型空调器电气原理图	266
KC - 25G 型分体空调器开关控制板电气原理图	267
KC - 32(25)/Y 型空调器电气接线图	268
KCD - 32(25)/Y 型空调器电气接线图	268
KCD - 32/Y 型空调器电气原理图	269
KF(R) - 120L.W/C 型空调器室内机电气原理图	270
KF(R) - 120L.W/C 型空调器主控板电气原理图	271
KFR - (20+28)GW/Y 型空调器室内机电气接线图	272
KFR - (20+28)GW/Y 型空调器室外机电气接线图	273
KFR - 120L.W/B 型空调器室外机电气接线图	274
KFR - 23×2GW/Y 型空调器室内机电气原理图	275
KFR - 23×2GW/Y 型空调器室外机电气原理图	276
KFR - 23GW/Y 型空调器电气原理图	277
KFR - 23GW/Y 型空调器电气接线图	278
KFR - 28GW/EY 型空调器电气接线图	279
KFR - 32GW/DY 型空调器电气原理图	280
KFR - 32GW/DY 型空调器电气接线图	281
KFR - 36(45)GW/Y 型空调器电气接线图	282
KFR - 36GW/BPY 型空调器室内机电气接线图	283

KFR-36GW/BPY 型空调器室内机电气原理图 284

KFR-36GW/BPY 型空调器室外机电气接线图 285

KFR-36GW/BPY 型空调器室外机电气原理图 286

KFR-36GW/Y 型空调器电气原理图 287

KFR-43GW/Y 型空调器电气原理图 288

KFR-43 型空调器电气接线图 289

KFR-43 型空调器电源电气原理图 290

KFR-48LW/Y 型空调器室内机电气接线图 291

KFR-48LW/Y 型空调器主板电气原理图 292

KFR-61LW/Y 型空调器室内机电气原理图 293

KFR-70GW/Y 型空调器电气接线图 294

KFR-70GW/Y 型空调器电气原理图 295

KFR-75LW/B(D)型柜式空调器室内机电气原理图 296

KFR-75LW/B(D)型柜式空调器室内机开关电源电气

原理图 297

KFR-75LW/B(D)型柜式空调器室外机电气原理图 298

KFR-75LW/ED 型空调器室内机电气原理图 299

KFR-75LW/ED 型空调器室内机电气接线图 300

KFR-75LW/ED 型空调器室外机电气接线图 301

KFR-75LW/ESD 型空调器开关板电气原理图 302

KFR-75LW/ESD 型柜式空调器室外机电气原理图 303

KFR-75LW/ESD 型空调器室外机电气原理图 304

KF(R)-120LW/C 型柜式空调器电气原理图 305

RF-7.5WB 型分体空调器室外机电气原理图 306

RF-75LWB 型分体空调器开关板电气原理图 307

RF-75LWB 型分体空调器室内机电气原理图 308

空调器电话遥控器 TR11H 电气原理图 309

梦 牌

KC-20 型空调器电气原理图 310

青 空

KFR-45 型分体空调器电气原理图 311

日 立

KF-26G 型空调器电气原理图 312

KF-26GW 型空调器电气接线图 313

KFR-25GW 型空调器电路图 314

KFR-25GW 型空调器电气原理图 315

KFR-25GW 型遥控空调器电气接线图 316

RA-5085BD/RA-5105BD 型空调器电路图 317

RA-5085BD/RA-5105BD 型空调器电气接线图 318

RAS-3101B/RAC-3101BV 型空调器电气接线图 319

RAS-3101B/RAC-3101BV 型空调器电气原理图 320

RAS-3107CH/RAC-3107CHV 型空调器电气原理图

..... 321

RAS-3107CH/RAC-3107CHV 型空调器电气接线图

..... 322

RAS-3107 型空调器遥控器电气原理图 323

RAS-3109C/RAC-3107CV 型空调器电气接线图 324

RAS-3141BH/RAC-3141BHV 型空调器电气接线图

..... 325

RAS-3141BH/RAC-3141BHV 型空调器电气原理图	326
RAS-5101CH/RAC-5101CHV 型遥控空调器接线图	327
RAS-5101 型空调器电气原理图	328
RAS-5102C/RAC-5102CV 型空调器电气接线图	329
RAS-5102C 型空调器电气原理图	330
RAS-5101CH/RAC-5101CHV 型空调器电气接线图	331

三 菱

MSH-J12NV 型分体空调器电气原理图	332
MW-18AV 窗式空调器电气原理图	333
OSG-5.6G6 型空调器保护电气原理图	334
PA-10A 型空调器电气原理图	335
PA-15A 型空调器电气原理图	336
PA-20A 型空调器电气原理图	336
PA-5A 型空调器电气原理图	335
PA-8A 型空调器电气原理图	335
PC-3E2 型空调器电气原理图	333
PC-4E2 型空调器电气原理图	333
PC-5E2 型空调器电气原理图	333
PC-6E2 型空调器电气原理图	333
PCH-71AD 型空调器电气原理图	337
PCH-71AGF 型空调器电气原理图	338
PCH-71G 型分体空调器电气原理图	339

PE-10TB 型空调器电气原理图	340
PE-10XB 型空调器电气原理图	341
PE-15/20YBE 空调器电气原理图	342
PE-3AJ 型空调器电气原理图	343
PE-5TB 型空调器电气原理图	340
PE-5XB 型空调器电气原理图	341
PE-8TB 型空调器电气原理图	340
PE-8XB 型空调器电气原理图	341
PF-25/30JBXB 型空调器电气原理图	344
PF-25/30TB-E 型空调器电气原理图	345
PF-25/30YBE 型空调器电气原理图	346
PJX-5.6AJ 型空调器电气原理图	347
PK 系列分体空调器电气原理图	348
PL-2/3/4/5/6AJ 型空调器电路图	348
PL-2/3/5/3AJ 型空调器电路图	349
PLH-63AG 型空调器电气原理图	350
PS-3/5/6G 型空调器电气原理图	349
PS-3VA 型分体空调器电气原理图	351
PS-4G 型空调器电气原理图	352
PS-5G2 型柜式空调器电气原理图	353
PSA011G436B-5AH 型柜式空调器电气原理图	354
PSH-3G2 型空调器电气原理图	355
PSH-3VG2 型分体空调器室内机电气原理图	356
PSH-3VG2 型柜式空调器室外机电气原理图	356
PSH-5.6G6 型空调器电气原理图	357
PSH-5G 型柜式空调器室内机电气原理图	358

PSH-5G 型柜式空调器室外机电气原理图	359
PU-1.6VG5 型空调器电气原理图	352
PU-3NG5 型空调器电气原理图	352
PU-3NG5 型空调器电气原理图	360
PU-3NG5 型空调器电气原理图	360
PU-3YG5 型空调器电气原理图	360
PU-4NLG5 型空调器电气原理图	352
PU-4TG5 型空调器电气原理图	360
PU-4TG5 型空调器电气原理图	361
PU-4VLG5 型空调器电气原理图	352
PU-4VLG5 型空调器电气原理图	360
PU-4XG5 型空调器电气原理图	361
PU-4YG5 型空调器电气原理图	361
PU-5TG5 型空调器电气原理图	361
PU-6TG6 型空调器电气原理图	361
PUH-3VC2 型空调器室外机电气原理图	362
PUX-5TG6 型空调器电气原理图	363
PUX-5XG6 型空调器电气原理图	363
PUX-5YG6 型空调器电气原理图	363
PUX-6TG6 型空调器电气原理图	363
PUX-6XG6 型空调器电气原理图	363
PUX-6YG6 型空调器电气原理图	363
PW-15-20A 型空调器电气原理图	364
PW-25/30 型空调器电气原理图	364
PW-40/50 型空调器电气原理图	365
PW-60/80 型空调器电气原理图	365

PW-85 型空调器电气原理图	366
PW 型空调器电气原理图	366
RP-15AC 型空调器电气原理图	367
RW-120 型空调器电气原理图	367
SRK-325HENF 型空调器室内机电气原理图	368

三 宁

KFR-35GW 型分体空调器室外机电气原理图	369
KFR-50GW 型分体空调器室外机电气原理图	369

沈 阳

KC-30DA 型空调器电气原理图	240
-------------------------	-----

胜 风

KW-32 型分体壁空调器电气原理图	370
--------------------------	-----

松 下

973 型空调器电气原理图	371
973 型空调器室内机主控电路原理图	372
1205 型分体空调器电气原理图	373
1273 型分体空调器电气原理图	374
1273 型空调器室内机主控电路原理图	372
CS/CU-A126KW 型空调器电气原理图	375
CS/CU-A182KWV 型空调器电气原理图	376
CS/CU-A182KW 型空调器电气原理图	376
CS/CU-A96KW 型空调器电气原理图	375