

# 进口摩托车故障排除实例

## 90~175

毫升系列

王振远 马喜发 著



# 目 录

## 第三部分 90~175 毫升系列摩托车故障排除实例

### 第 16 章 发动机不能起动和起动困难

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| § 16-1 电器线路方面的故障排除实例 .....  | 1 |
| 例 1172 故障车型:本田 NH90 型 ..... | 1 |
| 例 1173 故障车型:本田 NH90 型 ..... | 2 |
| 例 1174 故障车型:本田 NH90 型 ..... | 3 |
| 例 1175 故障车型:本田 NH90 型 ..... | 4 |
| 例 1176 故障车型:本田 NH90 型 ..... | 4 |
| 例 1177 故障车型:本田 NH90 型 ..... | 5 |
| 例 1178 故障车型:本田 NH90 型 ..... | 6 |
| 例 1179 故障车型:本田 NH90 型 ..... | 7 |
| 例 1180 故障车型:本田 NH90 型 ..... | 7 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| 例 1181 故障车型:本田 NH90 型  | 8  |
| 例 1182 故障车型:本田 NH90 型  | 9  |
| 例 1183 故障车型:本田 NH90 型  | 9  |
| 例 1184 故障车型:本田 NH90 型  | 10 |
| 例 1185 故障车型:本田 CL90 型  | 10 |
| 例 1186 故障车型:本田 CL90 型  | 11 |
| 例 1187 故障车型:本田 ATC90 型 | 11 |
| 例 1188 故障车型:本田 S90 型   | 12 |
| 例 1189 故障车型:本田 SL90 型  | 12 |
| 例 1190 故障车型:本田 SL90 型  | 13 |
| 例 1191 故障车型:铃木 K90 型   | 13 |
| 例 1192 故障车型:铃木 K90 型   | 14 |
| 例 1193 故障车型:铃木 K90 型   | 14 |
| 例 1194 故障车型:铃木 K90 型   | 15 |
| 例 1195 故障车型:铃木 K90 型   | 15 |
| 例 1196 故障车型:铃木 K90 型   | 16 |
| 例 1197 故障车型:铃木 K90 型   | 17 |
| 例 1198 故障车型:铃木 TS90 型  | 17 |
| 例 1199 故障车型:铃木 TS90 型  | 18 |
| 例 1200 故障车型:铃木 TS90 型  | 18 |
| 例 1201 故障车型:铃木 TS90 型  | 19 |
| 例 1202 故障车型:雅马哈 YB90 型 | 19 |
| 例 1203 故障车型:雅马哈 YB90 型 | 20 |
| 例 1204 故障车型:雅马哈 YB90 型 | 20 |
| 例 1205 故障车型:雅马哈 YB90 型 | 21 |
| 例 1206 故障车型:雅马哈 YB90 型 | 21 |
| 例 1207 故障车型:本田 C90Zc 型 | 22 |
| 例 1208 故障车型:本田 C90Zc 型 | 22 |
| 例 1209 故障车型:本田 C90Zc 型 | 23 |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 例 1210 故障车型:本田 C90Zc 型   | 23 |
| 例 1211 故障车型:本田 C90Zc 型   | 23 |
| 例 1212 故障车型:本田 C90Zc 型   | 24 |
| 例 1213 故障车型:本田 C90Zc 型   | 24 |
| 例 1214 故障车型:大亦—本田 DH88 型 | 25 |
| 例 1215 故障车型:大亦—本田 DH88 型 | 25 |
| 例 1216 故障车型:大亦—本田 DH88 型 | 26 |
| 例 1217 故障车型:大亦—本田 DH88 型 | 26 |
| 例 1218 故障车型:大路易 90R 型    | 27 |
| 例 1219 故障车型:大路易 90R 型    | 27 |
| 例 1220 故障车型:大路易 90R 型    | 28 |
| 例 1221 故障车型:大路易 90R 型    | 28 |
| 例 1222 故障车型:铃木 A100 型    | 29 |
| 例 1223 故障车型:铃木 A100 型    | 29 |
| 例 1224 故障车型:铃木 A100 型    | 30 |
| 例 1225 故障车型:铃木 A100 型    | 30 |
| 例 1226 故障车型:铃木 A100 型    | 31 |
| 例 1227 故障车型:铃木 A100 型    | 31 |
| 例 1228 故障车型:铃木 A100 型    | 32 |
| 例 1229 故障车型:铃木 A100 型    | 32 |
| 例 1230 故障车型:铃木 A100 型    | 33 |
| 例 1231 故障车型:铃木 A100 型    | 33 |
| 例 1232 故障车型:铃木 A100 型    | 34 |
| 例 1233 故障车型:铃木 AX100 型   | 34 |
| 例 1234 故障车型:铃木 AX100 型   | 35 |
| 例 1235 故障车型:铃木 AX100 型   | 35 |
| 例 1236 故障车型:铃木 AX100 型   | 36 |
| 例 1237 故障车型:铃木 AX100 型   | 36 |
| 例 1238 故障车型:铃木 AX100 型   | 37 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 例 1239 故障车型:铃木 AX100 型  | 37 |
| 例 1240 故障车型:铃木 AX100 型  | 38 |
| 例 1241 故障车型:铃木 AX100 型  | 38 |
| 例 1242 故障车型:铃木 AX100 型  | 39 |
| 例 1243 故障车型:铃木 AX100 型  | 40 |
| 例 1244 故障车型:铃木 AG100 型  | 40 |
| 例 1245 故障车型:铃木 AG100 型  | 41 |
| 例 1246 故障车型:铃木 AG100 型  | 41 |
| 例 1247 故障车型:铃木 AG100 型  | 42 |
| 例 1248 故障车型:铃木 AG100 型  | 43 |
| 例 1249 故障车型:铃木 AG100 型  | 43 |
| 例 1250 故障车型:铃木 AG100 型  | 44 |
| 例 1251 故障车型:铃木 AG100 型  | 45 |
| 例 1252 故障车型:铃木 AG100 型  | 45 |
| 例 1253 故障车型:铃木 AG100 型  | 46 |
| 例 1254 故障车型:铃木 AG100 型  | 47 |
| 例 1255 故障车型:铃木 AS100 型  | 48 |
| 例 1256 故障车型:铃木 AS100 型  | 49 |
| 例 1257 故障车型:铃木 A100N 型  | 49 |
| 例 1258 故障车型:铃木 AS100 型  | 50 |
| 例 1259 故障车型:铃木 A100N 型  | 50 |
| 例 1260 故障车型:铃木 AS100 型  | 51 |
| 例 1261 故障车型:雅马哈 DX100 型 | 52 |
| 例 1262 故障车型:雅马哈 DX100 型 | 52 |
| 例 1263 故障车型:雅马哈 DX100 型 | 53 |
| 例 1264 故障车型:雅马哈 DX100 型 | 54 |
| 例 1265 故障车型:雅马哈 DX100 型 | 54 |
| 例 1266 故障车型:雅马哈 DX100 型 | 55 |
| 例 1267 故障车型:雅马哈 DX100 型 | 55 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 例 1268 故障车型:雅马哈 DX100 型 | 56 |
| 例 1269 故障车型:雅马哈 DX100 型 | 56 |
| 例 1270 故障车型:雅马哈 DX100 型 | 57 |
| 例 1271 故障车型:雅马哈 DX100 型 | 57 |
| 例 1272 故障车型:雅马哈 RX100 型 | 58 |
| 例 1273 故障车型:雅马哈 RX100 型 | 58 |
| 例 1274 故障车型:雅马哈 RX100 型 | 59 |
| 例 1275 故障车型:雅马哈 RX100 型 | 59 |
| 例 1276 故障车型:雅马哈 RX100 型 | 60 |
| 例 1277 故障车型:雅马哈 RX100 型 | 60 |
| 例 1278 故障车型:雅马哈 RX100 型 | 61 |
| 例 1279 故障车型:雅马哈 RX100 型 | 61 |
| 例 1280 故障车型:雅马哈 RX100 型 | 62 |
| 例 1281 故障车型:雅马哈 RX100 型 | 62 |
| 例 1282 故障车型:雅马哈 RX100 型 | 63 |
| 例 1283 故障车型:雅马哈 YB100 型 | 63 |
| 例 1284 故障车型:雅马哈 YB100 型 | 64 |
| 例 1285 故障车型:雅马哈 YB100 型 | 64 |
| 例 1286 故障车型:雅马哈 YB100 型 | 65 |
| 例 1287 故障车型:川崎 100 型    | 65 |
| 例 1288 故障车型:川崎 100 型    | 66 |
| 例 1289 故障车型:川崎 100 型    | 67 |
| 例 1290 故障车型:本田 H100S 型  | 67 |
| 例 1291 故障车型:本田 H100S 型  | 68 |
| 例 1292 故障车型:本田 H100S 型  | 68 |
| 例 1293 故障车型:本田 WIN100 型 | 69 |
| 例 1294 故障车型:本田 WIN100 型 | 69 |
| 例 1295 故障车型:本田 WIN100 型 | 70 |
| 例 1296 故障车型:本田 WIN100 型 | 70 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 例 1297 故障车型:本田 WIN100 型 .....  | 71 |
| 例 1298 故障车型:本田 WIN100 型 .....  | 71 |
| 例 1299 故障车型:本田 WIN100 型 .....  | 72 |
| 例 1300 故障车型:本田 WIN100 型 .....  | 72 |
| 例 1301 故障车型:本田 WIN100 型 .....  | 73 |
| 例 1302 故障车型:本田 WIN100 型 .....  | 74 |
| 例 1303 故障车型:爱得利 100 型 .....    | 74 |
| 例 1304 故障车型:爱得利 100 型 .....    | 75 |
| 例 1305 故障车型:爱得利 100 型 .....    | 75 |
| 例 1306 故障车型:爱得利 100 型 .....    | 76 |
| 例 1307 故障车型:爱得利 100 型 .....    | 76 |
| 例 1308 故障车型:迅达普 K100 水冷型 ..... | 77 |
| 例 1309 故障车型:迅达普 K100 水冷型 ..... | 78 |
| 例 1310 故障车型:迅达普 K100 水冷型 ..... | 78 |
| 例 1311 故障车型:迅达普 K100 型 .....   | 79 |
| 例 1312 故障车型:迅达普 K100 水冷型 ..... | 79 |
| 例 1313 故障车型:迅达普 K100 水冷型 ..... | 80 |
| 例 1314 故障车型:迅达普 K100 水冷型 ..... | 80 |
| 例 1315 故障车型:迅达普 K100 水冷型 ..... | 81 |
| 例 1316 故障车型:迅达普 K100 型 .....   | 81 |
| 例 1317 故障车型:迅达普 K100 水冷型 ..... | 82 |
| 例 1318 故障车型:飞驰 100SR 型 .....   | 82 |
| 例 1319 故障车型:飞驰 100SR 型 .....   | 83 |
| 例 1320 故障车型:飞驰 100SR 型 .....   | 84 |
| 例 1321 故障车型:飞驰 100SR 型 .....   | 84 |
| 例 1322 故障车型:飞驰 100SR 型 .....   | 85 |
| 例 1323 故障车型:飞驰 100SR 型 .....   | 85 |
| 例 1324 故障车型:飞驰 100SR 型 .....   | 86 |
| 例 1325 故障车型:飞驰 100SR 型 .....   | 86 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 例 1326 故障车型:飞驰 100SR 型 .....   | 87  |
| 例 1327 故障车型:光阳名流 CH100 型 ..... | 87  |
| 例 1328 故障车型:光阳名流 CH100 型 ..... | 88  |
| 例 1329 故障车型:光阳名流 CH100 型 ..... | 88  |
| 例 1330 故障车型:光阳名流 CH100 型 ..... | 89  |
| 例 1331 故障车型:光阳名流 CH100 型 ..... | 90  |
| 例 1332 故障车型:光阳名流 CH100 型 ..... | 91  |
| 例 1333 故障车型:光阳名流 CH100 型 ..... | 91  |
| 例 1334 故障车型:光阳名流 CH100 型 ..... | 92  |
| 例 1335 故障车型:光阳名流 CH100 型 ..... | 92  |
| 例 1336 故障车型:依发 TS125 型 .....   | 93  |
| 例 1337 故障车型:依发 TS125 型 .....   | 93  |
| 例 1338 故障车型:依发 TS125 型 .....   | 94  |
| 例 1339 故障车型:依发 TS125 型 .....   | 94  |
| 例 1340 故障车型:依发 125 型 .....     | 95  |
| 例 1341 故障车型:依发 TS125 型 .....   | 95  |
| 例 1342 故障车型:依发 TS125 型 .....   | 96  |
| 例 1343 故障车型:依发 TS125 型 .....   | 96  |
| 例 1344 故障车型:依发 TS125 型 .....   | 97  |
| 例 1345 故障车型:仕芝 CZ125 型 .....   | 97  |
| 例 1346 故障车型:仕芝 CZ125 型 .....   | 98  |
| 例 1347 故障车型:仕芝 CZ125 型 .....   | 98  |
| 例 1348 故障车型:仕芝 CZ125 型 .....   | 98  |
| 例 1349 故障车型:仕芝 CZ125 型 .....   | 99  |
| 例 1350 故障车型:仕芝 CZ125 型 .....   | 100 |
| 例 1351 故障车型:仕芝 CZ125 型 .....   | 100 |
| 例 1352 故障车型:仕芝 CZ125 型 .....   | 101 |
| 例 1353 故障车型:仕芝 CZ125 型 .....   | 101 |
| 例 1354 故障车型:仕芝 CZ125 型 .....   | 102 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 例 1355 故障车型:仕芝 CZ125 型     | 102 |
| 例 1356 故障车型:韦司帕 125 型      | 103 |
| 例 1357 故障车型:韦司帕 125 型      | 103 |
| 例 1358 故障车型:韦司帕 125 型      | 104 |
| 例 1359 故障车型:韦司帕 125 型      | 105 |
| 例 1360 故障车型:韦司帕 125 型      | 105 |
| 例 1361 故障车型:迪爵 125 型       | 106 |
| 例 1362 故障车型:迪爵 125 型       | 107 |
| 例 1363 故障车型:迪爵 125 型       | 108 |
| 例 1364 故障车型:迪爵 125 型       | 108 |
| 例 1365 故障车型:迪爵 125 型       | 109 |
| 例 1366 故障车型:迪爵 125 型       | 112 |
| 例 1367 故障车型:风速 125 型       | 113 |
| 例 1368 故障车型:风速 125 型       | 113 |
| 例 1369 故障车型:本田 CH125CD-I 型 | 114 |
| 例 1370 故障车型:本田 CH125CD-I 型 | 115 |
| 例 1371 故障车型:本田 CH125CD-I 型 | 115 |
| 例 1372 故障车型:本田 CH125CD-I 型 | 116 |
| 例 1373 故障车型:本田 CH125CD-I 型 | 117 |
| 例 1374 故障车型:本田 CH125 型     | 117 |
| 例 1375 故障车型:本田 CH125 型     | 118 |
| 例 1376 故障车型:本田 CH125 型     | 118 |
| 例 1377 故障车型:本田 CH125 型     | 119 |
| 例 1378 故障车型:本田 CH125CD-I 型 | 119 |
| 例 1379 故障车型:本田 CH125CD-I 型 | 120 |
| 例 1380 故障车型:本田 CH125CD-I 型 | 121 |
| 例 1381 故障车型:本田 CHA125 型    | 121 |
| 例 1382 故障车型:本田 CHA125 型    | 123 |
| 例 1383 故障车型:本田 CG125 型     | 123 |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 例 1384 故障车型:本田 CG125 型 .....      | 124 |
| 例 1385 故障车型:本田 CG125 型 .....      | 124 |
| 例 1386 故障车型:本田 CG125 型 .....      | 125 |
| 例 1387 故障车型:本田 CG125 型 .....      | 125 |
| 例 1388 故障车型:本田 CG125M 型 .....     | 126 |
| 例 1389 故障车型:本田 CG125M 型 .....     | 126 |
| 例 1390 故障车型:本田 CG125M 型 .....     | 127 |
| 例 1391 故障车型:本田 CG125SI 型 .....    | 128 |
| 例 1392 故障车型:本田 SPACY125 型 .....   | 128 |
| 例 1393 故障车型:本田 SPACY125 型 .....   | 129 |
| 例 1394 故障车型:本田 SPACY125 型 .....   | 129 |
| 例 1395 故障车型:本田 SPACY125 型 .....   | 130 |
| 例 1396 故障车型:本田 CB125T 型 .....     | 131 |
| 例 1397 故障车型:本田 CB125T 型 .....     | 131 |
| 例 1398 故障车型:本田 CB125T 型 .....     | 132 |
| 例 1399 故障车型:本田 CB125T 型 .....     | 133 |
| 例 1400 故障车型:本田 CBZ125F 型 .....    | 133 |
| 例 1401 故障车型:本田 CBZ125F 型 .....    | 134 |
| 例 1402 故障车型:本田 MBX125F 型 .....    | 135 |
| 例 1403 故障车型:雅马哈 RX125 型 .....     | 135 |
| 例 1404 故障车型:雅马哈 RX125 型 .....     | 136 |
| 例 1405 故障车型:雅马哈 RX125 型 .....     | 137 |
| 例 1406 故障车型:雅马哈 BELUGA125 型 ..... | 137 |
| 例 1407 故障车型:雅马哈 BELUGA125 型 ..... | 138 |
| 例 1408 故障车型:雅马哈 BELUGA125 型 ..... | 138 |
| 例 1409 故障车型:雅马哈 SR125Z 型 .....    | 138 |
| 例 1410 故障车型:雅马哈 SR125Z 型 .....    | 139 |
| 例 1411 故障车型:雅马哈 SR125Z 型 .....    | 140 |
| 例 1412 故障车型:雅马哈 SR125Z 型 .....    | 141 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 例 1413 故障车型:雅马哈 SR125Z 型  | 141 |
| 例 1414 故障车型:雅马哈 XV125(S)型 | 142 |
| 例 1415 故障车型:雅马哈 XV125(S)型 | 143 |
| 例 1416 故障车型:雅马哈 XV125(S)型 | 143 |
| 例 1417 故障车型:雅马哈 RX125 型   | 144 |
| 例 1418 故障车型:雅马哈 RX125 型   | 145 |
| 例 1419 故障车型:雅马哈 RX125 型   | 145 |
| 例 1420 故障车型:雅马哈 RX125 型   | 146 |
| 例 1421 故障车型:雅马哈 RX125 型   | 146 |
| 例 1422 故障车型:雅马哈 RX125 型   | 147 |
| 例 1423 故障车型:雅马哈 RX125 型   | 148 |
| 例 1424 故障车型:雅马哈 RX125 型   | 148 |
| 例 1425 故障车型:雅马哈 RX125 型   | 149 |
| 例 1426 故障车型:雅马哈 RX125 型   | 150 |
| 例 1427 故障车型:雅马哈 RX125 型   | 150 |
| 例 1428 故障车型:雅马哈 RX125 型   | 151 |
| 例 1429 故障车型:雅马哈 DT125LC 型 | 151 |
| 例 1430 故障车型:雅马哈 DT125LC 型 | 152 |
| 例 1431 故障车型:雅马哈 DT125LC 型 | 152 |
| 例 1432 故障车型:雅马哈 DT125LC 型 | 153 |
| 例 1433 故障车型:铃木 TR125 型    | 154 |
| 例 1434 故障车型:铃木 TR125 型    | 154 |
| 例 1435 故障车型:铃木 TR125 型    | 155 |
| 例 1436 故障车型:铃木 TR125 型    | 155 |
| 例 1437 故障车型:铃木 TR125 型    | 156 |
| 例 1438 故障车型:铃木 TS125 型    | 157 |
| 例 1439 故障车型:铃木 TS125 型    | 157 |
| 例 1440 故障车型:铃木 TS125 型    | 158 |
| 例 1441 故障车型:铃木 TS125 型    | 159 |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 例 1442 故障车型:铃木 K125 型    | 159 |
| 例 1443 故障车型:铃木 K125 型    | 160 |
| 例 1444 故障车型:铃木 K125 型    | 160 |
| 例 1445 故障车型:铃木 K125 型    | 161 |
| 例 1446 故障车型:铃木 GS125 型   | 161 |
| 例 1447 故障车型:铃木 GS125 型   | 162 |
| 例 1448 故障车型:铃木 GS125 型   | 163 |
| 例 1449 故障车型:铃木 GS125 型   | 163 |
| 例 1450 故障车型:铃木 GS125 型   | 164 |
| 例 1451 故障车型:铃木 GS125 型   | 164 |
| 例 1452 故障车型:铃木 GS125 型   | 165 |
| 例 1453 故障车型:仕芝 CZ175 型   | 166 |
| 例 1454 故障车型:仕芝 CZ175 型   | 166 |
| 例 1455 故障车型:仕芝 CZ175 型   | 167 |
| 例 1456 故障车型:仕芝 CZ175 型   | 168 |
| 例 1457 故障车型:仕芝 CZ175 型   | 168 |
| 例 1458 故障车型:仕芝 CZ175 型   | 169 |
| 例 1459 故障车型:仕芝 CZ175 型   | 170 |
| 例 1460 故障车型:仕芝 CZ175 型   | 170 |
| § 16-2 油路、配气、压缩方面的故障排除实例 | 171 |
| 例 1461 故障车型:雅马哈 YB90 型   | 171 |
| 例 1462 故障车型:雅马哈 YB90 型   | 172 |
| 例 1463 故障车型:雅马哈 YB90 型   | 172 |
| 例 1464 故障车型:雅马哈 YB90 型   | 173 |
| 例 1465 故障车型:雅马哈 YB90 型   | 173 |
| 例 1466 故障车型:雅马哈 YB90 型   | 174 |
| 例 1467 故障车型:本田 C90Zc 型   | 174 |
| 例 1468 故障车型:本田 C90Zc 型   | 175 |
| 例 1469 故障车型:本田 C90Zc 型   | 176 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 例 1470 故障车型:本田 C90Zc 型  | 176 |
| 例 1471 故障车型:本田 C90Zc 型  | 177 |
| 例 1472 故障车型:本田 C90Zc 型  | 178 |
| 例 1473 故障车型:大路易 90 型    | 178 |
| 例 1474 故障车型:大路易 90 型    | 179 |
| 例 1475 故障车型:大路易 90 型    | 179 |
| 例 1476 故障车型:大路易 90 型    | 180 |
| 例 1477 故障车型:大路易 90 型    | 181 |
| 例 1478 故障车型:名流 CH100 型  | 182 |
| 例 1479 故障车型:名流 CH100 型  | 182 |
| 例 1480 故障车型:名流 CH100 型  | 183 |
| 例 1481 故障车型:名流 CH100 型  | 184 |
| 例 1482 故障车型:名流 CH100 型  | 184 |
| 例 1483 故障车型:本田 WIN100 型 | 185 |
| 例 1484 故障车型:本田 WIN100 型 | 185 |
| 例 1485 故障车型:本田 WIN100 型 | 186 |
| 例 1486 故障车型:本田 WIN100 型 | 187 |
| 例 1487 故障车型:本田 WIN100 型 | 187 |
| 例 1488 故障车型:本田 H100S 型  | 188 |
| 例 1489 故障车型:本田 H100S 型  | 189 |
| 例 1490 故障车型:本田 H100S 型  | 189 |
| 例 1491 故障车型:本田 H100S 型  | 190 |
| 例 1492 故障车型:本田 H100S 型  | 191 |
| 例 1493 故障车型:铃木 AG100 型  | 191 |
| 例 1494 故障车型:铃木 AG100 型  | 192 |
| 例 1495 故障车型:铃木 AG100 型  | 193 |
| 例 1496 故障车型:风梭 110SR 型  | 193 |
| 例 1497 故障车型:风梭 110SR 型  | 194 |
| 例 1498 故障车型:风梭 110SR 型  | 195 |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 例 1499 故障车型:风梭 110SR 型 .....      | 195 |
| 例 1500 故障车型:风梭 110SR 型 .....      | 196 |
| 例 1501 故障车型:本田 CH125SPACY 型 ..... | 197 |
| 例 1502 故障车型:本田 CH125CD-I 型 .....  | 197 |
| 例 1503 故障车型:本田 CH125CD-I 型 .....  | 199 |
| 例 1504 故障车型:本田 CH125CD-I 型 .....  | 200 |
| 例 1505 故障车型:本田 CH125CD-I 型 .....  | 200 |
| 例 1506 故障车型:本田 CH125CD-I 型 .....  | 201 |
| 例 1507 故障车型:本田 CH125CD-I 型 .....  | 202 |
| 例 1508 故障车型:本田 CH125CD-I 型 .....  | 202 |
| 例 1509 故障车型:本田 CH125CD-I 型 .....  | 203 |
| 例 1510 故障车型:本田 CH125CD-I 型 .....  | 203 |
| 例 1511 故障车型:本田 CM125T 型 .....     | 204 |
| 例 1512 故障车型:本田 CM125T 型 .....     | 205 |
| 例 1513 故障车型:本田 CB125T 型 .....     | 205 |
| 例 1514 故障车型:本田 CB125T 型 .....     | 206 |
| 例 1515 故障车型:本田 CBZ125F 型 .....    | 207 |
| 例 1516 故障车型:本田 CBZ125F 型 .....    | 208 |
| 例 1517 故障车型:本田 CBZ125F 型 .....    | 208 |
| 例 1518 故障车型:本田 CBZ125F 型 .....    | 209 |
| 例 1519 故障车型:本田 CBZ125F 型 .....    | 209 |
| 例 1520 故障车型:本田 CBZ125F 型 .....    | 210 |
| 例 1521 故障车型:本田 CBZ125F 型 .....    | 211 |
| 例 1522 故障车型:本田 CBZ125F 型 .....    | 211 |
| 例 1523 故障车型:本田 CBZ125F 型 .....    | 212 |
| 例 1524 故障车型:本田 CBZ125F 型 .....    | 212 |
| 例 1525 故障车型:本田 XL125R 型 .....     | 213 |
| 例 1526 故障车型:本田 XL125R 型 .....     | 213 |
| 例 1527 故障车型:本田 MTX125R 型 .....    | 214 |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 例 1528 故障车型:本田 MTX125R 型 | 214 |
| 例 1529 故障车型:本田 NX125 型   | 215 |
| 例 1530 故障车型:本田 NX125 型   | 215 |
| 例 1531 故障车型:本田 CBX125F 型 | 216 |
| 例 1532 故障车型:本田 CBX125F 型 | 217 |
| 例 1533 故障车型:本田 CM125T 型  | 218 |
| 例 1534 故障车型:雅马哈 TZR125 型 | 218 |
| 例 1535 故障车型:雅马哈 TZR125 型 | 219 |
| 例 1536 故障车型:雅马哈 TZR125 型 | 219 |
| 例 1537 故障车型:雅马哈 TZR125 型 | 220 |
| 例 1538 故障车型:雅马哈 TZR125 型 | 221 |
| 例 1539 故障车型:雅马哈 TZR125 型 | 221 |
| 例 1540 故障车型:雅马哈 TZR125 型 | 222 |
| 例 1541 故障车型:依发 TS125 型   | 223 |
| 例 1542 故障车型:依发 125 型     | 223 |
| 例 1543 故障车型:依发 125 型     | 224 |
| 例 1544 故障车型:依发 TS125 型   | 225 |
| 例 1545 故障车型:依发 TS125 型   | 225 |
| 例 1546 故障车型:依发 TS125 型   | 226 |
| 例 1547 故障车型:领导 125 型     | 227 |
| 例 1548 故障车型:领导 125 型     | 227 |
| 例 1549 故障车型:领导 125 型     | 228 |
| 例 1550 故障车型:领导 125 型     | 228 |
| 例 1551 故障车型:领导 125 型     | 229 |
| 例 1552 故障车型:领导 125 型     | 230 |
| 例 1553 故障车型:领导 125 型     | 231 |
| 例 1554 故障车型:领导 125SR 型   | 231 |
| 例 1555 故障车型:野狼 125 型     | 232 |
| 例 1556 故障车型:野狼 125 型     | 232 |

|        |                            |     |
|--------|----------------------------|-----|
| 例 1557 | 故障车型:野狼 125 型 .....        | 233 |
| 例 1558 | 故障车型:野狼 125 型 .....        | 233 |
| 例 1559 | 故障车型:野狼 125 型 .....        | 234 |
| 例 1560 | 故障车型:野狼 125 型 .....        | 234 |
| 例 1561 | 故障车型:野狼 125F 型 .....       | 235 |
| 例 1562 | 故障车型:野狼 125F 型 .....       | 236 |
| 例 1563 | 故障车型:野狼 125F 型 .....       | 236 |
| 例 1564 | 故障车型:本田 CH125CD-I 型 .....  | 237 |
| 例 1565 | 故障车型:本田 CH125CD-I 型 .....  | 238 |
| 例 1566 | 故障车型:本田 CH125CD-I 型 .....  | 239 |
| 例 1567 | 故障车型:本田 CH125CD-I 型 .....  | 240 |
| 例 1568 | 故障车型:本田 CH125SPACY 型 ..... | 240 |
| 例 1569 | 故障车型:本田 CH125SPACY 型 ..... | 241 |
| 例 1570 | 故障车型:本田 CH125SPACY 型 ..... | 242 |
| 例 1571 | 故障车型:本田 GL145 型 .....      | 243 |
| 例 1572 | 故障车型:本田 GL145 型 .....      | 243 |
| 例 1573 | 故障车型:本田 GL145 型 .....      | 244 |
| 例 1574 | 故障车型:雅马哈迎光 150 型 .....     | 244 |
| 例 1575 | 故障车型:雅马哈迎光 150 型 .....     | 245 |
| 例 1576 | 故障车型:雅马哈迎光 150 型 .....     | 246 |
| 例 1577 | 故障车型:雅马哈迎光 150 型 .....     | 246 |
| 例 1578 | 故障车型:雅马哈迎光 150 型 .....     | 247 |
| 例 1579 | 故障车型:雅马哈迎光 150 型 .....     | 248 |
| 例 1580 | 故障车型:雅马哈迎光 150 型 .....     | 248 |
| 例 1581 | 故障车型:雅马哈迎光 150 型 .....     | 249 |
| 例 1582 | 故障车型:雅马哈迎光 150 型 .....     | 250 |
| 例 1583 | 故障车型:雅马哈迎光 150 型 .....     | 250 |
| 例 1584 | 故障车型:雅马哈迎光 150 型 .....     | 251 |

## 第 17 章 发动机工作不良

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| § 17-1 怠速不良的故障排除实例 .....          | 253 |
| 例 1585 故障车型:本田 C90Zc 型 .....      | 254 |
| 例 1586 故障车型:本田 C90Zc 型 .....      | 256 |
| 例 1587 故障车型:本田 C90Zc 型 .....      | 256 |
| 例 1588 故障车型:本田 C90Zc 型 .....      | 257 |
| 例 1589 故障车型:大路易 90 型 .....        | 258 |
| 例 1590 故障车型:大路易 90 型 .....        | 258 |
| 例 1591 故障车型:大路易 90 型 .....        | 259 |
| 例 1592 故障车型:大路易 90 型 .....        | 260 |
| 例 1593 故障车型:光阳名流 100 型 .....      | 260 |
| 例 1594 故障车型:光阳名流 100 型 .....      | 261 |
| 例 1595 故障车型:光阳名流 100 型 .....      | 262 |
| 例 1596 故障车型:铃木 A100 型 .....       | 263 |
| 例 1597 故障车型:铃木 A100 型 .....       | 264 |
| § 17-2 发动机加速不良与动力性能差的故障排除实例 ..... | 265 |
| 例 1598 故障车型:爱得利 100 型 .....       | 265 |
| 例 1599 故障车型:爱得利 100 型 .....       | 266 |
| 例 1600 故障车型:飞驰 100SR 型 .....      | 267 |
| 例 1601 故障车型:飞驰 100SR 型 .....      | 268 |
| 例 1602 故障车型:豪迈 125 型 .....        | 269 |
| 例 1603 故障车型:豪迈 125 型 .....        | 270 |
| 例 1604 故障车型:迪爵 125 型 .....        | 271 |
| 例 1605 故障车型:黑鲨 125 型 .....        | 272 |
| 例 1606 故障车型:黑鲨 125 型 .....        | 273 |
| 例 1607 故障车型:黑鲨 125 型 .....        | 273 |
| 例 1608 故障车型:本田 CB125TN 型 .....    | 274 |
| 例 1609 故障车型:本田 CB125TN 型 .....    | 276 |