



亚欧美汽车 维护与保养资料 全书

(2000~2015年款)

文恺 主编



化 学 工 业 出 版 社





亚欧美汽车 维护与保养资料 全书

(2000~2015年款)

文恺 主编

YAOMEI QICHE WEIHU
YU BAOLIANG ZILIAO QUANSHU



化学工业出版社

·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

亚欧美汽车维护与保养资料全书 (2000~2015 年
款)/文恺主编. —北京: 化学工业出版社, 2015. 3
ISBN 978-7-122-22948-9

I. ①亚… II. ①文… III. ①汽车-车辆修理②汽
车-车辆保养 IV. ①U472

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 026405 号



责任编辑: 周 红

文字编辑: 陈 喆

责任校对: 吴 静

装帧设计: 王晓宇

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印 装: 三河市延风印装厂

787mm×1092mm 1/16 印张 31 1/4 字数 803 千字 2015 年 5 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 128.00 元

版权所有 违者必究

前言

Foreword

随着人们生活水平的不断提高，汽车已经成为不少人出行代步的必备工具，人们对汽车的依赖就如同随身携带的手机一样。这种需求给汽车行业带来了很大的影响，从前端的汽车制造销售到后面的汽车维护保养等后市场服务，整个汽车行业前景一片大好。

前面提到了后市场服务，这个后市场是怎么定义的呢？汽车后市场有不同的定义，归纳起来主要有三种，一是指消费者在使用汽车的过程中所发生的与汽车有关的费用，如维修、保养、零配件、美容、改装、油品等；二是指整车落地销售后，车主所需的一切服务；三是指汽车产业链的有机组成部分，包括汽车销售领域的金融服务、汽车租赁、保险、广告、装潢、维护、维修与保养，日常运行的油品，驾校、停车场、车友俱乐部、救援系统、交通信息服务、二手车，整车与零部件物流等。

汽车后市场是产业链中最稳定的利润来源，占总利润的 60% ~ 70%；2005 年，我国汽车用品行业产值达到 420 亿元，维修行业产值 410 亿元；到 2010 年，汽车后市场总规模超过 1900 亿元。目前国内正式注册的汽车美容装饰维修厂家 30 余万家，其中经营汽车美容的有 9000 多家(不包括路边店)，并且汽车销售市场每年以 30% 的速度递增；每台车售后服务金额约为车价的 2 倍，约 10 年报废；加上私家车主的整体汽车售后保养服务意识增强，因此中国的汽车后市场迎来了前所未有的发展机遇。

与单一汽车维修服务相比，汽车维护保养服务的项目与需求更多，而不同品牌不同车型的维护保养，都需要使用不同的参考数据，如油品规格、保养复位、各种系统设置与初始化、轮胎信息、车轮动平衡与定位数据、保险丝与继电器信息等。有没有一本全面综合的工具书，可以满足以上查询需要呢？本书将为您提供这些帮助。

本书涵盖了亚欧美三区域知名品牌所有主流车型的维护保养数据，共计 44 个品牌 309 款车型近千条维护保养常用查询数据信息。从国产自主品牌如奇瑞、吉利、比亚迪、长城、长安等，到进口高档豪车兰博基尼、宾利、捷豹、路虎与保时捷等，内容全面实用。

本书绝大部分车型资料有年款标注，但相关操作步骤和方法不一定仅适用于该年款的车型，没能列出来的过往车型，或未来年款车型，读者朋友可以举一反三地大胆尝试。

本书由文恺主编，参加编写的人员还有朱其谦、杨刚伟、吴龙、张祖良、汤耀宗、赵炎、陈金国、刘艳春、徐红玮、张志华、冯宇、赵太贵、宋兆杰、陈学清、邱晓龙、朱如盛、周金洪、刘滨、陈棋、孙丽佳、周方、彭斌、王坤、章军旗、满亚林、彭启凤、李丽娟、徐银泉。在编写过程中，参考了国内外相关文献和资料，在此，一并表示由衷的感谢！

本书资料数据繁多，虽经数度编辑整理，囿于笔者水平，内容之中的不足仍不可避免，尚请广大读者朋友不吝指正。本书再版时，我们将更正补充，加入更多实用更为全面的资料，使其更加完善，满足汽车维修工作者的真正需求。

编者

目录

CONTENTS

上篇 亚洲车系

第①章 丰田-雷克萨斯汽车 / 001

1.1 丰田皇冠 001

- 1.1.1 2009款起皇冠电动天窗初始化 001
- 1.1.2 2009款起皇冠电动车窗初始化 002
- 1.1.3 2004款前皇冠3.0保养灯归零 002
- 1.1.4 2004款起皇冠副驾驶安全带警告音解除设定 002

1.2 丰田锐志 003

- 1.2.1 2005款起锐志电动车窗初始化 003
- 1.2.2 2005款起锐志滑动天窗初始化 003
- 1.2.3 2005款起锐志安全带蜂鸣器ON/OFF设定 003
- 1.2.4 2005款起锐志应急启动方法 004

1.3 丰田卡罗拉 005

- 1.3.1 2007款起卡罗拉行车电脑(ECU)初始化方法 005
- 1.3.2 2007款起卡罗拉节气门初始化方法 005
- 1.3.3 2007款起卡罗拉天窗复位 006

1.4 丰田花冠 EX 006

- 1.4.1 2013款起花冠天窗初始化方法 006
- 1.4.2 2013款起花冠电动车窗初始化方法 006
- 1.4.3 2013款起花冠轮胎信息与车轮定位数据 007
- 1.4.4 2013款起花冠制动器与制动片检测数据 007

1.5 丰田威驰 008

- 1.5.1 2013款起威驰车轮信息与定位数据 008
- 1.5.2 2013款起威驰制动器与制动片检测数据 008

1.6 丰田RAV4 009

- 1.6.1 2013款起RAV4车窗初始化设置 009
- 1.6.2 2013款起RAV4天窗初始化设置 009
- 1.6.3 2013款起RAV4制动器与制动片检测数据 009

1.6.4	2013 款起 RAV4 车轮信息与定位数据	010
1.7	丰田普拉多-霸道	010
1.7.1	2004 款起普拉多指南针设定	010
1.7.2	2013 款起普拉多电动车窗初始化设定	011
1.7.3	2013 款起普拉多电动天窗初始化设定	011
1.8	丰田兰德酷路泽-陆地巡洋舰	012
1.8.1	2003 款起陆地巡洋舰正时皮带灯归零	012
1.8.2	2003 款起陆地巡洋舰 4700 保养灯归零	012
1.9	丰田普锐斯	013
1.9.1	2013 款起普锐斯电动车窗初始化操作	013
1.9.2	2013 款起普锐斯电动天窗初始化	013
1.9.3	2013 款起普锐斯制动器与制动片检修数据	013
1.9.4	2013 款起普锐斯车轮信息与定位数据	014
1.10	丰田凯美瑞	014
1.10.1	2006 款起凯美瑞人工获取横摆率和加减速度传感器零点的方法	014
1.10.2	2011 款起凯美瑞车轮信息与定位数据	015
1.10.3	2011 款起凯美瑞制动器与制动片检测数据	016
1.10.4	2011 款起凯美瑞电动车窗初始化	016
1.10.5	2011 款起凯美瑞电动天窗初始化	017
1.11	丰田逸致	017
1.11.1	2011 款起逸致电动天窗初始化	017
1.11.2	2011 款起逸致车窗初始化	017
1.11.3	2011 款起逸致车轮信息与定位数据	018
1.11.4	2011 款起逸致制动器与制动片检测数据	018
1.12	丰田雅力士-致炫	019
1.12.1	2013 款致炫车轮定位数据	019
1.12.2	2013 款起致炫制动器与制动片检测数据	019
1.13	丰田汉兰达	019
1.13.1	2009 款起汉兰达电动天窗初始化	019
1.13.2	2009 款起汉兰达电动车窗初始化	020
1.13.3	2009 款起汉兰达胎压监测系统复位和初始化	020
1.13.4	2007 款起汉兰达人工获取横摆率和加减速度传感器零点的方法	020
1.13.5	2009 款起汉兰达制动器检测数据	020
1.13.6	2009 款起汉兰达车轮信息与定位数据	021
1.14	丰田酷路泽 (FJ CRUISER)	022
1.14.1	2007 款起 FJ 酷路泽 LC200 正时皮带保养归零	022
1.14.2	2007 款起 FJ 酷路泽仪表罗盘校准	022

1.14.3 2007 款起 FJ 酷路泽制动器检测数据	022
1.14.4 2007 款起 FJ 酷路泽车轮信息与定位数据	023
1.15 丰田埃尔法	023
1.15.1 2011 款起埃尔法车窗初始化	023
1.15.2 2011 款起埃尔法天窗初始化	023
1.15.3 2011 款起埃尔法应急启动方法	023
1.15.4 2011 款起埃尔法制动器检测数据	024
1.15.5 2011 款起埃尔法车轮信息与定位数据	024
1.16 丰田杰路驰	025
1.16.1 2013 款起杰路驰天窗初始化	025
1.16.2 2013 款起杰路驰车窗初始化	025
1.16.3 2013 款起杰路驰保险丝信息	025
1.16.4 2013 款起杰路驰制动器检测数据	027
1.16.5 2013 款起杰路驰车轮信息与定位数据	028
1.17 丰田大霸王-普瑞维亚	028
1.17.1 大霸王保养灯归零	028
1.17.2 新款普瑞维亚/大霸王 AFS (随车转向大灯控制系统) 初始化设定	028
1.17.3 大霸王车身高度传感器初始化	029
1.18 丰田威飒	029
1.18.1 2013 款起威飒车窗初始化	029
1.18.2 2013 款起威飒天窗初始化	029
1.19 丰田 GT-86	030
1.19.1 2012 款起 86 车窗初始化	030
1.19.2 2012 款起 86 侧车窗复位	030
1.19.3 2012 款起 86 制动器与制动片测量数据	030
1.20 雷克萨斯 CT200H	031
1.20.1 2012 款起 CT200H 天窗初始化	031
1.20.2 2012 款起 CT200H 车窗初始化	031
1.20.3 2012 款起 CT200H 制动器检测数据	031
1.20.4 2012 款起 CT200H 车轮信息与定位数据	032
1.21 雷克萨斯 ES250-300H-330-350	032
1.21.1 2004 款后 ES330 保养灯归零方法	032
1.21.2 2012 款起 ES250-300H-350 电动车窗初始化	032
1.21.3 2012 款起 ES250-300H-350 天窗初始化	032
1.21.4 2012 款起 ES250-300H-350 制动器检测数据	033
1.21.5 2012 款起 ES250-300H-350 车轮信息与定位数据	033
1.22 雷克萨斯 GS250-350	034

1.22.1	2012 款起 GS250-350 天窗初始化	034	雷克萨斯 GS250-350 天窗初始化	034																																																																																																																											
1.22.2	2012 款起 GS250-350 车窗初始化	034	雷克萨斯 GS250-350 车窗初始化	034																																																																																																																											
1.22.3	2012 款起 GS250-350 制动器检测数据	034	雷克萨斯 GS250-350 制动器检测数据	034																																																																																																																											
1.22.4	2012 款起 GS250-350 车轮信息与定位数据	034	雷克萨斯 GS250-350 车轮信息与定位数据	034																																																																																																																											
1.23	雷克萨斯 GS300H-450H	035	雷克萨斯 GS300H-450H 天窗初始化	035																																																																																																																											
1.23.1	2012 款起 GS300H-450H 天窗初始化	035	雷克萨斯 GS300H-450H 车窗初始化	035																																																																																																																											
1.23.2	2012 款起 GS300H-450H 车窗初始化	035	雷克萨斯 GS300H-450H 制动器检测数据	035																																																																																																																											
1.23.3	2012 款起 GS300H-450H 制动器检测数据	035	雷克萨斯 GS300H-450H 车轮信息与定位数据	036																																																																																																																											
1.23.4	2012 款起 GS300H-450H 车轮信息与定位数据	036	雷克萨斯 GX400	036																																																																																																																											
1.24	雷克萨斯 GX400	036	1.24.1	2012 款起 GX400 电动车窗初始化	036	雷克萨斯 GX400 天窗初始化	037	1.24.2	2012 款起 GX400 天窗初始化	037	雷克萨斯 GX400 制动器检测数据	037	1.24.3	2012 款起 GX400 制动器检测数据	037	雷克萨斯 GX400 车轮信息与定位数据	037	1.24.4	2012 款起 GX400 车轮信息与定位数据	037	雷克萨斯 IS250	038	1.25	雷克萨斯 IS250	038	1.25.1	2013 款起 IS250 天窗初始化	038	雷克萨斯 IS250 电动车窗初始化	038	1.25.2	2013 款起 IS250 车窗初始化	038	雷克萨斯 IS250 制动器检测数据	038	1.25.3	2013 款起 IS250 车轮信息与定位数据	038	雷克萨斯 IS250 天窗初始化	039	1.25.4	2013 款起 IS250 制动器检测数据	039	雷克萨斯 LS460-460L	039	1.26	雷克萨斯 LS460-460L	039	1.26.1	2012 款起 LS460 天窗初始化	039	雷克萨斯 LS460 电动车窗初始化	039	1.26.2	2012 款起 LS460 车窗初始化	039	雷克萨斯 LS460 制动器检测数据	039	1.26.3	2012 款起 LS460 车轮信息与定位数据	039	雷克萨斯 LS460 天窗初始化	040	1.26.4	2012 款起 LS460 车轮信息与定位数据	040	雷克萨斯 LS600HL	040	1.27	雷克萨斯 LS600HL	040	1.27.1	2012 款起 LS600HL 天窗初始化	040	雷克萨斯 LS600HL 电动车窗初始化	041	1.27.2	2012 款起 LS600HL 电动车窗初始化	041	雷克萨斯 LS600HL 制动器检测数据	041	1.27.3	2012 款起 LS600HL 车轮信息与定位数据	041	雷克萨斯 LS600HL 天窗初始化	041	1.27.4	2012 款起 LS600HL 制动器检测数据	041	雷克萨斯 LX570	042	1.28	雷克萨斯 LX570	042	1.28.1	2013 款起 LX570 天窗初始化	042	雷克萨斯 LX570 电动车窗初始化	042	1.28.2	2013 款起 LX570 电动车窗初始化	042	雷克萨斯 LX570 制动器检测数据	042	1.28.3	2013 款起 LX570 制动器检测数据	042	雷克萨斯 LX570 天窗初始化	042	1.28.4	2013 款起 LX570 车轮信息与定位数据	042	雷克萨斯 RX270-350-450H	043	1.29	雷克萨斯 RX270-350-450H	043	1.29.1	2012 款起 RX270-350-450H 天窗初始化	043	雷克萨斯 RX270-350-450H 电动车窗初始化	043	1.29.2	2012 款起 RX270-350-450H 电动车窗初始化	043		
1.24.1	2012 款起 GX400 电动车窗初始化	036	雷克萨斯 GX400 天窗初始化	037																																																																																																																											
1.24.2	2012 款起 GX400 天窗初始化	037	雷克萨斯 GX400 制动器检测数据	037																																																																																																																											
1.24.3	2012 款起 GX400 制动器检测数据	037	雷克萨斯 GX400 车轮信息与定位数据	037																																																																																																																											
1.24.4	2012 款起 GX400 车轮信息与定位数据	037	雷克萨斯 IS250	038																																																																																																																											
1.25	雷克萨斯 IS250	038	1.25.1	2013 款起 IS250 天窗初始化	038	雷克萨斯 IS250 电动车窗初始化	038	1.25.2	2013 款起 IS250 车窗初始化	038	雷克萨斯 IS250 制动器检测数据	038	1.25.3	2013 款起 IS250 车轮信息与定位数据	038	雷克萨斯 IS250 天窗初始化	039	1.25.4	2013 款起 IS250 制动器检测数据	039	雷克萨斯 LS460-460L	039	1.26	雷克萨斯 LS460-460L	039	1.26.1	2012 款起 LS460 天窗初始化	039	雷克萨斯 LS460 电动车窗初始化	039	1.26.2	2012 款起 LS460 车窗初始化	039	雷克萨斯 LS460 制动器检测数据	039	1.26.3	2012 款起 LS460 车轮信息与定位数据	039	雷克萨斯 LS460 天窗初始化	040	1.26.4	2012 款起 LS460 车轮信息与定位数据	040	雷克萨斯 LS600HL	040	1.27	雷克萨斯 LS600HL	040	1.27.1	2012 款起 LS600HL 天窗初始化	040	雷克萨斯 LS600HL 电动车窗初始化	041	1.27.2	2012 款起 LS600HL 电动车窗初始化	041	雷克萨斯 LS600HL 制动器检测数据	041	1.27.3	2012 款起 LS600HL 车轮信息与定位数据	041	雷克萨斯 LS600HL 天窗初始化	041	1.27.4	2012 款起 LS600HL 制动器检测数据	041	雷克萨斯 LX570	042	1.28	雷克萨斯 LX570	042	1.28.1	2013 款起 LX570 天窗初始化	042	雷克萨斯 LX570 电动车窗初始化	042	1.28.2	2013 款起 LX570 电动车窗初始化	042	雷克萨斯 LX570 制动器检测数据	042	1.28.3	2013 款起 LX570 制动器检测数据	042	雷克萨斯 LX570 天窗初始化	042	1.28.4	2013 款起 LX570 车轮信息与定位数据	042	雷克萨斯 RX270-350-450H	043	1.29	雷克萨斯 RX270-350-450H	043	1.29.1	2012 款起 RX270-350-450H 天窗初始化	043	雷克萨斯 RX270-350-450H 电动车窗初始化	043	1.29.2	2012 款起 RX270-350-450H 电动车窗初始化	043																									
1.25.1	2013 款起 IS250 天窗初始化	038	雷克萨斯 IS250 电动车窗初始化	038																																																																																																																											
1.25.2	2013 款起 IS250 车窗初始化	038	雷克萨斯 IS250 制动器检测数据	038																																																																																																																											
1.25.3	2013 款起 IS250 车轮信息与定位数据	038	雷克萨斯 IS250 天窗初始化	039																																																																																																																											
1.25.4	2013 款起 IS250 制动器检测数据	039	雷克萨斯 LS460-460L	039																																																																																																																											
1.26	雷克萨斯 LS460-460L	039	1.26.1	2012 款起 LS460 天窗初始化	039	雷克萨斯 LS460 电动车窗初始化	039	1.26.2	2012 款起 LS460 车窗初始化	039	雷克萨斯 LS460 制动器检测数据	039	1.26.3	2012 款起 LS460 车轮信息与定位数据	039	雷克萨斯 LS460 天窗初始化	040	1.26.4	2012 款起 LS460 车轮信息与定位数据	040	雷克萨斯 LS600HL	040	1.27	雷克萨斯 LS600HL	040	1.27.1	2012 款起 LS600HL 天窗初始化	040	雷克萨斯 LS600HL 电动车窗初始化	041	1.27.2	2012 款起 LS600HL 电动车窗初始化	041	雷克萨斯 LS600HL 制动器检测数据	041	1.27.3	2012 款起 LS600HL 车轮信息与定位数据	041	雷克萨斯 LS600HL 天窗初始化	041	1.27.4	2012 款起 LS600HL 制动器检测数据	041	雷克萨斯 LX570	042	1.28	雷克萨斯 LX570	042	1.28.1	2013 款起 LX570 天窗初始化	042	雷克萨斯 LX570 电动车窗初始化	042	1.28.2	2013 款起 LX570 电动车窗初始化	042	雷克萨斯 LX570 制动器检测数据	042	1.28.3	2013 款起 LX570 制动器检测数据	042	雷克萨斯 LX570 天窗初始化	042	1.28.4	2013 款起 LX570 车轮信息与定位数据	042	雷克萨斯 RX270-350-450H	043	1.29	雷克萨斯 RX270-350-450H	043	1.29.1	2012 款起 RX270-350-450H 天窗初始化	043	雷克萨斯 RX270-350-450H 电动车窗初始化	043	1.29.2	2012 款起 RX270-350-450H 电动车窗初始化	043																																																
1.26.1	2012 款起 LS460 天窗初始化	039	雷克萨斯 LS460 电动车窗初始化	039																																																																																																																											
1.26.2	2012 款起 LS460 车窗初始化	039	雷克萨斯 LS460 制动器检测数据	039																																																																																																																											
1.26.3	2012 款起 LS460 车轮信息与定位数据	039	雷克萨斯 LS460 天窗初始化	040																																																																																																																											
1.26.4	2012 款起 LS460 车轮信息与定位数据	040	雷克萨斯 LS600HL	040																																																																																																																											
1.27	雷克萨斯 LS600HL	040	1.27.1	2012 款起 LS600HL 天窗初始化	040	雷克萨斯 LS600HL 电动车窗初始化	041	1.27.2	2012 款起 LS600HL 电动车窗初始化	041	雷克萨斯 LS600HL 制动器检测数据	041	1.27.3	2012 款起 LS600HL 车轮信息与定位数据	041	雷克萨斯 LS600HL 天窗初始化	041	1.27.4	2012 款起 LS600HL 制动器检测数据	041	雷克萨斯 LX570	042	1.28	雷克萨斯 LX570	042	1.28.1	2013 款起 LX570 天窗初始化	042	雷克萨斯 LX570 电动车窗初始化	042	1.28.2	2013 款起 LX570 电动车窗初始化	042	雷克萨斯 LX570 制动器检测数据	042	1.28.3	2013 款起 LX570 制动器检测数据	042	雷克萨斯 LX570 天窗初始化	042	1.28.4	2013 款起 LX570 车轮信息与定位数据	042	雷克萨斯 RX270-350-450H	043	1.29	雷克萨斯 RX270-350-450H	043	1.29.1	2012 款起 RX270-350-450H 天窗初始化	043	雷克萨斯 RX270-350-450H 电动车窗初始化	043	1.29.2	2012 款起 RX270-350-450H 电动车窗初始化	043																																																																							
1.27.1	2012 款起 LS600HL 天窗初始化	040	雷克萨斯 LS600HL 电动车窗初始化	041																																																																																																																											
1.27.2	2012 款起 LS600HL 电动车窗初始化	041	雷克萨斯 LS600HL 制动器检测数据	041																																																																																																																											
1.27.3	2012 款起 LS600HL 车轮信息与定位数据	041	雷克萨斯 LS600HL 天窗初始化	041																																																																																																																											
1.27.4	2012 款起 LS600HL 制动器检测数据	041	雷克萨斯 LX570	042																																																																																																																											
1.28	雷克萨斯 LX570	042	1.28.1	2013 款起 LX570 天窗初始化	042	雷克萨斯 LX570 电动车窗初始化	042	1.28.2	2013 款起 LX570 电动车窗初始化	042	雷克萨斯 LX570 制动器检测数据	042	1.28.3	2013 款起 LX570 制动器检测数据	042	雷克萨斯 LX570 天窗初始化	042	1.28.4	2013 款起 LX570 车轮信息与定位数据	042	雷克萨斯 RX270-350-450H	043	1.29	雷克萨斯 RX270-350-450H	043	1.29.1	2012 款起 RX270-350-450H 天窗初始化	043	雷克萨斯 RX270-350-450H 电动车窗初始化	043	1.29.2	2012 款起 RX270-350-450H 电动车窗初始化	043																																																																																														
1.28.1	2013 款起 LX570 天窗初始化	042	雷克萨斯 LX570 电动车窗初始化	042																																																																																																																											
1.28.2	2013 款起 LX570 电动车窗初始化	042	雷克萨斯 LX570 制动器检测数据	042																																																																																																																											
1.28.3	2013 款起 LX570 制动器检测数据	042	雷克萨斯 LX570 天窗初始化	042																																																																																																																											
1.28.4	2013 款起 LX570 车轮信息与定位数据	042	雷克萨斯 RX270-350-450H	043																																																																																																																											
1.29	雷克萨斯 RX270-350-450H	043	1.29.1	2012 款起 RX270-350-450H 天窗初始化	043	雷克萨斯 RX270-350-450H 电动车窗初始化	043	1.29.2	2012 款起 RX270-350-450H 电动车窗初始化	043																																																																																																																					
1.29.1	2012 款起 RX270-350-450H 天窗初始化	043	雷克萨斯 RX270-350-450H 电动车窗初始化	043																																																																																																																											
1.29.2	2012 款起 RX270-350-450H 电动车窗初始化	043																																																																																																																													

1.29.3	2012款起 RX270-350-450H 车轮信息与定位数据	043
1.29.4	2012款起 RX270-350-450H 制动器检测数据	044

第2章 本田-讴歌汽车 / 045

2.1	本田雅阁	045
2.1.1	2013款起雅阁胎压监测系统校准	045
2.1.2	雅阁 2.4L、3.0L 保养归零	045
2.1.3	雅阁 2.0L 保养归零	046
2.1.4	2008~2012款雅阁前照大灯初始化	047
2.1.5	2008~2012款雅阁电动车窗初始化	047
2.1.6	2008~2012款雅阁电动天窗初始化	048
2.1.7	2003款雅阁电动车窗设定	048
2.1.8	2013款起雅阁车轮定位数据	049
2.1.9	2013款起雅阁制动器检测数据	049
2.2	本田凌派	049
2.2.1	2014款起凌派电动车窗初始化	049
2.2.2	2014款起凌派电动天窗初始化	050
2.2.3	2014款起凌派四轮定位数据	050
2.3	本田锋范	051
2.3.1	2009款起锋范天窗初始化	051
2.3.2	2009款起锋范电动车窗控制单元重新设定	051
2.4	本田飞度	052
2.4.1	2009款起飞度 SRS 系统 OPDS 单元初始化	052
2.4.2	2009款起飞度电动车窗控制单元重新设定	052
2.4.3	2009款起飞度 ECM/PCM 怠速学习程序	052
2.5	本田奥德赛	053
2.5.1	2009款起奥德赛电动车窗初始化	053
2.5.2	2009款起奥德赛重新设定天窗控制单元	053
2.6	本田歌诗图	053
2.6.1	2011款起歌诗图电动车窗控制单元重新设定方法	053
2.6.2	2011款起歌诗图天窗控制单元重新设定方法	054
2.7	本田思铂睿	054
2.7.1	2010款起思铂睿电动车窗初始化	054
2.7.2	2010款起思铂睿电动天窗初始化	055
2.8	本田艾力绅	056
2.8.1	2013款起艾力绅电动滑门控制单元复位方法	056
2.8.2	2013款起艾力绅电动车窗初始化设定	056

2.8.3 2013款起艾力绅底盘四轮定位数据	057
2.9 本田杰德 057	
2.9.1 2014款起杰德轮胎气压监测系统初始化	057
2.9.2 2014款起杰德电动车窗初始化	058
2.9.3 2014款起杰德电动天窗控制单元初始化	059
2.10 本田思域 059	
2.10.1 2012款起思域电动天窗初始化设定	059
2.10.2 2012款起思域电动车窗初始化设定	060
2.11 本田CR-V 061	
2.11.1 2012款起CR-V电动车窗初始化	061
2.11.2 2012款起CR-V电动天窗初始化	061
2.12 讴歌MDX 062	
2.12.1 2007款起MDX重新设定电动车窗控制单元	062
2.12.2 2007款起MDX重新设定天窗控制单元	063
2.12.3 2007款起MDX重新设定电动尾门控制单元	063
2.13 讴歌TL 063	
2.13.1 2009款起TL电动车窗控制单元重新设定	063
2.13.2 2009款起TL天窗控制单元重新设定	064
2.14 讴歌RL 065	
2.14.1 2009款起RL天窗控制单元重新设定	065
2.14.2 2009款起RL电动车窗控制单元重新设定	065

第3章 日产-英菲尼迪汽车 / 067

3.1 日产天籁 067	
3.1.1 东风日产新天籁保养灯归零	067
3.1.2 东风日产天籁自动天窗初始化	067
3.1.3 日产天籁驾驶侧玻璃升降器限位开关设置方法	068
3.1.4 2004款天籁电子节气门控制系统学习设定	068
3.2 日产轩逸 069	
3.3 日产阳光 069	
3.4 日产颐达-骐达 070	
3.4.1 2012款起颐达/骐达电动车窗初始化	070
3.4.2 2012款起颐达/骐达天窗初始化设定	070
3.4.3 2005~2010款骐达节气门设定	071
3.5 日产骊威 071	
3.5.1 2013款起骊威L11天窗初始化设定	071
3.5.2 2013款起骊威L11四轮定位数据	071

3.6 楼兰	072
3.6.1 2011款起楼兰电动车窗初始化	072
3.6.2 2011款起楼兰电动天窗初始化	072
3.7 日产逍客	073
3.7.1 2008款起逍客 J10 电动车窗初始化	073
3.7.2 2008款起逍客天窗初始化	073
3.7.3 2010款起新逍客四轮定位数据	073
3.8 日产奇骏	074
3.8.1 2008款起奇骏 T31 电动车窗初始化	074
3.8.2 2008款起奇骏 T31 电动天窗初始化	074
3.8.3 2008款起奇骏节气门体设定	075
3.9 日产贵士	076
3.9.1 2012款起贵士天窗初始化设定	076
3.9.2 2012款起贵士油液容量	077
3.9.3 日产贵士保养灯归零	077
3.9.4 日产贵士车窗玻璃防夹功能设定	078
3.10 日产 370Z	078
3.10.1 2012款起 370Z 电动车窗初始化	078
3.10.2 2012款起 370Z 语音识别系统初始化	078
3.10.3 2012款起 370Z 机油滤清器安装	078
3.10.4 2012款起 370Z 车轮平衡与定位数据	079
3.11 日产 GT-R	079
3.12 英菲尼迪 EX35	080
3.12.1 英菲尼迪 EX35 电动车窗初始化	080
3.12.2 EX35 天窗初始化设定	080
3.13 英菲尼迪 G-SEDAN	081
3.13.1 2013款起 G-SEDAN 车型电动车窗初始化	081
3.13.2 2013款起 G-SEDAN 车型电动天窗初始化	081
3.13.3 2013款起 G-SEDAN 车型初始化自动驾驶座椅定位器上车/下车功能	081
3.13.4 2013款起 G-SEDAN 车型油液规格	081
3.13.5 2013款起 G-SEDAN 车型车轮定位数据	082
3.14 英菲尼迪 JX35	082
3.14.1 2013款起 JX35 电动车窗初始化方法	082
3.14.2 2013款起 JX35 电动天窗初始化	082
3.14.3 2013款起 JX35 车轮定位	083
3.15 英菲尼迪 Q70L(M)	083
3.15.1 2013款起 Q70L 电动车窗初始化	083

3.15.2 2013款起 Q70L 电动天窗初始化	083	1.8L	新科雷索罗尼
3.15.3 2013款起 Q70L 初始化上车/下车功能	083	1.8L	新科雷索罗尼
3.15.4 2013款起 Q70L 车轮定位数据	083	1.8L	新科雷索罗尼
3.16 英菲尼迪 QX50	083	1.8L	新科雷索罗尼
3.16.1 2013款起 QX50 电动车窗初始化	083	1.8L	新科雷索罗尼
3.16.2 2013款起 QX50 电动天窗初始化	083	1.8L	新科雷索罗尼
3.16.3 2013款起 QX50 初始化上车/下车功能	083	1.8L	新科雷索罗尼
3.16.4 2013款起 QX50 车轮定位数据	084	1.8L	新科雷索罗尼
3.17 英菲尼迪 QX70	084	1.8L	新科雷索罗尼
3.17.1 2013款起 QX70 电动车窗初始化	084	1.8L	新科雷索罗尼
3.17.2 2013款起 QX70 电动天窗初始化	084	1.8L	新科雷索罗尼
3.17.3 2013款起 QX70 初始化上车/下车功能	084	1.8L	新科雷索罗尼
3.17.4 2013款起 QX70 车轮定位	084	1.8L	新科雷索罗尼
3.18 英菲尼迪 QX80 (QX56)	084	1.8L	新科雷索罗尼
3.18.1 2013款起 QX80 电动车窗初始化	084	1.8L	新科雷索罗尼
3.18.2 2013款起 QX80 电动天窗初始化	084	1.8L	新科雷索罗尼
3.18.3 2013款起 QX80 车轮定位数据	085	1.8L	新科雷索罗尼

第4章 三菱汽车 / 086

4.1 帕杰罗-劲畅	086	3.0L	新帕杰罗
4.1.1 2012款起帕杰罗劲畅四轮定位	086	3.0L	新帕杰罗
4.1.2 2012款起帕杰罗劲畅油液加注量	086	3.0L	新帕杰罗
4.2 欧蓝德-劲界	086	2.4L	新欧蓝德
4.2.1 2012款起欧蓝德劲界保养复位	086	2.4L	新欧蓝德
4.2.2 2012款起欧蓝德劲界油液添加量	087	2.4L	新欧蓝德
4.2.3 2008款欧蓝德发动机初始化学习值	087	2.4L	新欧蓝德
4.2.4 三菱欧蓝德急速学习程序	088	2.4L	新欧蓝德
4.2.5 三菱欧蓝德节气门控制伺服的初始化程序	088	2.4L	新欧蓝德
4.3 ASX-劲炫	088	2.0L	新劲炫
4.3.1 2012款起劲炫座椅后背复位	088	2.0L	新劲炫
4.3.2 2012款起劲炫维修保养复位	089	2.0L	新劲炫
4.3.3 2012款起劲炫油液类型	089	2.0L	新劲炫
4.4 蓝瑟翼神	089	1.8L	新蓝瑟翼神
4.4.1 2009款起蓝瑟翼神天窗完全关闭位置的学习程序	089	1.8L	新蓝瑟翼神
4.4.2 2009款起蓝瑟翼神电动车窗初始化	090	1.8L	新蓝瑟翼神
4.4.3 2013款起蓝瑟车轮定位数据	090	1.8L	新蓝瑟翼神
4.4.4 2013款起蓝瑟油液规格	091	1.8L	新蓝瑟翼神

4.5 蓝瑟翼豪陆神	091
4.5.1 2010款起翼豪陆神电动车窗初始化	091
4.5.2 2010款起翼豪陆神油液规格	092
4.5.3 2010款起翼豪陆神车轮定位	092
4.6 帕杰罗	092
4.6.1 帕杰罗天窗初始化设定方法	092
4.6.2 新款帕杰罗V6前照灯自动断电功能设定	092
4.6.3 2012款起帕杰罗V93/V97电动天窗初始化	093
4.6.4 2012款起帕杰罗V93/V97电动车窗学习设置	093
4.7 格蓝迪	094
4.7.1 2004款起格蓝迪电动车窗初始化	094
4.7.2 三菱格蓝迪MPV天窗初始化	094
4.8 君阁	094
4.8.1 2010款起君阁天窗安全机构修复程序	094
4.8.2 2010款起君阁车轮定位数据	095
4.8.3 2010款起君阁油液规格	095

第5章 马自达汽车 / 096

5.1 M2	096
5.2 M3	096
5.2.1 2011款起M3星骋电动车窗系统初始化程序	096
5.2.2 2011款起M3天窗电动机初始化	097
5.2.3 2011款起M3车轮定位数据	097
5.2.4 2011款起M3车轮信息与动平衡数据	098
5.3 M5	098
5.3.1 2009款起M5天窗重置程序	098
5.3.2 2009款起M5油液规格与容量	098
5.4 M6-睿翼-阿特兹	099
5.4.1 2009款起M6电动天窗初始化	099
5.4.2 2009款起M6玻璃升降设定	099
5.5 CX-7	099
5.5.1 2009款起CX-7电动车窗系统初始化程序	099
5.5.2 2009款起CX-7天窗电动机初始化	100
5.5.3 2009款起CX-7车轮定位数据	100
5.6 M8	101
5.6.1 2014款起M8天窗重置程序	101
5.6.2 2014款起M8车轮定位数据	101

5.6.3 2014 款起 M8 油品与容量	101
5.7 MX-5	101
5.8 RX8	103
5.8.1 2004 款起 RX8 转向角度传感器初始化程序	103
5.8.2 2004 款起 RX8 天窗电动机初始化	103

第 6 章 斯巴鲁汽车 / 104

6.1 森林人	104
6.1.1 2013 款起森林人电动车窗复位	104
6.1.2 2013 款起森林人电动后举升门高度注册	104
6.1.3 2013 款起森林人车轮定位	105
6.1.4 2013 款起森林人制动器检测数据	105
6.2 BRZ	106
6.2.1 2013 款起 BRZ 车轮定位数据	106
6.2.2 2013 款起 BRZ 制动器检测数据	106
6.3 翼豹-XV	106
6.3.1 2013 款 XV 电动车窗初始化	106
6.3.2 2013 款起 XV 车轮与定位	107
6.3.3 2013 款 XV 制动器尺寸	107
6.3.4 2007~2011 款翼豹门窗复位方法	107
6.4 力狮-傲虎	107
6.4.1 2012 款起力狮-傲虎电动车窗初始化	107
6.4.2 2012 款起力狮-傲虎车轮定位数据	108

第 7 章 铃木汽车 / 109

7.1 凯泽西	109
7.1.1 2013 款起凯泽西仪表台部件	109
7.1.2 2013 款起凯泽西自动降下/升起功能的初始化	110
7.1.3 2013 款起凯泽西轮胎信息与车轮定位	110
7.1.4 2013 款起凯泽西制动器检测数据	111
7.1.5 2013 款起凯泽西油液容量	111
7.2 利亚纳	111
7.2.1 2014 款起利亚纳车轮定位数据	111
7.2.2 2014 款起利亚纳油液数据	112
7.2.3 2014 款起利亚纳天窗初始化	112
7.3 北斗星	112
7.3.1 2010 款起北斗星车轮定位数据	112

7.3.2 2010款起北斗星油液规格	112
7.4 派喜	113
7.4.1 2011款起派喜车轮定位数据	113
7.4.2 2011款起派喜油液容量	113
7.4.3 2011款起派喜保险丝信息	113
7.5 超级维特拉	114
7.6 奥拓	114

第8章 现代-起亚汽车 / 117

8.1 现代索纳塔	117
8.1.1 2013款起索纳塔电动车窗与天窗初始化	117
8.1.2 2013款起索纳塔记忆座椅设置与复位	117
8.1.3 2013款起索纳塔车轮参数与定位	118
8.1.4 2013款起索纳塔油液容量	118
8.2 现代名图	118
8.2.1 2013款起名图电动天窗初始化	118
8.2.2 2013款起名图电动车窗初始化	119
8.3 现代朗动	119
8.3.1 2013款起朗动电动天窗初始化	119
8.3.2 2013款起朗动油液规格	120
8.3.3 2013款起朗动车轮定位数据	120
8.4 现代瑞纳	120
8.4.1 2013款起瑞纳电动天窗初始化设定	120
8.4.2 2013款起瑞纳油液规格	120
8.4.3 2013款起瑞纳车轮定位数据	121
8.5 现代悦动	121
8.5.1 2008~2012款悦动电动车窗初始化	121
8.5.2 2008~2012款悦动电动天窗初始化	121
8.5.3 2013款起新悦动电动天窗初始化	122
8.5.4 2008款起悦动油液规格	122
8.5.5 2013款起新悦动车轮定位数据	122
8.6 现代伊兰特	123
8.6.1 2013款起伊兰特车轮定位数据	123
8.6.2 2013款起伊兰特油液规格	123
8.7 现代雅绅特	123
8.7.1 2012款起雅绅特电动天窗初始化	123
8.7.2 2012款起雅绅特油液规格	124

8.8 现代途胜	124	现代途胜 KX 领翔 2005-2008 现代途胜 KX 领翔 2005-2008
8.9 现代全新胜达	125	现代全新胜达 KX 亚锐 2013 现代全新胜达 KX 亚锐 2013
8.9.1 2013 款起全新胜达电动车窗初始化	125	现代全新胜达 KX 亚锐 2013 现代全新胜达 KX 亚锐 2013
8.9.2 2013 款起全新胜达电动天窗初始化	125	现代全新胜达 KX 亚锐 2013 现代全新胜达 KX 亚锐 2013
8.10 现代 ix35	125	现代 ix35 全景天窗初始化 2013 现代 ix35 全景天窗初始化 2013
8.10.1 2013 款起 ix35 电动车窗初始化方法	125	现代 ix35 全景天窗初始化 2013 现代 ix35 全景天窗初始化 2013
8.10.2 2013 款起 ix35/LM 全景天窗初始化	125	现代 ix35 全景天窗初始化 2013 现代 ix35 全景天窗初始化 2013
8.11 现代飞思	126	现代飞思 全景天窗初始化 2013 现代飞思 全景天窗初始化 2013
8.11.1 2013 款起飞思全景天窗初始化	126	现代飞思 全景天窗初始化 2013 现代飞思 全景天窗初始化 2013
8.11.2 2013 款起飞思车轮定位数据	126	现代飞思 全景天窗初始化 2013 现代飞思 全景天窗初始化 2013
8.11.3 2013 款起飞思油液规格	127	现代飞思 全景天窗初始化 2013 现代飞思 全景天窗初始化 2013
8.12 现代劳恩斯-酷派	127	现代劳恩斯-酷派 车窗与天窗初始化 现代劳恩斯-酷派 车窗与天窗初始化
8.12.1 2013 款起酷派电动车窗初始化	127	现代劳恩斯-酷派 车窗与天窗初始化 现代劳恩斯-酷派 车窗与天窗初始化
8.12.2 2013 款起酷派电动天窗初始化	127	现代劳恩斯-酷派 车窗与天窗初始化 现代劳恩斯-酷派 车窗与天窗初始化
8.12.3 2013 款起酷派车轮信息与定位数据	127	现代劳恩斯-酷派 车窗与天窗初始化 现代劳恩斯-酷派 车窗与天窗初始化
8.12.4 2013 款起酷派油液规格	128	现代劳恩斯-酷派 车窗与天窗初始化 现代劳恩斯-酷派 车窗与天窗初始化
8.12.5 2013 款起劳恩斯车窗与天窗初始化	128	现代劳恩斯-酷派 车窗与天窗初始化 现代劳恩斯-酷派 车窗与天窗初始化
8.12.6 2013 款起劳恩斯车轮定位数据	129	现代劳恩斯-酷派 车窗与天窗初始化 现代劳恩斯-酷派 车窗与天窗初始化
8.13 现代雅科仕	129	现代雅科仕 车窗与天窗初始化 现代雅科仕 车窗与天窗初始化
8.13.1 2013 款起雅科仕电动车窗初始化	129	现代雅科仕 车窗与天窗初始化 现代雅科仕 车窗与天窗初始化
8.13.2 2013 款起雅科仕电动天窗初始化	129	现代雅科仕 车窗与天窗初始化 现代雅科仕 车窗与天窗初始化
8.13.3 2013 款起雅科仕车轮定位	129	现代雅科仕 车窗与天窗初始化 现代雅科仕 车窗与天窗初始化
8.13.4 2013 款起雅科仕油液规格	130	现代雅科仕 车窗与天窗初始化 现代雅科仕 车窗与天窗初始化
8.14 现代格锐	130	现代格锐 车窗与天窗 初始化 现代格锐 车窗与天窗 初始化
8.14.1 2013 款起格锐初始化电动后备厢门	130	现代格锐 车窗与天窗 初始化 现代格锐 车窗与天窗 初始化
8.14.2 2013 款起格锐电动后备厢门打开高度设置	130	现代格锐 车窗与天窗 初始化 现代格锐 车窗与天窗 初始化
8.14.3 2013 款起格锐电动车窗初始化	130	现代格锐 车窗与天窗 初始化 现代格锐 车窗与天窗 初始化
8.14.4 2013 款起格锐全景天窗初始化	130	现代格锐 车窗与天窗 初始化 现代格锐 车窗与天窗 初始化
8.14.5 2013 款起格锐车轮定位数据	131	现代格锐 车窗与天窗 初始化 现代格锐 车窗与天窗 初始化
8.14.6 2013 款起格锐油液规格	131	现代格锐 车窗与天窗 初始化 现代格锐 车窗与天窗 初始化
8.15 现代辉翼	132	现代辉翼 车窗与天窗 初始化 现代辉翼 车窗与天窗 初始化
8.15.1 2013 款起辉翼车窗初始化	132	现代辉翼 车窗与天窗 初始化 现代辉翼 车窗与天窗 初始化
8.15.2 2013 款起辉翼车轮定位数据	132	现代辉翼 车窗与天窗 初始化 现代辉翼 车窗与天窗 初始化
8.16 起亚 K5	132	起亚 K5 全景天窗初始化 2008-2009 起亚 K5 全景天窗初始化 2008-2009
8.16.1 2013 款起 K5 电动车窗初始化	132	起亚 K5 全景天窗初始化 2008-2009 起亚 K5 全景天窗初始化 2008-2009
8.16.2 2013 款起 K5 电动天窗初始化	132	起亚 K5 全景天窗初始化 2008-2009 起亚 K5 全景天窗初始化 2008-2009
8.16.3 2013 款起 K5 全景天窗初始化	132	起亚 K5 全景天窗初始化 2008-2009 起亚 K5 全景天窗初始化 2008-2009

8.16.4 2013款起K5油液规格	133
8.16.5 2013款起K5保养灯归零	133
8.17 起亚K2	133
8.17.1 2012款起K2电动车窗初始化	133
8.17.2 2012款起K2电动天窗初始化	133
8.17.3 2011~2014款K2四轮定位数据	134
8.18 起亚智跑	134
8.18.1 2012款起智跑电动车窗初始化	134
8.18.2 2012款起智跑重设全景天窗	136
8.18.3 2011~2014款智跑四轮定位数据	136
8.19 起亚福瑞迪	136
8.20 起亚霸锐	136
8.20.1 2012款起霸锐、索兰托、速迈电动车窗初始化	136
8.20.2 2012款起霸锐、索兰托、速迈电动天窗初始化	137
8.21 凯尊	137
8.21.1 2014款凯尊电动车窗初始化	137
8.21.2 2014款凯尊电动天窗初始化	137
8.21.3 2014款凯尊车轮定位数据	137
8.21.4 2014款凯尊油液规格	138
8.22 起亚欧菲莱斯	138
8.22.1 2012款起欧菲莱斯电动天窗重新设定	138
8.22.2 2012款起欧菲莱斯油液规格	138
8.22.3 2012款起欧菲莱斯车轮定位数据	138
8.23 起亚佳乐	139
8.23.1 2012款起新佳乐电动车窗初始化	139
8.23.2 2012款起新佳乐电动天窗初始化	139
8.23.3 2012款起新佳乐油液规格	139
8.23.4 2012款起新佳乐四轮定位	140

第9章 双龙汽车 / 141

9.1 享御	141
9.1.1 2005款起享御天窗复位	141
9.1.2 2005款起享御油液规格	141
9.1.3 2005款起享御车轮定位数据	142
9.2 爱腾	142
9.2.1 2006款起爱腾车轮定位数据	142
9.2.2 2006款起爱腾天窗复位操作	142