

进口摩托车故障排除实例

70~80 毫升系列

王振选 马喜发 著



人民邮电出版社



第 二 部 分

70~80 毫升系列摩托车故障排除实例

第 10 章 发动机起动困难和

不能起动 3

§ 10-1 电器线路方面的故障排除实例 3

例 531 故障车型:本田 CD70 型 3

例 532 故障车型:本田 CD70 型 4

例 533 故障车型:本田 CD70 型 5

例 534 故障车型:本田 CD70 型 5

例 535 故障车型:本田 CD70 型 6

例 536 故障车型:本田 CD70 型 6

例 537 故障车型:本田 CD70 型 7

例 538 故障车型:本田 CD70 型 7

例 539 故障车型:本田 CD70 型 8

例 540 故障车型:本田 CD70 型 8

例 541 故障车型:本田 CD70 型 9

例 542	故障车型:本田 C70 型	9
例 543	故障车型:本田 C70 型	10
例 544	故障车型:本田 C70 型	11
例 545	故障车型:本田 C70 型	11
例 546	故障车型:本田 C70 型	12
例 547	故障车型:本田 C70 型	12
例 548	故障车型:本田 C70 型	13
例 549	故障车型:本田 CF70 型	13
例 550	故障车型:本田 CF70 型	14
例 551	故障车型:本田 CF70 型	15
例 552	故障车型:本田 CF70 型	15
例 553	故障车型:本田 CF70 型	16
例 554	故障车型:本田 CF70 型	16
例 555	故障车型:本田 CF70 型	17
例 556	故障车型:本田 CF70 型	18
例 557	故障车型:本田 CF70 型	18
例 558	故障车型:雅马哈 V80DMATE 型	19
例 559	故障车型:雅马哈 TY80 型	19
例 560	故障车型:雅马哈 V80 型	20
例 561	故障车型:铃木 A80 型	20
例 562	故障车型:本田 CR80R 型	22
例 563	故障车型:铃木 FR80 型	22
例 564	故障车型:铃木 FR80 型	23
例 565	故障车型:雅马哈 YZ80 型	23
例 566	故障车型:雅马哈 TY80 型	24
例 567	故障车型:川崎 AR80 型	24
例 568	故障车型:川崎 AR80 型	25
例 569	故障车型:伯茹 P80CN 型	25
例 570	故障车型:伯茹 P80CN 型	26

例 571	故障车型:迅达普 K80 型	26
例 572	故障车型:迅达普 K80 型	27
例 573	故障车型:迅达普 K80 型	27
例 574	故障车型:迅达普 K80 型	28
例 575	故障车型:迅达普 K80 型	28
例 576	故障车型:铃木 FR80 型	29
例 577	故障车型:铃木 FR80 型	29
例 578	故障车型:川崎 AR80 型	30
例 579	故障车型:铃木 A80 型	30
例 580	故障车型:铃木 A80 型	31
例 581	故障车型:雅马哈 YZ80 型	32
例 582	故障车型:雅马哈 T80ED 型	32
例 583	故障车型:雅马哈 CV80E 型	33
例 584	故障车型:雅马哈 TY80 型	33
例 585	故障车型:雅马哈 T80D 型	33
例 586	故障车型:本田 CL70 型	34
例 587	故障车型:本田 ST70 型	35
例 588	故障车型:本田 C70M 型	35
例 589	故障车型:本田 ATC70 型	36
例 590	故障车型:本田 C70 型	36
例 591	故障车型:本田 C70 型	37
例 592	故障车型:本田 ATC70 型	38
例 593	故障车型:本田 CD70 型	38
例 594	故障车型:本田 CT70 型	39
例 595	故障车型:本田 CL70 型	39
例 596	故障车型:本田 ATC70 型	40
例 597	故障车型:本田 CF70 型	40
例 598	故障车型:本田 C70 型	41
例 599	故障车型:本田 C70 型	41

例 600	故障车型:本田 C70 型	42
例 601	故障车型:本田 C70 型	43
例 602	故障车型:本田 C70 型	43
例 603	故障车型:速飞乐 SFERA80 型	44
例 604	故障车型:速飞乐 SFERA80 型	44
例 605	故障车型:速飞乐 SFERA80 型	45
§ 10-2	油路方面的故障排除实例	45
例 606	故障车型:本田 CD70 型	45
例 607	故障车型:本田 CD70 型	46
例 608	故障车型:本田 CD70 型	47
例 609	故障车型:本田 CD70 型	47
例 610	故障车型:本田 ATC70 型	48
例 611	故障车型:本田 ATC70 型	48
例 612	故障车型:本田 ST70 型	49
例 613	故障车型:本田 ST70 型	49
例 614	故障车型:本田 CL70 型	50
例 615	故障车型:本田 CL70 型	50
例 616	故障车型:本田 CF70 型	51
例 617	故障车型:本田 CF70 型	51
例 618	故障车型:本田 CF70 型	52
例 619	故障车型:本田 C70 型	53
例 620	故障车型:本田 C70 型	53
例 621	故障车型:本田 C70 型	54
例 622	故障车型:本田 CD70 型	54
例 623	故障车型:本田 CD70 型	55
例 624	故障车型:本田 CD70 型	55
例 625	故障车型:本田 CD70 型	56
例 626	故障车型:本田 CD70 型	56
例 627	故障车型:本田 CD70 型	57

例 628	故障车型:本田 CD70 型	58
例 629	故障车型:本田 CD70 型	58
例 630	故障车型:本田 CD70 型	59
例 631	故障车型:本田 CD70 型	59
例 632	故障车型:本田 CD70 型	60
例 633	故障车型:雅马哈 V80 型	60
例 634	故障车型:雅马哈 V80 型	61
例 635	故障车型:雅马哈 V80 型	61
例 636	故障车型:雅马哈 TY80 型	62
例 637	故障车型:雅马哈 TY80 型	62
例 638	故障车型:雅马哈 TY80 型	63
例 639	故障车型:雅马哈 YZ80 型	63
例 640	故障车型:雅马哈 TY80 型	64
例 641	故障车型:雅马哈 V80 型	65
例 642	故障车型:雅马哈 YZ80 型	65
例 643	故障车型:雅马哈 CV80ED 型	66
例 644	故障车型:速飞乐 SFERA80 型	66
例 645	故障车型:速飞乐 SFERA80 型	67
例 646	故障车型:速飞乐 SFERA80 型	67
例 647	故障车型:雅马哈 YB80 型	68
例 648	故障车型:雅马哈 YB80 型	68
例 649	故障车型:雅马哈 YB80 型	69
例 650	故障车型:铃木 FR80 型	70
例 651	故障车型:铃木 FR80 型	70
例 652	故障车型:铃木 FR80 型	70
例 653	故障车型:铃木 FR80 型	71
例 654	故障车型:迅达 K80 型	71
例 655	故障车型:迅达 K80 型	72

§ 10-3	气缸压缩、配气机构与机械方面的故障排除实例 ...	72
例 656	故障车型:本田 ST70 型	72
例 657	故障车型:本田 CL70 型	73
例 658	故障车型:本田 CL70 型	73
例 659	故障车型:本田 C70 型	74
例 660	故障车型:本田 C70 型	75
例 661	故障车型:本田 C70 型	75
例 662	故障车型:本田 CD70 型	76
例 663	故障车型:本田 CD70 型	76
例 664	故障车型:本田 CD70 型	77
例 665	故障车型:本田 CD70 型	77
例 666	故障车型:本田 CD70 型	78
例 667	故障车型:本田 CD70 型	78
例 668	故障车型:本田 ST70 型	79
例 669	故障车型:本田 ST70 型	79
例 670	故障车型:本田 CF70 型	80
例 671	故障车型:本田 CF70 型	80
例 672	故障车型:本田 CL70 型	81
例 673	故障车型:本田 CL70 型	81
例 674	故障车型:本田 ATC70 型	82
例 675	故障车型:本田 ATC70 型	82
例 676	故障车型:本田 C70 型	83
例 677	故障车型:本田 C70 型	83
例 678	故障车型:本田 CD70 型	84
例 679	故障车型:本田 CD70 型	84
例 680	故障车型:本田 CD70 型	85
例 681	故障车型:本田 CD70 型	85
例 682	故障车型:本田 CD70 型	86
例 683	故障车型:本田 CD70 型	86

例 684	故障车型:本田 CT70 型	87
例 685	故障车型:本田 CT70 型	87
例 686	故障车型:本田 CT70 型	88
例 687	故障车型:本田 CT70 型	88
例 688	故障车型:本田 CR80R— I 型	89
例 689	故障车型:本田 CR80R— I 型	89
例 690	故障车型:本田 CR80R— I 型	90
例 691	故障车型:雅马哈 YZ80 型	90
例 692	故障车型:雅马哈 YZ80 型	91
例 693	故障车型:雅马哈 YB80 型	91
例 694	故障车型:雅马哈 YB80 型	92
例 695	故障车型:雅马哈 YB80 型	93
例 696	故障车型:雅马哈 V80 型	93
例 697	故障车型:雅马哈 V80 型	94
例 698	故障车型:雅马哈 V80 型	94
例 699	故障车型:雅马哈 V80 型	95
例 700	故障车型:雅马哈 V80 型	95
例 701	故障车型:雅马哈 V80 型	96
例 702	故障车型:雅马哈 YB80 型	96
例 703	故障车型:雅马哈 YB80 型	97
例 704	故障车型:雅马哈 YB80 型	97
例 705	故障车型:雅马哈 YB80 型	98
例 706	故障车型:雅马哈 YB80 型	98
例 707	故障车型:铃木 FR80 型	99
例 708	故障车型:铃木 FR80 型	100
例 709	故障车型:铃木 FR80 型	100
例 710	故障车型:铃木 FR80 型	101
例 711	故障车型:铃木 FR80 型	101
例 712	故障车型:川崎 AR80 型	102

例 713	故障车型:川崎 AR80 型	102
例 714	故障车型:川崎 AR80 型	103
例 715	故障车型:伯茹 P80CN 型	103
例 716	故障车型:伯茹 P80CN 型	104
例 717	故障车型:迅达普 K80 型	104
例 718	故障车型:迅达普 K80 型	105
例 719	故障车型:铃木 A80 型	105
例 720	故障车型:铃木 A80 型	106
例 721	故障车型:雅马哈 YB80 型	106
例 722	故障车型:雅马哈 YB80 型	107
例 723	故障车型:雅马哈 YB80 型	107
例 724	故障车型:雅马哈 YB80 型	108
例 725	故障车型:铃木 A80 型	108
例 726	故障车型:铃木 A80 型	109
例 727	故障车型:铃木 A80 型	109
例 728	故障车型:铃木 FR80 型	110
例 729	故障车型:铃木 FR80 型	110
第 11 章 发动机工作不良		113
§ 11-1 电器线路方面的故障排除实例		113
例 730	故障车型:本田 C70 型	113
例 731	故障车型:本田 CD70 型	114
例 732	故障车型:本田 CF70 型	114
例 733	故障车型:本田 ATC70 型	115
例 734	故障车型:本田 CT70 型	115
例 735	故障车型:本田 CL70 型	116
例 736	故障车型:本田 C70 型	116
例 737	故障车型:本田 C70 型	116
例 738	故障车型:本田 C70 型	117
例 739	故障车型:本田 CD70 型	117

例 740	故障车型:本田 CD70 型	118
例 741	故障车型:本田 CD70 型	119
例 742	故障车型:本田 C70 型	119
例 743	故障车型:本田 CD70 型	120
例 744	故障车型:本田 CD70 型	121
例 745	故障车型:本田 C70 型	121
例 746	故障车型:本田 C70 型	122
例 747	故障车型:本田 C70 型	122
例 748	故障车型:本田 CF70 型	123
例 749	故障车型:本田 C70 型	124
例 750	故障车型:本田 CL70 型	124
例 751	故障车型:本田 CD70 型	125
例 752	故障车型:川崎 AR80 型	125
例 753	故障车型:川崎 AR80 型	126
例 754	故障车型:速飞乐 SFERA80 型	126
例 755	故障车型:速飞乐 SFERA80 型	127
例 756	故障车型:迅达普 K80 型	127
例 757	故障车型:迅达普 K80 型	128
例 758	故障车型:伯茹 P80CN 型	128
例 759	故障车型:铃木 A80 型	129
例 760	故障车型:铃木 A80 型	129
例 761	故障车型:铃木 A80 型	130
例 762	故障车型:铃木 A80 型	130
例 763	故障车型:铃木 FR80 型	131
例 764	故障车型:铃木 FR80 型	131
例 765	故障车型:铃木 FR80 型	132
例 766	故障车型:铃木 FR80 型	133
例 767	故障车型:铃木 FR80 型	133
例 768	故障车型:雅马哈 TY80 型	134

例 769	故障车型:雅马哈 TY80 型	134
§ 11-2	油路与进、排气方面的故障排除实例	135
例 770	故障车型:本田 C70 型	135
例 771	故障车型:本田 ST70 型	136
例 772	故障车型:本田 ST70 型	136
例 773	故障车型:本田 CD70 型	137
例 774	故障车型:本田 CD70 型	137
例 775	故障车型:本田 CD70 型	138
例 776	故障车型:本田 CL70 型	138
例 777	故障车型:本田 CD70 型	139
例 778	故障车型:本田 ATC70 型	140
例 779	故障车型:本田 CD70 型	140
例 780	故障车型:本田 CD70 型	141
例 781	故障车型:本田 ATC70 型	141
例 782	故障车型:本田 CD70 型	142
例 783	故障车型:本田 CD70 型	142
例 784	故障车型:本田 CF70 型	143
例 785	故障车型:本田 CF70 型	144
例 786	故障车型:本田 CL70 型	144
例 787	故障车型:原联邦德国 SOIOS-70 型	145
例 788	故障车型:原联邦德国 SOIOS-70 型	145
例 789	故障车型:原联邦德国 SOIOS-70 型	146
例 790	故障车型:本田 ST70 型	147
例 791	故障车型:本田 CD70M 型	147
例 792	故障车型:本田 CD70M 型	148
例 793	故障车型:本田 ST70 型	148
例 794	故障车型:本田 ST70 型	149
例 795	故障车型:本田 CT70 型	150
例 796	故障车型:本田 CD70 型	150

例 797	故障车型:本田 C70M 型	151
例 798	故障车型:本田 CD70 型	151
例 799	故障车型:本田 CD70 型	152
例 800	故障车型:本田 CL70 型	152
例 801	故障车型:本田 ST70 型	153
例 802	故障车型:本田 ST70 型	154
例 803	故障车型:本田 ATC70 型	154
例 804	故障车型:本田 ATC70 型	155
例 805	故障车型:雅马哈 TY80 型	155
例 806	故障车型:雅马哈 TY80 型	156
例 807	故障车型:雅马哈 YZ80 型	156
例 808	故障车型:雅马哈 YZ80 型	157
例 809	故障车型:雅马哈 V80DMATE 型	157
例 810	故障车型:雅马哈 V80DMATE 型	158
例 811	故障车型:雅马哈 V80DMATE 型	158
例 812	故障车型:雅马哈 TY80 型	159
例 813	故障车型:雅马哈 T80D 型	159
例 814	故障车型:雅马哈 CV80ED 型	159
例 815	故障车型:雅马哈 T80D 型	160
例 816	故障车型:雅马哈 TY80 型	161
例 817	故障车型:雅马哈 TY80 型	161
例 818	故障车型:川崎 KX80 型	162
例 819	故障车型:川崎 KX80 型	162
例 820	故障车型:川崎 KX80 型	163
例 821	故障车型:印度 BAJAJM80 型	163
例 822	故障车型:印度 BAJAJM80 型	164
例 823	故障车型:意大利畏司帕 PK80SAVTO 型	164
例 824	故障车型:原联邦德国 KS80 型	165
例 825	故障车型:本田 MTX80R 型	165

例 826	故障车型:本田 MTX80R 型	166
例 827	故障车型:铃木 RG80E 型	166
例 828	故障车型:铃木 A80 型	167
例 829	故障车型:雅马哈 YSR80 型	167
§ 11-3	配气与气缸压缩方面的故障排除实例	168
例 830	故障车型:本田 ST70 型	168
例 831	故障车型:本田 CL70 型	169
例 832	故障车型:本田 CD70 型	169
例 833	故障车型:本田 CD70 型	170
例 834	故障车型:本田 C70M 型	170
例 835	故障车型:本田 CD70M 型	171
例 836	故障车型:本田 CL70 型	171
例 837	故障车型:本田 CF70 型	172
例 838	故障车型:本田 C70M 型	173
例 839	故障车型:本田 ST70 型	173
例 840	故障车型:本田 ST70 型	174
例 841	故障车型:本田 CD70 型	175
例 842	故障车型:本田 CD70 型	176
例 843	故障车型:本田 CD70 型	177
例 844	故障车型:本田 ATC70 型	177
例 845	故障车型:本田 ATC70 型	178
例 846	故障车型:本田 ATC70 型	178
例 847	故障车型:本田 CD70 型	179
例 848	故障车型:本田 CD70 型	180
例 849	故障车型:本田 CF70 型	180
例 850	故障车型:本田 C70 型	181
例 851	故障车型:本田 C70M 型	181
例 852	故障车型:本田 C70M 型	182
例 853	故障车型:本田 C70 型	183

例 854	故障车型:本田 CD70 型	184
例 855	故障车型:本田 CF70 型	184
例 856	故障车型:本田 CF70 型	185
例 857	故障车型:本田 C70 型	186
例 858	故障车型:本田 C70 型	186
例 859	故障车型:本田 C70 型	187
例 860	故障车型:本田 CF70 型	187
例 861	故障车型:本田 CF70 型	188
例 862	故障车型:本田 CD70 型	189
例 863	故障车型:本田 CF70 型	189
例 864	故障车型:本田 CD70 型	190
例 865	故障车型:本田 CD70 型	190
例 866	故障车型:本田 C70 型	191
例 867	故障车型:本田 C70M 型	191
例 868	故障车型:本田 CF70 型	192
例 869	故障车型:本田 CF70 型	193
例 870	故障车型:本田 CL70 型	193
例 871	故障车型:本田 CR80 型	194
例 872	故障车型:本田 CR80 型	195
例 873	故障车型:本田 CR80 型	195
例 874	故障车型:本田 MTX80R 型	196
例 875	故障车型:本田 MTX80R 型	196
例 876	故障车型:本田 MTX80R 型	197
例 877	故障车型:本田 CR80R 型	197
例 878	故障车型:本田 MTX80R 型	198
例 879	故障车型:本田 CR80R 型	199
例 880	故障车型:铃木 RG80 型	199
例 881	故障车型:铃木 RG80E 型	200
例 882	故障车型:铃木 GN80E 型	200

例 883	故障车型:铃木 A80 型	201
例 884	故障车型:铃木 A80 型	202
例 885	故障车型:铃木 A80 型	202
例 886	故障车型:铃木 A80 型	203
例 887	故障车型:铃木 A80 型	204
例 888	故障车型:本田 CR80R— I 型	204
例 889	故障车型:本田 CR80R— I 型	205
例 890	故障车型:本田 CR80R— I 型	206
例 891	故障车型:雅马哈 YZ30 型	206
例 892	故障车型:雅马哈 TY80 型	207
例 893	故障车型:雅马哈 V80 型	207
例 894	故障车型:雅马哈 V80 型	208
例 895	故障车型:雅马哈 V80 型	208
例 896	故障车型:雅马哈 V80 型	209
例 897	故障车型:雅马哈 YB80 型	209
例 898	故障车型:雅马哈 YB80 型	210
例 899	故障车型:雅马哈 YB80 型	211
例 900	故障车型:铃木 FR80 型	211
例 901	故障车型:铃木 FR80 型	212
例 902	故障车型:铃木 FR80 型	212
例 903	故障车型:铃木 A80 型	213
例 904	故障车型:铃木 A80 型	214
例 905	故障车型:速飞乐 SFERA80 型	214
例 906	故障车型:速飞乐 SFERA80 型	215
例 907	故障车型:速飞乐 SFERA80 型	215
例 908	故障车型:雅马哈 V80D 型	216
例 909	故障车型:雅马哈 V80D 型	217
例 910	故障车型:雅马哈 V80D 型	217
例 911	故障车型:川崎 AR80 型	218

例 912	故障车型: 川崎 AR80 型	219
例 913	故障车型: 川崎 AE80 型	220
例 914	故障车型: 川崎 KDX80 型	221
例 915	故障车型: 奥地利 80MX 型	222
例 916	故障车型: 迅达普 KS80 型	222
例 917	故障车型: 迅达普 KS80 型	223
例 918	故障车型: 法国 TLX80 型	223
例 919	故障车型: 铃木 A80 型	224
第 12 章	发动机温度过高和异常响声	225
例 920	故障车型: 本田 CD70 型	225
例 921	故障车型: 本田 CD70 型	226
例 922	故障车型: 本田 C70 型	226
例 923	故障车型: 本田 C70 型	227
例 924	故障车型: 本田 C70 型	227
例 925	故障车型: 本田 CL70 型	228
例 926	故障车型: 本田 CL70 型	228
例 927	故障车型: 本田 ST70 型	229
例 928	故障车型: 本田 ST70 型	230
例 929	故障车型: 本田 ST70 型	231
例 930	故障车型: 本田 CT70 型	231
例 931	故障车型: 本田 CD70 型	232
例 932	故障车型: 本田 CD70 型	233
例 933	故障车型: 本田 CD70 型	233
例 934	故障车型: 本田 CD70 型	234
例 935	故障车型: 本田 CD70 型	234
例 936	故障车型: 本田 CD70 型	235
例 937	故障车型: 本田 CF70 型	235
例 938	故障车型: 本田 CF70 型	236
例 939	故障车型: 本田 CF70 型	236

例 940	故障车型:本田 CF70 型	237
例 941	故障车型:雅马哈 TY80 型	237
例 942	故障车型:雅马哈 V80 型	238
例 943	故障车型:雅马哈 V80 型	239
例 944	故障车型:雅马哈 V80 型	239
例 945	故障车型:雅马哈 TY80 型	239
例 946	故障车型:雅马哈 TY80 型	240
例 947	故障车型:雅马哈 TY80 型	241
例 948	故障车型:雅马哈 TY80 型	241
例 949	故障车型:本田 CR80 型	242
第 13 章 传动部分的故障排除实例		243
§ 13-1 离合器的故障排除实例		243
例 950	故障车型:本田 CD70 型	243
例 951	故障车型:本田 CD70 型	244
例 952	故障车型:本田 CD70 型	244
例 953	故障车型:本田 CD70 型	245
例 954	故障车型:本田 CD70 型	245
例 955	故障车型:本田 CD70 型	246
例 956	故障车型:本田 CD70 型	246
例 957	故障车型:本田 CD70 型	247
例 958	故障车型:本田 CD70 型	247
例 959	故障车型:本田 CD70 型	247
例 960	故障车型:本田 CD70 型	248
例 961	故障车型:本田 CR80 型	248
例 962	故障车型:本田 CR80 型	249
例 963	故障车型:铃木 FR80 型	249
例 964	故障车型:铃木 FR80 型	250
例 965	故障车型:铃木 FR80 型	250
例 966	故障车型:铃木 FR80 型	250