

国产汽车零配件 通用互换 资料大全

中国汽车工业销售总公司 编
中国汽车工业配件销售公司

第二分册

- 润 滑 系 统
- 燃 料 供 给 系 统
- 冷 却 系 统



人民交通出版社

Guochan Qiche lingpeijian
Tongyong Huhuan Ziliao Daquan

国产汽车零配件通用互换资料大全

中国汽车工业销售总公司 编
中国汽车工业配件销售公司

第 二 分 册

- 润滑系统
- 燃料供给系统
- 冷却系统

人民交通出版社

内 容 提 要

本书由国家权威部门编写,采用图文对照方式,按照国家规定的汽车零配件编号顺序,选编了92种当前国产(包括合资)车型的零配件及通用互换资料,其中微型车12种,轿车10种,轻型车21种,中型车21种,重型车13种,越野车9种,自卸车6种。资料基本覆盖了全国汽车保有量中的国产车型。

本册为第二分册,包括润滑系统、燃料供给系统、冷却系统。

图书在版编目(CIP)数据

国产汽车零配件通用互换资料大全 第2分册/中国汽车工业销售总公司编. -北京:人民交通出版社,1999
ISBN 7-114-03357-5

I. 国… II. 中… III. 汽车-零部件-互换性-资料-汇编-中国 IV. U463

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 70894 号

国产汽车零配件通用互换资料大全

第二分册

中国汽车工业销售总公司 编
中国汽车工业配件销售公司

正文设计:袁毅 插图设计:高静芳

责任校对:刘素燕 责任印制:孙树田

人民交通出版社出版发行

(100013 北京和平里东街 10 号 010-64216602)

各地新华书店经销

新世纪印刷厂印刷

开本:787×1092 1/16 印张:38 字数:956 千

1999 年 10 月 第 1 版

1999 年 10 月 第 1 版 第 1 次印刷

印数:0001—3000 册 定价:68.00 元

ISBN 7-114-03357-5
U·02405

《国产汽车零配件通用互换资料大全》

编 审 委 员 会

总 编 辑	黄福亨	孙希凡			
主 编	蔡素云	郭永凡			
副 主 编	徐锦鸿	王锦州			
编 写 人 员	王锦洲	朱启欣	纪文彬	王金栓	李 钢
	张 玲	柳 燕	张继昌	刘 杰	李洪涛
	张幼华	李文田	陈大淮	陈 毅	孙希凡
	朱 琳	李洪波	王秋英	王王龙	赵静宜
	朱 瑛	刘铁铮	宋 梅	李铁铮	剪万青
	李 铮	陈铁英	郭 繁	李 祥	

前 言

随着我国汽车工业的迅速发展，近年来国产和引进技术生产的汽车保有量大幅增加。全国汽车运输企业、汽车修理企业、有车单位、汽车及汽车配件供销行业迫切需要一本工具书，作为购买和使用汽车零部件的指南。1979 年以前，原第一机械工业部汽车配件公司曾经编写过一套比较全面的《汽车配件目录及互换资料》，并先后修订再版过三次，后来还出过一套续篇。近年来，老旧车型大量淘汰，新车型特别是引进车型已成为当前汽车工业的主流，重型、中型、轻型都纷纷推出各种系列的全新车型，轿车和微型车的发展，更有一日千里之势。为适应当前形势和行业的需要，为汽车行业提供零配件互换的信息服务，为广大汽车用户解决在使用和修理中的实际困难，特组织编写这套《国产汽车零配件通用互换资料大全》。

本书采用图文对照方式，根据当前全国汽车保有量和维修配件需求情况，按照国家原物资部 1989 年编制的《全国物资统一分类与代码》第三卷《汽车及其配件》中规定的车型及零部件编号顺序，选编了国产及引进的代表车型（不包括同类车型）92 种，其中微型汽车 12 种，轻型 21 种，中型 21 种，重型 13 种，越野 9 种，自卸（包括工矿自卸车）6 种，轿车 10 种。目前全国车型保有量较多、分布面较广的车型均已列入。

本书车型型号全部采用国标 GB 9417—88《汽车产品型号编制规则》中规定的编号，老型号（如 CA141、BJ212 等）一律不采用。

书中所有原厂配件编号即该零部件原生产厂的编号，也就是生产图纸上的零部件号，有些在不断地改进，因此有个别的标明了有效时间或起止年月。

由于编者水平有限和客观原因，本书中难免存在缺点和错误，敬请读者给予指正，以便于今后再版时修订改正。

中国汽车工业销售总公司
中国汽车工业配件销售公司

1998 年 12 月

目 录

四、润滑系统

1. 机油泵总成	3
2. 机油泵壳	8
3. 机油泵盖	9
4. 机油泵驱动齿轮	11
5. 机油泵驱动轴	13
6. 机油泵齿轮	14
7. 机油泵轴	19
8. 机油泵轴衬套	21
9. 机油泵进出油管	22
10. 机油泵驱动链条	23
11. 机油加油管	23
12. 机油加油管盖	24
13. 机油限压阀	25
14. 机油限压阀弹簧	27
15. 机油滤清器总成	28
16. 机油滤芯	35
17. 机油滤清器座	37
18. 旋入式机油滤清器接头	38
19. 机油滤清器旁通阀	39
20. 机油滤清器旁通阀弹簧	40
21. 油底壳总成	41
22. 油底壳放油塞	47
23. 油底壳螺栓	49
24. 机油集滤器	52
25. 机油集滤器滤网	54
26. 机油箱	55
27. 机油软管	56
28. 机油管	57
29. 机油标尺	57
30. 机油标尺套管	59
31. 机油散热器	60
32. 机油散热器安全阀	62
33. 机油散热器安全阀弹簧	62

34. 机油散热器连接管	63
35. 机油散热器芯子	64

五、燃料供给系统

36. 油箱	127
37. 油箱盖	133
38. 油箱开关	137
39. 油箱支架	137
40. 油箱箍带	140
41. 油箱加油管	141
42. 油箱止回阀	142
43. 汽油软管	143
44. 汽油硬管	150
45. 柴油软管	159
46. 柴油硬管	163
47. 汽油滤清器	167
48. 汽油滤芯	170
49. 柴油滤清器	171
50. 柴油滤芯	174
51. 储油器	175
52. 空气滤清器	175
53. 空气滤清器芯	182
54. 空气滤清器堵塞指示器	186
55. 汽油泵	186
56. 汽油泵进出油阀	189
57. 汽油泵油杯	190
58. 汽油泵滤网	190
59. 汽油泵摇臂	190
60. 汽油泵摇臂弹簧	191
61. 汽油泵膜片	192
62. 汽油泵膜片弹簧	192
63. 汽油泵修理包	193
64. 汽油泵推杆	193
65. 供油泵	194
66. 供油泵进出油阀	197
67. 供油泵进出油阀弹簧	198
68. 供油泵进出油阀螺塞	199
69. 供油泵油杯	199
70. 供油泵滤网	199
71. 供油泵活塞	200

72. 供油泵活塞弹簧	201
73. 供油泵挺杆	201
74. 供油泵挺杆滚轮	202
75. 供油泵挺杆滚轮销	202
76. 供油泵挺杆滚轮体	203
77. 手压泵总成	203
78. 手压泵活塞	204
79. 手压泵弹簧	204
80. PT 式燃油泵主要部件	205
81. 化油器	205
82. 化油器针阀	209
83. 化油器浮子	210
84. 化油器真空阀	211
85. 化油器恒温阀	212
86. 节气门电磁阀	213
87. 加速泵膜片总成	213
88. 加速泵柱塞及杆	214
89. 化油器主量孔	215
90. 化油器空气量孔	216
91. 化油器怠速量孔	216
92. 化油器加浓装置 (省油装置)	217
93. 化油器修理包	219
94. 加速踏板	219
95. 加速踏板支架	223
96. 加速踏板推杆	224
97. 加速踏板弹簧	225
98. 油门拉线总成	226
99. 风门拉线总成	229
100. 油门停油缸总成	229
101. 空气起动机 (风马达)	230
102. 停车拉线 (熄火拉线)	230
103. 停车油门其它零件	230
104. 喷油泵总成	231
105. 喷油泵转子总成	235
106. 喷油泵柱塞偶件 (喷油泵芯套)	236
107. 喷油泵柱塞弹簧 (喷油泵芯套弹簧)	238
108. 喷油泵柱塞调节齿环或调节臂	239
109. 喷油泵柱塞调节套筒	239
110. 喷油泵齿条 (或喷油泵油门拉杆)	240
111. 喷油泵柱塞调节叉	241

112. 喷油泵挺杆	241
113. 喷油泵挺杆滚轮	242
114. 喷油泵挺杆滚轮销	243
115. 喷油泵出油阀及座	244
116. 喷油泵出油阀弹簧	245
117. 喷油泵凸轮轴	246
118. 喷油泵连接盘	247
119. 喷油泵传动轴	249
120. 喷油泵调速器总成	249
121. 喷油泵调速器前壳	252
122. 喷油泵调速器后壳	253
123. 喷油泵调速器膜片	254
124. 喷油泵调速器膜片弹簧	254
125. 喷油泵调速器油门拉杆	255
126. 喷油泵调速器操纵轴	255
127. 喷油泵调速器操纵手柄	256
128. 喷油泵调速器停车手柄	256
129. 喷油泵调速器停车摇臂	257
130. 喷油泵调速器停车弹簧	257
131. 喷油泵调速器飞球	257
132. 喷油泵调速器飞球保持架	258
133. 喷油泵调速器飞球传动盘	258
134. 喷油泵调速器离心锤总成	259
135. 喷油泵调速器离心锤座	260
136. 喷油泵调速器调速叉	261
137. 喷油泵调速器浮动臂	261
138. 喷油泵调速器摇臂	262
139. 喷油泵调速器偏心轴	262
140. 喷油泵调速器中心轴	263
141. 喷油泵调速器弹簧	263
142. 喷油泵调时器 (喷油角度自动提前器)	265
143. 喷油泵调时器主要部件	267
144. 喷油器	267
145. 喷油嘴	270
146. 喷油嘴弹簧	271
147. 喷油嘴滤网	272
148. 喷油器调整垫圈	273
149. 喷油嘴调压螺钉	273
150. 喷油嘴调压螺母	273
151. 高压油管	274

152. 电子控制式汽油喷射装置	280
------------------------	-----

六、冷却系统

153. 散热器总成 (水箱)	454
154. 散热器支架 (固定架)	463
155. 散热器盖	464
156. 散热器放水开关	467
157. 散热器进、出水管	468
158. 散热器拉杆	480
159. 节温器	481
160. 膨胀箱	486
161. 百叶窗	488
162. 百叶窗操纵杆及操纵拉线	489
163. 重型柴油车百叶窗气控操纵系统	490
164. 水泵	490
165. 水泵壳	494
166. 水泵轴	496
167. 水泵轴承隔套	499
168. 水泵叶轮	500
169. 水泵水封	502
170. 水泵胶木垫	503
171. 水滤器	504
172. 水泵修理包	504
173. 风扇总成	505
174. 风扇罩	511
175. 风扇皮带轮	513
176. 风扇皮带轮毂	515
177. 风扇控制缸 (风扇驱动器)	516
178. 风扇离合器总成	517
179. 风扇离合器主要部件	517
180. 鼓风机、液力耦合器及其主要部件	518
181. 风扇电动机	520
182. 不带电动机的风扇叶	520

四、

润 滑 系 统

1. 机油泵总成 (Oil pump assembly)

统一编号：0900 (主)

0940 (副)

说明：机油泵是润滑系统的核心。它不停顿地把油底壳内的机油吸入加压后，输送到发动机的各个润滑部位。机油泵可分为齿轮式和次摆线式两种，次摆线式油泵通称为转子式油泵。此外还有柱塞式，叶片式等，但采用者不多。

齿轮式机油泵和次摆线式机油泵（转子式）是目前广泛使用的两种机油泵。这两种机油泵比较起来，次摆线式机油泵结构紧凑，吸油真空度较高、泵油量较大，而且供油均匀。但齿轮式机油泵则由于结构简单，制造容易，安装方便仍为大多数发动机所采用。

机油泵齿轮一般用中碳结构钢制造，一般为直式齿轮，为了防止齿根部产生根切，多采用变位齿轮。机油泵壳体用灰铸铁或轻合金铸造。现在也有很多发动机采用粉末冶金制造机油泵齿轮。

机油泵的泵油压力（汽油发动机取 0.2~0.4MPa，柴油发动机取 0.4~0.6MPa。中型以上的柴油发动机多采用双级机油泵。这样可以防止在车辆上坡时油底壳中的油面后倾而中断润滑。装有机油管（道）散热器的发动机，则以主油泵向主油泵供油，副油泵向机油散热器供油，以保证通过机油散热器的油量不因发动机温度增高而减少。对于采用干式油底壳的发动机，主油泵专用于吸油，副油泵则专用于压油。在一些重型柴油车的变速器、驱动桥上，也采用机油泵。

机油泵按其在发动机上的安装位置分为内装式与外装式两种。内装式机油泵安装在油底壳内，淹没或半淹没在润滑油中。外装式机油泵则安装在气缸体外侧或前方。汽油发动机上的机油泵多利用凸轮轴上的螺旋齿轮，通过一根传动轴驱动并同时驱动分电器，柴油发动机则由曲轴正时齿轮直接或间接地驱动。少数汽油发动机也有由曲轴直接驱动的，如长安、吉林等微型车。装用上置式凸轮轴的轿车和微车，则采取链条传动。

表 1

图号图注	车 型	原厂配件编号	发动机型号	每车 用量	通 用 车 型
4-1-2	天津华利 (大发) TJ1010	15110-87703	TJ370Q TJ370QA TJ376QA	1	天津华利（大发）TJ1010F、 TJ1010G、TJ1010Q、TJ5010 系列； 五菱 LZW1010PA、LZW1010VHA、 LZW1010FA、LZW1010PC、LZW1010VHC；
4-3-1/14	吉林 JL1010B	1011010D (16100-73003)	JL462Q	1	吉林 JL6320、JL1010D、JL6350、JL1010H（选装） 长安 SC1010、SC1010A、SC1010X、 SC1010XA、SC1011A、SC5010 系列； 汉江 SFJ1010、SFJ1010X2、SFJ1010E、 SFJ1010E1、SFJ1010E2、SFJ1010X、 SFJ1010X1（选装） 五菱 LZW1010D、LZW1010SD、LZW1010PB、 LZW1010VHB、LZW1010FB（选装） 飞虎 HH1012、HH1012B、HH1012X（选装）

续上表

图号图注	车 型	原厂配件编号	发动机型号	每车 用量	通 用 车 型
4-4-1	汉江 SFJ1010	462-1011950 (16109-73003-002)	DA462 DA462-1A	1	汉江 SFJ1010X2、SFJ1010E、SFJ1010E1、 SFJ1010E2、SFJ1010X、SFJ1010X1 (选装) 吉林 JL1010B、JL6320、JL1010D、JL6350、 JL1010H (选装) 松花江 HFJ1010、HFJ1010D、HFJ1010E; 昌河 CH1010、CH1010F、CH1011、CH1011G、 CH1012、CH5010 系列 五菱 LZW1010D、LZW1010SD、LZW1010PB、 LZW1010VHB、LZW1010FB 沈微 SYW1010A 飞虎 HH1012、HH1012B、HH1012X (选装)
4-5-3	五菱 LZW1010	270Q-16000 (带机油集滤器)	LJ276Q LJ270Q	1	五菱 LZW1010K、LZW1010T、LZW1010B、 LZW1010G、LZW1010G1、LZW1010S 沈微 SYW1010、SYW1010X 飞虎 HH1011、HH1011A、HH1011B、 HH1011K
4-14-6/22	北京 BJ1021 } BJ2020 } BJ1040Q3DG } 跃进 NJ104 }	492Q-1011010	BN492QA BN492QA2 BN492QG1 BN492QG2 492QC-2 H492QA	1	北京 BJ1021D、BJ1021K、BJ1021CD、 BJ1021C、BJ2020A、BJ2020L、BJ2020LJ、 BJ2020LA、LAJ、BJ2020S、BJ2020SA、 BJ2020SJ、BJ2020SAJ、BJ2020SG、BJ2020N、 BJ2020NJ、BJ2020NA、BJ2020NAJ、BJ2023C、 BJ2023CD、BJ2023K、BJ2032、BJ2032D、 BJ2032K、BJ2032C、BJ2032CD、BJ1040Q3DG、 BJ1040Q3SG、BJ1040Q5DG、BJ1041Q2DG 雁牌 TJ1043B、TJ1043C、TJ1040、TJ1040D、 TJ1043A、TJ1040A 金杯 SY1040DAL、SY1040DAT、SY1040SAL、 SY1040SAT 环都 CD1041L、CD1041C、CD1041LC、 CD1041S、CD1041SL、CD1041SC 蓝箭 LJC1040A、LJC1040B、LJC1040AB、 LJC1040H、LJC1040AH、LJC1040ABH 福州 FZ1040S、FZ1040CS、FZ1042S、 FZ1030、FZ1031、FZ2021; 杭州 HQX1040、HQX1040L、HQX1040S、 HQX1040LS; 双马 SM1040BS、SM1040CS、SM1040BD、 SM1040CD、SM1041CS、SM1020 武汉 WHQ1030、WHQ1030Z、WHQ1030S2、 WHQ1030X、WHQ5030XGA; 星光 XG1040AF、XG1040AD、XG1040AE、 XG1040AG、XG1040AH、XG1040BA、XG1040BB、 XG1040BC、XG1040BD、XG1040BE;

续上表

图号图注	车 型	原厂配件编号	发动机型号	每车 用量	通 用 车 型
					跃进 NJ1041、NJ1041X、NJ1041Y、NJ1041S、 NJ1041M、NJ1041MX、NJ1041MY; 唐山 TS130、TS130A、TS130B、TS130C、 TS130CS 宁波 BY130、BY132; 青海湖 QC1040 北京 BJ1041Q2SG、BJ1041Q4DG、BJ1041Q4SG
4-6-12/15	北京 BJ1022	无总成号		1	北京 BJ1022A、BJ1020X、BJ6450
	庆铃 NKR552VW	转子式: 8-94461- 174-0 齿轮式: 8-94360- 206-1	BN493Q (4JB1)	1 1	北京 BJ1041C2DG、BJ1041C2SG
	江铃 NHR541	8-94351-102-0	4JA1	1	江铃 NHR542
4-8-1	标致 504PU	1001.30	GZ488	1	标致 505SW5、505SW8、505SX、505GL
4-7-1/15	解放 CA1030F CA1046L 红旗 CA7220	1011010-B1	CA488	1	解放 CA1030F、CA1036F、CA1036LF、 CA6440、CA1040、CA1046L、CA1046LF
4-10	跃进 NJ1061A	70-1011012	NJ70L1	1	跃进 NJ1061AX、NJ1061AY、NJ1060A、 NJ1060AX、NJ1060AY、NJ1060AL、 NJ1060AY2、NJ1060AX3、NJ2040、NJ2040X、 NJ2040X2、NJ2040X3、NJ2044Y、NJ2040Y4、 NJ2040Y5、NJ2040H
4-11	跃进 NJ1061D	1011G1	NJD433A	1	跃进 NJ1061DX、NJ1061DY
4-12	跃进 NJ1061DA	495-09300 (495Q-05-001)	495Q2	1	跃进 NJ1061DAX、NJ1061DAY、NJ1060D、 NJ1060DX、NJ1060DY、NJ1060DB 井冈山 JX1064AD
4-13	跃进 NJ1061DB	YT4102Q-16001	YZ4102Q1	1	跃进 NJ1061DBX、NJ1061DBY 江淮 HFC1060K、HFC1060KR、HFC1060KR1、 HFC1060C
	跃进 NJ1061DC	4102Q-1011012	CY4102Q	1	跃进 NJ1061DCX、NJ1061DCY、NJ1061DL、 NJ1061DLX、NJ1061DLY 北京 BJ1041C4DG、BJ1041C4SG
4-24	解放 CA1091	1011010-01	CA6102	1	解放 CA3100B、CA4101C、CA1091E、 CA1091E2、CA1091L、CA1091L2 凌河 LN1090、LN1090E、LN1090A
	解放 CA1090K2	6110-1011010 (6110A.07.00-1)	6110-2	1	解放 CA1090K2L2、CA1090K2Y、CA1111K2、 CA1090K2YL、CA1140、CA1140P、CA1140L、 CA5150J
4-25-1	解放 CA1090K3	(总成无编号)	CY6102BQ6	1	
	大通 SH1082	692Q-1011010	692Q	1	大通 SH1082C
4-26-1/21	东风 EQ1090E EQ2080E	1011D-010	EQ6100-1	1	东风 EQ1090F、EQ1090KS、EQ1090KS1、 EQ1090F1、EQ1130F、EQ3090E、EQ3090F、 EQ4090LE、EQ3090ESA、EQ5090XF、EQ1090E2、 EQ1090E1A、EQ1090E2A、EQ1090F2、EQ1090H1、

续上表

图号图注	车 型	原厂配件编号	发动机型号	每车 用量	通 用 车 型
					EQ1091E、EQ1091F、EQ1091E1A、EQ1092E、 EQ1092F、EQ1118G、EQ1118G2、EQ1118G1、 EQ1118G3、EQ1090EO、EQ3090EO、EQ1090E1AO、 EQ1090E2AO、EQ1090FO、EQ2081E、EQ2080E
	东风 EQ1090F2D	1011E-010	EQ6102 EQ6105-1	1	东风 EQ1118G2D、EQ3110F2DY、EQ2100E
4-43-1	东风 EQ1110F4D	3918212	6B59、6BT59	1	同凸轮轴、见表 50
4-42-2	长征 T815VE26	442 0 7020 024 4 (341-040003)	T3-929-30 T3-929-11	1	长征 T815S1、T815
4-39 (4-49)	大通 SH1261	765c-15-000	6135Q-2a 6135Q-2e 6135Q-5 6135Q-6	1	大通 SH1261-4、SH3281、SH3281-D、SH3281-G、 SH3281-Z、SH3190、SH5261-2D
	黄河 TN1150/110	761-15-000d	6135QC 6135Q	1	黄河 JN152、JN155； 江淮 HFF1150B01、HFF1150B03、HFF3140B02； 南阳 NY1150； 龙江 HQ1161D02； 湖南 HN150； 青岛 QD352； 黄海 DD152；
4-36-1	黄河 JN1150/100	6120-1011001 (6130Q-1011001)	6120Q 6130Q 6130QA	1	黄河 JN152A、JN156、NJ151/05、JN162、 JN163、JN362、JN462 江淮 HFF1150A03、HFF1150A01、HFF3140A02 南阳 NY1150、NY5150GSN； 龙江 HQ1150A03、HQ1150A04、HQ3150A08； 黄海 DD151C； 青岛 QD351； 湖南 HN150； 齐齐哈尔 QQ562B；
	南阳 NY1150JC	6120QK-1011001	6120QK	1	南阳 NY5150XLD
4-37-1	黄河 JN1172/127	X6130-1011001	X6130Q	1	黄河 JN163、JN362、JN462、JZ162AY9、 JZ362、JZ162JY11、JZ162PY11； 汉阳 HY461、HY361F8C、HY361BC； 青岛 QD362； 泰安 TS362； 湖南 HN150； 齐齐哈尔 QQ451A； 延安 SX2150F 13
	黄河 JN1171/127	765Lb-15-009	6135Q-1a	1	黄河 JN163A、JN362A、JN462A
	斯太尔 991.200/ 046/4×2	614 07 0073	WD615.00	1	斯太尔 991.200/F50/4×2、991.200/N56/4× 2、991.200/K38/4×2

续上表

图号图注	车 型	原厂配件编号	发动机型号	每车 用量	通 用 车 型
4-35	黄河 JN4194036 斯太尔系列	61500 07 0064	WD615.60/61 WD615.67	1	黄河 JN1264012、JN1264013; 斯太尔 1291.260/N56/4×2、1291.260/K38/4×2、 1291.280/K38/4×2、1291.280/S35/4×2、 1291.280/S38/4×2、1291.280/048/4×2、 1491.280/043/6×4、1491.280/038/6×4、 1491.280/K29/6×4、1491.280/S29/6×4、 2891.280/040/6×4; 红岩 CQ1300B38/6×4W、CQ1301C45/6×4W、 CQ4260JQ29/6×4
	斯太尔 1491.280/ 038/6×6	615 00 07 0067	WD615.77	1	斯太尔 1491.280/K34/6×6、1491.280/S34/6×6
4-41	红岩 CQ1300/ B38/6×4	3015273	NTC-290	1	红岩 CQ1300G/B38/6×4、CQ1300/C45/6×4、 CQ1300A/C45/6×4A、CQ4300/Q32/6×4、 CQ4300G/Q32/6×4G、CQ3300/Z32/6×4、 CQ3300G/Z32/6×4G
	红岩 CQ1190/ B46/4×2	X6130Q2-1011001	X6130Q2	1	红岩 CQ1190A/B46/4×2A、CQ1190/C56/4×2、 CQ1190A/C56/4×2A、CQ4190/Q35/4×2、 CQ4190A/Q35/4×2A、CQ3190/Z35/4×2、 CQ3190A/Z35/4×2A 汉阳 HY461、HY361F8C、HY361BC 湖南 HN150
4-38	延安 SX1160A SX2150	正 250-1011001 副 250-1011002	SX6130Q SX6130Q	1 1	延安 SX1160B、SX1160、SX4200、SX4200A、 SX4200B、SX2150、SX2150A、SX2150E、 SX2150D、SX2150F、SX2150H、SX2150G、 SX2150DF、SX2150DH、SX2150DX
4-54-1 4-55-1/19	切诺基 BJ2021	J324 3102 3300 2921	BN498Q BN698Q	1 1	四缸发动机用 六缸发动机用
	红岩 CQ24.260	X6130Z-1011001	X6130Z	1	
4-56-3.9	夏利 TJ7100	15110-87714 (J1011105-00)	TJ376Q	1	夏利 TJ7100U
4-57-13 (4-58-1)	桑塔纳 奥迪 100 (4缸、1.3~1.8L)	026 115 105B (026 115 105)	SH481	1	奥迪 100 (1.8L) JW、DS、NP、4B、SH (化油器式及汽油喷射式) 4缸
4-82-23	上海 SH7231	682Q-1011012 (680Q-1011012)	682Q 680Q、680QK	1	上海 SH7221、SH1020、SH1020SP
4-58-1	奥迪 100 (4缸 1.3~1.8L)	049 115 105H		1	桑塔纳、帕萨特 4缸, 1.3~1.8L (化油器及汽油喷射式)
4-59-1	奥迪 100、200	034 115 105A		1	五缸 KU、RT、MC、NF, 2~2.3L
4-58-5	高尔夫、捷达	052 115 105B		1	四缸 1.05~1.3L, 化油器式, 帕萨特 4缸
4-58-2	高尔夫、捷达 (4缸 1.5~1.8L)	027 115 105 (055 115 105D 049 115 105A)		1	帕萨特 4缸, 1.5~1.8L (化油器式及汽油喷射式)