

流行彩色电视机 机芯、机型

• 对照速查手册 •

金正 郑文艳 李杰贵 邢继荣 主编

流行彩色电视机机芯、机型 对照速查手册

金 正 郑文艳 李杰贵 邢继荣 主编

人 民 邮 电 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

流行彩色电视机机芯、机型对照速查手册 / 金正等主编.

—北京: 人民邮电出版社, 2006.1

ISBN 7-115-13818-4

I. 流... II. 金... III. 彩色电视—电视接收机—集成电路—手册

IV. TN949.12-62 .

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 119112 号

内 容 提 要

本书共分三部分。第一、第二部分为近期和早期流行彩色电视机机芯、机型对照, 介绍了彩色电视机机芯约 750 种及其对应的机型约 7000 种, 同时给出了各个机芯使用的主要集成电路型号, 以方便维修时进行替换。第三部分与第一部分相对应, 为近期流行彩色电视机机型、机芯对照, 方便读者快速查阅各款电视机所采用的机芯。

本书是一本实用的维修工具书, 可供广大彩色电视机维修人员使用, 也可供彩色电视机营销人员、电子技术爱好者及广播电视系统机务人员阅读参考。

流行彩色电视机机芯、机型对照速查手册

◆ 主 编 金 正 郑文艳 李杰贵 邢继荣

责任编辑 申 苹

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号

邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京通州大中印刷厂印刷

新华书店总店北京发行所经销

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 12

字数: 278 千字

印数: 1—5 000 册

2006 年 1 月第 1 版

2006 年 1 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-115-13818-4/TN · 2575

定价: 19.00 元

读者服务热线: (010) 67129264 印装质量热线: (010) 67129223

本书编委会

主 编 金 正 郑文艳 李杰贵 邢继荣

副 主 编 汤锦瑶 吕建国 谢春明 李常青

编 委 金 正 郑文艳 李杰贵 邢继荣

汤锦瑶 吕建国 谢春明 李常青

赵胜利 祝瑞华 李模民 汤 宁

翟希山 张艳生 张文谦 邵庆国

前 言

为了适应各类家庭、各种收看条件及不同观众的嗜好，电视机生产厂家设计、生产了众多不同型号的彩色电视机，它们的外观造型、屏幕尺寸、接收制式、图像与声音技术指标等各不相同。据不完全统计，在我国流行的彩色电视机型号有数千种之多。

型号如此繁多的彩色电视机，给维修人员带来难以估量的麻烦，任何个人或维修门市部都不可能拥有如此多的图纸和资料。但事实上，不管是早期的 14 英寸彩色电视机，还是目前流行的“高清”、背投影、液晶及等离子彩色电视机，国内外的生产厂家都按“统一”机芯来生产。几种、几十种甚至上百种不同型号的彩色电视机均采用同一个机芯。这里所说的“同一个机芯”是指彩色电视机采用的电路，其主要部分即完成主功能的部分——主电路是一样的，主电路中使用的集成电路的性能、参数甚至型号也相同。同一机芯不同型号的彩色电视机，彼此之间的区别仅仅是某部分电路（非主要电路）略有不同。显然，生产厂家采取“统一”机芯生产，给彩色电视机维修带来许多方便。例如：凡属于同一机芯而型号不同的产品，由于其主要电路相同，因而可以进行信号幅度、波形及电路工作状态的对比以确定故障发生的范围；维修时没有某型号电视机的图纸时，可以使用同机芯的其他型号的图纸作参考。另外，同机芯的电视机，特别是同系列的电视机，发生故障的部位、原因、表现形式有很大的雷同，可根据这个规律，提高检修质量、缩短检修时间。因此了解待检修的彩色电视机用的是哪一种机芯对维修人员来说有重要的意义。本书就是这样一本彩色电视机机芯、机型对照的工具书。

本书共分三部分。第一、二部分为近期和早期流行彩色电视机机芯、机型对照，收入了近期流行和早期流行的彩色电视机机芯约 750 种及其对应的机型约 7000 种，同时给出了各个机芯使用的主要集成电路型号，以方便维修时进行替换。为方便读者查阅，本书的第三部分与第一部分相对应，简洁明了地列出了近期流行彩色电视机机型与机芯对照一览表。本书可供广大彩色电视机维修人员使用，也可供彩色电视机营销人员、电子技术工作者及广播电视系统机务人员阅读参考。

本书在编写过程中得到了长虹、创维、海信、TCL、康佳等彩色电视机特约维修网点及广大彩色电视机维修人员的大力支持和协助，在此一并表示感谢。由于编者水平有限，书中疏漏和不足之处在所难免，敬请广大读者批评指正。

编 者

目 录

近期流行彩色电视机机芯、机型对照

一、松下 (Panasonic) 彩色电视机机芯、机型对照	1
1. 松下 M14C、M14H 机芯彩色电视机	1
2. 松下 M15L、M15LM、M15LW、M15M、M15MX 机芯彩色电视机	1
3. 松下 M16M、M16MV3、M16S 机芯彩色电视机	2
4. 松下 M17、M17N、M17V、M17W 机芯彩色电视机	2
5. 松下 M18、M18M (80 系列或新画王系列)、M18W 机芯彩色电视机	3
6. 松下 M19 (三超画王 90 系列)、M19M 机芯彩色电视机	3
7. 松下 MD2、MD2L (锐屏系列) 机芯彩色电视机	4
8. 松下 MX-1、MX-1A 机芯彩色电视机	4
9. 松下 MX-2、MX-2A (新潮一族画王系列) 机芯彩色电视机	4
10. 松下 MX-3、MX-3A、MX-3C 机芯彩色电视机	4
11. 松下 MX-4、MX-4A 机芯彩色电视机	4
12. 松下 MX-5、MX-5Z 机芯彩色电视机	5
13. 松下 MX-6 机芯彩色电视机	5
14. 松下 MX-8 机芯彩色电视机	5
15. 松下 E1W 机芯背投影彩色电视机	5
16. 松下 E2 机芯背投影彩色电视机	6
17. 松下 E3 机芯背投影彩色电视机	6
18. 松下 EURO-7VP 机芯 (GIGA-P700 系列) 背投影彩色电视机	6
19. 松下 EURO-7 机芯 (影音头等舱 GIGA-P500/P700 锐屏系列) 彩色电视机	6
20. 松下 GP1、GP11 机芯彩色电视机	6
21. 松下 C-150 机芯彩色电视机	7
22. 松下 CX-1 机芯彩色电视机	7
23. 松下宽屏液晶机芯彩色电视机	7
二、索尼 (SONY) 彩色电视机机芯、机型对照	7
1. 索尼 AG-1 (贵丽宽屏系列)、AG-2 (倍频纯平系列)、AG-3 或 SCC-P33DA/CA (贵翔纯平特丽珑系列) 机芯彩色电视机	7
2. 索尼 BG-1L 机芯 (E、EF、H、J、LX 系列) 彩色电视机	8
3. 索尼 BG-1S 机芯 (B、G、J、T、V 系列) 彩色电视机	8
4. 索尼 BG-2S 机芯 (A、G、J、T 系列) 彩色电视机	9
5. 索尼 BG-3S (LF、TF、XF 系列)、BG-3R 机芯彩色电视机	9
6. 索尼 E64K 机芯彩色电视机	9
7. 索尼 ES 机芯 (贵翔高级系列) 彩色电视机	9
8. 索尼 FA1A 机芯彩色电视机	10

9. 索尼 G1 机芯 (S 系列) 彩色电视机	10
10. 索尼 G3E 机芯彩色电视机	10
11. 索尼 G3F (SCCG37) 机芯 (F、K、L 系列) 彩色电视机	10
12. 索尼 GA2A、GA2B 机芯彩色电视机	10
13. 索尼 GA3A 机芯彩色电视机	10
14. 索尼 GP-1A、GP-2A 机芯彩色电视机	11
15. 索尼 RG-1、RG-2、RG-3 机芯背投影彩色电视机	11
16. 索尼 RX-1 机芯背投影彩色电视机	11
17. 索尼 SCC-N70T 机芯 (普及型 XA 系列) 背投影彩色电视机	11
三、东芝 (TOSHIBA) 彩色电视机机芯、机型对照	12
1. 东芝 A (D7PJ) 机芯背投影彩色电视机	12
2. 东芝 AG 机芯背投影彩色电视机	12
3. 东芝 BAZ00KA 机芯 (“火箭炮”系列) 彩色电视机	12
4. 东芝 C5SS2 机芯彩色电视机	12
5. 东芝 C7SS 机芯彩色电视机	12
6. 东芝 C8SS 机芯彩色电视机	13
7. 东芝 D1SS 机芯彩色电视机	13
8. 东芝 D7E、D7ES (冲击 V 系列)、D7SS 机芯彩色电视机	13
9. 东芝 D8SS 机芯 (数码 100Hz 系列) 彩色电视机	13
10. 东芝 D9ES、D9SS (“飞视”系列) 机芯彩色电视机、背投影彩色电视机	13
11. 东芝 DG 机芯背投影彩色电视机	13
12. 东芝 F0DS 机芯彩色电视机	14
13. 东芝 F2DB/P 机芯 (第二代 “火箭炮”系列) 彩色电视机	14
14. 东芝 F3SS (第三、五代 “火箭炮”系列)、F3SSR 机芯彩色电视机	14
15. 东芝 F5DW、F5SS 机芯彩色电视机	14
16. 东芝 F7SS (新型数码 100Hz 系列) 机芯彩色电视机	15
17. 东芝 F8LP、F8SS 机芯液晶背投影彩色电视机	15
18. 东芝 F9DS、F9SS 机芯彩色电视机	15
19. 东芝 F91SB (第一代 “火箭炮”系列)、F93C 机芯彩色电视机	15
20. 东芝 MC-15A 机芯 (2500XH 系列) 彩色电视机	15
21. 东芝 S0ES 机芯彩色电视机	16
22. 东芝 S3ES、S3SS 机芯彩色电视机	16
23. 东芝 S5E、S5ES、S5S、S5SS 机芯彩色电视机	16
24. 东芝 S6E、S6ES、S6SS 机芯彩色电视机	16
25. 东芝 S7E、S7ES、S7S 机芯彩色电视机	16
26. 东芝 S8ES、S8S、S8SS 机芯彩色电视机、背投影彩色电视机	17
27. 东芝 G7、G9 系列背投影彩色电视机	17
四、飞利浦 (PHILIPS) 彩色电视机机芯、机型对照	17
1. 飞利浦 ANUBIS-S 机芯彩色电视机	17
2. 飞利浦 A8.0A 机芯 (A8.0aa、A8.0ba 系列) 彩色电视机	18

3. 飞利浦 A10A 机芯彩色电视机	19
4. 飞利浦 FL2G 机芯彩色电视机	19
5. 飞利浦 G8、G8AA 机芯（第一、二代新视霸系列）彩色电视机	19
6. 飞利浦 G88A、G88AA 机芯（第三、四代新视霸系列）彩色电视机	19
7. 飞利浦 GFL 机芯（2.00AA、2.00AB、6D、7DAA、7DAB 系列）彩色电视机	20
8. 飞利浦 L7.1A 机芯彩色电视机	20
9. 飞利浦 L7.3、L7.3A 机芯彩色电视机	20
10. 飞利浦 L9.1、L9.1A 机芯彩色电视机	21
11. 飞利浦 L9.2 机芯彩色电视机	21
12. 飞利浦 MD1.0A 机芯彩色电视机	22
13. 飞利浦 MD1.1、MD1.1A 机芯彩色电视机	22
14. 飞利浦 PV4.0、PV4.0AA 机芯彩色电视机	22
15. 飞利浦 SAA、SBB 机芯彩色电视机	22
16. 飞利浦 100Hz 机芯（“莹彩”系列）彩色电视机	23
17. 飞利浦 TDA 单片机芯（合资）彩色电视机	23
五、夏普（SHARP）彩色电视机机芯、机型对照	23
1. 夏普 A-100 机芯（“丽音王”系列）彩色电视机	23
2. 夏普 A-200 机芯彩色电视机	23
3. 夏普 C-200 机芯彩色电视机	23
4. 夏普 C-300（M-1）机芯彩色电视机	23
5. 夏普 PAL-Ⓐ机芯彩色电视机	23
6. 夏普 SB 机芯彩色电视机	24
7. 夏普 SP-30 机芯彩色电视机	24
8. 夏普 SP-31M 机芯彩色电视机	24
9. 夏普 SP-41 机芯彩色电视机	24
10. 夏普 SP-42M 机芯彩色电视机	24
11. 夏普 SP-43M 机芯彩色电视机	24
12. 夏普 SP-51 机芯彩色电视机	24
13. 夏普 SP-53M 机芯彩色电视机	25
14. 夏普 SP-60 机芯彩色电视机	25
15. 夏普 SP-71 机芯彩色电视机	25
16. 夏普 SS-1 机芯彩色电视机	25
17. 夏普 WP-30 机芯（宽屏系列）彩色电视机	25
18. 夏普 25N、29N（9P-KM4）机芯彩色电视机	25
19. 夏普 7P-M、7P-SR1 机芯彩色电视机	25
20. 夏普 8P-MW2 机芯彩色电视机	26
21. 夏普 9P-1M 机芯彩色电视机	26
22. 夏普 9P-CK1 机芯彩色电视机	26
23. 夏普 9P-KM4 机芯彩色电视机	26
24. 夏普 91AN-1 机芯彩色电视机	26

25. 夏普 TBX、THX 机芯彩色电视机	26
26. 夏普 UH 机芯彩色电视机	26
六、三星 (SAMSUNG) 彩色电视机机芯、机型对照	27
1. 三星 KCT51A 机芯彩色电视机	27
2. 三星 SCT11、SCT11C (PV1) 机芯彩色电视机	27
3. 三星 SCT12A、SCT12B 机芯彩色电视机	27
4. 三星 SCT51A 机芯 (天外天系列) 彩色电视机	27
5. 三星 SCT52A 机芯 (名品“天外天”系列) 彩色电视机	27
6. 三星 SCT55A 机芯彩色电视机	28
7. 三星 S15、S15AT 机芯彩色电视机	28
8. 三星 S51A 机芯彩色电视机	28
9. 三星 S53 机芯彩色电视机	28
10. 三星 SPT51A 机芯背投影彩色电视机	28
11. 三星 SPT52A 机芯背投影彩色电视机	28
12. 三星 77/78 系列彩色电视机	28
七、日立 (HITACHI) 彩色电视机机芯、机型对照	29
1. 日立 AIPL 机芯彩色电视机	29
2. 日立 AIPL-3 机芯彩色电视机	29
3. 日立 AIPL-4 机芯彩色电视机	29
4. 日立 AIPL-5 机芯彩色电视机	29
5. 日立 AIPN 机芯彩色电视机	29
6. 日立 AIPS 机芯彩色电视机	29
7. 日立 AP7M 机芯背投影彩色电视机	30
8. 日立 A3P 机芯 (龙影系列) 彩色电视机	30
9. 日立 CP9M 机芯背投影彩色电视机	30
10. 日立 G7PL 机芯彩色电视机	30
11. 日立 G7PN、G7PN-M 机芯彩色电视机	30
12. 日立 G8Q 机芯彩色电视机	30
13. 日立 G9PL-2 机芯彩色电视机	31
14. 日立 S2、S2-3M 机芯彩色电视机	31
15. 日立 S6 机芯彩色电视机	31
16. 日立 V1、V1-F 机芯彩色电视机	31
17. 日立 CTM4330 系列背投影彩色电视机	31
八、胜利 (JVC) 彩色电视机机芯、机型对照	32
1. 胜利 (JVC) CE 机芯彩色电视机	32
2. 胜利 (JVC) KA 机芯彩色电视机	32
3. 胜利 (JVC) KX II 机芯彩色电视机	32
4. 胜利 (JVC) MZ2 机芯彩色电视机	32
5. 胜利 (JVC) SBX 机芯彩色电视机	32
九、三洋 (SANYO) 彩色电视机机芯、机型对照	32

1. 三洋 A2 机芯彩色电视机	32
2. 三洋 A3 机芯彩色电视机	33
3. 三洋 A4-A 机芯彩色电视机	33
4. 三洋 A6 机芯彩色电视机	33
5. 三洋 A8 (“帝王”系列)、A8-A、A8-B 机芯彩色电视机	33
6. 三洋 GC3-A21 机芯彩色电视机	33
7. 三洋液晶机芯背投影彩色电视机	33
十、LG 彩色电视机机芯、机型对照	34
1. LG MC-8AA、MC-8CA、MC-8CB 机芯彩色电视机	34
2. LG MC-01GA 机芯彩色电视机	34
3. LG MC-15A 机芯彩色电视机	34
4. LG MC-41B 机芯彩色电视机	34
5. LG MC-51A、MC-51B 机芯彩色电视机	34
6. LG MC-61A 机芯彩色电视机	35
7. LG MC-64B 机芯彩色电视机	35
8. LG MC-71A、MC-71B 机芯彩色电视机	35
9. LG MC-74A 机芯彩色电视机	35
10. LG MC-87A、MC-87B 型背投影彩色电视机	35
11. LG MC-99AA、MC-99BA 机芯彩色电视机	35
12. LG MC-007A 机芯彩色电视机	36
13. LG MC-009A 机芯彩色电视机	36
14. LG MC-017A 机芯彩色电视机	36
15. LG MC-019A 机芯彩色电视机	36
16. LG MC-021A 机芯彩色电视机	36
17. LG MC-022A 机芯彩色电视机	36
18. LG MC-991A 机芯彩色电视机	36
19. LG MC-993A 机芯彩色电视机	37
20. LG MC-994A 机芯彩色电视机	37
21. LG MP-015A 机芯背投影彩色电视机	37
十一、长虹彩色电视机机芯、机型对照	37
1. 长虹 NC-2 机芯彩色电视机	37
2. 长虹 NC-3 机芯 (系列 1、系列 2、系列 3、系列 4) 彩色电视机	37
3. 长虹 CN-5 机芯 (系列 1、系列 2) 彩色电视机	38
4. 长虹 NC-6 机芯 (“红太阳”系列、“红双喜”系列) 彩色电视机	38
5. 长虹 CN-7 机芯彩色电视机	38
6. 长虹 CN-9 机芯彩色电视机	39
7. 长虹 CN-11 机芯彩色电视机	39
8. 长虹 CN-12 (“智多星”系列)、CN-12D、CN-12E (新 “红太阳” 一族系列) 机芯彩色电视机	39
9. 长虹 CN-15 机芯彩色电视机	40

10. 长虹 CN-18 机芯彩色电视机	40
11. 长虹 CH-8 机芯 (“东方影都”系列) 背投影彩色电视机	40
12. 长虹 CH-10 机芯 (“世纪缘”、“金太阳”、“红双喜”系列) 彩色电视机	41
13. 长虹 CH-15 机芯彩色电视机	41
14. 长虹 CH-16 机芯彩色电视机	41
15. 长虹 DT-1 机芯 (“健康 100”、“锐驰”系列) 彩色电视机	42
16. 长虹 DT-5、DT-5A (CHD 数字 “高清”系列) 机芯彩色电视机	42
17. 长虹 DT-6 机芯 (“精显”、“精显王”系列) 背投影彩色电视机	42
18. 长虹 DT-7 机芯 (新一代 CHD 数字 “高清”系列) 彩色电视机	42
19. 长虹 LP03 机芯液晶彩色电视机	42
20. 长虹 PDT-3 机芯背投影彩色电视机	42
21. 长虹 TDA8362/8361 机芯彩色电视机	43
22. 长虹超级单片机机芯彩色电视机	43
十二、海信彩色电视机机芯、机型对照	43
1. 海信 A3 机芯 (A3-CA、A3-CB 系列) 彩色电视机	43
2. 海信 A6、A9 机芯 (A6-CA、A6-CB 系列) 彩色电视机	44
3. 海信 A12 机芯 (LA76810 系列) 彩色电视机	44
4. 海信 EXP 机芯 (E3P、E5P、E6A、E7P 系列) 彩色电视机	44
5. 海信 F91SB (91SB) 机芯 (TC2518、TC2930、TC2940 系列) 彩色电视机	45
6. 海信 H (三洋) 机芯彩色电视机	45
7. 海信 H95 (TDA) 机芯彩色电视机	45
8. 海信 H97A (K4-SC)、H97B (“智能王”系列)、H97C (“华彩银鹰”系列) 机芯彩色电视机	46
9. 海信 H98A (TG-1B、TB1227)、H98C 机芯彩色电视机	46
10. 海信 H99A (TB1238) 机芯彩色电视机	46
11. 海信 TA 单片机机芯彩色电视机	47
12. 海信 TB1251 机芯彩色电视机	47
13. 海信 TDA8376 (飞利浦多片) 机芯彩色电视机	47
14. 海信 TDA884X 机芯彩色电视机	47
15. 海信 TDA937X (飞利浦超级芯片) 机芯彩色电视机	48
16. 海信 TMPA8801CPN (东芝超级芯片) 机芯彩色电视机	48
17. 海信 TCP4388、TCP5001 机芯背投影彩色电视机	48
18. 海信 TDF2988 机芯 (胶片型) 彩色电视机	48
19. 海信 NDSP 机芯网络互动型彩色电视机	48
20. 海信 ST 机芯彩色电视机	48
21. 海信 XK-94 机芯 (29、39、59 系列) 彩色电视机	49
22. 海信 MMTV 机芯彩色电视机	49
23. 海信 100Hz 倍场频机芯彩色电视机	49
24. 海信 PDP (等离子) 机芯彩色电视机	49
十三、创维彩色电视机机芯、机型对照	49

1. 创维 A (4A02、5A01) 机芯彩色电视机	49
2. 创维 D (5D01、5D20、5D25、5D26、5D28、5D30、5D60、5D66、5D70、5D76、5D90、6D72、6D76、6D91、6D92、6D95、6D96) 机芯彩色电视机	50
3. 创维 I (3I01、3I30、5I01、5I30) 机芯彩色电视机	51
4. 创维 M (5M01、5M10、6M20) 机芯彩色电视机	51
5. 创维 N (3N01、3N10、3N20、4N、5N、4N01、4N10、5N01、5N03、5N10) 机芯彩色电视机	52
6. 创维 P (3P10、3P20、4P20、3P30、4P01、4P02、4P10、4P30、4P36、5P01、5P03、5P10、5P20、5P21、5P30、5P36、6P95) 机芯彩色电视机	52
7. 创维 P580、P680 系列 (“健康高清”系列) 背投影彩色电视机	53
8. 创维 P800W 系列背投影彩色电视机	53
9. 创维 P66HD 系列背投影彩色电视机	53
10. 创维 P88HD 系列背投影彩色电视机	54
11. 创维 P99HD 系列背投影彩色电视机	54
12. 创维 S (3S28、4S01、4S02、5S01、5S10) 机芯彩色电视机	54
13. 创维 ST (ST01、ST03) 机芯彩色电视机	54
14. 创维 T (3T01、3T20、3T30、4T、4T01、4T20、4T30、5T03、5T10、5T20、5T21、5T25、5T30、5T36、8T01) 机芯彩色电视机	54
15. 创维 Y (3Y01、3Y20、4Y01、4Y21、5Y21、5Y30) 机芯彩色电视机	56
16. 创维 3000S 系列 (“健康”系列) 背投影彩色电视机	56
17. 创维 “健康 3D” 系列背投影彩色电视机	56
十四、康佳彩色电视机机芯、机型对照	56
1. 东芝两片 (TA7680、TA7698 或 TA8759) 机芯 (T920C、T953FSP、T953PⅢ、T963A、T5442E、T2115、T2516 系列) 彩色电视机	56
2. 东芝三片 (TA8611、TA8615N、TA8759AN) 机芯 (T2112、T2506、T2910A 系列) 彩色电视机	57
3. 康佳 A (A10、三洋或 LA768××) 机芯彩色电视机	57
4. 康佳 B/X (TDA8361 或 TDA8362) 机芯 (T2119、T2133G、T2588X、T2987B、T3477N 系列) 彩色电视机	58
5. 康佳 C (TDA8841、TDA8843、OM8838、OM8839) 机芯 (F2109C、P2990C、T2966C3、T2990NT 系列) 彩色电视机	58
6. 康佳 D (LA7688A、LA7688N) 机芯 (F2131D、F5428D、F2131D4、F5428D4、F2139D3、F2587D3、F2530D2、F2979D2、T2136D、T5428D、T2530D、T2979D1、T2136N 系列) 彩色电视机	59
7. 康佳 E (TB1238AN、TB1240N) 机芯 (CKP1009S、CKP1301S、CKP1004S、CKP1010S、CKP1010S1、CKP1011S、CKP1011S1、CKP1008S、CKP1006S、T2530D、T2587D1、T2986D 系列) 彩色电视机	60
8. 康佳 F (MT02、M52340SP) 机芯彩色电视机	60
9. 康佳 K/N (TDA9380、TDA9383) 机芯彩色电视机	61
10. 康佳 S (第二代超级电视芯片) 机芯彩色电视机	61

11. 康佳 SA (LA76931) 机芯彩色电视机	61
12. 康佳 SE (TMPA8807PSN、TMPA8809CPN) 机芯彩色电视机	61
13. 康佳 SK (TDA9370、TDA9373) 机芯彩色电视机	61
14. 康佳 T (T06、T10、T16、T54、T87) 机芯彩色电视机	62
15. 康佳 TA8880 机芯彩色电视机	62
16. 康佳第一代倍场频 (数码视尊、数码彩霸) 机芯彩色电视机	62
17. 康佳第二代倍场频 (柔性) 机芯彩色电视机	62
18. 康佳“高清”逐行扫描机芯彩色电视机	62
19. 康佳“数码阔屏”机芯 (都市剧场系列) 彩色电视机	63
20. 康佳 60Hz 逐行扫描机芯背投影彩色电视机	63
十五、TCL 彩色电视机机芯、机型对照	63
1. TCL 三洋机芯 (LA7685、LA76810、LA76828、LA76832 系列) 彩色电视机	63
2. TCL 东芝机芯 (TA8759、TB1231N、TB1238、TB1240N、TB1238AN、TB1261N 系列) 彩色电视机	64
3. TCL 飞利浦机芯 (TDA3862、TDA4504、TDA8305A、TDA8376、TDA9828、OM8838PS 系列) 彩色电视机	64
4. TCL 东芝超级芯片机芯 (TMPA8803、TMPA8809、TMPA8827、TMPA8829 系列) 彩色电视机	65
5. TCL 飞利浦超级芯片机芯 (TDA9370、TDA9373、TDA9376、TDA9380、TDA9383 系列) 彩色电视机	66
6. TCL DTV (TA8759BN) 机芯彩色电视机	66
7. TCL DPTV (DPTVTM-IX 数字模块) 机芯彩色电视机	66
8. TCL GU21 机芯 (数字窗“高清”系列) 彩色电视机	67
9. TCL HiD (VPC3230、NV320) 机芯彩色电视机	67
10. TCL HiD 机芯背投影彩色电视机	67
11. TCL HiD 交互式网络型机芯 (易视 2000 系列) 彩色电视机	67
12. TCL MV22 机芯 (数字窗“高清”系列) 彩色电视机	67
13. TCL N21、N22 机芯彩色电视机	68
14. TCL NU21 机芯彩色电视机	68
15. TCL P6、P9 机芯 100Hz 场频背投影彩色电视机	68
16. TCL P21 机芯彩色电视机	68
17. TCL GM21 机芯 LCD 液晶彩色电视机	68
18. TCL PDP 机芯等离子彩色电视机	68
19. TCL DLP 机芯光显背投影彩色电视机	69
十六、牡丹彩色电视机机芯、机型对照	69
1. 牡丹 AN5195K 机芯彩色电视机	69
2. 牡丹 DXN1 机芯彩色电视机	69
3. 牡丹 DXN2 机芯彩色电视机	69
4. 牡丹 DXN3 机芯彩色电视机	69
5. 牡丹 M52340SP 机芯彩色电视机	69

6. 牡丹 TB1231、TB1238 机芯彩色电视机	69
7. 牡丹 TDA8376A 机芯彩色电视机	70
8. 牡丹 TDA8844/N2 机芯彩色电视机	70
9. 牡丹 CT2988 系列彩色电视机	70
10. 牡丹 21018、2183 系列彩色电视机	70
十七、北京彩色电视机机芯、机型对照	70
1. 北京 S15、S15AT 机芯彩色电视机	70
2. 北京 S51A 机芯彩色电视机	70
3. 北京 S53 机芯彩色电视机	70
4. 北京 SCT11、SCT11C (PV1) 机芯彩色电视机	71
5. 北京 SCT13B、SCT13BT 机芯彩色电视机	71
6. 北京 SCT15A 机芯彩色电视机	71
7. 北京 SCT51A 机芯彩色电视机	71
8. 北京 SCT55A 机芯彩色电视机	71
9. 北京 SCT57A、SCT57BT 机芯彩色电视机	71
10. 北京 SPT51A 机芯背投彩色电视机	71
11. 北京 SPT52A 机芯背投彩色电视机	71
12. 北京 NC-3 机芯彩色电视机	72
十八、海尔彩色电视机机芯、机型对照	72
1. 海尔 AN5195K 机芯彩色电视机	72
2. 海尔 G5 (TMPA8803) 机芯 (美高美系列) 彩色电视机	72
3. 海尔 G9 机芯彩色电视机	72
4. 海尔 H 机芯彩色电视机	72
5. 海尔 LA7680 机芯彩色电视机	72
6. 海尔 LA7687 机芯彩色电视机	72
7. 海尔 LA7688 机芯彩色电视机	73
8. 海尔 LA76810、LA76810A 机芯彩色电视机	73
9. 海尔 LA76818 (“青蛙王子”系列) 机芯彩色电视机	73
10. 海尔 LA76832 机芯彩色电视机	73
11. 海尔 TB1238 机芯彩色电视机	73
12. 海尔 TB1240 机芯彩色电视机	73
13. 海尔 TDA4780 机芯彩色电视机	74
14. 海尔 P (TDA8361、TDA8362) 机芯彩色电视机	74
15. 海尔 TDA8376 机芯彩色电视机	74
16. 海尔 TDA8839 机芯彩色电视机	74
17. 海尔 TDA8844、TDA8843 机芯彩色电视机	74
18. 海尔 TDA9332H/N2 (NDSP) 机芯彩色电视机	75
19. 海尔 TDA9373 机芯彩色电视机	75
20. 海尔 TDA9808 (G) 机芯 (100Hz 倍场频系列) 彩色电视机	75
21. 海尔 TMPA8807、TMPA8809 机芯 (宝德龙系列) 彩色电视机	75

22. 海尔德国迈子公司机芯彩色电视机	75
23. 海尔 S (法国赛格-汤姆逊公司) 机芯彩色电视机	75
24. 海尔 HB 系列背投影彩色电视机	75
25. 海尔 ICC19 机芯背投影彩色电视机	76
26. 海尔先行者 692-733AA 系列彩色电视机	76
十九、福日彩色电视机机芯、机型对照	76
1. 福日 AP7M 机芯背投影彩色电视机	76
2. 福日 CP9M 机芯背投影彩色电视机	76
3. 福日 EXM 机芯彩色电视机	76
4. 福日 F20 机芯彩色电视机	76
5. 福日 F24 机芯彩色电视机	76
6. 福日 F26 机芯彩色电视机	77
7. 福日 F32 机芯彩色电视机	77
8. 福日 F41 机芯 (画中画系列) 彩色电视机	77
9. 福日 F50 机芯彩色电视机	77
10. 福日 F87PT1 机芯彩色电视机	77
11. 福日 F90PT 机芯彩色电视机	77
12. 福日 F91PP 机芯彩色电视机	77
13. 福日 G6 机芯彩色电视机	77
14. 福日 HFS-1 (R) 机芯彩色电视机	78
15. 福日 L0 (TD-46) 机芯彩色电视机	78
16. 福日 P6 机芯彩色电视机	78
17. 福日 P7 机芯彩色电视机	78
18. 福日 S4 (“世纪窗”系列) 机芯彩色电视机	78
19. 福日 S6 (新世纪窗系列) 机芯彩色电视机	78
20. 福日 TD-56A、TD-56B 机芯彩色电视机	78
21. 福日 V1、V1-F 机芯彩色电视机	79
22. 福日 V2 机芯彩色电视机	79
二十、厦华彩色电视机机芯、机型对照	79
1. 厦华 TB1238 (A 号板) 机芯 (福满堂、华夏一号、华夏 2000 系列) 彩色电视机	79
2. 厦华 E 机芯 (“华夏之星”系列) 彩色电视机	79
3. 厦华 G 机芯彩色电视机	79
4. 厦华 HDTV 机芯 (HT、MT、V 系列) 数字彩色电视机	79
5. 厦华 J 机芯彩色电视机	80
6. 厦华 K 机芯彩色电视机	80
7. 厦华 L 机芯 (“数字高清”系列) LCD 液晶彩色电视机	80
8. 厦华 LA76810 机芯彩色电视机	80
9. 厦华 P 机芯彩色电视机	80
10. 厦华 R 机芯彩色电视机	80

11. 厦华 S (DPTV)、S07 机芯彩色电视机	80
12. 厦华 T03 (华夏一号、金华厦系列) 机芯彩色电视机	81
13. 厦华 TDA8362、OM8361 机芯 (福满堂系列) 彩色电视机	81
14. 厦华 U 机芯 (变频系列) 彩色电视机	81
15. 厦华 “新视野” 系列彩色电视机	82
16. 厦华 TDA8843 机芯彩色电视机	82
17. 厦华 100Hz 机芯彩色电视机	82
18. 厦华 TMPA8807 (超级芯片) 机芯彩色电视机	83
二十一、乐华彩色电视机机芯、机型对照	83
1. 乐华 “三星+飞利浦” (KS88P8324N+OM8838PS) 机芯彩色电视机	83
2. 乐华 “三菱+飞利浦” (M37221M6+TDA8843) 机芯彩色电视机	83
3. 乐华 飞利浦单片 (TDA8361 或 TDA8362) 机芯彩色电视机	83
4. 乐华 飞利浦两片 (TDA8376+TDA9815) 机芯彩色电视机	83
5. 乐华 三洋机芯彩色电视机	84
6. 乐华 东芝机芯彩色电视机	84
7. 乐华 “100Hz 倍场频” 机芯彩色电视机	84
8. 乐华 东芝超级芯片机芯 (TMPA8803、TMPA8809、TMPA8829 系列) 彩色电视机	84
二十二、熊猫彩色电视机机芯、机型对照	85
1. 熊猫 LA76810 机芯 (LC863320A、LC863324A-5T51 系列) 彩色电视机	85
2. 熊猫 TA7688 机芯彩色电视机	85
3. 熊猫 TA8880 (P18) 机芯 (2918 系列) 彩色电视机	85
4. 熊猫 TB1238 机芯彩色电视机	85
5. 熊猫 TDA8362 机芯彩色电视机	85
6. 熊猫 100Hz 倍场频机芯多媒体彩色电视机	85
7. 熊猫 64P8 系列彩色电视机	85
8. 熊猫 C74P1 系列彩色电视机	86
9. 熊猫 C74P2M 系列彩色电视机	86
10. 熊猫 C3488 系列机芯彩色电视机	86
二十三、金星彩色电视机机芯、机型对照	86
1. 金星 C6428 系列彩色电视机	86
2. 金星 C8603 系列彩色电视机	86
3. 金星 LA76810 (“黑豹纯平” 系列)、LA76810A 机芯 (LC863320A、LC863332A 系列) 彩色电视机	87
4. 金星 TB1238 机芯彩色电视机	87
5. 金星 TDA8838 机芯彩色电视机	87
6. 金星 TDA8844 机芯彩色电视机	87
7. 金星 TDA8398 机芯彩色电视机	87
二十四、新高路华彩色电视机机芯、机型对照	87
1. 新高路华 A 机芯 (AA、AB、AC、AE、AG、SA 系列) 彩色电视机	87

2. 新高路华 B 机芯彩色电视机	88
3. 新高路华 MA 机芯彩色电视机	88
4. 新高路华 P 机芯 (PA、PB、PE 系列) 彩色电视机	88
5. 新高路华 TB 机芯彩色电视机	88
6. 新高路华 TC 机芯彩色电视机	89
7. 新高路华 TMPA8803 超级芯片彩色电视机	89
8. 新高路华 T2 机芯彩色电视机	89
二十五、西湖彩色电视机机芯、机型对照	89
1. 西湖 E 机芯彩色电视机	89
2. 西湖 M 机芯彩色电视机	89
3. 西湖数码 3000 机芯彩色电视机	89
二十六、黄河、黄山彩色电视机机芯、机型对照	89
1. 黄河 HC 机芯彩色电视机	89
2. 黄河 飞利浦机芯彩色电视机	90
3. 黄河 TD-18 (东芝) 机芯彩色电视机	90
4. 黄山“画王”机芯彩色电视机	90
二十七、长城彩色电视机机芯、机型对照	90
1. 长城 MF 机芯 (画龙系列) 彩色电视机	90
2. 长城 (AN5601K、TA8701K) 机芯彩色电视机	90
3. 长城 YN5、YN8 机芯彩色电视机	90

早期流行彩色电视机机芯、机型对照

一、松下 (Panasonic) 彩色电视机机芯、机型对照	91
1. 松下 M11 机芯 (AN 五片机) 彩色电视机	91
2. 松下 M12H 机芯彩色电视机	93
二、索尼 (SONY) 彩色电视机机芯、机型对照	93
1. 索尼 SCC-B46A-A 机芯彩色电视机	93
2. 索尼 XE-3 机芯彩色电视机	93
三、东芝 (TOSHIBA) 彩色电视机机芯、机型对照	93
1. 东芝 X-53P (TAP-970) 机芯彩色电视机	93
2. 东芝 X-56P 机芯 (东芝四片机) 彩色电视机	94
3. 东芝 L851C 机芯 (东芝两片机) 彩色电视机	95
四、飞利浦 (PHILIPS) 彩色电视机机芯、机型对照	96
1. 飞利浦 CTO-S 机芯彩色电视机	96
2. 飞利浦 CTV 机芯彩色电视机	96
3. 飞利浦 K30 机芯彩色电视机	97
4. 飞利浦 KT3 机芯彩色电视机	97
五、夏普 (SHARP) 彩色电视机机芯、机型对照	97
1. 夏普 NC-I 机芯彩色电视机	97
2. 夏普 NC-II T 机芯 (TA 两片机) 彩色电视机	98