




135系列柴油机 使用保养说明书




人民交通出版社

S219.315 / 44

135 系列柴油机 使用保养说明书

上海柴油机厂 编



人民交通出版社

1979·北京

**135 系列 柴油 机
使用 保养 说明书**

上海 柴油机 厂 编

人民交通出版社出版

(北京市安定门外和平里)

北京市书刊出版业营业许可证出字第 006 号

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售


江苏如东印刷厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张: 15 字数: 224 千


1979年5月 第1版

1979年5月 第1版 第1次印刷


印数: 0001—115,500 册 定价: 1.25 元




2195G型柴油機正面外觀




2135G型柴油机反面外观




4135G 型柴油机正面外观




4135G型柴油机反面外观




4135AG型柴油机外观




6135G型柴油机正面外观



6135G型柴油机反面外观




6135AG型柴油机外观




上
黄


6135ZG型柴油机外观




12V135(或12V135AG)型柴油机正面外观




12V135(或12V135AG)型柴油机反面外观



12 V 135 Z 型柴油机外观



6135CaB型船用机组外观



12V135CaB 型船用机组外观