

农村安全用电画册



农村安全用电画册

水利电力部“农村安全用电学习班”编绘
人 民 美 术 出 版 社 出 版
黑 龙 江 人 民 出 版 社 重 印
黑 龙 江 省 新 华 书 店 发 行
黑 龙 江 新 华 印 刷 厂 印 刷

1972年9月第1版

1973年4月哈尔滨第1次印刷

书号：8027·5539 定价0.16元

毛主席语录

我们的责任，是向人民负责。



开展革命大批判

电宣传专栏



安全用电常宣传



要用电时先申请 安装修理找电工




场上临时要用电 不要随便乱拉线



电气设备移地点 必须停电才能搬



诱蛾灯线要架高 安装必须要牢靠



更换灯泡要注意 湿手不能摸电器




灯头离地六尺高 固定安装最重要



晒衣铁丝和电线 保持距离才安全




社员群众要记牢 电线下面别堆草



打井远离电力线 防止工作出危险



房顶上面有电线 电线离房七尺半



帆船遇见跨河线 早放桅杆莫迟延



马车通过电力线 注意不要高扬鞭