

家电维修小百科

电视机 洗衣机
电冰箱 录象机
电饭煲 游戏机





家电维修小百科

索 淞 编著

长沙市卫生学校图书馆



CW0125972

中国工人出版社

(京)新登字 145 号

家电维修小百科

索 淞 编著

中国工人出版社出版发行
(北京鼓楼外大街)

通县鑫欣印刷厂印刷,新华书店经销
1994 年 10 月第一版,1994 年 10 月第一次印刷

开本 787×1092 毫米 1/32 印张:8

字数 160 千字 印数 5000 册

ISBN 7-5008-1713-4/TM·20

定价:6.80 元

目 录

一 电视机

- 1 电视机无光无声怎么办 (1)
- 2 电视机遥控失灵怎么办 (2)
- 3 电视机图象上下滚动怎么办 (3)
- 4 电视机无图象无伴音怎么办 (3)
- 5 画面出现闪烁的白线干扰怎么办 (4)
- 6 调节电视机音量出现噪音怎么办 (5)
- 7 电视机屏幕上出现暗角怎么办 (6)
- 8 电视机室外天线馈线断开怎么办 (6)
- 9 电视机荧光屏出现“雪花”怎么办 (7)
- 10 电视机发出“鱼腥”味怎么办 (7)
- 11 电视关机后屏幕中心有亮点怎么办 (8)
- 12 拉杆天线出现黄斑怎么办 (9)
- 13 电视图象重影怎么办 (10)

- 14 电视机蓄电池接触不良怎么办 (10)
- 15 电视机潮湿天气光栅很暗怎么办 (11)
- 16 电视机出现“噼啪”声怎么办 (11)
- 17 电视机保险丝烧断怎么办 (12)
- 18 电视机图象变形失真怎么办 (13)
- 19 电视机图象出现网状干扰怎么办 (14)
- 20 电视机屏幕出现不规则白色点线怎么
办 (14)
- 21 电视机显象管中间出现黑斑怎么办 ... (14)
- 22 电视机屏幕中心发黄怎么办 (15)
- 23 电视机内积上灰尘怎么办 (15)
- 24 电视机天线带电怎么办 (15)
- 25 电视机伴音正常光栅消失怎么办 (16)
- 26 电视机扬声器发出破锣样声音怎么
办 (16)
- 27 黑白电视机图象不良怎么办 (17)
- 28 黑白电视机某频道突然无图象怎么
办 (18)
- 29 彩电磁化了怎么办 (18)
- 30 彩电屏幕出现异常色斑怎么办 (19)
- 31 彩电屏幕出现斜条怎么办 (19)
- 32 彩电某频道收看效果下降怎么办 (20)
- 33 彩电显象管座漏电怎么办 (21)
- 34 彩电图象出现黑竖道怎么办 (21)

35	彩电图象彩色突然消失怎么办	(22)
36	彩电彩色不稳定出现干扰怎么办	(22)
37	彩电“逃台”怎么办	(23)
38	彩电亮度关不小怎么办	(23)
39	彩电开机后图象模糊怎么办	(23)

二 录音机

40	录音机严重失真怎么办	(25)
41	录音机噪音大怎么办	(27)
42	录音机录音效果不好怎么办	(27)
43	录音机录不上音怎么办	(28)
44	录音机目录自放声音小怎么办	(28)
45	录音机走带速度慢怎么办	(29)
46	录音机轧带怎么办	(30)
47	录音快速走带不正常怎么办	(31)
48	录音机电机运转而磁带不动怎么办 ...	(32)
49	录音机盒门勾脚折断怎么办	(33)
50	录音机磁头被磁化怎么办	(33)
51	录音机电机损坏怎么办	(34)
52	录音机传动皮带断裂怎么办	(34)
53	收录机天线磁棒断裂怎么办	(35)
54	收录机不能跳键自停怎么办	(35)
55	收录机开关接触不良怎么办	(36)

- 56 收录机出现静电干扰怎么办 (36)
- 57 收录机发出“吱吱咯咯”声怎么办 (37)
- 58 收录机磁带仓变形怎么办 (38)
- 59 收录机磁带左右飘动怎么办 (38)
- 60 录音机带盒仓门打不开怎么办 (38)
- 61 收录机皮带变长怎么办 (39)
- 62 收录机声音忽尖忽粗音调全变怎么办 ... (40)
- 63 立体声放音机走带变快怎么办 (40)
- 64 立体声放音机磁头磁化怎么办 (41)
- 65 立体声放音机绞带怎么办 (41)
- 66 盒式录音磁带卷带不齐怎么办 (42)
- 67 录音磁带消音不净怎么办 (43)
- 68 录音磁带受潮怎么办 (44)
- 69 磁带被带离正常轨道怎么办 (44)
- 70 磁带盒装不进带仓怎么办 (45)
- 71 盒式磁带断裂怎么办 (45)
- 72 盒式磁带不转了怎么办 (46)
- 73 录放机塑料按键损坏怎么办 (46)
- 74 录音机放音出现“吱吱”声怎么办 (47)
- 75 录音机放音时有杂音怎么办 (47)
- 76 录音机放音时声音颤抖怎么办 (48)
- 77 录音机放音无声怎么办 (49)
- 78 录音机放音时音量小怎么办 (49)
- 79 录音机电源线接触不良怎么办 (50)

- 80 录音机带速不稳怎么办 (51)
- 81 录音机磁头磨损怎么办 (52)

三 收音机

- 82 收音机发出杂音怎么办 (54)
- 83 收音机嗡嗡叫怎么办 (55)
- 84 收音机天线齐根断裂怎么办 (55)
- 85 收音机收台少或收不到信号怎么办 ... (56)
- 86 收音机喇叭软引线断了怎么办 (56)
- 87 调节收音机音量发出咔嚓声怎么办 ... (56)
- 88 收音机声音时有时无怎么办 (57)

四 电唱机

- 89 电唱机放音失真声音小怎么办 (58)
- 90 电唱机起动困难转速太慢怎么办 (59)
- 91 电唱机唱盘转速太快或不均怎么办 (59)
- 92 电唱机电源关不住怎么办 (59)
- 93 电唱机发出机械噪音怎么办 (60)
- 94 塑料薄膜唱片放唱声音发抖怎么办 (60)
- 95 电唱机音臂落于唱片中间怎么办 (61)
- 96 电唱机同时落下多张唱片怎么办 (61)
- 97 电唱机转盘有噪声怎么办 (62)
- 98 电唱机音臂不能移动怎么办 (62)

- 99 电唱机唱针不过槽怎么办 (63)
- 100 电唱机音臂滑出唱片怎么办 (64)
- 101 电唱机转速偏低怎么办 (65)
- 102 塑料薄膜唱片翘曲怎么办 (65)

五 组合音响

- 103 组合音响遥控装置失灵怎么办 (66)
- 104 组合音响不能录音怎么办 (66)
- 105 组合音响噪声大怎么办 (67)
- 106 组合音响不能在调频波段收音怎么办
..... (67)
- 107 组合音响声音轻高音不足怎么办 (68)
- 108 组合音响扬声器无声怎么办 (68)
- 109 激光唱片不能重放怎么办 (69)

六 电风扇

- 110 电风扇外壳带电怎么办 (70)
- 111 电风扇摇头时发出异常声怎么办 (70)
- 112 交流台扇落地扇绕组开路怎么办 (71)
- 113 电风扇运转时产生噪音怎么办 (71)
- 114 电风扇时转时停怎么办 (72)
- 115 台式风扇不运转怎么办 (72)
- 116 台扇出现异常声怎么办 (73)

- 117 电风扇转速不正常怎么办 (73)
- 118 电风扇发热怎么办 (74)
- 119 电风扇通电后冒烟或发火花怎么办 (74)
- 120 电风扇指示灯不亮怎么办 (75)
- 121 电风扇琴键开关失灵怎么办 (75)
- 122 台扇不摇头怎么办 (75)
- 123 吊扇调速盒盒盖碰裂怎么办 (76)
- 124 吊扇调速失灵怎么办 (76)
- 125 吊扇发出“叭咕”响声怎么办 (77)
- 126 吊扇出现噪音怎么办 (77)
- 127 吊扇抖动厉害左右摇晃怎么办 (78)

七 洗衣机

- 128 洗衣机翻滚无力怎么办 (79)
- 129 洗衣机只能单向运转怎么办 (80)
- 130 洗衣机不能过滤怎么办 (80)
- 131 洗衣机被衣物缠住怎么办 (80)
- 132 洗衣机脱水桶与大桶相撞怎么办 (81)
- 133 洗衣机外壳轻微漏电怎么办 (81)
- 134 洗衣机排水不畅怎么办 (82)
- 135 洗衣机转盘下漏水怎么办 (82)
- 136 洗衣机底部掉进硬币钮扣怎么办 (83)
- 137 洗衣机使用时噪声过大怎么办 (84)

138	波轮洗衣机时转时停怎么办	(85)
139	洗衣机水流不强织物翻动弱怎么办	(85)
140	洗衣机排水阀关闭不严怎么办	(85)
141	洗衣机发出刺耳磨擦声怎么办	(86)
142	洗衣机定时开关失灵怎么办	(86)
143	洗衣机转动声很响怎么办	(87)
144	洗衣机甩干桶时转时停怎么办	(87)
145	洗衣机漏水怎么办	(88)
146	洗衣机排水管断裂怎么办	(88)
147	洗衣机洗衣量减少或停转怎么办	(89)
148	全自动洗衣机进水不止怎么办	(89)
149	全自动洗衣机不排水怎么办	(89)
150	波轮洗衣机衣物“撕裂”怎么办	(90)
151	洗衣机转速下降怎么办	(90)
152	洗衣机开关短路怎么办	(91)
153	洗衣机轴承磨损怎么办	(91)
154	洗衣机电机过热怎么办	(92)
155	洗衣机指示灯不亮怎么办	(92)
156	洗衣机夹住衣物怎么办	(92)
157	洗衣机波轮旋转不正常怎么办	(93)
158	洗衣机漏水怎么办	(94)
159	洗衣机开关损坏怎么办	(94)
160	洗衣机转动无力怎么办	(95)
161	全自动洗衣机脱水时不工作怎么办	(95)

- 162 全自动洗衣机显示闪烁且有嘟嘟声
怎么办 (96)
- 163 全自动洗衣机脱水有轰鸣怎么办 (96)
- 164 洗衣机搪瓷桶破裂怎么办 (97)
- 165 洗衣机通电后不工作怎么办 (98)

八 电冰箱

- 166 电冰箱化霜水排出不畅怎么办 (99)
- 167 电冰箱化霜时间过长怎么办 (99)
- 168 电冰箱门封老化怎么办 (100)
- 169 电冰箱风扇不转怎么办 (100)
- 170 电冰箱蒸发器穿孔怎么办 (101)
- 171 电冰箱“漏冷”怎么办 (101)
- 172 电冰箱“冒汗”怎么办 (102)
- 173 电冰箱吸气管滴水怎么办 (102)
- 174 电冰箱不工作怎么办 (102)
- 175 电冰箱漏电怎么办 (103)
- 176 电冰箱门封不严怎么办 (104)
- 177 电冰箱压缩机不运转怎么办 (105)
- 178 电冰箱长时间运转不停怎么办 (106)
- 179 电冰箱门灯不亮怎么办 (107)
- 180 电冰箱外接保险丝熔断怎么办 (107)
- 181 电冰箱内气味异常怎么办 (108)

182	电冰箱门或顶台有蒸发水怎么办	(109)
183	电冰箱主机外壳温度高怎么办	(109)
184	电冰箱蒸发器结霜太厚怎么办	(110)
185	电冰箱箱内温度偏高怎么办	(111)
186	电冰箱噪音大怎么办	(111)
187	电冰箱降温缓慢怎么办	(112)
188	电冰箱化霜加热器损坏怎么办	(113)
189	电冰箱制冷系统中毛细管堵塞怎么办	(114)
190	电冰箱外壳出现裂痕怎么办	(115)
191	电冰箱门封变形怎么办	(115)
192	电冰箱漏气怎么办	(116)
193	电冰箱压缩机有撞击声怎么办	(116)
194	电冰箱内胆开裂怎么办	(117)
195	电冰箱半边不结霜怎么办	(117)
196	电冰箱冷冻室不冷怎么办	(118)
197	电冰箱冷凝器发出噼啪声怎么办	(119)
198	电冰箱天冷不结冰怎么办	(120)
199	电冰箱使用时耗电大怎么办	(120)

九 空调器

200	窗式空调器开停频繁怎么办	(123)
201	电热式空调不制热怎么办	(123)

202	空调器冷风量减小怎么办	(124)
203	空调器噪音大怎么办	(124)
204	窗式空调器结露怎么办	(125)
205	柜式空调器漏电怎么办	(125)
206	空调器风扇压缩机不运转怎么办	(126)
207	空调器漏水怎么办	(126)
208	空调器振动怎么办	(127)
209	空调器制冷不足怎么办	(127)
210	空调器系统发生堵塞怎么办	(128)
211	窗式空调器接通电源不工作怎么 办	(128)

十 录象机

212	录象机受潮后怎么办	(130)
213	录象机彩色图象突然消失怎么办	(130)
214	录象机屏幕出现雪花怎么办	(131)
215	录象机图象出现白点怎么办	(132)
216	录象机惰轮损坏怎么办	(132)
217	录象机有图象无声音怎么办	(132)
218	录象机图象色彩时有时无怎么办	(133)
219	录象机屏幕有水平鱼尾纹怎么办	(133)
220	录象机图象闪动声音变慢怎么办	(134)
221	放象机走带阻力大怎么办	(134)

222	放象机图象不清晰怎么办	(135)
223	放象机磁带入机又退出怎么办	(135)
224	录象机磁带皱折怎么办	(135)
225	录象机磁带划伤怎么办	(136)
226	录象机带盒仓电机故障怎么办	(136)
227	录象机电源指示灯不亮怎么办	(137)
228	录象机有声音而无图象怎么办	(137)
229	录象机缠带怎么办	(138)
230	录象机磁带断裂怎么办	(138)
231	录象机没有图象和声音怎么办	(139)
232	录象机图象失真怎么办	(140)
233	录象机噪声较大怎么办	(140)
234	录象机画面杂波增多怎么办	(141)
235	录象机屏幕出现网纹怎么办	(141)
236	录象机图象向右歪斜怎么办	(142)
237	录象机磁带拉毛怎么办	(142)
238	录象机磁带无法取出怎么办	(142)
239	录象机磁带停止运行怎么办	(143)
240	录象机自动保护停机怎么办	(143)
241	录象机图象出现水平白线怎么办	(144)
242	录象机遥控器不起作用怎么办	(144)
243	录象机清洗磁头图象消失怎么办	(145)
244	录象机被磁化了怎么办	(145)
245	录象机磁鼓被磁粉盖住怎么办	(146)

246	录象机屏幕出现移动横带怎么办		(147)
-----	----------------	-------	-------

十一 家电灯具

247	日光灯启辉器出毛病怎么办		(148)
248	荧光台灯连续烧断灯管怎么办		(148)
249	荧光灯灯光打滚怎么办		(149)
250	荧光灯灯管中间不亮怎么办		(149)
251	关灯后灯管出现微光怎么办		(150)
252	荧光灯管灯丝断裂怎么办		(150)
253	荧光灯管时亮时暗跳动不停怎么办		(150)
254	荧光灯管发黑怎么办		(151)
255	荧光灯不发光怎么办		(152)
256	日光灯管两端发红而不起跳怎么办		(153)
257	白炽灯泡灯头松动或生锈怎么办		(153)
258	灯泡不亮怎么办		(154)
259	电灯灯光忽亮忽暗怎么办		(154)
260	拉线开关卡住拉不动怎么办		(154)
261	拉线开关的线断了怎么办		(155)
262	保险丝刚一插上就被烧断了怎么办		(155)
263	拉线开关不能复位怎么办		(156)
264	电表保险丝烧断怎么办		(156)
265	电灯泡灯头松动怎么办		(156)

十二 电熨斗

- 266 电熨斗手柄发烫怎么办 (158)
- 267 全塑蒸汽熨斗烧保险丝怎么办 (158)
- 268 电熨斗电热丝断了怎么办 (159)
- 269 电熨斗壳体塑料件断裂怎么办 (159)
- 270 电熨斗时热时不热怎么办 (159)
- 271 电熨斗底板发黑怎么办 (160)
- 272 喷汽电熨斗漏水漏汽怎么办 (160)
- 273 喷汽电熨斗喷汽量不足怎么办 (161)
- 274 调温电熨斗控温失灵怎么办 (161)
- 275 电熨斗不发热怎么办 (162)

十三 吸尘器

- 276 吸尘器密封不严向外跑尘怎么办 (164)
- 277 吸尘器漏电怎么办 (164)
- 278 吸尘器卷线盘不收线怎么办 (165)
- 279 吸尘器电路不通怎么办 (165)
- 280 吸尘器电机发热怎么办 (166)
- 281 吸尘器吸力弱怎么办 (166)
- 282 吸尘器电机能转却不吸尘怎么办 (167)
- 283 吸尘器散发橡胶焦味怎么办 (168)