中华文化撷英

家 装 知 识
(二十九)

黄兵明　主编

北京银冠电子出版有限公司

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

中华文化撷英/黄兵明主编．—北京：北京银冠
电子出版有限公司，2003

ISBN 7-900060-29-4
Ⅰ．中…　Ⅱ．黄…　Ⅲ．文化知识－普及读物－中国
Ⅳ．Z228.527
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 007295 号

北京银冠电子出版有限公司发行
(北京海淀区增光路 45 号　100037)
全国各地新华书店经销　北京双青印刷厂印刷
开本：787×1092 1/32　印张：512　字数：4 900 千字
2003 年 12 月第 1 版　　2003 年 12 月第 1 次印刷
印数：1～5 00 册
版号：ISBN 7-900060-29-4/Z·03
定价：9998.00 元(1CD,含配套书)

目 录

◎购买装饰瓷砖谨记五点.....1
◎小康之家橱柜之选.....1
◎瓷砖装修：购买时精挑细选　铺装时讲究科学.....3
◎卫浴、厨房如何选择铝扣天花板？.....7
◎挑选防盗门的三要诀.....8
◎玻璃地板让空间“动起来”.....9
◎如何选购洁具.....12
◎保温绝热材料之无机多孔类绝热材料.....17
◎2004 浴缸宣言：从毛孔开始浪漫.....18
◎红木木质的辨别与选购.....21
◎素板、漆板哪个好？.....22
◎常见的几种家装油漆分类和使用.....23
◎如何认识强化木地板的甲醛释放量？.....24
◎选购地板请注意绿色基材需辨伪.....25
◎涂料分类.....26
◎黄花梨木材鉴别特点.....27
◎厨卫家具宜用防潮板.....28
◎新型感觉涂料尽显装饰个性.....29
◎油漆小技巧.....31
◎常见涂料品种的优缺点比较.....34
◎挑选瓷砖的春天来了.....36
◎如何防家具污染.....39
◎怎样鉴别饰面石材质量的好坏？.....40

◎怎样识别柚木家具.....41
◎不能忽视的隐蔽物——胶黏剂.....42
◎如何筛选强化木地板.....44
◎怎样挑选装饰板?.....45
◎火眼金睛识别伪劣装饰陶瓷.....45
◎有毒装饰材料排"座次".....47
◎饰材用量如何估算.....49
◎如何分辨含水率高的木料.....51
◎多彩涂料常见问题与防治.....51
◎选用三石材注意内外有别.....55
◎优质石材看表面.....56
◎石膏板吊顶常识及选购技巧.....58
◎PVC 塑料扣板和铝合金扣板有什么区别？.....59
◎玻璃质量的好坏如何鉴定.....61
◎家庭装修从熟悉“五材”开始.....62
◎样挑选瓷砖？.....66
◎如何选购乳胶漆.....67
◎怎样清洗五金产品？.....68
◎什么样的石材适合你家.....69
◎如何挑选木门.....71
◎如何选购地面饰材.....72
◎塑钢市场忧思录.....82
◎消费者该怎样鉴别塑钢窗的好坏.....87
◎装饰建材走进超市.....87
◎如何选择乳胶漆.....88
◎专家提醒“无苯”涂料未必无毒.....89

◎吊顶扣板各有千秋使用时要注意.....90
◎借您一双慧眼，明明白白看透卫浴市场纷扰莫测.....92
◎挑选木地板不能只看名字观地板消费四现象.....94
◎教你如何挑选人造板.....97
◎像挑衣服那样选门窗.....98
◎胶粘剂——需要警惕的隐蔽工程.....99

需要全本请访问 www.ertongbook.com

◎购买装饰瓷砖谨记五点

昨日，成都市青白江工商局就近段时间消费者频繁投诉装饰瓷砖的现象紧急发出消费警示，提醒广大消费者购买瓷砖时要谨记五个要素：

1、选择消费者满意或售后服务好的商家；

2、货比三家，对同一款式、同一品牌的商品，要从质量、价格、服务等方面综合考虑；

3、辨别瓷砖的好坏，方法有：敲，用硬物轻击，声音越清脆，质量越好；测，用水滴在瓷砖背面，水渍扩散越慢，吸水率越低，说明瓷砖密度越大，不会产生黑斑等问题；刮，用硬物刮一下瓷砖釉面，如果留下痕迹，说明品质差；看，用肉眼看瓷砖的颜色清不清晰，表面有无针孔，观察瓷砖的平整度，侧面平直，铺起来容易，效果也好；

4、向商家索要产品环保材料检测报告等相关手续，记住 A 类最环保；

5、妥善保管好发票及送货单据，以便发生质量问题时及时解决。

◎小康之家橱柜之选

东西就是讲个实惠，实实在在、经久耐用就行了。橱柜好不好，关键看三点：一是做工，二是材料，三

是服务和价格。

鉴别做工上，选橱柜要六看，一要看封边，封边细腻要溜光，封线直、接头细。二要看打孔，打孔很关键，关键看定位，定位准，箱体牢。三要看裁板，裁板有误差，不超一毫米，只能靠科技。四要看门板，门板是面子，横平和竖直，千万要记清。五要看组装，缝隙要均匀，门板要平直。最后看滑轨，滑轨要选好，拉动才顺畅。牢记此六点，小厂不要选。

材质的选择是重中之重。材质的好坏一定意义上就决定着橱柜的使用寿命，所以千万不能大意。目前，设计制造现代单元柜体的基材板，主要是刨花板。也有利用多层胶合板设计制造橱柜产品的，但这类产品市场销售少见。刨花板是环保性材料，能充分利用木材原料，在一定温度和压力的作用下，成为坚固耐用的橱柜首选之材。国内的板材还是以一些合资企业利用国外技术生产，其物理性能和防潮性能较好，价格又适中，为许多消费者所选择。门板一般有耐火板、实木、吸塑和烤漆四类，选择耐火板和烤漆较多，不过，国内真正用汽车金属漆做烤漆门板的只有珊嘉橱柜。在台面的选择上，选不锈钢的目前不多，耐火板较经济实惠，人造石和大理石台面相比较，大理石虽然价格低，但石质脆、易断裂、粘油腻不易处理、所

用长度不能超 2 米、无法造型等等缺点。人造石硬度高、耐磨耐划伤、易于保养、防渗透性好、耐高温等优点，成为新型橱柜台面的宠儿。

从服务和价格上来说，有服务保障、态度好、有专业服务团队的还是专业大厂，可能很多人认为价格会高，实际上在竞争压力和大规模生产的情况下，都在薄利多销。祝愿每个家庭都买到称心如意的橱柜，快乐在厨房。

◎瓷砖装修 购买时精挑细选　铺装时讲究科学

瓷砖是家装材料中的大项，在一些特定的空间，如厨房与卫浴空间，瓷砖甚至成为惟一的可选主材。如果选购和铺装不好，甚至会出现“劈里啪啦”瓷片下落的情况。那么如何选购瓷砖？铺装当中要特别注意哪些问题呢？

精挑细选

选瓷砖先要看制作工艺是否优良。买前要检查产品包装箱上是否有厂名、厂址以及产品名称、规格、等级、数量、商标、生产日期和所执行的标准。

根据不同的居室要求来选购瓷砖。例如厨房卫生间的墙面，可选光滑釉面的材质，清洁起来很容易。卫生间则选用防滑的亚光面材质，以免潮湿情况下摔

跤。

而是否含有放射性物质也是选瓷砖时要重点考虑的问题。消费者可以将《建筑材料放射性核素限量国家强制性标准 GB6566-2001》作为一个参考标准。需要注意的是，市场许多产品没有放射性物质检测报告，还有一些即使有也不是国家的抽检报告，而多为送检测试报告或委托检测报告。

提示：目前瓷砖的品种很多，可以用“看、听、切、水”的诊断法来检验瓷砖的质量。

“看”就是在充足的自然光线或日光灯照射下，将砖放在 1 米远处垂直观察，应看不到明显的釉面缺陷　图案应细腻、逼真，没有明显的缺色、断线、错位等缺陷；背面的底纹、商标等清晰、完整，少有釉迹或缺损；将一批产品垂直放在一个平面上，看看有没有参差不齐的现象；选择一个表面平整的玻璃板、塑料板、桌面或陶瓷砖，把砖的侧边和正面分别平行地紧贴在该面上，观察边的平直程度和面的翘曲程度。也可将两块砖的边紧靠在一起，看看有没有缝隙。

“听”就是用一手的拇指、食指和中指夹瓷砖一角，轻松垂下，另一手食指轻击瓷砖中下部，如声音清亮、悦耳为上品，如声音沉闷、涩浊为次品。“切”：就是看瓷砖断片的断裂处。断裂处细密，硬脆，色泽

需要全本请访问 www.ertongbook.com

一致的为上品。“ 水 ”: 将水滴在瓷砖背面，水散开后浸润得慢的瓷砖密度大，视为上品。

面积计算

购买前应计算出需要铺贴的面积。据专家介绍，不少建材店备有换算图表，根据面积即可查得所需的瓷砖数量，或者根据贴瓷砖墙面的高度和宽度，即可查出瓷砖用量。同时，瓷砖包装箱上也会列明一箱瓷砖可铺贴多大面积。粗略计算起来，80 平方尺面积可按 640 块 4.25 寸的瓷砖或 320 块 6 寸的瓷砖计算。因铺贴时会有损耗，算出总数之后，还要再加上备用数量。

对瓷砖不在行的消费者应该事前多咨询，现场多问多比较。不要只单顾美观或者单纯从价格上考虑。各箱瓷砖的颜色会有差异，在铺贴前要充分混合，最好购买同一批号的箱装瓷砖。

市场上瓷砖可以按平方米出售或者论块购买。在十里河陶瓷一条街上有 200 多个经销商，大宗购物的消费者有可能以批发价购买，而建材超市里的瓷砖可以按块购买。

提示：买瓷砖提防被掉包，一定要注意逐个拆箱验货，而且要看着装货上车。一些商家给你看的是一等品，提货提的就成二等品了。另外还要防止装修工

人既当托儿，又当挡箭牌的情况出现。

科学铺装

贴砖前应先清理基层，如墙面上有石灰膏、乳胶漆、壁纸等装饰物，或地面上有污物，一定要清理干净，否则水泥砂浆与基层粘结不牢；另外，如果墙体自身有裂缝，应做妥善处理后才可贴砖，以免日后基本结构裂缝变大导致墙面砖开裂或脱落；还有，对于平整度或垂直度差距太大的地面、墙面，还要用水泥砂浆进行找平处理。铺前还要比较瓷砖的色彩差异。

其次，墙面砖要充分浸水。因为墙面砖有着较高的含水率，在粘贴时必须考虑到它的这一特性。贴砖前基层应充分浇水湿润,瓷砖也应在水中浸泡至少 20 分钟后充分阴干方可使用。否则，砂浆中的水分被干燥的基层和瓷砖迅速吸收而快速凝结，会影响其粘结牢度。否则，墙砖会从水泥里吸收水分，使水泥无法起到粘贴剂的作用。

铺地砖要用水泥砂浆先将地面铺平，将未涂水泥的地砖铺在地面，敲平后，将水泥浆涂满地砖，铺于地面，四块砖的对角位置齐平。而铺设的顺序也有讲究。贴地面砖应由内向外贴，如地面有坡度或有地漏，应注意按排水方向找坡；墙砖应从下向上铺贴，为美观起见，最底层的砖应后贴。墙砖贴完后再压地砖。

另外，一面墙不能一次贴到顶，以防瓷砖自重较大，引起塌落。铺完地砖短时间内不要踩踏。

为迎合追求新潮的消费者，市场上出现了一些新的工艺方法，例如瓷砖黏着剂、多彩填缝剂、留缝铺装等。瓷砖黏着剂(也叫干贴法)，瓷砖不需预先浸水基面不需打湿，只要铺装的基础条件较好就可以，使作业状况得到极大改善。

◎卫浴、厨房如何选择铝扣天花板？

家装时一般有两个地方要考虑安装铝扣天花板，一是卫生间，一是厨房，这时，铝扣天花板的选择就要好好考虑了。

市场上的铝扣板花样繁多，但大体上只分两种：色彩繁多的平板型、白色的镂空花型。那么，选择时要注意什么问题呢。

卫生间的天花板要选择镂空花型

卫生间在安装天花板后，房屋的空间高度会降低很多(将楼上的下水管道封在天花板之上)，在洗澡时，尤其是冬天，水蒸气向周围扩散，如果空间很狭窄，人很快就会感到憋闷，身体不好的人甚至会发生危险，但用风扇使空气流通又无疑会太冷。

这时，镂空花型的天花板就会发挥很好的作用，它会使水蒸气没有阻碍地向上蒸发，同时又因为它薄

薄的纸样隔离层，使上下空间的空气产生温差，水蒸气上升到天花板上面后，很快凝结成水滴，又不会滴落下来掉在人身上。可谓起到了双层功效。

厨房的天花板则要选择平板型

一是颜色可挑选的余地多，能使自己的厨房有着别样魅力，给自己一个好心情；二是好清洁，这是最最重要的。厨房嘛，不可避免的油烟会很多，就算你做饭的次数再少，一两年之后也会明显的发现厨房的颜色暗淡了不少。当你要清洁的时候，天花板是一项很重要的部分，几乎会有 70 至 80%的油烟在天花板上。

如果家装时你选择了镂空花型天花板，那就等于无法清洁了，因为油烟都已经渗入到了镂空花里，但平板型天花板就不存在这个问题，用布擦，用刷子刷，都可以，很快搞定。我已经做过一次这个工作了，效果非常好。虽然建材市场上花样繁多，但心里有了八九不离十的主意，逛建材市场也能是一种享受呢。

◎挑选防盗门的三要诀

等级：根据有关标准，防盗门安全级别可分为 A 级、B 级和 C 级，其中 C 级防盗性能最高，B 级其次，A 级最低，我们在建材市场里看到的大部分都是 A 级防盗门，适合一般家庭使用。

锁具：合格的防盗门一般采用三方位锁具，不仅门锁锁定，上下横杆都可插入锁定，对门加以固定。劣质品一般不具备三点锁定或自选三点锁定结构，实际上不防盗或经常出现故障。大多数门在门框上还嵌有橡胶密封条，关闭门时不会发出刺耳的金属碰撞声。

工艺：应特别注意检查有无焊接缺陷，诸如开焊、未焊、漏焊、夹渣等现象。看门扇与门框的配合是否密实，间隙是否均匀一致，开启是否灵活，所有接头是否密实，油漆电镀是否均匀牢固、光滑等。

查证：查看商家的生产登记批准书、品质验证证书、检验报告等内容。

◎玻璃地板让空间“动起来”

书房的地板是有机玻璃做的，客房则是布艺地面。殷啸峰说，之所以这样做，就是希望从材质上和色彩上，增加空间的快乐元素，让空间“动起来”。

殷啸峰的家是“出格”的。

殷啸峰虽然刚到而立之年，却已在沪上知名的“荣欣装潢”内，担任了设计与新产品开发的副总经理。设计师的家自然是自己设计的，殷啸峰家设计得别具一格。

书房：充满了象征性

到设计师家里，应该直接上他的书房，因为那里是他的工作间，那里往往最能反映他的职业特性和个性。

一踏进殷啸峰的书房，就感觉异样：地板是透明的，但踩上去微微有弹性；墙壁呈水泥状的灰色；水泥基层的顶面，许多银灰色反光的块面和少量几块包着报纸的块面随机排列，极富雕塑感。

作为职业室内设计师的书房兼工作室，殷啸峰作了诸多的思考：

有机玻璃地板产生的微微发飘的脚感，使人内心产生忐忑；而地板下面铺洒彩色吸管与牙签，让人联想到嘴巴，暗喻工作与生活充满别人的评价；灰色的墙面，使渺小的个人与钢筋水泥丛林形成对比；顶面雕塑朦胧反射的光线，则产生一种不确定性——“书房六个面的结合，使人在这个空间里不由自主地浮想联翩。”

客房：随意更换主题

客房也让人感到意外。

朝南的主卧旁，是间客房。很简单，彩色的地面上，直接放了一张席梦思。

但客房的地坪，也蕴涵着主人的巧思。一块块正方形木板上，包着布艺。除了进门处四块脚感是硬的，

其它的布艺里面都衬着海绵。女主人戏称这是“殷氏榻榻米”。确实，在客房里，席梦思上下都非常软和，碰不伤人的。原来这里是主人家为即将出世的宝宝准备的“客房”，现在家里来客人，也可以住在这里。

殷啸峰称那里是“有机吸管地板”，这里是“可拆卸布艺地板”。这两种做法，都可以根据季节和心情的变换，随时更换主题与色彩。

客厅：故意松一点

殷啸峰家是小三房的，但感觉空间很大。这感觉主要来自于客厅做了最大程度的减法和加法。

客厅连着一个内阳台。阳台的位置就放了一张藤制的躺椅。盆栽？主人觉得没有必要放。躺椅轻轻摇晃着，整个客厅显得非常悠闲。

客厅主要位置就是一套转角沙发，前面格子块毯上一张具有雕塑感的茶几，对面是细钢管黑色板材的可组合的电器柜，上面一台电视机。

宽敞的客厅，摆设就这么些。隔着过道，一排整墙大小的储物柜，柜门面是 4 块顶天落地的的镜子。镜子反映客厅，空间感倍增。

设计师创意：有机吸管地板做法

水泥基层上直接铺搁栅，搁栅间洒便利店买来的吸管、牙签，上面再固定大块有机玻璃。

可拆卸布艺地板做法

搁栅上铺十二厘板，上面覆以包裹软包之方块木板。

雕塑顶面做法

银色包装纸及报纸，包 60 公分见方及少量 30 公分见方泡沫塑料，随机不规则粘贴水泥基层上。

◎如何选购洁具

卫生洁具系指人们盂洗或洗涤用的器具，用于厕浴间和厨房，如洗耳恭听面器、坐便器、浴缸、洗涤槽等。主要由陶瓷、玻璃钢、塑料、人造大理石(玛瑙)、不锈钢材质制成。

洁具产品的环保指标

根据国家环保标准，装饰材料放射筒水平划分为三类

1、A 类装饰材料装修材料中天然放射性核素镭-226、钍、232、钾-40 的放射性比活度同时满足 1Ra≤1.01r≤1.3 要求的为 A 类装饰材料。A 类装饰材料产销与使用范围不受限制。

2、B 类装饰材料不满足 A 类装饰材料要求但同时满足 1Ra≤1.31r≤1.9 要求的为 B 类装修材料。B 类装修材料不可用于Ⅰ类民用建筑的内饰面，侯可用于Ⅰ类民用建筑的外饰面及其他一切建筑物的内、外饰

需要全本请访问 www.ertongbook.com