无线电与电视78～79年合订本插图



通道及扫描部分

凯歌牌4D8型全晶体管黑白电视机电路装配图



高通滤波器



高频调谐部分



伴音及电源部分



凯歌牌4D8型全晶体管黑白电视机电原理图



友谊牌JD16-2型全晶体管黑白电视机电原理图



通 道 部 分



整流稳压电源部分



伴音低放部分

友谊牌JD16-2型全晶体管黑白电视机装配图

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com



帧扫描部分



行扫描部分



飞跃 19D1 型全晶体管黑白电视机电原理图



帧扫描部分



高频头部分



行扫描部分

飞跃牌19D1型全晶体管黑白电视机电路装配图



电源、伴音低放部分


VHF
UHF
PCL84
PCL84
61200044
AGT 120W
61LK1B
T1
AF139
T2
AF139
T5
AF239S
T4
AF239S
T3
BC108
Tr1
PCL86
PCL86
TAA691
TAA691
PCL85
PCL85
Tr2
ECC82
ECC82
PL504
PL500V
PY88
Tr3
Tuner
LVB1A
Tr3
6,5MHz
65MHz
TAA550
BC107B
BC108
BF198
AF239S
RIGHT OF MODIFICATIONS
RESERVED!
TA 5203
10
11
12

TUNER VHF



TUNER UHF







匈牙利TA5203型61cm(24英寸)黑白电视机电原理图和主印刷电路板

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com



P-24 型集成化黑白电视机电原理图



红灯735型全波段便携式半导体收音机电原理图



上海牌双频道电影还音扩音机总线路图



混合级

高低功放级



监听功放级



前置级

上海牌双频道电影还音扩音机装配图



延时级



前级放大部分

50W高保真度OCL放大器电路装配图



电源部分



功率放大部分