



教育部职业教育与成人教育司推荐教材
职业教育电力技术类专业教学用书

汽轮机设备 及运行

李建刚 主编
杨雪萍 副主编



中国电力出版社
<http://jc.cepp.com.cn>



教育部职业教育与成人教育司推荐教材
职业教育电力技术类专业教学用书

汽轮机设备 及运行

主编 李建刚
副主编 杨雪萍
编写 魏春枝 阮 涛
主审 靳智平 牛卫东



中国电力出版社
<http://jc.cepp.com.cn>

内 容 提 要

本书紧紧围绕培养高等技术应用性专门人才的要求，以电站大容量汽轮机为主，尽量反映国内外有关的先进技术，主要内容包括汽轮机的工作原理、汽轮机的变工况运行特性、汽轮机的本体结构、汽轮机凝汽设备及运行、汽轮机调节保护系统、汽轮机的运行等。

本书内容通俗易懂，理论与实际相结合，紧扣专业技术的实际需要，强调以技术应用能力培养为核心、知识为技能服务与满足技能需要的原则，突出工程应用性、针对性和实用性，努力体现高职高专的特色。

本书可作为高职高专火电厂集控运行专业和电厂热能动力工程专业的专业课教材，也可作为电厂相关运行人员的培训教材，并可供有关专业技术人员参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

汽轮机设备及运行/李建刚主编. —北京：中国电力出版社，2006

教育部职业教育与成人教育司推荐教材

ISBN 7 - 5083 - 4354 - 9

I . 汽... II . 李... III . 火电厂—汽轮机运行—高等学校：技术学校—教材 IV . TM621. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 044509 号

中国电力出版社出版、发行

(北京三里河路 6 号 100044 <http://jc.cepp.com.cn>)

北京同江印刷厂印刷

各地新华书店经售

*

2006 年 7 月第一版 2006 年 7 月北京第一次印刷
787 毫米×1092 毫米 16 开本 18.25 印张 387 千字
印数 0001—3000 册 定价 23.50 元

版 权 专 有 翻 印 必 究

(本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换)

前言

本书为教育部职业教育与成人教育司推荐教材，是根据教育部审定的电力技术类专业主干课程的教学大纲编写而成的，并列入教育部《2004~2007年职业教育教材开发编写计划》。本书经中国电力教育协会和中国电力出版社组织专家评审，又列为全国电力高等职业教育规划教材，作为高等职业教育电力技术类专业教学用书。

本书体现了职业教育的性质、任务和培养目标；符合职业教育的课程教学基本要求和有关岗位资格和技术等级要求；具有思想性、科学性、适合国情的先进性和教学适应性；符合职业教育的特点的规律，具有明显的职业教育特色；符合国家有关部门颁发的技术质量标准。本书既可以作为学历教育教学用书，也可作为职业资格和岗位技能培训教材。

本书共分七章，主要内容包括汽轮机概述、汽轮机工作原理、汽轮机变工况、汽轮机本体结构、汽轮机凝汽设备及运行、汽轮机调节和汽轮机运行等。

本书第一章和第六章由郑州电力高等专科学校李建刚编写，第二章由保定电力职业技术学院魏春枝编写，第三章和第七章由郑州电力高等专科学校杨雪萍编写，第四章和第五章由郑州电力高等专科学校阮涛编写。本书由李建刚担任主编、杨雪萍担任副主编，李建刚负责全书的统稿工作。

本书由太原电力高等专科学校靳智平教授和山东电力科学研究院牛卫东教授担任主审。二位审稿老师提出的许多宝贵意见使编者受益匪浅。同时，本书在编写过程中，参考了有关兄弟院校和企业的诸多文献、资料，并得到有关院校老师和同事们的热情帮助，在此一并表示衷心的感谢。

由于编者水平有限，书中错误和不妥之处在所难免，恳请读者批评指正。

编 者

2006年2月

目 录

前言

第一章 汽轮机概述	1
第一节 汽轮机的基本结构简介	1
第二节 汽轮机的分类及型号	6
第三节 汽轮机的发展	8
第四节 本课程的主要内容及学习方法	9
复习思考题及习题	9
第二章 汽轮机的工作原理	10
第一节 蒸汽在喷嘴中的能量转换过程	10
第二节 蒸汽在动叶中的能量转换过程	19
第三节 级的轮周效率与最佳速比	25
第四节 级内损失及级效率	32
第五节 长叶片级	42
第六节 多级汽轮机	44
复习思考题及习题	61
第三章 汽轮机的变工况	63
第一节 汽轮机在变工况下的工作特性	63
第二节 汽轮机的调节方式及调节级的变工况	76
第三节 凝汽式汽轮机工况图	85
第四节 蒸汽参数变化对汽轮机运行的影响	87
复习思考题及习题	93
第四章 汽轮机本体结构	94
第一节 叶片	94
第二节 转子	102
第三节 汽缸与滑销系统	107
第四节 隔板、隔板套和静叶环、静叶持环	115
第五节 汽封	117
第六节 轴承	118
第七节 盘车装置	124
复习思考题及习题	125
第五章 汽轮机凝汽设备及运行	126
第一节 凝汽设备的工作任务和基本结构	126

第二节 凝汽器的压力与传热	130
第三节 抽气设备	133
第四节 凝汽设备的运行与维护	136
复习思考题及习题	138
第六章 汽轮机的调节系统	139
第一节 汽轮机调节的任务	139
第二节 汽轮机液压调节系统	141
第三节 汽轮机功频电液调节系统	161
第四节 汽轮机数字电液调节系统	165
第五节 电液调节系统的主要部件	179
第六节 汽轮机保护系统	190
第七节 汽轮机供油系统	201
复习思考题及习题	208
第七章 汽轮机的运行	209
第一节 汽轮机的热状态	209
第二节 汽轮机的启动	220
第三节 汽轮机的停机	232
第四节 汽轮机的正常运行与维护	237
第五节 汽轮机的寿命管理	241
复习思考题及习题	245
参考文献	247

汽轮机概述

第一节 汽轮机的基本结构简介

汽轮机是以水蒸气为工质，将热能转变为机械能的高速旋转式原动机。与其他热力原动机相比，它具有单机功率大、效率较高、运转平稳、单位功率制造成本低和使用寿命长等一系列优点，因而得到广泛应用。汽轮机不仅是现代火电厂和核电站中普遍采用的发动机，而且还可设计成变速运行，广泛在冶金、化工、船运等部门用来直接驱动各种从动机械，如各种泵、风机、压缩机和船动螺旋桨等。在使用化石燃料的现代常规火电厂、核电站以及地热发电站中，汽轮机是用来驱动发电机生产电能的，故汽轮机与发电机的组合称为汽轮发电机组。全世界发电总量的80%左右是由汽轮发电机组发出的，所以汽轮机是现代化国家中重要的动力机械设备。

一、汽轮机的基本结构简介

汽轮机是电站最重要的主力设备之一。汽轮机的作用就是将水蒸气的热能转变为机械能。汽轮机从结构上可分为单级汽轮机和多级汽轮机。

图1-1是单级汽轮机主要部分结构简图。动叶按一定距离和一定角度安装在叶轮上形成动叶栅，并构成许多相同的蒸汽通道。动叶栅与叶轮以及叶轮轴组成汽轮机的转动部分被称为转子。静叶按一定距离和一定角度排列形成静叶栅，静叶栅是固定不动的，静叶栅构成的蒸汽通道称为喷嘴，转子以及静叶都装在汽缸内。具有一定压力和温度的蒸汽先在固定不动的喷嘴中膨胀，膨胀时，蒸汽压力、温度降低而速度增加，在喷嘴出口形成高速汽流。从喷嘴出来的高速汽流，以一定的方向进入动叶通道，在动叶通道中汽流改变速度，对动叶产生一个作用力，推动转子转动做功。喷嘴的作用是将蒸汽的热能转换成动能。动叶栅的作用是将来自喷嘴高速汽流的动能转换为机械能。一列静叶栅和一列动叶栅组成了从热能到机械能转换的基本单元，称之为级。

汽轮机以转速n工作时，旋转着的动叶栅具有圆周速度u（牵连速度）。假定从喷嘴出来的高速汽流速度为 c_1 （绝对速度），则蒸汽以相对速度 w_1 和 w_2 进、出动叶通道。动叶中蒸汽的绝对速度c、相对速度w以及动叶的圆周速度u之间的矢量关系为

$$\vec{c} = \vec{w} + \vec{u}$$




图1-1 单级汽轮机的结构简图

(a) 立体图；(b) 剖面图

1—主轴；2—叶轮；3—动叶；4—喷嘴；
5—汽缸；6—排汽口




图 1-2 东方汽轮机厂生产的冲动式 300MW 汽轮机组的纵剖面图

由于单级汽轮机容量有限，故现代汽轮机均为多级汽轮机，它是由按工作压力高低顺序排列的若干个级组合而成。图 1-2 为东方汽轮机厂生产的冲动式 300MW 汽轮机组的纵剖面图，图 1-3 为上海汽轮机厂生产的反动式 300MW 汽轮机组的纵剖面图。虽然汽轮机由很多零部件组成，但概括地看，可分为转动部分（转子）和静止部分（静子）。转子主要由主轴、叶轮（反动式汽轮机为转鼓）以及叶轮上嵌有的动叶片等构成。静止部分主要是汽缸、隔板（反动式汽轮机为静叶环）、静叶以及轴承等。汽缸的作用是将汽轮机中的蒸汽和大气隔开，形成蒸汽能量转换的密闭空间，并对汽缸内的其他部分起支撑定位作用。根据机组容量的不同，汽缸可以是一个，也可以是多个。隔板装在汽缸内，隔板上装有喷嘴（静叶）。轴承分支持轴承和推力轴承。支持轴承用于保证静子对转子的支撑作用，并且确定转子与静子的相对径向位置。推力轴承用于保证转子在轴向推力的作用之下仍然能够维持相对于静子的正确轴向位置。

转子和静子之间的密封是用汽封来实现的。在汽轮机内部，凡是有压力差存在而又不希望有大量工质流过的地方都装有汽封。在汽缸

的两端装有轴封，在多级汽轮机的级与级之间装有隔板汽封，在动叶顶部装有叶顶汽封。




图 1-3 上海汽轮机厂生产的反动式 300MW 汽轮机组的纵剖面图

(a) 高、中压部分；(b) 低压部分

- 1—超速脱扣装置；2—主轴泵；3—转速传感器+零转速检测；4—振动检测器；5—轴承；
- 6—偏心+鉴相器；7—差胀检测器；8—外轴封；9—内轴封；10—汽封；11—叶片；
- 12—中压 1号持环；13—中压 2号持环；14—高压 1号持环；15—低压平衡持环；
- 16—高压平衡持环；17—中压平衡持环；18—内上缸；19—联轴器；20—推力轴承；
- 21—轴向位移+推力轴承脱扣检测器；22—测速装置（危急脱扣系统）

汽轮机除以上简介的本体主要结构外，还有附属于本体的各种系统，如滑销系统、调节保护系统、供油系统、汽水系统等，只有各系统有机协同工作，汽轮机才能很好地完成将水蒸气的热能转变为机械能的任务。

二、蒸汽的冲动作用原理和反动作用原理

来自喷嘴的高速汽流通过动叶栅时，发生动量变化对动叶栅产生冲力，使动叶栅转动作




图 1-4 无膨胀动叶汽道内蒸汽的流动情况

功而获得机械能。由动量定理可知，所获得机械能的大小决定于工作蒸汽的质量流量和速度变化量，质量流量越大，速度变化越大，作用力也越大。这种作用力一般可分为冲动力和反动力两种形式。汽流在动叶汽道内不膨胀加速，即 $w_1 = w_2$ ，而只随汽道形状改变其流动方向，汽流改变流动方向对汽道所产生的离心力，叫做冲动力 F_i ，这时蒸汽所做的机械功等于它在动叶栅中动能的变化量，这种级叫做冲动级，如图 1-4 所示。

当蒸汽在动叶汽道内随

汽道改变流动方向的同时仍

继续膨胀、加速，即汽流不仅改变方向，而且因膨胀其速度也有较大的增加，即 $w_1 < w_2$ ，当加速的汽流流出汽道时，对动叶栅将施加一个与汽流流出方向相反的反作用力，这个作用力叫做反动力 F_r 。此力如同火箭发射时，从火箭尾部喷出的高速气流，给火箭一个与气流流动方向相反的反作用力，推动火箭飞向太空。依靠反动力推动做功的级叫做反动级。

现代汽轮机级中，通常蒸汽在汽道中一方面将其在静叶栅内所获得的动能转换为动叶栅上的机械功，在动叶栅上施加冲动力；另一方面，在动叶栅中继续膨胀，对动叶栅产生一个反作用力。在冲动力和反动力的共同作用下产生合力 F ，合力 F 在轮周方向上的分力 F_u 使动叶栅旋转而产生机械功，如图 1-5 所示。

三、汽轮机级的反动度

常用级的反动度 Ω_m 表示蒸汽在动叶汽道内膨胀程度的大小，它等于蒸汽在动叶汽道内膨胀时的理想比焓降 Δh_b^* 和整个级的滞止理想比焓降 Δh_n^* 之比，即

$$\Omega_m = \frac{\Delta h_b}{\Delta h_n^*} \quad (1-1)$$

式中： Ω_m 为级的平均反动度，是指在级的平均直径截面上的反动度，它由平均直径截面上喷嘴和动叶中的理想比焓降所确定。平均直径是动叶顶部和根部处叶栅直径的平均值。

图 1-6 是级中蒸汽膨胀在焓熵图上的热力过程线。0 点是级前的蒸汽状态点， 0^* 点是蒸汽等熵滞止到初速等于零的状态点， p_1 、 p_2 分别为喷嘴出口压力和动叶出口压力。蒸汽从滞止状态 0^* 点在级内等熵膨胀到 p_2 时的比焓降为级的滞止理想比焓降 Δh_n^* 。而蒸汽从级前状态 0 点在级内等熵膨胀到 p_2 时的比焓降为级的理想比焓降 Δh_t 。按照同样的定义， Δh_n^* 为蒸汽在喷嘴中的滞止理想比焓降， Δh_b 为蒸汽在动叶中的理想比焓降。

由于 $h-s$ 图上等压线向着熵增方向有渐扩趋势，则 $\Delta h'_b \neq \Delta h_b$ ，但可以认为 $\Delta h'_b \approx \Delta h_b$ 。根据图 1-6 和式 (1-1) 可得

$$\Omega_m = \frac{\Delta h_b}{\Delta h_n^* + \Delta h'_b} \approx \frac{\Delta h_b}{\Delta h_n^* + \Delta h_b} \quad (1-2)$$




图 1-5 有膨胀动叶汽道内蒸汽的流动情况




图 1-6 级的热力过程线

则有 $\Delta h_b = \Omega_m \Delta h_t^*$, $\Delta h_n^* = (1 - \Omega_m) \Delta h_t^*$

实际上蒸汽参数沿叶高是变化的，在动叶不同直径截面上的理想比焓降是不同的，因此，反动度沿动叶高度亦不相同。对于较短的直叶片级，由于蒸汽参数沿叶高差别不大，所以通常不计反动度沿叶高的变化，均用平均反动度表示级的反动度。对于长叶片级，在计算不同截面时，须用相应截面的反动度。

四、汽轮机级的类型及其特点

根据蒸汽在汽轮机级的通流部分中的流动方向，汽轮机级可分为轴流式与辐流式两种。电站用汽轮机绝大多数采用轴流式。轴流式级通常有下列几种分类方法。

(一) 冲动级和反动级

按照蒸汽在动叶内不同的膨胀程度，可将轴流式级分为冲动级和反动级两种。

1. 冲动级

(1) 纯冲动级。反动度 $\Omega_m = 0$ 的级称为纯冲动级，它的特点是蒸汽只在喷嘴叶栅中膨胀，在动叶栅中不膨胀而只改变其流动方向。其动叶片的形式为对称叶片。因此动叶栅进、出口压力及其相对速度均相等，即 $p_1 = p_2$ 、 $w_1 = w_2$ ，且 $\Delta h_b = 0$ 、 $\Delta h_n^* = \Delta h_t^*$ 。纯冲动级做功能力大，流动效率较低，现代汽轮机中均不采用纯冲动级。

(2) 带反动度的冲动级。为了提高汽轮机级的效率，冲动级应具有一定的反动度 ($\Omega_m = 0.05 \sim 0.20$)，这时蒸汽膨胀大部分在喷嘴叶栅中进行，只有一小部分在动叶栅中继续进行。因此， $p_1 > p_2$ 、 $w_1 < w_2$ 、 $\Delta h_n^* > \Delta h_b$ 。由流体力学知识可知，汽流加速可改善汽流的流动状况，故这种级具有做功能力比反动级大且效率比纯冲动级高的特点，得到了广泛的应用。

(3) 复速级。复速级（又称双列速度级）通常是在一个级内要求承担很大比焓降时才采用。它由喷嘴叶栅、装于同一叶轮上的两列动叶栅和两列动叶栅之间固定不动的导向叶栅组成。第二列动叶栅是将第一列动叶栅的余速动能进一步转换成机械能，导向叶栅的作用是改变汽流方向，使其与第二列动叶栅进汽方向相符。复速级的做功能力比单列冲动级要大，但效率较低。为了改善复速级的效率，也采用一定的反动度，使蒸汽在各列动叶栅和导向叶栅中进行适当的膨胀。复速级常用于单级汽轮机和中小型多级汽轮机的第一级。

图 1-7 表示蒸汽流经各种冲动级时，其压力和速度的变化情况。图中表明了蒸汽在各




图 1-7 冲动级中蒸汽压力和速度变化示意图

(a) 纯冲动级；(b) 带反动度的冲动级；(c) 复速级

冲动级的喷嘴叶栅、导向叶栅和动叶栅出口处的压力和速度的数值的差异。




图 1-8 反动级中蒸汽压力和速度变化示意图

2. 反动级

反动度 $\Omega_m = 0.5$ 的级叫做反动级。其工作特点是蒸汽在反动级中的膨胀一半在喷嘴叶栅中进行，另一半在动叶栅中进行，即 $p_1 > p_2$ 、 $w_1 < w_2$ 、 $\Delta h_n^* = \Delta h_b = 0.5 \Delta h_t^*$ 。也就是说蒸汽在级中的膨胀各占一半左右，流动情况一样，故动静叶栅称为互为镜内映射状叶栅。这种级的结构特点是喷嘴叶型和动叶型相同。由于蒸汽在动叶栅中膨胀加速，所以它是在冲动力和反动力的合力的作用下，使叶轮转动做功的。反动级的效率比冲动级高，但做功能力较小。图 1-8 表示反动级中蒸汽压力和速度变化的情况。

(二) 压力级和速度级

按照蒸汽的动能转换为转子机械能的过程不同，汽轮机的级可分为压力级和速度级。

(1) 压力级。蒸汽的动能转换为转子机械能的过程在级内只进行一次的级，称为压力级。这种级只装一列动叶栅，故又称单列级。它可以是冲动级，也可以是反动级。

(2) 速度级。蒸汽的动能转换为转子机械能的过程在级内不只进行一次的级，称为速度级。速度级有双列和多列之分。

(三) 调节级和非调节级

按级通流面积是否随负荷大小而变，汽轮机的级可分为调节级和非调节级。

(1) 调节级。通流面积随负荷大小而变的级称为调节级。采用的通流面积是可以随负荷变化而改变的，故称喷嘴调节汽轮机的第一级为调节级。调节级可以是复速级，也可以是单列级。一般中小型汽轮机用复速级作为调节级，而大型汽轮机常用单列冲动级作为调节级。

(2) 非调节级。通流面积不随负荷大小而变的级称为非调节级。非调节级既可以是全周进汽也可以是部分进汽，而调节级总是做成部分进汽的。

第二节 汽轮机的分类及型号

一、汽轮机的分类

1. 按工作原理分类

(1) 冲动式汽轮机。主要由冲动级组成，蒸汽主要在喷嘴叶栅（或静叶栅）中膨胀，在动叶栅中只有少量膨胀。

(2) 反动式汽轮机。主要由反动级组成，蒸汽在喷嘴叶栅（或静叶栅）和动叶栅中都进行膨胀，且膨胀程度相同。现代喷嘴调节的反动式汽轮机，因反动级不能做成部分进汽，故第一级调节级常采用单列冲动级或双列速度级。

2. 按热力特性分类

(1) 凝汽式汽轮机。蒸汽在汽轮机中膨胀做功后，进入高度真空状态下的凝汽器，凝结成水。若将在汽轮机中做过功的蒸汽从某级后引出送回锅炉进行再热后，返回汽轮机继续膨胀做功，即是中间再热凝汽式汽轮机。

(2) 背压式汽轮机。排气压力高于大气压力，直接用于供热，无凝汽器。当排气作为其他中、低压汽轮机的工作蒸汽时，称为前置式汽轮机。

(3) 调整抽汽式汽轮机。从汽轮机中间某级后抽出参数与流量可以调整的蒸汽对外供热，其排气仍排入凝汽器。根据供热需要，有一次调整抽汽和二次调整抽汽之分。

(4) 抽汽背压式汽轮机。它是具有调整抽汽的背压式汽轮机。调整抽汽和排气都分别对外供热。

背压式汽轮机和调整抽汽式汽轮机统称为供热式汽轮机。目前凝汽式汽轮机均采用回热抽汽和中间再热。

3. 按主蒸汽压力分类

按进入汽轮机的主蒸汽压力不同等级可分为下列几种：


- (1) 低压汽轮机。主蒸汽压力小于 1.5MPa。
- (2) 中压汽轮机。主蒸汽压力为 2~4MPa。
- (3) 高压汽轮机。主蒸汽压力为 6~10MPa。
- (4) 超高压汽轮机。主蒸汽压力为 12~14MPa。
- (5) 亚临界压力汽轮机。主蒸汽压力为 16~18MPa。
- (6) 超临界压力汽轮机。主蒸汽压力大于 22.15MPa。
- (7) 超超临界压力汽轮机。主蒸汽压力大于 32MPa。

此外按汽流方向分类可分为轴流式和辐流式；按用途分类可分为电站汽轮机、工业汽轮机和船用汽轮机；按汽缸数目分类可分为单缸、双缸和多缸汽轮机；按机组转轴数目分类可分为单轴和双轴汽轮机；按工作状况分类可分为固定式和移动式汽轮机等。

二、国产汽轮机产品型号组成及蒸汽参数表示法

为了便于识别汽轮机的类别，常用一些符号来表示它的基本特性或用途，这些符号称为汽轮机的型号。我国生产的汽轮机所采用的系列标准及型号已经统一，主要由汉语拼音和数字所组成。

1. 产品型号组成



2. 汽轮机型式代号

汽轮机型式代号如表 1-1 所示。

表 1-1

汽轮机型式代号

代号	N	B	C	CC	CB	H	Y
型式	凝汽式	背压式	一次调整抽汽式	二次调整抽汽式	抽汽背压式	船用	移动式

3. 汽轮机蒸汽参数表示方式

蒸汽参数的表示方式如表 1-2 所示：

表 1-2

汽轮机蒸汽参数表示方式

型式	参数表示方法	示例
凝汽式	主蒸汽压力/主蒸汽温度	N100—8.83/535
凝汽式(中间再热)	主蒸汽压力/主蒸汽温度/中间再热温度	N300—16.7/538/538
抽汽式	主蒸汽压力/高压抽汽压力/低压抽汽压力	CC200—12.75/0.78/0.25
背压式	主蒸汽压力/背压	B50—8.83/0.98
抽汽背压式	主蒸汽压力/抽汽压力/背压	CB25—8.83/1.47/0.49

注 功率单位为 MW；压力单位为 MPa；温度单位为℃。

第三节 汽轮机的发展

汽轮机不仅是电站最重要的设备，而且广泛用于冶金、化工、船运等部门用来直接驱动各种从动机械，如各种泵、风机、压缩机和传动螺旋桨等。因此，自从 1883 年制造出第一台实用的单级冲动式汽轮机以来，汽轮机已有了一百多年的发展历史，特别是近几十年汽轮机的发展尤为迅速。

目前，在发电汽轮机中已有瑞士制造在美国投运的双轴 1300MW 汽轮机、前苏联制造的单轴 1200MW 汽轮机和法国制造的 1500MW 核电汽轮机等，2000MW 高参数全速汽轮机的开发研制工作也正在进行中。汽轮机是在高温、高压、高转速下工作的大型动力机械，它的研发、制造和运行涉及到许多高科技领域和工业部门，是一个国家科学技术和工业装备技术发展水平的重要标志。

随着汽轮机向着高参数、大容量方向的不断发展，提高汽轮机的经济性、安全性、负荷适应性和自动化水平始终是汽轮机发展的中心和重点。与此同时，汽轮机的热力系统、调节保护系统、监测控制系统等都将进一步复杂化。

核电是一种安全、可靠、清洁的能源。近几年来，核电站的发展很快，许多国家核电所占比重很大。核电汽轮机是在火电汽轮机的基础上发展起来的，其发展的主流是大型化，为多缸、单轴、中间再热凝汽式汽轮机。

近几十年汽轮机的发展主要表现在：

(1) 增大单机功率。增大单机功率不仅能迅速发展电力生产，而且可降低单位功率投资成本，有利于提高机组的热经济性和加快电站建设速度。

(2) 提高蒸汽参数。提高蒸汽初参数是提高热效率的重要途径，同时也可提高单机功率。

(3) 提高效率。采用中间再热和蒸汽—燃气联合循环，两者均可提高机组的热效率。前者还可降低低压缸末级排汽湿度，提高机组运行的可靠性，为提高初压创造条件；后者还可解决燃煤发电存在的严重环境污染问题。

(4) 提高机组的运行水平。现代大型机组增设和改善了保护、报警和状态监测系统，有的配置了智能化故障诊断系统，提高了机组运行、维护和检修水平，增强了机组运行的可靠性，并保证了规定的设备使用寿命。

目前世界上汽轮机的主要制造企业有：美国的通用电气公司(GE)、西屋电气公司

(WH)，日本的三菱、东芝和日立公司，欧洲的ABB公司，俄罗斯的列宁格勒金属工厂、哈尔科夫透平发动机厂和乌拉尔透平发动机厂，英国的通用电气公司(GEC)，法国的阿尔斯通一大西洋公司(AA)，德国的电站设备联合制造公司(KWU)等。

我国自1955年开始生产出第一台中压6MW汽轮机以来，先后陆续生产出从12MW到300MW的汽轮发电机组。80年代初又从美国西屋电气公司引进了300MW和600MW机组的整套制造技术，经过消化吸收、不断优化，机组的各项技术指标均基本达到国外同类机组的先进水平。这预示着我国将能生产出更大功率等级的汽轮机组，逐步赶上世界先进水平。

我国生产汽轮机的主要工厂有上海汽轮机厂、哈尔滨汽轮机厂、东方汽轮机厂，其次有北京重型电机厂、青岛汽轮机厂和武汉汽轮发电机厂等，还有以生产燃气轮机为主的南京汽轮发电机厂以及以生产工业汽轮机为主的杭州汽轮机厂。

第四节 本课程的主要内容及学习方法

本书以电站大容量凝汽式汽轮机为主要研究对象，主要讨论汽轮机的基本概念、汽轮机的工作原理、汽轮机的变工况特性、汽轮机的调节、汽轮机的本体结构、汽轮机的凝汽设备以及汽轮机运行等。

本门课程的突出特点是，每个方面的内容所依据的理论不同。例如在学习汽轮机原理时，主要涉及到工程热力学和流体力学方面的知识；在学习汽轮机的本体结构时，主要用到工程力学方面的知识；在学习汽轮机调节时，主要用到自动调节原理和电工学方面的知识；凝汽设备的学习主要用到传热学方面的知识；而汽轮机的运行部分则是以上各方面知识的综合。虽然各个侧面的学习方法和研究方法不同，但它们又是互相联系和彼此影响的。此外本书的内容与发电厂的生产实际有着密切的联系，它有较强的专业实践性，因此除重视掌握基本理论和基本知识外，还必须注意加强理论联系实际，为毕业后尽快适应工作岗位打下坚实的基础。

复习思考题及习题

1. 什么叫汽轮机的级？蒸汽在级中是如何进行能量转换的？
2. 什么是蒸汽的冲动作用原理和反动作用原理？
3. 何谓级的反动度？
4. 汽轮机的级是如何进行分类的？何谓纯冲动级、反动级、带反动度的冲动级、复速级？蒸汽在这些级的通流部分中压力和速度是如何变化的？这些级有何工作特点和结构特点？
5. 在什么情况下，动叶栅才能受到反动力的作用？
6. 说明冲动级的工作原理和级内能量转换过程及特点。
7. 说明反动级的工作原理和级内能量转换过程及特点。
8. 汽轮机是如何进行分类的？
9. 汽轮机的型号是如何表示的？

汽轮机的工作原理

现代电站汽轮机都是由若干级组成的多级汽轮机。汽轮机的热功转换过程是在各个级内进行的，级是汽轮机中最基本的做功单元。蒸汽在级内的能量转换包括两个过程：首先在喷嘴中将蒸汽的热能转换成动能，然后在动叶中将其动能转换成机械能，从而完成汽轮机将蒸汽热能转换成机械能的任务。对汽轮机工作原理的研究，应首先研究级的工作原理，也就是研究蒸汽在喷嘴和动叶中的能量转换过程，以及转换过程中产生的各种损失，并从数量上导出它们之间的相互转换关系，这就是本章讨论的主要内容。

汽轮机的喷嘴和动叶通道是由弯曲的静叶栅和动叶栅所构成，而蒸汽又是实际气体，所以，蒸汽在汽轮机各级通道中的流动实际上是有黏性的、非连续的和非稳定的复杂流动，但为了分析和计算上的方便，对蒸汽在喷嘴和动叶中的流动做如下简化假设：

- (1) 稳定流动，即蒸汽在流道任意截面上的参数均不随时间变化。
- (2) 一元流动，即蒸汽参数在流道中只沿流动方向发生变化，而在与流动方向垂直的截面上不发生变化。
- (3) 绝热流动，即蒸汽在流道中流动速度很快，通过的时间很短，来不及与壁面发生热交换，可以近似认为与外界没有热量交换。

根据上述假设，即可以把蒸汽在喷嘴和动叶中的流动近似看作是一元稳定绝热流动来研究。实践证明，这样的一种假设，不但可以从原理上说明汽轮机的能量转换过程和变工况特性，而且对于叶片相对高度较小的级可以获得较精确的计算结果。考虑到实际汽流的不均匀性，在分析或计算时各参数均用级平均直径处的数值表示。

第一节 蒸汽在喷嘴中的能量转换过程

喷嘴是将热能转换成动能的具有特定形状的流道。具有一定压力和温度的蒸汽进入喷嘴后，由于喷嘴的截面形状沿汽流方向发生变化，使得蒸汽的压力、温度降低，比体积增大，流速增加，即蒸汽在喷嘴中膨胀加速，将热能转换成动能。

一、蒸汽在喷嘴中流动的热力过程

(一) 蒸汽在喷嘴中流动的热力过程

图 2-1 所示为蒸汽在喷嘴中流动的热力过程。不考虑损失时，喷嘴进口的蒸汽状态是“0”点，对应的压力是 p_0 、比焓是 h_0 。蒸汽流经喷嘴，压力逐渐降低，速度逐渐增加，到达喷嘴出口时，压力降低为 p_1 ，比焓降低为 h_{1t} ，此时喷嘴出口蒸汽的理想状态是“1t”点。图示 0-1t 过程表示蒸汽在喷嘴中的理想膨胀过程。

蒸汽在喷嘴中的流动实际是有损失的，这种损失又会转换成蒸汽的热能，使喷嘴出口蒸汽的比焓增加，比焓的增加值取决于喷嘴损失的多少。图示“1”点为考虑损失后喷嘴出口的实际状态点，该点的压力是 p_1 、比焓是 h_1 。图示 0-1 过程表示蒸汽在喷嘴中的实际膨胀过程。

(二) 停止参数

在多级汽轮机中, 若喷嘴进口蒸汽的初速度 c_0 不容忽略, 为了便于计算和分析, 引入了停止状态和停止参数。所谓停止状态, 即假想喷嘴入口的汽流被等熵停止到初速度为零的状态, 停止状态用“ 0^* ”表示。此状态下的参数称为停止参数, 分别表示为 p_0^* 、 t_0^* 、 h_0^* 等。这样, 喷嘴进口的蒸汽就可从初速度为 c_0 的实际状态“0”点, 转换到初速度为零的停止状态“ 0^* ”点, 该点的停止比焓 h_0^* 可用式 (2-1) 计算:

$$h_0^* = h_0 + \frac{c_0^2}{2} \quad (2-1)$$

二、蒸汽在喷嘴中的流动速度

(一) 蒸汽在喷嘴出口的理想速度

图 2-2 是喷嘴流道的示意图, 其流道为一弯曲的通道。

喷嘴的作用是将蒸汽的热能转换成动能, 不考虑损失时, 这种能量转换遵循一元稳定流动能量方程, 即




图 2-2 喷嘴弯曲流道

式中: c_0 、 c_{1t} 分别为蒸汽进入喷嘴的初始速度和流出喷嘴的理想速度, m/s ; q 为单位质量蒸汽流过喷嘴时从外界所吸收的热量, J/kg ; w 为单位质量蒸汽流过喷嘴时对外界所做的机械功, J/kg 。

根据前面的假设, 蒸汽在喷嘴中的流动是绝热流动, 即 $q = 0$, 喷嘴是固定不动的, 蒸汽经过喷嘴时对外界不做功, 即 $w = 0$ 。则喷嘴的能量方程可表示为

$$h_0 + \frac{c_0^2}{2} = h_{1t} + \frac{c_{1t}^2}{2} \quad (2-3)$$

或

$$h_0^* = h_{1t} + \frac{c_{1t}^2}{2} \quad (2-4)$$

由上式可知, 蒸汽经过喷嘴通道时, 比焓降低, 速度增加, 蒸汽的热能转换为动能。根据上式可计算出喷嘴出口蒸汽的理想速度 c_{1t} 为

$$c_{1t} = \sqrt{2(h_0 - h_{1t}) + c_0^2} = \sqrt{2\Delta h_n + c_0^2} = \sqrt{2(h_0^* - h_{1t})} = 1.414 \sqrt{\Delta h_n} \quad (2-5)$$

式中: Δh_n 为喷嘴的理想比焓降, $\Delta h_n = h_0 - h_{1t}$, J/kg , 如图 2-1 所示; Δh_n^* 为喷嘴的停止理想比焓降, $\Delta h_n^* = h_0^* - h_{1t}$, J/kg , 如图 2-1 所示。

(二) 蒸汽在喷嘴出口的实际速度

1. 喷嘴的速度系数

实际过程中, 蒸汽在喷嘴中的流动会产生各种能量损失, 使喷嘴出口获得的动能减少, 因此, 喷嘴出口的实际速度 c_1 小于理想速度 c_{1t} , 即 $c_1 < c_{1t}$ 。一般用喷嘴速度系数 φ 来反映这种损失的大小, 它表示喷嘴的实际速度 c_1 与理想速度 c_{1t} 的比值, 即

$$\varphi = \frac{c_1}{c_{1t}} \quad (2-6)$$




图 2-1 蒸汽在喷嘴中的热力过程