



工作导向创新实践教材

# C51单片机应用与 C语言程序设计

(第2版)

——基于机器人工程对象的项目实践

校企合作的经典体现

秦志强 编著

▷▷ C51与C语言原来可以这样学



电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

工作导向创新实践教材

# C51 单片机应用与 C 语言程序设计 (第2版) ——基于机器人工程对象的项目实践

秦志强 编著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京 · BEIJING

## 内 容 简 介

本书以两轮小型移动机器人制作项目为主线，通过循序渐进地构建机器人的控制器和传感器电路，将C51单片机外围接口特性、内部结构原理、应用设计方法和C语言程序设计等知识通过先项目实践、后总结归纳的方式传授给学生，彻底打破了传统的教学方法和教学体系结构，解决了单片机原理与应用，以及C语言程序设计等核心专业基础课程抽象与难学的老大难问题。

本书可作为职业教育的“单片机技术与应用”及“嵌入式C语言程序设计”两门课程的学习教材和教学参考书，也可以作为本科院校工程训练、电子制作的实践教材和相应专业课程的实验配套教材，同时还可以供广大希望从事嵌入式系统开发和C语言程序设计的学生或者个人自学使用。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

### 图书在版编目(CIP)数据

C51单片机应用与C语言程序设计 / 秦志强编著. —2 版. —北京：电子工业出版社，2009.9

工作导向创新实践教材

ISBN 978-7-121-09470-5

I . C… II . 秦… III . 单片微型计算机—C语言—程序设计—教材 IV . TP368.1 TP312

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第154910号

策划编辑：田领红

责任编辑：田领红

印 刷：北京市天竺颖华印刷厂

装 订：三河市鑫金马印装有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编 100036

开 本：787×980 1/16 印张：12.75 字数：277千字

印 次：2009年9月第1次印刷

印 数：4 000 册 定价：23.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 [zlts@phei.com.cn](mailto:zlts@phei.com.cn)，盗版侵权举报请发邮件至 [dbqq@phei.com.cn](mailto:dbqq@phei.com.cn)。

服务热线：(010) 88258888。

## 再版前言

本书第1版自2007年12月出版以来,得到了许多高等院校和职业技术学院的关心与厚爱,有近百所学校选用了本教材,在本教材的使用过程中,老师们也提出了不少宝贵意见,为此向所有使用过此书的老师、同学和其他读者表示衷心的感谢。在这不到两年的时间里,高等工程教育改革又取得了很大的进展,对于本书的需求也越来越大。因此借这次再版的机会,将本教材纳入“工作导向创新实践教材”系列中,作为工程对象项目实践的系列教材。同时对教材中发现的一些问题进行修改和补充,以此答谢读者。

工作导向的概念,不只是一个简单的概念游戏,而是包含了深刻的哲理。学习的目的,特别是对于未来想从事工程师职业的学生而言,不仅仅是学习某一个知识体系,比如单片机的知识体系或者C语言的知识体系,而是应该更进一步获得如何利用这些知识去解决生产实际问题的能力,也就是动手能力。传统的单片机和C语言教材,基本上都是为了给学生建立知识体系的,教学的结果却是不仅知识体系建立不起来,动手能力就更不用提了。工程是为了解决问题,这种解决问题能力只有从实践中才能获得。当然,单纯的实践也无法获得真正的能力,关键是如何从实践的经验和体会中,归纳出共性的知识,建立起知识体系,然后再将这些知识重新应用到新的实践当中去。这也是我们在未来实际工作中所必须采取的学习和工作方法。因此,如何在大学三年或者四年中,掌握这种自我学习和提高的方法,是工程教育改革的根本目的。而相应教材的编写,就应该按照这种学习和工作的方法来进行。做到了这一点,才真正实践了工作导向的哲学理念:实践、归纳、推理和再实践。

任何核心知识和技能的获得,单单靠一两本好的教材是无法实现的。单片机和C语言是目前工程教育中两门最为基本,也是最为核心的课程。要学会利用单片机和C语言去解决实际问题,单凭这一本教材的实践和学习是远远不够的。特别是对于初次接触单片机和C语言的同学或者个人而言,也许这本教材仍然会让你感觉比较困难。这时建议你先学习和实践本系列教材的《基础机器人制作与编程》。通过基础机器人的制作与编程,你可以先掌握编程的基本思路和方法,并了解单片机的输入和输出接口特性。然后再利用本教材重复同样的学习过程。通过类比和分析,就可以归纳出单片机和计算机编程的核心知识和技能。同时,因为对于同样的项目和课题,采用了不同的单片机和编程语言去实现,也让你能够从中掌握和理解分析问题和解决问题的根本方法。与本教材一起出版的还有《AVR单片机与小型机器人制作》,该教材完成的实践项目与本教材几乎相同,目的是让同学们可以根据自己需要选择硬件平台。

只有学习完单片机和C语言,我们才有可能进一步学习ARM、VC和Linux等高级嵌入式课程。无论是本科还是高职学生,这个规律都很难打破。为此,我们在后续的工作导向创新实践教材中,还将推出ARM和DSP等高端嵌入式教材,以便形成从基础入门,到8

位单片机 AVR 或者 C51 等基础嵌入式系统，再到 ARM 和 DSP 等高端嵌入式系统的系列化教材，让同学们可以从一个没有任何编程基础的学生循序渐进成长为可以进行复杂嵌入式系统设计和开发的工程师，具体教材列表如表 1 所示。

表 1 工作导向创新实践教材——嵌入式方向

教材类型	教材名称	基本教学课时	拓展空间	配套平台	
基础入门	基础机器人制作与编程	40~50 学时	各种传感器应用项目 20 个	BASIC 编程控制的 鹏鹏机器人套件	
专业基础	C51 单片机应用与 C 语言程序设计	50~70 学时	各种传感器应用项目 30 个	C51/AVR 控制的鹏鹏机 器人套件，C 语言编程	
	AVR 单片机与小型机器人制作				
专业课	ARM 技术与智能机器人制作		策划中（带操作系统，采用 VC 等编程）		
	DSP 技术与智能机器人制作				

因为是工作导向，所以每套教材都必须配套相应的硬件设备方能达到最佳的教学效果。前三本教材都使用同一个鹏鹏机器人套件对象，不同的只是教学板单片机和编程语言平台，这样做的原因除了前面提到的便于读者进行类比和分析以外，也是为了节约读者的成本支出，虽然这个支出在目前的商业社会中显得微不足道。对于一些拓展项目所需要用到的传感器等扩展器材，读者除了可以到鹏鹏科技的网站 [www.szopen.cn](http://www.szopen.cn) 上去搜寻外，还可以发挥自己的创造力去其他站点搜寻。

这次再版的教材结构和内容都基本上保留了原版的风格和特点，即：

- ① 寓教于乐，兴趣为先，采用机器人作为整本教材的项目实践内容，非常容易引起学生的学习兴趣和热情；
- ② 机器人对象采用伺服舵机作为控制与驱动电机，非常容易控制，便于老师和同学入门，并将重点放在时序和逻辑的控制，而不是电机的复杂控制原理；
- ③ 基础传感器等耗材采用非常便宜和易于获得的触觉和红外传感器，便于学校降低成本，普及项目教学；
- ④ 每章最后都有工程素质和技能归纳，启发学生进行知识的归纳和系统化。

本教材再版之后，无论是高职院校还是大学本科，都可以采用，具体的教学安排完全可以根据学校原有的教学计划，只是上课的方式要进行调整，不必再单独开设理论和实验课程，最好的项目拓展课程可以根据每个学校的情况灵活设置，没有必要统一。

本教材由秦志强编著，参加编写的有彭建盛、谭立新。另外，还要特别感谢电子工业出版社的田领红编辑，同时还要感谢深圳市鹏鹏科技有限公司的钟梅，没有她们的共同努力，本书不可能如此迅速地再版。限于时间与水平，书中难免有不妥之处，敬请批评指正。

编 者  
2009 年 07 月 26 日

# 目 录

第1讲 机器人大脑：从 BS2 微控制器到 C51 单片机 .....	(1)
学习情境 .....	(1)
单片机和微控制器 .....	(1)
学习单片机的意义 .....	(2)
C51 系列单片机 .....	(2)
机器人与 C51 单片机 .....	(4)
任务 1 获得软件.....	(5)
1. Keil uVision2 IDE 集成开发环境 .....	(5)
2. SL ISP 软件下载工具 .....	(5)
3. 串口调试软件 .....	(5)
任务 2 安装软件.....	(5)
安装 Keil uVision2 .....	(5)
任务 3 硬件连接.....	(6)
串口的连接 .....	(6)
ISP 下载线的连接 .....	(6)
电池的安装 .....	(6)
给教学板和单片机进行通电检查 .....	(7)
任务 4 第一个程序.....	(7)
创建与编辑你的第一个程序 .....	(7)
例程：HelloRoBot.c .....	(9)
下载可执行文件到单片机 .....	(11)
用串口调试软件查看单片机输出信息 .....	(12)
HelloRoBot.c 是如何工作的 .....	(13)
printf 函数 .....	(14)
该你了——例程：HelloRoBotYourTurn.c .....	(14)
HelloRoBotYourTurn.c 是如何工作的 .....	(15)
任务 5 做完实验关断电源.....	(18)
工程素质和技能归纳 .....	(18)
科学精神的培养 .....	(19)

<b>第2讲 C51 接口与伺服电机控制</b>	.....	(20)
<b>学习情境</b>	.....	(20)
C51 单片机的输入/输出接口	.....	(20)
<b>任务1 单灯闪烁控制</b>	.....	(21)
LED 电路元件	.....	(21)
LED 电路搭建	.....	(21)
例程: HighLowLed.c	.....	(22)
HighLowLed.c 是如何工作的	.....	(22)
该你了——让另一个 LED 闪烁	.....	(25)
<b>任务2 机器人伺服电机控制信号</b>	.....	(26)
该你了——让机器人的两个轮子全速旋转	.....	(28)
例程: BothServoClockwise.c	.....	(28)
<b>任务3 计数并控制循环次数</b>	.....	(29)
该你了——不同的初始值和终值及计数步长	.....	(30)
例程: ControlServoRunTimes.c	.....	(31)
例程: BothServosThreeSeconds.c	.....	(33)
<b>任务4 用计算机来控制机器人的运动</b>	.....	(34)
例程: ControlServoWithComputer.c	.....	(34)
ControlServoWithComputer.c 是如何工作的	.....	(35)
工程素质和技能归纳	.....	(36)
科学精神的培养	.....	(37)
<b>第3讲 C 语言函数与机器人巡航控制</b>	.....	(38)
<b>学习情境</b>	.....	(38)
<b>任务1 基本巡航动作</b>	.....	(38)
例程: RobotForwardThreeSeconds.c	.....	(39)
RobotForwardThreeSeconds.c 是如何工作的	.....	(39)
该你了——调节距离和速度	.....	(40)
向后走, 原地转弯和绕轴旋转	.....	(40)
例程: ForwardLeftRightBackward.c	.....	(41)
该你了——以一个轮子为支点旋转	.....	(43)
<b>任务2 匀加速/减速运动</b>	.....	(44)
编写匀加速运动程序	.....	(44)
例程: StartAndStopWithRamping.c	.....	(45)
该你了	.....	(46)

任务 3 用函数调用简化运动程序.....	(47)
例程: MovementsWithFunctions.c .....	(50)
例程: MovementsWithOneFuntion.c .....	(52)
任务 4 高级主题——用数组建立复杂运动.....	(53)
字符型数据 .....	(54)
数组 .....	(55)
例程: NavigationWithSwitch.c .....	(57)
NavigationWithSwitch.c 是如何工作的 .....	(59)
例程: NavigationWithValues.c .....	(60)
该你了——设计你自己的程序 .....	(62)
工程素质和技能归纳 .....	(62)
科学精神的培养 .....	(62)
<b>第 4 讲 C51 接口与触觉导航 .....</b>	<b>(63)</b>
学习情境 .....	(63)
触觉导航与单片机输入接口 .....	(63)
任务 1 安装并测试机器人胡须.....	(64)
安装胡须 .....	(64)
测试胡须 .....	(65)
例程: TestWhiskers.c .....	(65)
位操作符 .....	(66)
if 语句 .....	(67)
? 操作符 .....	(67)
任务 2 通过胡须导航.....	(70)
编程使机器人基于胡须导航 .....	(70)
关系与逻辑运算符 .....	(71)
例程: RoamingWithWhiskers.c .....	(72)
胡须导航机器人怎样行走 .....	(75)
该你了 .....	(75)
任务 3 机器人进入死区后的人工智能决策.....	(76)
编程逃离墙角死区 .....	(76)
例程: EscapingCorners.c .....	(77)
EscapingCorners.c 是如何工作的 .....	(80)
该你了 .....	(81)
工程素质和技能归纳 .....	(81)

科学精神的培养 .....	(81)
<b>第5讲 C51 接口与红外线导航 .....</b>	<b>(82)</b>
学习情境 .....	(82)
使用红外线发射和接收器件探测道路 .....	(82)
红外前灯 .....	(82)
任务 1 搭建并测试 IR 发射和探测器对 .....	(83)
元件清单 .....	(83)
搭建红外线前灯 .....	(83)
这里为何要使用三极管 9013 .....	(85)
测试红外发射探测器 .....	(85)
例程：TestLeftIrPair.c .....	(86)
排错 .....	(87)
函数延时的不精确性 .....	(88)
该你了 .....	(88)
任务 2 探测和避开障碍物 .....	(88)
改变触须程序使其适用于 IR 检测和躲避 .....	(89)
例程：RoamingWithIr.c .....	(90)
任务 3 高性能的 IR 导航 .....	(93)
在每个脉冲之间采样以避免碰撞 .....	(94)
例程：FastIrRoaming.c .....	(94)
FastIrRoaming.c 是如何工作的 .....	(96)
该你了 .....	(97)
任务 4 俯视的探测器 .....	(98)
推荐材料 .....	(98)
用绝缘带模拟桌子的边沿 .....	(98)
边沿探测编程 .....	(99)
例程：AvoidTableEdge.c .....	(100)
AvoidTableEdge.c 是如何工作的 .....	(102)
该你了 .....	(103)
工程素质和技能归纳 .....	(104)
科学精神的培养 .....	(104)
<b>第6讲 C51 定时器与机器人的距离检测 .....</b>	<b>(105)</b>
学习情境 .....	(105)
用同样的 IR LED/探测电路检测距离 .....	(105)

推荐工具和原料 .....	(105)
<b>任务 1 定时/计数器的运用 .....</b>	<b>(105)</b>
定时/计数器的控制 .....	(106)
工作模式 .....	(107)
定时/计数器初值的计算 .....	(107)
例程: TimeApplication.c .....	(107)
TimeApplication.c 是如何工作的 .....	(108)
中断 .....	(109)
中断优先级 .....	(110)
该你了——调整定时器时间 .....	(110)
<b>任务 2 测试扫描频率.....</b>	<b>(111)</b>
红外线探测器频率探测 .....	(111)
用频率扫描进行编程做距离探测 .....	(111)
例程: TestLeftFrequencySweep.c .....	(112)
TestLeftFrequencySweep.c 是如何工作的 .....	(113)
该你了——测试右边的 IR LED/探测器 .....	(115)
例程: DisplayBothDistances.c .....	(115)
该你了——更多的距离测试 .....	(115)
<b>任务 3 尾随小车.....</b>	<b>(115)</b>
对尾随车编程 .....	(117)
例程: FollowingRobot.c .....	(118)
FollowingRobot.c 是如何工作的 .....	(121)
该你了 .....	(121)
<b>任务 4 跟踪条纹带.....</b>	<b>(122)</b>
搭建和测试路线 .....	(122)
需要的材料 .....	(122)
测试条纹带 .....	(123)
绝缘带路径排错 .....	(124)
编程跟踪条纹带 .....	(125)
例程: StripeFollowingRobot.c .....	(125)
<b>第 7 讲 C51 的 UART 与机器人串口通信 .....</b>	<b>(127)</b>
学习情境 .....	(127)
串口控制寄存器 SCON .....	(128)
什么是波特率 .....	(128)

波特率的计算 .....	(128)
RS232 电平与 TTL 电平转换.....	(129)
任务 1 编写串口通信程序.....	(130)
例程: uart.h.....	(130)
uart.h 是如何工作的 .....	(133)
存储器结构 .....	(133)
该你了——电脑的测试 .....	(134)
串口工作流程 .....	(134)
例程: HelloRoBot.c——printf("Hello,this is a message from your Robot\n") .....	(135)
例程: ControlServoWithComputer.c——scanf("%d",&PulseDuration) .....	(135)
工程素质和技能归纳 .....	(135)
科学精神的培养 .....	(136)
<b>第 8 讲 C51 显示接口编程与机器人应用.....</b>	(137)
学习情境 .....	(137)
LCD 显示器的介绍 .....	(137)
任务 1 认识 LCD 显示器 .....	(138)
LCD 显示器与 C51 单片机的连接 .....	(138)
LCD 控制器接口说明 .....	(139)
任务 2 编写 LCD 模块驱动程序 .....	(141)
元件清单 .....	(141)
线路连接 .....	(141)
例程: LCDdisplay.c .....	(142)
LCDdiaplay.c 是如何工作的 .....	(146)
指针 .....	(146)
任务 3 用 LCD 显示机器人运动状态 .....	(148)
C 语言的编译预处理 .....	(148)
例程: MoveWithLCDDisplay.c .....	(152)
MoveWithLCDDisplay.c 是如何工作的.....	(154)
该你了 .....	(155)
工程素质和技能归纳 .....	(155)
科学精神的培养 .....	(155)
<b>第 9 讲 多传感器智能机器人 .....</b>	(156)
学习情境 .....	(156)
任务 1 多传感器信息与 C 语言结构体的使用和编程 .....	(156)

结构体 .....	(156)
例程: IRRoamingWithWithStructLCDDisplay.c .....	(160)
IRRoamingWithWithStructLCDDisplay.c 是如何工作的 .....	(161)
该你了 .....	(165)
任务 2 智能机器人的行为控制策略和编程 .....	(165)
例程: NavigationWithSensors.c .....	(167)
NavigationWithSensors.c 是如何工作的 .....	(169)
该你了 .....	(170)
工程素质和技能归纳 .....	(170)
科学精神的培养 .....	(170)
<b>附录 A C 语言概要归纳 .....</b>	<b>(171)</b>
C 语言概述 .....	(171)
数据类型、运算符与表达式 .....	(171)
分支结构程序 .....	(173)
循环控制 .....	(175)
数组 .....	(177)
函数 .....	(178)
预处理命令 .....	(178)
指针 .....	(180)
结构体 .....	(181)
位运算 .....	(182)
<b>附录 B 微控制器原理归纳 .....</b>	<b>(184)</b>
引言 .....	(184)
一些概念 .....	(184)
中央处理器 (CPU) .....	(185)
RAM 和 ROM .....	(186)
地址总线、数据总线和控制总线 .....	(186)
微处理器和微控制器 .....	(187)
<b>附录 C 无焊锡面包板 .....</b>	<b>(188)</b>
<b>附录 D LCD 模块电路 .....</b>	<b>(191)</b>
<b>附录 E 本书所使用的机器人零配件清单 .....</b>	<b>(192)</b>



# 第1讲 机器人大脑：从 BS2 微控制器到 C51 单片机



## 学习情境

通过《基础机器人制作与编程》课程的学习，已经了解和掌握了采用 BS2 微控制器制作小型机器人的技巧和编程方法。BS2 是一个封装了一个 PIC 单片机的微控制器（所谓封装的意思就是将单片机、只读存储器和晶振集成在一个模块上面），可直接采用 PBASIC 语言编程，编程时不必了解单片机的内部构造和工作原理，只需了解其输入输出接口特性。采用 PBASIC 语言编程，使我们首先不必纠缠于复杂的硬件接口编程和编译过程，而只专注于智能程序的结构、逻辑设计及实现方法。这样做的好处是使学习起来简单方便，开发项目时快速高效，而缺点则是成本较高、灵活性不强，而且程序的执行效率较低。

成本高和灵活性不强的原因是 BS2 已经是一个模块，经过了二次封装，自然就多了一道制造和开发成本，程序的执行效率较低是因为 BS2 采用 BASIC 语言编程，这是一种解释性的语言，也就是说它是边解释边执行，不像我们本书要学习的 C 语言程序那样，一经编译连接完成，直接生成了一种可以直接执行的代码。

但是在许多大批量小型智能产品的开发过程中，往往要求我们直接采用单片机进行开发，因为这样不仅可以大幅度降低生产成本，而且可以提高产品的可靠性和效率。本课程就引领大家如何从已经掌握的微控制器出发，深入到微控制器内部，学习和掌握如何直接用单片机来开发智能产品。为了对比和推理的需要，本课程所需完成的基本任务与《基础机器人制作与编程》完全相同，只是采用的硬件平台和编程语言不一样，并且增加了串口通信、LCD 显示编程的内容。用不同的平台完成相同的任务，通过类比和分析，我们就应该能够知道，什么是核心的技能和方法。

## 单片机和微控制器

一台能够工作的计算机包括 CPU (Central Processing Unit, 中央处理单元：进行运算、控制)、RAM (Random Access Memory, 随机存储器：数据存储)、ROM (Read Only Memory,



只读存储器：程序存储）、输入/输出设备（串行口、并行口等）。在个人计算机上这些部分被分成若干块芯片或者插卡，安装在一个称之为主板的印制线路板上。而在单片机中，这些部分全部被做在一块集成电路芯片中，因此被称为单片机。单片机真正需要工作，还需要稳定的电源、晶振、外部存储器和编程调试接口，就像计算机需要工作也需要电源、晶振、硬盘或其他大容量外部存储器和操作系统一样。微控制器就是将单片机真正能够独立工作所需的电源适配器、晶振、外部存储器和串口转换电路等部门封装到一个模块上，这样，微控制器就能够直接与 PC 连接进行编程开发，教学板上几乎没有任何其他的芯片和电路。

## 学习单片机的意义

与个人计算机、笔记本电脑相比，单片机的功能是很小的。实际生活中并不是任何需要计算机的场合都要求计算机有很高的性能，比如空调温度的控制、冰箱温度的控制等都不需要很复杂很高级的计算机。关键是看是否够用，是否有很好的性能价格比。

单片机具有体积小、质量轻、价格便宜等优势，已经渗透到我们生活的各个领域：导弹的导航装置、飞机上各种仪表的控制、工业自动化过程的实时控制和数据处理、广泛使用的各种智能 IC 卡、民用豪华轿车的安全保障系统、录像机、摄像机、全自动洗衣机、程控玩具、电子宠物等，更不用说自动控制领域的机器人、智能仪表和医疗器械了。

因此，单片机的学习、开发与应用将造就一批计算机应用、嵌入式系统设计与智能化控制的科学家和工程师，同时，学习使用单片机也是了解通用计算机原理与结构的最佳选择。

## ➤ 嵌入式系统

嵌入式系统是指嵌入到工程对象中能够完成某些相对简单或者某些特定功能的计算机系统。与从 8 位机迅速向 16 位、32 位、64 位过渡的通用计算机系统相比，嵌入式系统有其功能的特殊要求和成本的特殊考虑，从而决定了嵌入式系统在高、中、低端系统三个层次共存的局面。在低端嵌入式系统中，8 位单片机从 20 世纪 70 年代初期诞生至今还一直在工业生产和日常生活中广泛使用。

嵌入式系统嵌入到对象系统中，并在对象环境下运行。与对象领域相关的操作主要是对外界物理参数进行采集、处理，对对象实现控制，并与操作者进行人机交互等。

鉴于嵌入式低端应用对象的有限响应要求、嵌入式系统低端应用的巨大市场，以及 8 位机具有的计算能力，可以预测在未来相当长的时间内，8 位机仍然是嵌入式应用中的主流机型。

## C51 系列单片机

一提到单片机，就会经常听到这样一些名词：MCS51、8051、C51 等，它们之间究竟是什么关系呢？



MCS51 是指由美国 INTEL 公司生产的一系列单片机的总称。这一系列单片机包括很多品种，如 8031、8051、8751 等，其中 8051 是最典型的产品。该系列单片机都是在 8051 的基础上进行功能的增减和改变而来的，所以人们习惯于用 8051 来称呼 MCS51 系列单片机。

INTEL 公司将 MCS51 的核心技术授权给了很多公司，所以许多公司都在做以 8051 为核心的单片机，当然，功能或多或少有些改变，以满足不同的需求。其中较典型的一款单片机 AT89C51（简称 C51）是由美国 ATMEL 公司以 8051 为内核开发生产的。本书使用的 AT89S52 单片机就是在此基础上改进而来的。

AT89S52 是一种高性能、低功耗的 8 位单片机，内含 8K 字节 ISP（In-system Programmable，系统在线编程）可反复擦写 1000 次的 Flash 只读程序存储器，器件采用 ATMEL 公司的高密度、非易失性存储技术制造，兼容标准 MCS51 指令系统及其引脚结构。在实际工程应用中，功能强大的 AT89S52 已成为许多高性价比嵌入式控制应用系统的解决方案。

早期的单片机应用程序开发通常需要仿真机、编程机等配套工具，要配置这些工具需要一笔不小的投资。本书采用的 AT89S52 不需要仿真机和编程机，只需运用 ISP 电缆就可以对单片机的 Flash 反复擦写 1000 次以上，因此使用起来特别方便简单，尤其适合初学者使用，而且配置十分灵活，可扩展性特别强。

#### In-system Programmable ( ISP, 系统在线编程 )

In-system Programmable 是指用户可把已编译好的程序代码通过一条“下载线”直接写入到器件的编程（烧录）方法，已经编程的器件也可以用 ISP 方式擦除或再编程。ISP 所用的“下载线”并非不需要成本，但相对于传统的“编程器”成本已经大大降低了。通常 Flash 型芯片会具备 ISP 下载能力。

本书将引导你如何运用 AT89S52 作为机器人的大脑制作一款教育机器人，并采用 C 语言对 AT89S52 进行编程，使机器人实现下述 4 个基本智能任务。

- (1) 安装传感器以探测周边环境；
- (2) 基于传感器信息做出决策；
- (3) 控制机器人运动（通过操作带动轮子旋转的电机）；
- (4) 与用户交换信息。

通过这些任务的完成，使你在无限的乐趣之中，不知不觉地掌握 C51 单片机原理与应用开发技术，以及 C 语言程序设计技术，轻松走上嵌入式系统开发之路。

为了方便单片机与电源、ISP 下载电缆、串口线，以及各种传感器和电机的连接，需要制作一个电路板，并将单片机插在该电路板上，本书将此电路板叫做教学板，如图 1-1 所示。




图 1-1 C51 单片机教学板

## 机器人与 C51 单片机

如图 1-2 所示是本书需要制作的小型机器人，它采用 AT89S52 单片机作为大脑，通过教学板安装在机器人底盘上。本书将以此机器人作为平台，完成上节提到的机器人所需具备的 4 种基本能力，使机器人具有基本的智能。




图 1-2 采用 C51 单片机的机器人

本讲首先通过以下步骤告诉你如何安装和使用 C51 单片机的 C 语言编程开发环境，如何用 C 语言开发第一个简单机器人程序，并在机器人上如何运行你编写的这个程序。本讲的具体任务包括：

- 寻找并安装开发编程软件；
- 连接机器人到电池或者供电的电源；



- 连接单片机教学板 ISP 接口到计算机，以便编程；
- 连接单片机教学板串行接口到计算机，以便调试和交互；
- 运用 C 语言初次编写少量的程序，运用编译器编译生成可执行文件，然后下载到单片机上，通过串口观察机器人上的单片机教学板的执行结果；
- 完成后断开电源。

## 任务1 获得软件

在本课程的学习中，你将反复用到3款软件：Keil uVision2 IDE 集成开发环境、SL ISP 下载软件、串口调试软件。

### 1. Keil uVision2 IDE 集成开发环境

该软件是德国 KEIL 公司出品的 51 系列单片机 C 语言集成开发系统。如果你已经掌握了 PBASIC 语言编程思想和基本技能，你将会发现，C 语言在语法结构上更加灵活，功能更加强大，但同时学习和理解起来也稍困难些。

你可以在 KEIL 公司的网站 [www.keil.com](http://www.keil.com) 上获得该软件的安装包（本书使用 2.38a 版）。

### 2. SL ISP 软件下载工具

该软件是广州天河双龙电子有限公司推出的一款 ISP 下载软件，使用该软件可以将可执行文件下载到你的机器人单片机上。该软件的使用需要计算机有并行接口。

你可以在双龙公司的网站 [www.sl.com.cn](http://www.sl.com.cn) 获得该软件。

### 3. 串口调试软件

此软件用来显示单片机与计算机的交互信息。在硬件上，你的计算机至少要有串行接口或 USB 接口来与单片机教学板的串口连接。

## 任务2 安装软件

现在，已从网站上获得了软件安装包。软件的安装很简单，与安装其他软件过程一样。

### 安装 Keil uVision2

- (1) 执行 Keil uVision2 安装程序，选择安装 Eval Version 版进行安装；
- (2) 在后续出现的窗口中全部选择 Next 按钮，将程序默认安装在 C:\Program Files\Keil 文件目录下；