




普通高等教育“十二五”规划教材



电气工程及其自动化专业

# 继电保护原理 (第三版)

刘学军 段慧达 辛 涛 编著



中国电力出版社  
CHINA ELECTRIC POWER PRESS



普通高等教育“十二五”规划教材

# 继电保护原理

## (第三版)

编著 刘学军 段慧达 辛 涛  
主审 杜松怀



中国电力出版社

CHINA ELECTRIC POWER PRESS

## 内 容 提 要

本书为普通高等教育“十二五”规划教材。

本书共14章，主要内容包括：继电保护的基础知识，保护用互感器及变换器，电网相间短路的电压、电流保护和电流方向保护，电网的接地保护、距离保护、差动保护及高频保护，线路自动重合闸；电力变压器保护，母线保护，发电机保护，电动机和电力电容器保护，以及微机保护原理等。

本书主要作为电气工程及其自动化专业的本科教材，也可作为高职高专相关专业的教材或电力工程技术人员的参考用书。

## 图书在版编目（CIP）数据

继电保护原理/刘学军，段慧达，辛涛编著. —3 版. —北京：  
中国电力出版社，2012. 4

普通高等教育“十二五”规划教材

ISBN 978 - 7 - 5123 - 2914 - 0

I . ①继… II . ①刘… ②段… ③辛… III . ①继电保  
护—高等学校—教材 IV . ①TM77

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2012）第 066891 号

中国电力出版社出版、发行

(北京市东城区北京站西街 19 号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>)

航天印刷有限公司印刷

各地新华书店经售

\*

2004 年 7 月第一版

2012 年 6 月第三版 2012 年 10 月北京第十三次印刷

787 毫米×1092 毫米 16 开本 27.5 印张 670 千字

定价 39.80 元

## 敬 告 读 者

本书封底贴有防伪标签，刮开涂层可查询真伪

本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版 权 专 有 翻 印 必 究

## 前 言

本书第三版在第二版的基础上做了认真修改和补充，保留了原有的风格和体系；删除了一些过时的内容，如感应型电流继电器、环形整流比相回路，晶体管三相一次自动重合闸等；改写了自动重合闸与继电保护的配合、三相一次重合闸工作原理和反时限过电流保护；补充了部分例题和习题。

本书着重阐述了继电保护的基本原理与运行特性分析的基本方法，分析了各种继电器的性能，对各种继电保护装置做了系统分析；对微机保护原理、特点、硬件和软件构成及实际应用做了深入分析和介绍，还介绍了自适应继电保护；介绍了继电保护的新技术和新发展。本书的特点是内容叙述系统性、逻辑性强，接近工程实际，分析深入浅出，重点突出，说理清楚，具备易于讲授，便于自学理解和掌握。

本书还配有《继电保护原理学习指导（第二版）》（ISBN 978-7-5123-1635-5）供读者参考使用。

本书可作为普通高等院校电气工程及其自动化专业的本科教材。各学校可以根据教学时数，适当减少内容使用。

本书第一章、第十一～十三章由北华大学的段慧达编写，第七～十章由烟台南山学院的辛涛编写，其余章节由刘学军编写。刘学军教授对全书进行了统稿。

本书在编写过程中得到了各校师生的帮助与大力支持，参考、引用了国内外许多专家、学者的著作和文献，马凤军女士参与了本书的插图绘制和文字录入工作，刘畅、杜洋和吕欣参与了本书部分章节的编写工作，在此一并表示衷心感谢。

由于编者水平和实践经验有限，书中难免存在疏漏和不足之处，敬请读者批评指正。

编 者

2012年2月

## 第一版前言

本书是根据高等教育面向 21 世纪教学改革的目标和教育部颁布的新的专业目录的要求，以及中国电力教育协会组织制定的普通高等教育“十五”教材规划而编写的。

本书着重阐述了继电保护的基本原理与运行特性分析的基本方法，分析了各种继电器的性能，对各种继电保护装置做了系统分析，介绍了继电保护的新发展。

本书分为十三章。第一章绪论。第二章互感器及变换器。第三、四章为电网相间短路的电流、电压保护和电流方向保护。第五、六、七、八章为电网的接地保护、距离保护、差动保护及高频保护。第九章为输电线路的自动重合闸。第十、十一、十二、十三章为电力变压器保护，母线保护，发电机保护，电动机及电力电容器保护。

本书采用我国新的国家标准，如计量单位、图形符号和文字符号；在编写过程中注意了理论联系实际，分析深入浅出，说理清楚；为便于教学和自学，每章后附有思考题和习题，附录有常用继电器技术数据和短路保护的灵敏系数。

本书第十一章（一～八节）、第十二、十三章由北华大学电气信息工程学院段慧达编写，其余各章均由刘学军编写。全书由刘学军主编，由杜松怀主审。

在全书编写过程中，北华大学电气信息工程学院的其他教师提出了许多宝贵意见，其他高校和有关电力部门曾给予支持并提供了大量参考资料。东北电力学院于俐和北华大学电气信息工程学院孙铁军参加了部分工作。在此向他们表示衷心的感谢。另外对于书末所附参考文献的作者也致以衷心的感谢。

由于编者水平和实践经验有限，书中难免存在缺点、错误，敬请读者批评指正。

编 者

2004 年 2 月于北华大学电气信息工程学院

## 第二版前言

为贯彻落实教育部《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》和《教育部关于以就业为导向深化高等职业教育改革的若干意见》的精神，加强教材建设，确保教材质量，中国电力教育协会组织制订了普通高等教育“十一五”教材规划。该规划强调适应不同层次、不同类型院校，满足学科发展和人才培养的需求，坚持专业基础课教材与教学急需的专业教材并重、新编与修订相结合。本书为修订教材。

本书主要作为电气工程及其自动化专业的本科教材，第一版教材出版后，受到了读者的普遍好评，现根据教学改革的发展需要，应中国电力教育协会的要求，予以修订。

本书在第一版的基础上作了部分修改和补充，增加了自适应继电保护和微机继电保护原理的内容，将继电保护学科反映得更全面和完善，体现了实用性和先进性。

本书着重阐述了继电保护的基本原理与运行特性分析的基本方法，分析了各种继电器的性能，对各种继电保护装置做了系统分析，还介绍了继电保护的新技术、新发展。本书具有内容叙述系统性、逻辑性强，接近工程实际，分析深入浅出，重点突出、说理清楚，具备易于讲授，便于自学、理解和掌握的特点。此外，本书还配有《继电保护原理学习指导》(ISBN 978-7-5083-3655-8)供读者参考使用。

各学校可以根据教学时数，适当减少内容使用。

本书由北华大学电气信息工程学院的段慧达改写第十一~十三章，其余各章均由刘学军改写。刘学军担任主编并统稿，杜松怀教授担任主审。

在本书修订过程中得到了北华大学电气信息工程学院领导的关心和大力支持。东北电力大学的于俐和北华大学电气信息工程学院的姚欣参与了部分章节的修订工作，在此向他们表示真诚的感谢！

由于编者水平和实践经验有限，书中难免存在错误和不足，敬请读者批评指正。

编 者

2007年1月

# 目 录

前言

第一版前言

第二版前言

第一章 概述	1
第一节 电力系统继电保护的任务和作用	1
第二节 对继电保护的基本要求	2
第三节 继电保护的工作原理、构成及分类	5
第四节 继电保护发展简史	8
思考题与习题	9
第二章 互感器及变换器	11
第一节 电流互感器	11
第二节 电压互感器	20
第三节 变换器	25
第四节 对称分量滤过器	29
第五节 综合变流器	37
思考题与习题	39
第三章 电网相间短路的电流电压保护	40
第一节 电流保护常用的继电器	40
第二节 无时限电流速断保护	52
第三节 带时限电流速断保护	56
第四节 定时限过电流保护	60
第五节 电压、电流联锁速断保护	63
第六节 三段式电流保护装置	66
第七节 反时限过电流保护	75
第八节 电流、电压保护的评价和应用	77
思考题与习题	78
第四章 电网相间短路的方向电流保护	81
第一节 方向电流保护的工作原理	81
第二节 功率方向继电器	83
第三节 相间短路保护中功率方向继电器的接线方式	91
第四节 功率方向继电器按相启动	94

第五节 方向过电流保护的整定计算 .....	96
第六节 电网相间短路方向电流保护的评价及应用 .....	99
思考题与习题 .....	99
<b>第五章 电力系统的接地保护.....</b>	<b>101</b>
第一节 中性点直接接地系统接地短路时的零序电压、零序电流和零序功率.....	101
第二节 中性点直接接地系统的零序电流保护.....	103
第三节 中性点直接接地系统的零序方向电流保护.....	110
第四节 中性点非直接接地系统的接地保护.....	116
第五节 对电力系统接地保护的评价和应用.....	125
思考题与习题.....	126
<b>第六章 电网的距离保护.....</b>	<b>128</b>
第一节 距离保护的基本原理.....	128
第二节 单相式阻抗继电器的动作特性及构成原理.....	131
第三节 阻抗继电器的接线方式.....	150
第四节 方向阻抗继电器.....	156
第五节 距离保护的振荡闭锁装置.....	161
第六节 距离保护电压回路的断线闭锁.....	169
第七节 影响距离保护正确动作的因素.....	170
第八节 距离保护的整定计算.....	174
第九节 多项补偿式阻抗继电器.....	183
第十节 自适应距离保护的基本原理.....	188
第十一节 对距离保护的评价及应用范围.....	189
思考题与习题.....	190
<b>第七章 电网的差动保护.....</b>	<b>192</b>
第一节 纵联差动保护.....	192
第二节 平行线路横联方向差动保护.....	195
第三节 平行线路的电流平衡保护.....	202
思考题与习题.....	204
<b>第八章 电网高频保护.....</b>	<b>205</b>
第一节 高频保护的工作原理及分类.....	205
第二节 高频通道.....	206
第三节 方向高频保护.....	213
第四节 高频闭锁距离保护.....	219
第五节 电流相差高频保护.....	221
第六节 微波保护.....	234
思考题与习题.....	235

<b>第九章 输电线路的自动重合闸</b>	237
第一节 自动重合闸的作用及其基本要求	237
第二节 单侧电源线路三相一次自动重合闸	239
第三节 双侧电源线路的三相一次自动重合闸	246
第四节 单相自动重合闸与综合自动重合闸	250
思考题与习题	255
<b>第十章 电力变压器保护</b>	256
第一节 电力变压器的故障、异常工作状态及其保护方式	256
第二节 变压器的差动保护	257
第三节 变压器气体保护	277
第四节 变压器的电流速断保护	279
第五节 变压器相间短路的后备保护及过负荷保护	280
第六节 变压器的零序保护	284
第七节 变压器的过励磁保护	288
思考题与习题	289
<b>第十一章 同步发电机的继电保护</b>	291
第一节 发电机故障、不正常运行状态及其保护方式	291
第二节 发电机的纵差保护	293
第三节 发电机定子绕组匝间短路保护	297
第四节 发电机定子绕组单相接地保护	301
第五节 发电机励磁回路接地保护	308
第六节 发电机的失磁保护	314
第七节 发电机相间短路后备保护及过负荷保护	321
第八节 发电机的其他保护	327
第九节 发电机—变压器组保护	330
思考题与习题	335
<b>第十二章 母线保护</b>	337
第一节 母线故障及保护方式	337
第二节 母线电流差动保护	338
第三节 母线的电压差动保护	344
第四节 具有比率制动特性的母线电流差动保护	345
第五节 双母线同时运行时的母线差动保护	347
第六节 断路器失灵保护	351
思考题与习题	352

<b>第十三章 电动机保护和电力电容器保护</b>	353
第一节 电动机的故障、不正常工作状态及其保护方式	353
第二节 厂用电动机的保护	354
第三节 同步电动机的保护	358
第四节 电力电容器的保护	360
思考题与习题	364
<b>第十四章 微机继电保护原理</b>	365
第一节 概述	365
第二节 微机继电保护装置硬件的构成原理	366
第三节 数字滤波器	379
第四节 微机继电保护算法	384
第五节 微机保护的软件	398
第六节 提高微机继电保护装置可靠性的措施	411
思考题与习题	416
<b>附录</b>	417
附录 A 常用设备文字符号	417
附录 B 常用电气图形符号	419
附录 C 常用继电器技术数据	421
附录 D 各类保护的最小灵敏系数 $K_{s\cdot min}$	425
<b>参考文献</b>	427

# 第一章 概 述

本章主要介绍了继电保护的任务和对它的基本要求以及构成继电保护的基本原理，还介绍了与继电保护相关的几个基本概念，如故障、不正常运行状态、事故及它们的特点。

要掌握好对继电保护的基本要求，即“四性”——选择性、速动性、灵敏性和可靠性。其中最重要的是可靠性，而选择性是关键，灵敏性则必须足够高，速动性要达到必要的程度。“四性”是设计、分析与评价继电保护装置是否先进、实用和完善的出发点和依据。

## 第一节 电力系统继电保护的任务和作用

### 一、电力系统的故障及不正常运行状态

电力系统在运行中可能出现各种故障和不正常运行状态。最常见同时也是最危险的故障是各种类型的短路，其中包括相间短路和接地短路。此外，还可能发生输电线路断线、旋转电机与变压器同一相绕组的匝间短路等，以及由上述几种故障组合而成的复杂故障。

电力系统中发生短路故障时，可能产生下列严重后果：

- (1) 数值较大的短路电流通过故障点时，引燃电弧，使故障设备损坏或烧毁。
- (2) 短路电流通过非故障设备时，产生发热和电动力，使其绝缘遭受到破坏或缩短设备使用年限。
- (3) 电力系统中部分地区电压值大幅度下降，将破坏电能用户正常工作或影响产品质量。
- (4) 破坏电力系统中各发电厂之间并联运行的稳定性，使系统发生振荡，从而使事故扩大，甚至使整个电力系统瓦解。

电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏，但没有发生故障时，这种情况属于不正常工作状态。例如，因负荷超过供电设备的额定值引起的电流升高，称为过负荷，就是一种常见的不正常工作状态。在过负荷时，电气元件载流部分和绝缘材料因温度升高而过热，加速了绝缘材料的老化和损坏，并有可能发展成故障。此外，系统中出现有功功率缺额而引起的频率降低，发电机突然甩负荷而产生的过电压，以及电力系统振荡等，都属于不正常运行状态。

电力系统中发生不正常运行状态和故障时，都可能引起系统事故。事故是指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏，并造成对用户少送电或电能质量变坏到不能容许的程度，甚至造成电气设备损坏和人身伤亡。

系统事故的发生，除自然条件的因素（如遭受雷击等）以外，一般都是由设备制造上的缺陷、设计和安装的错误、检修质量不高或运行维护不当引起的，因此，应提高设计和运行水平，并提高制造与安装质量，这样可能大大减少事故发生的几率。但是不可能完全避免系统故障和不正常运行状态的发生，故障一旦发生，故障量将以近似于光速影响其他非故障设备，甚至引起新的故障。为防止系统事故扩大，保证非故障部分仍能可靠地供电，并维持电

力系统运行的稳定性，要求迅速、有选择性地切除故障元件。切除故障的时间有时要求短到十分之几秒到百分之几秒。显然，在这样短的时间内，由运行人员发现故障设备，并将故障设备切除是不可能的，只有借助于安装在每一个电气设备上的自动装置，即继电保护装置，才能实现。

## 二、继电保护装置

继电保护装置是指安装在被保护元件上，反应被保护元件故障或不正常运行状态并作用于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。继电保护装置最初是以机电式继电器为主构成的，现代继电保护装置则已发展成以电子元件或微型计算机或可编程序控制器为主构成。“继电保护”一词泛指继电保护技术或由各种继电保护装置组成的继电保护系统。

## 三、继电保护装置的基本任务

继电保护装置的基本任务有以下几点：

(1) 自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除，使故障元件免于继续遭到破坏，并保证其他无故障元件迅速恢复正常运行。

(2) 反应电气元件不正常运行情况，并根据不正常运行情况的种类和电气元件维护条件，发出信号，由运行人员进行处理或自动地进行调整或将那些继续运行会引起事故的电气元件予以切除。反应不正常运行情况的继电保护装置允许带有一定的延时动作。

(3) 继电保护装置还可以和电力系统中的其他自动化装置配合，在条件允许时，采取预定措施，缩短事故停电时间，尽快恢复供电，从而提高电力系统运行的可靠性。

综上所述，继电保护在电力系统中的主要作用是通过预防事故或缩小事故范围来提高系统运行的可靠性。继电保护装置是电力系统中重要的组成部分，是保证电力系统安全和可靠运行的重要技术措施之一。在现代化的电力系统中，如果没有继电保护装置，就无法维持电力系统的正常运行。

## 第二节 对继电保护的基本要求

动作于跳闸的继电保护，在技术上一般应满足四条基本要求，即选择性、速动性、灵敏性和可靠性。

### 1. 选择性

选择性是指继电保护装置动作时，仅将故障元件从电力系统中切除，保证系统中非故障元件仍然继续运行，尽量缩小停电范围。

图 1-1 所示为单侧电源网络，母线 A、B、C、D 代表相应变电所，断路器 QF1～QF8 都装有继电保护装置 P1～P8。

当 k1 点短路时，应由距短路点 k1 最近的保护装置 P1 动作，QF1 跳闸，将故障线路 WL5 切除，变电所 D 停电。当 k3 点发生短路时，保护装置 P7 和 P5 动作，QF7 和 QF5 跳闸，切除故障线路 WL1，变电所 B 仍可由线路 WL2 继续供电。由此可见，继电保护有选择性动作可将停电范围限制到最小，甚至可以做到不中断向用户供电。

对继电保护动作有选择性的要求，同时还必须考虑继电保护装置或断路器由于自身故障等原因而拒绝动作（简称拒动）的可能性，因而需要考虑后备保护的问题。如图 1-1 所示，当 k4 点短路时，应由继电保护装置 P4 动作，将故障线路 WL4 切除，但由于某种原因，保

护装置 P4 拒动，此时可由保护装置 P3 动作，将故障切除。保护装置 P3 的这种作用称为相邻元件的后备保护，由于按上述方式构成的后备保护在远处实现，故又称为远后备保护。同理，保护 P7~P8 也可以作为保护 P3 的后备保护。




图 1-1 单侧电源网络中有选择性动作的说明

一般地，把反应被保护元件严重故障、快速动作于跳闸的保护装置称为主保护，而把在主保护系统失效时起备用作用的保护装置称为后备保护。

在复杂的高压电力系统中，如果实现远后备保护有困难，则可采用近后备保护方式，即：当本元件的主保护拒动时，由本元件另一套保护装置作为后备保护；当断路器拒绝动作时，由同一电厂或变电所内的有关断路器动作，实现后备保护。为此，在每一元件上装设单独的主保护和后备保护，并装设设备的断路器失灵保护。由于这种后备保护作用在保护安装处实现，故又称它为近后备保护。由于远后备保护是一种完善的后备保护方式，它对相邻元件的保护装置、断路器、二次回路和直流电源引起的拒动，均能起到后备保护作用，同时它的实现简单、经济，因此应优先采用。只有当远后备保护不能满足要求时，才考虑采用近后备保护方式。

## 2. 速动性

快速地切除故障可以提高电力系统并列运行的稳定性，减少用户在电压降低的情况下工作时间，以及缩小故障元件的损坏程度。因此，在发生故障时，应力求保护装置能迅速动作，切除故障。

动作迅速而同时又能满足选择性要求的保护装置，一般结构都比较复杂，价格也比较贵。在一些情况下，允许保护装置带有一定时限切除发生故障的元件。因此，对继电保护速动性的具体要求，应根据电力系统的接线以及被保护元件的具体情况来确定。以下列举的是一些必须快速切除的故障：

- (1) 根据维持系统稳定的要求，必须快速切除高压输电线上发生的故障。
- (2) 使发电厂或重要用户的母线电压低于允许值（一般为 0.7 倍额定电压）的故障。
- (3) 大容量的发电机、变压器以及电动机内部发生的故障。
- (4) 1~10kV 线路导线截面过小，为避免过热不允许延时切除的故障等。
- (5) 可能危及人身安全，对通信系统或铁路信号标志系统有强烈电磁干扰的故障等。

故障切除的总时间等于保护装置和断路器动作时间之和。一般快速保护的动作时间为 0.06~0.12s，最快的可达 0.02~0.04s；一般断路器动作时间为 0.06~0.15s，最快的

为 $0.02\sim0.06\text{s}$ 。

### 3. 灵敏性

继电保护的灵敏性是指对于保护范围内发生故障或非正常运行状态的反应能力。满足灵敏性要求的保护装置应该是在事先规定的保护范围内部发生故障时，不论短路点的位置、短路的类型如何，以及短路点是否有过渡电阻，都能敏锐感觉，正确反应。保护装置的灵敏性，通常用灵敏系数( $K_{sen}$ )来衡量，它决定于被保护元件和电力系统的参数和运行方式。在DL 400—1991《继电保护和安全自动装置技术规程》中，对各类保护的灵敏系数的要求都做了具体规定(参见附录D)。关于灵敏系数这个问题在以后各章中将分别进行讨论。

### 4. 可靠性

保护装置的可靠性是指在其规定的保护范围内发生了它应该动作的故障时，它不应该拒绝动作，而在任何其他该保护不应该动作情况下，则不应该错误动作。

继电保护装置误动作和拒动作都会给电力系统造成严重的危害。但提高其不误动的可靠性和不拒动的可靠性措施常常是互相矛盾的。由于电力系统的结构和负荷性质的不同，误动和拒动的危害程度有所不同。因而提高保护装置可靠性的重点在不同情况下有所不同。例如，当系统中有充足的旋转备用容量(热备用)、输电线路很多、各系统之间以及电源与负荷之间联系很紧密时，若继电保护装置发生误动作使某发电机、变压器或输电线路切除，给电力系统造成的影响可能不大；但如果发电机、变压器或输电线路故障时继电保护装置拒动，将会造成设备损坏或破坏系统稳定运行，造成巨大损失。在此情况下，提高继电保护不拒动的可靠性比提高不误动的可靠性更加重要。反之，系统旋转备用容量较少，以及各系统之间和电源与负荷之间的联系比较薄弱时，继电保护装置发生误动使某发电机、变压器或某输电线路切除，将会引起对负荷供电的中断，甚至造成系统稳定性的破坏，造成巨大损失；而当某一保护装置拒动时，其后备保护仍可以动作，并切除故障。在这种情况下，提高保护装置不误动的可靠性比提高其不拒动的可靠性更为重要。由此可见，提高保护装置的可靠性要根据电力系统和负荷的具体情况采取适当的对策。

许多学者称不误动的可靠性为“安全性”(security)，称不拒动和不会非选择性动作的可靠性为“可信赖性”(reliability)。安全性和可信赖性属于可靠性的两个方面。为提高可信赖性可采取二中取一的双重化方案，但此方案降低了安全性。为同时提高可信赖性和安全性(例如大容量发电机组的保护)，可采用三中取二的双重化方案或双倍的二中取一双重化方案。

可靠性主要针对保护装置本身的质量和运行维护水平而言。一般来说，保护装置的组成元件的质量越高，接线越简单，回路中继电器的触点数量越少，保护装置的可靠性就越高。同时，正确的设计和整定计算，保证安装、调整试验的质量，提高运行维护水平，对于提高保护装置的可靠性也具有重要作用。对于一个确定的保护装置在一个确定的系统中运行而言，在继电保护的整定计算中用可靠系数来校核是否满足可靠性的要求。在国家或行业制定的继电保护运行整定计算规程中，对各类保护的可靠性系数都做了具体规定。

以上四条基本要求是分析研究继电保护性能的基础，也是贯穿全课程的一个基本线索。在它们之间，既有矛盾的一面，又有在一定条件下统一的一面。继电保护的科学研究、设计、制造和运行的绝大部分工作是围绕着如何处理好这四条基本要求之间的辩证统一关系而进行的。在学习这门课程时应注意学习和运用这样的分析方法。

选择继电保护方式时除应满足上述四条基本要求，还应考虑经济条件。应从国民经济的整体利益出发，按被保护元件在电力系统中的作用和地位来确定其保护方式，而不能只从保护装置本身投资考虑，因为保护不完善或不可靠而给国民经济造成的损失，一般都超过即使是最复杂的保护装置的投资。但要注意，对较为次要的数量多的电气元件（如小容量电动机等），则不应装设过于复杂和昂贵的保护装置。

### 第三节 继电保护的工作原理、构成及分类

#### 一、继电保护的工作原理

为了完成继电保护所担负的任务，要求它能正确区分电力系统的正常运行状态与故障状态或不正常运行状态。因此，可根据电力系统发生故障或不正常运行状态前后电气物理量的变化特征为基础构成继电保护装置。

电力系统发生故障后，工频电气量变化的主要特征如下：

(1) 电流增大。短路时故障点与电源之间的电气元件上的电流，将由负荷电流值增大到大大超过额定负荷电流。

(2) 电压降低。系统发生相间短路或接地短路故障时，系统各点的相间电压或相电压值均下降，且越靠近短路点，电压下降越多，短路点电压最低可降至零。

(3) 电压与电流之间的相位角发生改变。正常运行时，同相的电压与电流之间的相位角即负荷的功率因数角，一般约为 $20^\circ$ ；三相金属性短路时，同相电压与电流之间相位角即阻抗角，对于架空线路一般为 $60^\circ \sim 85^\circ$ ；而在反方向三相短路时，电压与电流之间的相位角，对于架空线路为 $180^\circ + (60^\circ \sim 85^\circ)$ 。

(4) 测量阻抗发生变化。测量阻抗即为测量点（保护安装处）电压与电流相量之比值，即 $Z = \dot{U}/\dot{I}$ 。以线路故障为例，正常运行时，测量阻抗为负荷阻抗；金属性短路时，测量阻抗为线路阻抗；故障后测量阻抗模值显著减小，而阻抗角增大。

(5) 出现负序和零序分量。正常运行时，系统只有正序分量；当发生不对称短路时，将出现负序分量和零序分量。

(6) 电气元件流入和流出电流的关系发生变化。对任一正常运行的电气元件，根据基尔霍夫定律，其流入电流应等于流出电流，但元件内部发生故障时，其流入电流不再等于流出电流。

利用故障时电气量的变化特征，可以构成各种作用原理的继电保护。例如，根据短路故障时电流增大，可构成过电流保护和电流速断保护；根据短路故障时电压降低，可构成低电压保护和电压速断保护；根据短路故障时电流与电压之间相角的变化，可构成功率方向保护；根据电压与电流比值的变化，可构成距离保护；根据故障时被保护元件两端电流相位和大小的变化，可构成差动保护；高频保护则是利用高频通道来传递线路两端电流相位、大小和短路功率方向信号的一种保护；根据不对称短路故障出现的相序分量，可构成灵敏的序分量保护。这些继电保护既可以作为基本的继电保护元件，也可以通过它们做进一步逻辑组合，构成更为复杂的继电保护，例如，将过电流保护与方向保护组合，构成方向电流保护。

此外，除了反应各种工频电气量的保护原理外，还有反应非工频电气量的保护，如超高压输电线路的行波保护和反应非电气量的电力变压器的瓦斯保护、过热保护等。

对于反应电气元件不正常运行情况的继电保护，主要根据不正常运行情况时电压和电流变化的特征来构成。

## 二、继电保护装置的分类及构成

### (一) 继电保护装置的分类

电力系统继电保护是从电力系统自动化中独立出来的，因此，继电保护实际上是一种自动控制装置，以控制过程信号性质不同可分为模拟型和数字型两大类。20世纪80年代前应用的常规继电保护装置都属于模拟型的，20世纪80年代后发展的微机继电保护则属于数字型的。这两类继电保护装置的基本原理是相同的，但实现方法及构成却有很大不同。模拟型继电保护装置又分为机电型继电保护装置和静态型继电保护装置。

(1) 机电型继电保护装置。该装置由若干个不同功能的机电型继电器组成。机电型继电器基于电磁力或电磁感应作用产生机械动作原理制成，只要加入某种物理量或加入的物理量达到某个规定数值时，它就会动作。其动合(常开)触点闭合，动断(常闭)触点断开，输出信号。

每个机电型继电器都由感受元件、比较元件和执行元件三个主要部分组成。感受元件用来测量控制量(如电压、电流等)的变化，并以某种形式传送到比较元件；比较元件将接收到的控制量与整定值进行比较，并将比较结果的信号送到执行元件；执行元件执行继电器动作输出信号的任务。机电型继电器按动作原理可分为电磁型、感应型和整流型等，按反应的物理量可分为电流、电压、功率方向、阻抗继电器等，按继电器在保护装置中的作用可分为主继电器(如电流、电压、阻抗继电器等)和辅助继电器(如中间继电器、时间继电器和信号继电器等)。由于这些继电器都具有机械可动部分和触点，故称它们为机电型继电器，由这类继电器组成的保护装置称为机电型继电保护。

(2) 静态型继电保护装置。该装置是应用晶体管或集成电路等电子元件实现的，由若干个不同功能的回路(如测量、比较或比相、触发、延时、逻辑和输出回路)相连接所组成，具有体积小、重量轻、消耗功率小、灵敏性高、动作快和不怕震动、可实现无触点等优点。

### (二) 继电保护装置的构成

(1) 模拟型继电保护装置。这种保护装置的构成种类很多，就一般而言，它们都是由测量回路、逻辑回路和执行回路三个主要部分组成。其原理框图如图1-2所示。测量回路的作用是测量与被保护电气元件工作状态有关物理量的变化，如电流、电压变化，以确定电力系统是否发生了短路故障或出现不正常工作状态；逻辑回路的作用是当电力系统发生故障时，根据测量回路的输出信号进行逻辑判断，以确定保护装置是否应该动作，并向执行元件发出相应信号；执行回路的作用是执行逻辑回路的判断结果，发出切除故障的跳闸脉冲或指示不正常运行情况的信号。



图1-2 模拟型继电保护装置原理框图

现以图1-3所示的简单的线路过电流保护装置为例，说明继电保护的组成及工作原理。

测量回路由电流互感器TA的二次绕组连接电流继电器KA组成。电流互感器的作用是将被保护元件的大电流变成小电流，并将保护装置与高压隔离。在正常运行时，通过被保护

元件的电流为负荷电流，小于电流继电器 KA 的动作电流，电流继电器不动作，其触点不闭合。当线路发生短路故障时，流经电流继电器的电流大于继电器的动作电流，电流继电器立即动作，其触点闭合，将逻辑回路中的时间继电器 KT 绕组回路接通电源，时间继电器 KT 动作，经整定时间  $t_{set}$  后闭合其触点，接通执行回路中的信号继电器 KS 线圈和断路器 QF 的跳闸线圈 YR 回路，使断路器 QF 跳闸，切除故障线路。同时，信号继电器 KS 动作，其触点闭合发出远方信号和就地信号，并自保持，该信号由值班人员做好记录后，手动复归。

(2) 数字型微机继电保护。这种保护装置是把被保护元件输入的模拟电气量经模/数转换器 (A/D) 变换为数字量，利用计算机进行处理和判断。微机继电保护装置由硬件部分和软件部分组成。微机继电保护硬件部分原理框图如图 1-4 所示。




图 1-3 线路过电流保护装置单相原理接线图




图 1-4 微机继电保护硬件部分原理框图

被保护元件的模拟量（交流电压、电流）经电流互感器 TA 和电压互感器 TV 进入到微机继电保护的模拟量输入通道。由于需要同时输入多路电压或电流（如三相电压和三相电流），因此要配置多路输入通道。在输入通道中，电量变换器将电流和电压变成适用于微机保护用的低电压量（ $\pm 5 \sim \pm 10V$ ），再由模拟低通滤波器（ALF）滤除直流分量、低频分量和高频分量及各种干扰波后，进入采样保持电路（S/H），将一个在时间上连续变化的模拟量转换为在时间上的离散量，完成对输入模拟量的采样。通过多路转换开关（MPX）将多个输入电气量按输入时间前后分开，依次送到模数转换器（A/D），将模拟量转换为数字量进入计算机系统进行运算处理，判断是否发生故障，通过开关量输出通道输出，经光电隔离电路送到出口继电器发出跳闸脉冲给断路器跳闸线圈 YR，使断路器跳闸，切除系统故障。