



注音扫盲补充讀物

LI SHI SHANG GAN XIANG GAN ZUO DE REN

历史上敢想敢做的人

(八)



WENZI GAIGE CHUBANSHE
文字改革出版社

目 录

李冰和都江堰	1
治河工人高超	16
治水专家陈潢	22
禹的故事	34
大水利家王景	38
創造挖河泥工具的李公义	45
关心人民利益的潘季馴	49
老河工郭大昌	55

lǐ bīng hé dù jiāng yàn
李冰 和 都 江 堰

zài sì chuān chéng dū xi miàn guàn xiàn
在 四 川 成 都 西 面 灌 县

fù jìn, yǒu yí ge shuǐ lì gōng chéng, míng
附 近, 有 一 个 水 利 工 程, 名
jiào dù jiāng yàn. tā yǐ jīng yǒu èr qiān èr
叫 都 江 堰。它 已 經 有 二 千 二
bǎi duō nián de lì shǐ le, zhí dào xiàin zài
百 多 年 的 历 史 了, 直 到 現 在
hái guàn gài zhě sì zhōu de jǐ bǎi wàn mǔ
还 灌 溉 着 四 周 的 几 百 万 亩
nóng tián, shǐ jǐ bǎi wàn rén mǐn shòu dào
农 田, 使 几 百 万 人 民 受 到
tā de hǎo chù. zhè ge gǔ lǎo de shuǐ lì
它 的 好 处。这 个 古 老 的 水 利
gōng chéng, hái shì zhàng guó shí dài qín
工 程, 还 是 战 国 时 代 秦

guó de lǐ bīng lǐng dǎo láo dòng rén mǐn
国的李冰领导劳动人民
zhù chéng de; zài gōng chéng jì shù fāng
筑成的；在工程技术方
miàn, yǒu gāo dù de chuàng zào xìng.
面，有高度的创造性。

xià miàn wǒ men jiù lái tán tán lǐ bīng
下面我们就来谈谈李冰
jiàn zhù dū jiāng yàn de jīng guò.
建筑都江堰的经过。

mǐn jiāng shì sì chuān de sì dà hé liú
岷江是四川的四大河流
zhí yī. tā liú dào guàn xiàn fù jìn, fēn
之一。它流到灌县附近，分
chéng le wài jiāng hé nèi jiāng liǎng tiáo
成了外江和内江两条
zhī liú. zài lí nèi jiāng kǒu zi bù yuǎn de
支流。在离内江口子不远的
dì fāng, yǒu yí zuò yù lěi shān, dǎng zhù
地方，有一座玉垒山，挡住

shuǐ liú, yīn cǐ jiāng shuǐ liú jìn nèi jiāng
水 流, 因此江 水流进内 江
qù de hěn shǎo; ér wài jiāng yòu chén jī
去 的 很 少; 而 外 江 又 沉积
le hěn duō ní shā, jiāng shēn hěn qiǎn, shuǐ
了 很 多 泥 沙, 江 身 很 浅, 水
shì yí dà, wài jiāng de shuǐ jiù wǎng liǎng
势 一 大, 外 江 的 水 就 往 两
àn pǎo, nà yí dài jiù biàn chéng yí piàn
岸 跑, 那 一 带 就 变 成 一 片
wāng yáng. wài jiāng nào shuǐ zāi, dàn nèi
汪 洋。外 江 闹 水 灾, 但 内
jiāng ne, qíng xíng què xiāng fǎn, yīn wèi
江 呢, 情 形 却 相 反, 因 为
quē shuǐ, cháng cháng nào hàn zāi.
缺 水, 常 常 闹 旱 灾。

dāng shí, lǐ bīng zài zhè lǐ zuò dì fāng
当 时, 李 冰 在 这 里 做 地 方
guān. tā yán jiū le shuǐ zāi fā shēng de yuán
官。他 研 究 了 水 灾 发 生 的 原

yīn, xīng jiàn le zhè xiàng wěi dà de gōng
因，兴建了这 项 伟 大 的 工
chéng——dū jiāng yàn.
程——都 江 堰。

tā dòng yuán lǎo bǎi xìng, zài dǎng zhù
他 动 员 老 百 姓，在 挡 住
nèi jiāng shuǐ liú de yù lěi shān shàng kāi
内 江 水 流 的 玉 垒 山 上 开
le yí ge dà quē kǒu, ràng jiāng shuǐ kě
了 一 个 大 缺 口， 让 江 水 可
yǐ tōng chāng dì liú jìn nèi jiāng. jiē zhe,
以 通 暢 地 流 进 内 江。 接 着，
yòu zài guàn xiàn xiàn chén fù jìn de mǐn
又 在 灌 县 县 城 附 近 的 岷
jiāng zhōng, jiàn zhù yí dào rén zì xíng de
江 中， 建 筑 一 道 人 字 形 的
fēn shuǐ dī, jiào “dū jiāng yú zuǐ”, shǐ mǐn
分 水 堤， 叫 “都 江 鱼 嘴”， 使 岷
jiāng de shuǐ liú dào yú zuǐ chù fēn chéng
江 的 水 流 到 鱼 嘴 处 分 成

liǎng bàn; yí bàn liú rù wài jiāng, líng yí
两 半；一 半 流 入 外 江，另 一
bàn liú rù nèi jiāng. liǎng jiāng zhōng jiān
半 流 入 内 江。两 江 中 间
bìng shè yǒu “nèi wài jīng gāng dī” fēn gé.
并 設 有 “内 外 金 刚 堤” 分 隔。
zhè yàng, wài jiāng hé nèi jiāng de shuǐ
这 样，外 江 和 内 江 的 水
píng jūn le, shuǐ zài hé hàn zài yě jí běn
平 均 了，水 灾 和 旱 灾 也 基 本
shàng jiě jué le.
上 解 决 了。

yào zài jiāng zhōng jiān zào dū jiāng -
要 在 江 中 间 造 都 江
yú zuǐ zhè ge gōng chéng, hěn bù jiǎn dān.
魚 嘴 这 个 工 程，很 不 简 单。
gōng chéng gāng kāi shǐ de shí hou, yòng
工 程 刚 开 始 的 时 候，用
de cái liào shì ní tǔ shí tóu, kě shì qiū
的 材 料 是 泥 土 石 头，可 是 秋


tiān dà shuǐ yì zhǎng, ní tǔ shí tóu dōu gěi
天 大 水 一 涨, 泥 土 石 头 都 給
shuǐ chōng kuǎ le. hòu lái dà jiā kāi dòng
水 冲 塞 了。后 来 大 家 开 动
nǎo jīn, gǎi yòng dāng dì chǎn de zhú zi
脑 筋, 改 用 当 地 产 的 竹 子
biān chéng zhú lóng, lǐ miàn zhuāng le hé
編 成 竹 瓠, 里 面 裝 了 河
luǎn shí, bǎ tā xiāng hù lián jiē qǐ lái, yì
卵 石, 把 它 相 互 連 接 起 来, 一
céng céng chén zài jiāng zhōng zhù chéng.
层 层 沉 在 江 中 筑 成。
zhú lóng bù róng yì fǔ làn, zhuāng le shí
竹 瓠 不 容 易 腐 烂, 裝 了 石
zǐ biàn de hěn zhòng hěn láo, dà shuǐ jiù
子 变 得 很 重 很 牢, 大 水 就
chōng bù kuǎ le.
冲 不 塞 了。

lìng wài, zài nèi jīn gāng dī de nán
另 外, 在 内 金 刚 堤 的 南

duān, yòu zhù le jù yǒu fēn hóng zuò yòng
端，又筑了具有分洪作用
de dī bà, jiào “fēi shā yàn”, bì nèi jīn
的堤壩，叫“飞沙堰”，比内金
gāng dī dì yì xiē. rú guǒ nèi jiāng de shuǐ
刚 堤低一些。如果内江的水
liàng tài dà, jiù kě mǎn chū fēi shā yàn,
量太大，就可漫出飞沙堰，
liú dào wài jiāng qù, miǎn dé nǎo shuǐ zāi.
流到外江去，免得闹水灾。
zài nèi jiāng de shuǐ biān, bìng záo yǒu shí
在内江的水边，并凿有石
rén, gēn jù shuǐ yān mò shí rén de bù wèi
人，根据水淹没石人的部位
lái zhǎng wò shì dàng de shuǐ liàng. hòu
来掌握适当的水量。后
lái yòu zài jiāng zhōng yí chù yán shí shàng,
来又在江中一处岩石上，
záo chéng shuǐ wèi biāo chí, lái guān chá
凿成水位标尺，来观察

shuǐ wèi.

水位。



lǐ bīng hái guī dìng zài měi nián shuāng
李冰还規定在每年霜
jiàng shí jié (shí yuè xià xún), kāi shǐ yì
降时节(十月下旬),开始一
nián yí dù de zhěng xiū.
年一度的整修。

wèi le zhěng xiū, rén men chuàng zào
为了整修,人们創造
le yì zhǒng jiào mǎ chá de gōng jù, yòng
了一种叫杩槎的工具,用
lái dǎng shuǐ. mǎ chá shì yì zhǒng yòng mù
来挡水。杩槎是一种用木
tóu zā chéng de sān jiǎo, jià, hěn duō sān
头扎成的三脚架,很多三
jiǎo jià lián zài yì qǐ, xià miàn yòng zhuāng
脚架连在一起,下面用装
le hé luǎn shí de zhú láng, zuǒ yòu jiā
了河卵石的竹籠,左右夹
dìng le jiǎo, zài duī shàng ní tǔ, jiù chéng
定了脚,再堆上泥土,就成

le yí dào lín shí de dǎng shuǐ bà. zhěng
了一道临时的 挡水坝。整
xiū de shí hou, rén men zài wài jiāng kǒu
修的时候，人們在外江口
shàng zhù qǐ le mǎ chā, ràng jiāng shuǐ quán
上 筑起了杩槎，讓江水全
bù liú jìn nèi jiāng. wài jiāng gān le, dà jiā
部流进内江。外江干了，大家
jiù kě yǐ zuò táo hé de gōng zuò, bǎ hé
就可以做淘河的工作，把河
lǐ chén jī de ní shā wā qù. dào dì èr nián
里沉积的泥沙挖去。到第二年
lì chūn qián hòu (èr yuè shàng xún), wài
立春前后(二月上旬)，外
jiāng táo hǎo le, rén men yòu bǎ mǎ chā
江淘好了，人們又把杩槎
bān dào nèi jiāng kǒu zi shàng, zài zhěng
搬到内江口子上，再整
xiū nèi jiāng de hé dào hé dì àn. yì zhí
修内江的河道和堤岸。一直

dào qīng míng shí jié (sì yuè shàng xún),
到清明时节(四月上旬),
nèi jiāng xiū lǐ hǎo le, fāng cái bǎ mǎ chā
内江修理好了,方才把杩槎
chāi qù.
拆去。

yǒu le mǎ chā zuò de zhè yàng yí dào
有了杩槎做的这样一道
huó dòng de dǎng shuǐ dī, jiù néng měi
活动的挡水堤,就能每
nián táo hé, hé dào jiù bù huì zài gěi ní
年淘河,河道就不会再给泥
shā sāi zhù.
沙塞住。

zài xiū zhì dù jiāng yàn zhōng jiān, rén
在修治都江堰中間,人
men jī lěi le hěn duō bǎo guì de jīng yàn.
们积累了很 多宝贵的经验。
lǐ bīng céng jīng bǎ zhè xiē jīng yàn zǒng
李冰曾经把这些经验总

jié chéng liù ge zì: "shēn táo tān, dī zuò
結成六個字：“深淘滩，低作
yàn." yīn wèi nèi jiāng róng yì yū qiǎn, zhǔ
堰。”因为内江容易淤浅，阻
sāi shuǐ liú, suǒ yǐ bì xū bǎ tān táo dào
塞水流，所以必須把滩淘到
yí dìng shēn dù. dāng shí, zài jiāng dǐ mái
一定深度。当时，在江底埋
yǒu shí mǎ, táo tān yí dìng yào chù dào shí
有石馬，淘滩一定要触到石
mǎ, cái fù hé shēn dù de biāo zhǔn. dī zuò
馬，才符合深度的标准。低作
yàn shì zhǐ fēi shā yàn bù yào zhù de tài
堰是指飞沙堰不要筑得太
gāo, yào bǎo zhèng tā zài dà shuǐ shí de
高，要保証它在大水时的
fēn hóng, zuò yòng. rú guǒ zhù de gāo le,
分洪作用。如果筑得高了，
hóng shuǐ fān bù guò qù, jiù huì mǎn chū
洪水翻不过去，就会漫出

liǎng àn, zào chéng shuǐ zāi. zhè xiē jīng
两岸，造成水灾。这些经
yàn shì hěn shí yòng de.
验是很实用的。

dū jiāng yàn zhè gè gōng chéng, zài
都江堰这个工程，在
wǒ guó gǔ dài shì hěn liǎo bù cǐ de gōng
我国古代是很了不起的。工
chéng zhōng bāo hán le hěn duō láo dòng
程中包含了很多劳动
rén mǐn de chuàng zào, ér cì tè bié zhí
人民的创造，而且特别值
de tí chū de shì, zhè gè gōng chéng sǔ
得提出的是，这个工程所
yòng cái liào, xiàng zhú, mù, shí tóu, dōu
用材料，象竹、木、石头，都
shì yì bān cái liào, kě yǐ jiù dì qǔ cái, fèi
是一般材料，可以就地取材，费
yòng shěng, xiào guǒ hǎo.
用省，效果好。

yóu yú dū jiāng yàn de xiū jiàn, rén
由于都江堰的修建，人
mièn jiù kòng zhì le mǐn jiāng de shuǐ liú,
们就控制了岷江的水流，
biàn shuǐ zāi wéi shuǐ lì, shǐ chéng dū píng
变水灾为水利，使成都平
yuán chéng wéi yí ge nóng yè fā dá de dì
原成为一个农业发达的地
qū.
区。

·jiě fàng hòu, zhōng guó gòng chǎn dǎng
解放后，中国共产党
hé máo zhǔ xí fēi cháng guān huái nóng tián
和毛主席非常关怀农田
shuǐ lì, yě fēi cháng guān huái dū jiāng yàn.
水利，也非常关怀都江堰。
xiànl zài zhè ge gōng chéng měi nián dōu
现在这个工程每年都
xiū, wā ní táo shā. jīn nián sān yuè, máo
修，挖泥淘沙。今年三月，毛

zhǔ xí qīn zì lái dào guàn xiàn, chá kàn
主席亲自来到灌县，察看
gōng chéng, bìng qiè gào sù dà jiā shuō:
工程，并且告訴大家說：
“jīn hòu yīng gāi gǎi yòng jī qì xiū, yòng
今后應該改用机器修，用
juǎn yáng jī, jué tǔ jī, jiù shěng rén lì le.”
卷揚机、掘土机，就省人力了。
jiāng lái, zài zài mǐn jiāng shàng yóu xiū le
将来，在岷江上游修了
shuǐ kù, ní shā jiù shǎo le. zài zhōng guó
水库，泥沙就少了。在中国
gōng chǎn dǎng hé máo zhǔ xí de lǐng dǎo
共产党毛主席的领导
xià, mǐn jiāng de shuǐ hàn zāi nàn, jiāng
下，岷江的水旱灾难，将
bèi chè dǐ gēn chú, dū jiāng yàn yě jiāng
被彻底根除，都江堰也将
chū xiànei xīn de miàn mào.
出現新的面貌。