

PUTONG GAODENG XUEXIAO
JIANZHU HUANJING YU SHEBEI GONGCHENG
XILIE JIAOCAI



普通高等学校
建筑环境与设备工程系列教材

建筑工程制图 与 CAD

JIANZHU SHEBEI GONGCHENG ZHITU YU CAD

- 主 编 黄 炜
- 副主编 张新喜 张红英
- 主 审 康侍民



重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>

PUTONG GAODENG XUEXIAO
JIANZHU HUANJING YU SHEBEI GONGCHENG
XILIE JIAOCAI

 普通高等学校
建筑环境与设备工程系列教材

建筑工程制图 与 CAD

JIANZHU SHEBEI GONGCHENG ZHITU YU CAD

●主编 黄炜
●副主编 张新喜 张红英
●主审 康侍民



重庆大学出版社

内 容 提 要

本教材主要是针对建筑环境与设备工程专业本科生提高制图能力而编写的。在建筑设备工程的识图、绘图、CAD 制图,以及对设备图纸的认识与构思、工程系统的构成及管道布置等方面,侧重与工程实际相结合,并对教材知识结构合理整合优化,具有较强的实用性。

教材的前 4 章主要内容包括基本绘图基础、建筑制图与简单机械绘图基础;第 5 章介绍了 CAD 制图方法与相关绘图软件;第 6 章内容为管道制图的基础知识;第 7~11 章分别为:采暖、空调、通风、建筑给水排水、建筑电气等工程制图;教材的符号及制图标准严格按国家现行标准规范执行。

本书还可供从事建筑行业、建筑公共设施行业相关工作的工程技术人员与管理人员参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

建筑设备工程制图与 CAD / 黄炜主编. —重庆:重庆大学出版社, 2006. 12
(普通高等学校建筑环境与设备工程系列教材)
ISBN 7-5624-3795-5

I . 建... II . 黄... III . 房屋建筑设备—工程制图
—应用软件, AutoCAD—高等学校—教材 IV . TU8-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 096570 号

普通高等学校建筑环境与设备工程系列教材 建筑设备工程制图与 CAD

主 编 黄 炜

副主编 张新喜 张红英

主 审 康侍民

责任编辑:陈红梅 段 凯 版式设计:李长惠 陈红梅

责任校对:方 正 责任印制:秦 梅

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:张鸽盛

社址:重庆市沙坪坝正街 174 号重庆大学(A 区)内

邮编:400030

电话:(023)65102378 65105781

传真:(023)65103686 65105565

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn(市场营销部)

全国新华书店经销

重庆升光电力印务有限公司印刷

*

开本:787×1092 1/16 印张:18.75 字数:549千 插页:8 开:7 页,6 开:3 页

2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月第 1 次印刷

印数:1—3 000

ISBN 7-5624-3795-5 定价:28.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有,请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书,违者必究

特别鸣谢单位

(排名不分先后)

天津大学	重庆大学
广州大学	江苏大学
湖南大学	南华大学
东南大学	扬州大学
苏州大学	同济大学
西华大学	江苏科技大学
上海理工大学	中国矿业大学
南京工业大学	南京工程学院
华中科技大学	南京林业大学
武汉科技大学	武汉理工大学
山东科技大学	天津工业大学
河北工业大学	安徽工业大学
合肥工业大学	广东工业大学
重庆交通大学	福建工程学院
重庆科技学院	江苏制冷学会
西安交通大学	解放军后勤工程学院
西安建筑科技大学	伊犁师范学院
安徽建筑工业学院	江苏省建委定额管理站

前 言

《建筑设备工程制图与 CAD》一书是根据教育部本科专业目录的调整,以及专业指导委员会对重组建的“建筑环境与设备工程专业”本科培养目标的要求和教学需要而编写的。

近几年来,建筑环境与设备工程专业的学生在建筑环境与设备工程的制图学习中一直采用的是讲义和参考资料,因而编写一本适于学生掌握工程语言能力的教科书是非常必要的。本教材是作者在总结近几年教学经验的基础上,并根据几届学生使用教学讲义的情况整理而成,其宗旨是让学生掌握建筑环境与设备系统设计的工程语言,培养学生驾驭工程语言的素质和能力。教材的编写从全面提高学生制图能力出发,重点阐述建筑环境与设备工程制图的基本方法、技能和怎样依据制图规范和标准进行绘图,以及对专业图纸的识读、绘制、CAD 绘图和绘图软件的应用能力。教材的知识结构及体系合理,并侧重与工程实际相结合,具有较强的实用性。

“建筑设备工程制图与 CAD”是建筑环境与设备工程本科生的必修课程。通过本课程的讲授和教材的学习,使学生掌握建筑制图、设备系统制图的基本理论和画法,掌握专业工程图纸的表达方法,正确地表述设计理念和意图。所以,在专业课程学习的基础上,学会建筑设备工程图的识图和绘图,熟练掌握 CAD 制图的方法和技巧,才能自如地运用工程制图技能,用图纸来正确的描述采暖、通风、空调、建筑给水排水和建筑电气等工程。因此,掌握建筑设备工程图纸的构图和制图,建立起正确的管线系统的空间立体概念,学会系统轴测图和系统流程图的绘制是此书编写的目的。为此,本教材从本专业的制图、识图出发,以 CAD 制图及相关制图软件在本专业制图中的应用为手段,是一本非常实用的专业制图教材,不仅能满足建筑环境与设备工程专业本科教学的需求,同时也为相关专业本科生的学习提供了一本实用教材。

教材前 4 章主要内容包括基本绘图基础、建筑制图与简单机械绘图基础;第 5 章介绍了 CAD 制图方法与相关绘图软件;第 6 章内容为管道制图的基础知识;第 7 ~ 11 章分别介绍了供热、空调、通风、建筑给水排水、建筑电气等工程制图。教材中所使用符号及制图标准将严格按照国家现行标准规范执行,而且教材编写成员均为从事多年工程设计,有丰富教学与设计经验的教师。

本书由中国矿业大学黄炜主编,其中第 1,4,7,9 章由黄炜编写;第 2,3,5,6 章由中国矿业大学张红英编写;第 8 章由合肥工业大学祝健编写;第 10 章由安徽工业大学张新喜编写;第 11 章由中国矿业大学夏文光编写。全书由黄炜统稿和校审,由重庆大学康侍民担任主审。

本书编写过程中,得到了中国矿业大学徐淑杰等研究生的大力帮助,对此谨致谢意。

由于主观和客观的因素存在,书中的错误与不妥之处,希望广大读者提出宝贵意见!

编 者

2006 年 7 月

目 录

1 绪论	1
1.1 课程学习的目的和任务	1
1.2 课程学习的方法	2
2 投影的基础知识	3
2.1 投影的基本概念	3
2.2 三面视图	6
2.3 基本几何体的投影	10
小结	14
3 建筑视图的基础知识	15
3.1 建筑制图的基本知识	15
3.2 房屋建筑图	20
3.3 建筑施工图的识读	25
小结	30
4 简单机械设备视图的基础知识	31
4.1 建筑环境与设备工程专用机械设备简介	31
4.2 泵与风机及空调制冷机械设备图的构成	34
4.3 建筑设备工程图中机械设备的表示与画法	42
小结	43
5 AutoCAD 的基本操作	44
5.1 AutoCAD 基本知识	44
5.2 AutoCAD 2004 的基本绘图方法	49
5.3 AutoCAD 2004 的基本编辑方法	54
5.4 图层、图案填充	63
5.5 图块的定义及使用	68
5.6 视窗的缩放与移动	72
5.7 辅助绘图工具	74

5.8 文本标注与编辑	76
5.9 尺寸标注	78
5.10 查询图形属性	83
5.11 工程举例	84
5.12 建筑设备绘图软件简介	92
小结	95
6 建筑设备管道的表达方法	96
6.1 管道、阀门的单、双线图	96
6.2 管道的积聚、重叠、交叉、分叉的表达方法	99
6.3 管道的剖面图	102
6.4 管道的轴测图	104
6.5 管线支吊架的表示与画法	108
小结	113
7 采暖工程制图	114
7.1 采暖工程基础知识	114
7.2 采暖工程制图标准、规范及图例	119
7.3 采暖工程制图的基本方法	131
7.4 采暖绘图软件简介	143
7.5 工程举例与 CAD 绘图应用	152
小结	155
8 空调工程制图	156
8.1 概述	156
8.2 空调工程制图标准、规范及图例	158
8.3 空调工程制图基本方法	168
8.4 空调绘图软件简介	178
8.5 工程举例与 CAD 绘图应用	180
小结	182
9 通风工程制图	185
9.1 概述	185
9.2 通风工程制图标准、规范及图例	188
9.3 通风工程制图基本方法	190
9.4 工程举例	194
小结	194

10 建筑给水排水工程制图	195
10.1 概述	195
10.2 建筑给水排水工程制图标准、规范及图例	197
10.3 建筑给水排水工程制图与 CAD	211
10.4 建筑给水排水设计软件简介	217
10.5 工程举例与 CAD 绘图应用	219
小结	227
11 建筑电气工程制图	228
11.1 概述	228
11.2 建筑电气工程制图标准、规范及图例	236
11.3 建筑电气工程制图的基本方法	242
11.4 建筑电气绘图软件简介	253
11.5 工程举例	255
小结	270
附录	271
附录 1 文字输入与绘图比例直接换算的 Autolisp 程序	271
附录 2 绘制建筑平面图轴线、墙、柱、门的 Autolisp 程序	272
附录 3 直接取图面坐标值并加以标注的 Autolisp 程序	279
附录 4 描绘双线管道的 Autolisp 程序	281
附录 5 标高辅助标注的 Autolisp 程序	283
主要参考文献	285

1 緒論

建筑设备系统包括:暖通空调系统、建筑给水排水系统、建筑电气系统、燃气供应系统等公共设施。这些建筑环境设备系统及建筑公共设施系统是构成建筑体系的重要环节。所以,建筑设备系统必须与建筑物有机地结合,才能更加充分地发挥出建筑的功能。因此,在建筑设计中,建筑设备系统的设计是必不可缺的。

建筑设备工程图代表着建筑设备工程师的语言,传达着设计的理念、构思和目的。所以,掌握这种语言并能熟练应用是非常重要的。

1.1 课程学习的目的和任务

无论是从事建筑设备的工程设计,还是从事现场施工和运行管理,都应具备对建筑工程图的识图和绘制能力,这是开设“建筑设备工程制图与 CAD”课程的目的所在。因此,该课程为建筑环境与设备工程专业的必修课程。课程中既包括有制图基本理论和绘图方法,又有较多工程实际的技术基础知识。

本课程的内容包括:投影的基础知识以及点、直线、平面投影的基本原理;房屋建筑制图标准及有关制图规定的基础知识;AutoCAD 绘图的基本操作等。其中,投影原理是建筑设备工程图的理论基础,它利用投影的方法在平面图形上表达空间形体并解决空间几何问题。经过这一系列有目的的课堂学习和课内、外作业练习,通过学习建筑形体、建筑设备的表达方法,以及识图和一般绘图方法,来提高学生空间想象和识图能力。因此,本课程的目的是培养学生具备必需的建筑设备工程图的识图与绘制的基本知识和技能,为后续专业课程的学习和从业奠定坚实的基础。

本课程的主要任务:

- ①学习点、直线、平面的投影;基本几何体的投影;三面视图表示空间形体的图示方法和投影方法。
- ②学习 AutoCAD 的基本绘图方法,掌握 AutoCAD 的基本编辑方法,视图缩放及图层控制,块的定义及使用,文本标注、尺寸标注、查询图形属性、图形输出。
- ③学习《房屋建筑制图统一标准》(GB/T 50001—2001)、《暖通空调制图标准》(GB/T 50114—2001)、《给水排水制图标准》(GB/T 50—2001)等国家制图标准,培养学生从事建筑环境与设备工程系统设计与管理的绘图与识图的能力,进而具备正确掌握相关制图标准的综合能力。

④培养学生掌握不同建筑设备系统(如供暖系统、空调系统、通风系统、给水排水系统、电气照明系统等)施工图的表达方法,具备较强的识图和绘图能力。

⑤培养学生构建空间立体形态的想象能力,从而提高对建筑设备工程设计的动手能力,以及分析问题、解决问题的能力。

1.2 课程学习的方法

本课程的学习方法:

①端正学习态度,明确学习目的,保持良好的学习状态,从而提高学习效果。

②建筑工程图是进行建筑工程建设和交流的依据。所以,必须学好建筑设备工程制图。学习中,首先要熟悉建筑设备工程的制图标准(国家标准和行业标准),相关的规定和重要内容必须牢记。有些内容,如线型的名称和用途、比例和尺寸标注的规定、图样画法、各种图样符号的表示内容、各种图例及各类构配件的图示规定等,都是识图与绘图的重要元素。通过熟记,能够提高应用的效率与准确性。

③制图课程的特点之一是系统性和实践性强。因此,务必要按规定完成一定数量的制图作业,从易到难,循序渐进。做作业时一定要认真,切莫粗枝大叶,马虎潦草,做到独立思考,独立完成。可借助一些模型获得感性认识,也可以通过绘制轴测图来帮助识读投影图,并按照投影规律加以分析,构想投影图与空间形体的对应关系。

④建筑设备工程图是与建筑图互相配合、相辅相成的,而且图形复杂、种类繁多,具有大量的图例和特殊的表示方法。所以,本书图文并茂,许多地方是以图代文,教师的授课方式是以画图为主,课堂学习与上机学习相结合。对上课讲授的绘图重点、难点,可以通过上机学习,得以掌握与巩固。学生在平时学习中,也应多思考、多读、多画,掌握和正确运用投影原理,增强空间立体形态的正确想象能力,从而达到良好的学习效果。

⑤建筑设备工程图中的一条线、一个符号,往往就会代表一条管路、一个管道部件或某种设备,指挥着施工、加工制作及安装的全过程,来不得丝毫的马虎;否则给社会及人们的工作和生活造成影响,有时甚至造成的人身安全和经济损失是不可限量的。因此,培养耐心、严谨、求真、扎实的工作态度和学习作风应贯穿于课程学习的全过程中。

⑥注意选择适当的阅读参考书,扩大视野,培养自学能力。

总之,学习的过程是一个循序渐进的过程。首先要掌握物体的投影、建筑视图和建筑设备管道制图的基础知识,然后再进一步学好采暖工程、空气调节工程、通风工程、建筑给水排水工程、建筑电气工程的制图方法。在学习中,应注意 CAD 制图方法的掌握与灵活应用,要结合工程制图基本方法的学习达到熟练运用计算机绘图的目的。另外,在绘图软件的学习中,应注意基本方法和计算机绘图技巧的融合与贯通,在学习中提高工程制图与计算机绘图设计的能力,将建筑设备工程师的工程语言用之极至。

2 投影的基础知识

本章是本课程学习的基础,主要介绍了点、线、面投影的基础知识,以及各视图的投影特点,在学习中应注意空间投影概念的建立。

2.1 投影的基本概念

2.1.1 投影法

1) 投影的概念

日常生活中,可以看到阳光或灯光下的形体在地面或墙面上投射的影子,如图 2.1 所示。如果把这种现象抽象总结,并将发光点称为光源,光线称为投射线,投落影子的地面或墙壁称为投影面,这种影子则称为投影。所谓投影,即过光源和形体的一系列投射线与投影面交点的集合。

如图 2.2 所示,过光源 S 和空间点 A 做投射线 SA 与投影面只交于一点 a ,点 a 就称为空间点 A 在 H 投影面上的投影。同样,点 b, c 是空间点 B, C 的投影。如果将 a, b, c 三点连成几何图形 $\triangle abc$,即为空间 $\triangle ABC$ 在 H 投影面上的投影。




图 2.1 影子




图 2.2 中心投影法

我们把这种研究空间形体与其投影之间关系的方法,称为投影法。

2) 投影法的分类

根据光源与形体间及投影面之间距离的不同,投影法分为中心投影法和平行投影法2大类。

(1) 中心投影法 如图2.2所示,光线由光源S发出,投射线成束线状,投影的影子(图形)随光源的方向与光源距形体的距离而变化。光源距离形体愈近,形体投影愈大,投影的大小并不能反映形体的真实大小。

(2) 平行投影法 光源在无限远处,投射线相互平行,投影大小与形体到光源的距离无关,如图2.3所示。平行投影法又可根据投射线(方向)与投影面方向(角度)的不同,分为斜投影和正投影2种:

① 斜投影法:投射线相互平行,但与投影面倾斜,如图2.3a所示。

② 正投影法:投射线相互平行且与投影面垂直,如图2.3b所示。用正投影法得到的投影称为正投影,也称为直角投影。这种方法在工程上应用最广。





图2.3 平行投影法

值得注意的是,在建筑工程制图中通常使用的是正投影。因此,本章介绍的正投影是学习的重点。

2.1.2 点、直线、平面的正投影规律

任何图形都是由点、线、面组成。若要正确表达或分析物体的形体,应首先了解点、直线和平面的正投影关系及其基本规律,以便更好地理解投影图的内在联系。

1) 点的正投影规律



如图2.4所示,由空间点A做垂直于平面P的投射线,在投影面上得到的正投影是点a。对于一个点来说,无论从哪个方向进行投影,所得到的投影仍然是一个点。

2) 直线的正投影规律

如图2.5a所示,将线段AB平行于投影面放置,从线段的上方

图2.4 点的投影

进行投影,得到的投影是线段 ab 。而且线段 AB 与投影线段 ab 等长,投影反映了线段 AB 的实长。

如果将线段 AB 垂直于投影面放置,从上方进行投影,得到的投影是一个点,如图 2.5b 所示。也就是说,线段垂直于投影面时,其各点投影均积聚为一点。

将线段 AB 倾斜于投影面放置时,仍然从上方进行投影,得到投影线段 ab 。所以,当我们垂直向下看时,在投影面上看到的线段 ab 就比实际线段 AB 短,即倾斜于投影面的直线,它的正投影是缩短了的直线,如图 2.5c 所示。

线段 AB 无论怎样放置,其线段上任意一点 C 的投影都落在线段 AB 的投影 ab 上,如图 2.5 所示。




图 2.5 直线的正投影规律

通过以上分析,可以得出直线的正投影规律:

- ① 直线与投影面平行,其投影是直线,且反映实长。
- ② 直线与投影面垂直,其投影为一点。
- ③ 直线与投影面倾斜,其投影仍是直线,但投影线段的长度比实际线段的长度短。
- ④ 直线上某一点的投影,必定在此直线的投影上。

3) 平面的正投影规律

如图 2.6a 所示,将矩形 $ABCD$ 平行于投影面放置,从上方进行投影得到的投影是矩形 $abcd$,大小与矩形 $ABCD$ 完全相等,投影反映矩形 $ABCD$ 的实形。




图 2.6 平面的正投影规律

再将矩形 $ABCD$ 垂直于投影面放置,从上方进行投影,如图 2.6b 所示。由于投影方向与

矩形 $ABCD$ 的放置方向一致, 矩形 $ABCD$ 在投影面上的投影是一条线段。

当矩形 $ABCD$ 与投影面成一定角度倾斜放置时, 仍然从上方进行投影, 其投影是通过矩形 $ABCD$ 的轮廓上各点的投射线与投影面相交得到的图形 $abcd$, 图形 $abcd$ 仍为矩形, 但面积缩小了, 如图 2.6c 所示。

通过以上分析, 可以得出平面的正投影规律:

- ① 平面与投影面平行时, 其投影反映平面的真实形状。
- ② 平面与投影面垂直时, 其投影为一线段。
- ③ 平面与投影面倾斜时, 其投影为面积缩小的平面。

2.1.3 正投影的基本特性

根据上述分析, 正投影的 3 个基本特性:

1) 显实性

① 直线与投影面平行时, 得到的投影是实长的直线, 如图 2.5a 所示。直线的这种投影特性称为直线投影的显实性。

② 平面与投影面平行时, 得到的投影是实形的平面, 如图 2.6a 所示。平面的这种投影特性称为平面投影的显实性。

2) 积聚性

① 直线与投影面垂直时, 得到的投影是一个点。而且这条直线上的任意一点的投影都落在这一点上, 如图 2.5b 所示。直线的这种投影特性称为直线投影的积聚性。

② 平面与投影面垂直时, 得到的投影是一条线段, 这个平面上的任意一点、任意一直线的投影都积聚在这一线段上。如图 2.6b 所示, 平面 $ABCD$ 垂直于投影面, 它的投影则是线段 $a(d)b(c)$, 而且该平面上任意一点 P 和任意一线段 MN , 它们的投影分别为点 p 和线段 mn , 而点 p 和线段 mn 都落在线段 $a(d)b(c)$ 上, 平面的这种投影特性称为平面投影的积聚性。

3) 相似性

① 直线与投影面倾斜时, 投影变短, 但投影的形状与原来的形状相似, 如图 2.5c 所示。直线的这种投影特性称为直线投影的相似性。

② 平面与投影面倾斜时, 投影变小, 但投影的形状与原来的形状相似, 如图 2.6c 所示。平面的这种投影特性称为平面投影的相似性。

2.2 三面视图

前面介绍了构成形体的线、面的正投影特性, 现在来研究如何利用线、面的正投影特性作出形体的投影图。

2.2.1 形体的三视图

所谓投影图是指形体在投影面上的投影。但仅有一个投影图一般不能反映形体的真实形状和大小,即不能凭借一个投影图来确定物体的形体。值得注意的是,不同的物体在同一投影面上却能得到相同的投影,如图 2.7 所示。




图 2.7 不同物体在同一投影面上投影相同

综上所述,欲真实地反映形体的形状,需要建立形体三面投影,即通过三面投影图来掌握物体的全貌。

1) 三面投影图

(1) 三面投影体系 为了准确反映物体的形状和大小,用 3 个互相垂直的投影面构成一个三面投影体系,将空间分成 8 个部分,称为 8 个分角,分别为 I ~ VIII,如图 2.8 所示。我国制图标准规定采用第一分角。

① 将正立的投影面称为正立投影面,简称正面,用 V 标记。

② 将侧立的投影面称为侧立投影面,简称侧面,用 W 标记。

③ 将水平放置的投影面称为水平投影面,简称水平面,用 H 标记。

这 3 个投影图又分别称为:主视图、侧视图和俯视图,一起简称为“三视图”。

它们相当于空间直角坐标面。3 个投影面分别交于 OX , OY , OZ 投影轴,相当于 3 根坐标轴;3 轴的交点 O 称为原点,如图 2.9 所示。




图 2.8 8 个分角




图 2.9 三投影面




图 2.10 三视图的形成

(2)三面投影图的形成 如图 2.10 所示,将形体置于三面投影体系中。并规定 X 轴向为形体的长度; Y 轴向为形体的宽度, Z 轴向为的高度。图 2.10 中 A , B , C 所示方向分别为形体的前方、上方和左方。然后,将形体分别向 3 个投影面做正投影图。

①从形体的前面(沿 A 箭头所示方向)向 V 面所做的投影图称为正面投影图。

②从形体的上面(沿 B 箭头所示方向)在 H 面上所做的投影图称为水平投影图。

③从形体的左面(沿 C 箭头所示方向)在 W 面上所做的投影图称为侧面投影图。

这 3 个投影图相互联系,共同表达了物体的形状和大小。这就是工程制图或识图必须遵循的基本原理与规则。

制图中必须注意:在画形体的投影图时,可见的线画实线,不可见的线画虚线。

2) 三面投影图的展开

由于形体是在同一位置上分别向 3 个投影面进行投影的,因此,在正面投影图上反映了形体的长和高;在水平投影图上反映了形体的长和宽;在侧面投影图上反映了形体的高和宽。

为了能够在同一画面上得到一个形体的三面投影图,还需将 3 个投影面展开成一个平面。展开方法,如图 2.11 所示, V 面保持不动, H 面绕 OX 轴向下旋转 90° ; W 面绕 OZ 轴向右旋转 90° , Y 轴分为 Y_H 和 Y_W 2 部分。经旋转展开后,3 个投影图摊平在同一平面上,如图 2.12 所示。




图 2.11 三投影面展开




图 2.12 三投影图的位置

制图标准规定,按投影关系:

- ①在正立投影面上的投影图叫做主视图,工程图中称为立面图。
- ②在水平投影面上的投影图叫做俯视图,工程中称为平面图。
- ③在侧立投影面上的投影图叫做左(右)视图,工程中称为侧面图。

3) 三视图的投影规律

三视图不是相互独立的,而是在尺度上彼此关联的,3个视图之间保持有如下的投影规律:

- 主视图与俯视图,长对正;
- 主视图与左视图,高平齐;
- 俯视图与左视图,宽相等。

这是三面投影图重要的“三等”关系。口诀为“长对正、高平齐、宽相等”,这是三视图的“三等”投影规律,是绘图和识图的最基本规律,必须牢固掌握,熟练运用,严格遵守。

图 2.13 中有 4 个图例,分别画出了形体的三面投影图,通过形体和投影图的对照阅读,有利于加深对三视图的认识与理解。




图 2.13 三面投影图与形体对照图

2.2.2 三视图的制图

阅读三视图是一个由图形想象出物体实际形状的过程,要根据三视图的“三等”口诀,来掌握投影规律,并在阅图的基础上学会三视图的制图。

下面以一个托架的三视图为例,介绍简单组合体的识图与制图步骤,如图 2.14 所示:

(1) 细看视图,判明关系 根据图 2.14a 所示托架三视图的相互位置关系,可判断出垂直排列的主视图与俯视图,有长对正的关系;水平垂直排列的主视图与左视图,有高平齐的关系;俯视图与左视图,有宽相等的关系。其中,主视图表达了托架的主要形状。