



紅專建筑工程學校教材

平面几何

哈尔滨建筑工程学院 编



建 筑 工 程 出 版 社

紅專建筑工程学校教材

平 面 几 何

哈尔滨建筑工程学院 編

建筑工程出版社出版

• 1959 •

平 面 几 何

哈 尔 滨 建 筑 工 程 学 院 編

*

1959年5月第1版 1959年5月第1次印刷 5,065册

850×1168 $\frac{1}{32}$ • 75千字 • 印張2 $\frac{1}{4}$ • 定价(9) 0.30元

建筑工程出版社印刷厂印刷 • 新华书店发行 • 書号: 1601

建筑工程出版社出版(北京市西郊百万庄)

(北京市书刊出版业营业登记证出字第052号)

前 言

在党的鼓足干劲，力争上游，多快好省地建设社会主义的总路线光辉照耀下，全国人民掀起了一个波澜壮阔的建设高潮。伟大的祖国正在以“一天等于二十年”的速度飞跃前进。在跃进声中，我国劳动人民为了夺取知识堡垒，攀登技术高峰，正以豪迈的步伐、冲天的干劲，向科学文化大进军，各地各行业红专学校、职工业余学校雨后春笋般地出现。这些学校都迫切需要解决教材问题。

我院应届毕业生工民建专业54—3班的同学们，在党的“教育为无产阶级政治服务”、“教育与生产劳动相结合”方针的指导下，为了满足各方面的需要，着手编写了这套红专建筑工程学校教材。

同学们在党的领导和支持下，破除迷信、解放思想，遵循革命热情和科学精神相结合的原则，经过半年的课余劳动，终于编写出这套长达一百万字（十余门课程）的教材。

这套教材是针对高小毕业的文化程度编写的，同时，内容的简、繁、深、浅也尽量照顾建筑业职工工作需要的特点，力求文字通俗，讲解透彻，习题实验等注意了采取建筑工程当中的事物，以达到理论联系实际的目的。

在编写过程中，同学们拜访了工人同志，并且虚心听取了他们的意见。由于条件的限制，这项工作还做得十分不够。编写工作还得到了学院老师们热心的指导和帮助。因此，这套教材是集体劳动的成果，是群众智慧的汇集。

编写这样一套教材，是一件不容易的事情，由于同学们的思想水平和知识水平不高，特别是缺乏生产实践经验，错误和不妥当的地方一定很多，我们殷切地希望同志们不吝指教。

哈尔滨建筑工程学院

1959年5月1日

目 录

前 言

第一章 緒論	(1)
§ 1 基本概念	(1)
§ 2 綫段	(3)
§ 3 圓和弧的概念	(5)
§ 4 角的概念	(8)
§ 5 角的度量	(10)
§ 6 角的概念的扩充	(12)
§ 7 垂綫	(13)
§ 8 定义、公理、定理、推論	(15)
第二章 三角形	(18)
§ 1 多边形的分类	(18)
§ 2 三角形	(19)
§ 3 三角形的全等	(21)
§ 4 三角形的内心、外心、垂心、重心	(25)
§ 5 直角三角形的全等	(28)
§ 6 綫段的垂直平分綫和角的平分綫的性質	(30)
§ 7 勾股弦 定理	(32)
§ 8 三角形的外角和它的性質	(34)
§ 9 三角形的边和角的关系	(35)
第三章 平行綫	(31)
§ 1 平行綫	(36)
§ 2 平行綫的判定定理	(37)
§ 3 两条平行綫和第三条直綫相交所得的角之間的关系	(39)
§ 4 三角形内角的和	(40)
第四章 四边形	(44)
§ 1 平行四边形	(44)
§ 2 几种特殊的平行四边形: 矩形、菱形、正方形	(48)

§ 3	梯形	(49)
§ 4	几何图形的轴对称	(50)
第五章	比例及相似三角形	(52)
§ 1	比例	(52)
§ 2	相似三角形	(54)
第六章	圆	(55)
§ 1	基本概念补充	(56)
§ 2	基本定理	(57)
第七章	基本作图法	(61)
第八章	几种几何图形面积的求法	(64)

第一章 緒 論

§ 1 基本概念

1. 几何学：研究物体的形状、大小和相互位置的科学叫做几何学。“几何”一詞是由希腊文翻譯过来的，这个名詞的原意是“测量土地的技术”。上古时代，人們需要决定各种东西的大小和土地的面积，就产生了最初的几何学的概念。可見几何学是从生产实际需要中产生的，是为生产服务的。

现在这門科学虽然还保持着它原来的名称，但是早已不再是关于土地测量的科学，而是研究物体的空間性質（形状、大小和相互位置）的科学。

几何学是数学中的基本学科，是我們以后学习各門專業課程的基础，同时也是解决許多生产上实际問題的工具。譬如：划线、放样、度量、估重、制图等都离不开几何学的知識。所以，我們應該学好这門功課。

2. 几何图形：当我们只研究一个物体的形状和大小而不研究它的其他性質的时候，我們就把这个物体叫做**几何体**，或簡称为**体**。

例如，一个皮球和一个同样大小的鉛球，虽然它們的顏色、重量、制造材料等都不相同，但是从几何学的观点来看，它們却是完全相等的几何体。

任何物体都是由面組成的。不过几何学里所講的面，在我們想象中，它只有長短和寬窄而沒有厚薄。

两个面相交就得到了**綫**。例如桌面的棱，就是由桌子的两个面相交面成的。几何学里的綫，在我們的想象中只有長短面沒有寬窄和厚薄。

当綫和綫相交的时候就得到了**点**。例如桌子两个棱相交的地

方就是点。几何学里的点，在我們的想象中，沒有長短、寬窄、厚薄，只有位置。

在学习几何学的过程中，往往用鉛笔或鋼笔在紙上点上一些点子，这样的点子，事实上已經有長和寬度了。但是在研究問題时，我們認為它只占有位置，而沒有面积。

根据上述的概念，我們可以得这样的結論：点运动成綫，綫运动成面，面运动成体。

体、面、綫、点或其中任意几种的集合，叫做几何图形，簡稱图形。若把一个几何图形放到另外一个几何图形上面，它們的各个部分能够完全重合，这两个几何图形就叫做全等形。

3. 直綫：直綫是最簡單的綫。如从牆上的小孔洞射进来的光綫，給我們以直綫的概念。我們可以把直綫想象或是向两方无限伸長着的。

直綫有下面的性質：过任意两点，可以引一条直綫，并且只能引一条直綫。

在生产和生活当中，經常要应用到直綫的这种性質。例如，在进行測量时，要在平地上測定一条直綫，我們先把一根标杆插到地上，然后在另一个地方插上第二根标杆，这两根标杆就确定了一段直綫。为了延長这段直綫，我們利用直綫这个性質在第三根标杆外的另一个地方再插上第三根标杆，使得它恰好把前面的两根标杆遮住。这时第三根标杆的位置一定在前两根标杆位置的延長綫上。

根据这个性質，可以得出結論：两条直綫不能有一个以上的交点。

4. 射綫：在直綫上某一点一旁的部分也是一个几何图形，这样的几何图形叫射綫。直綫上的这一点叫做射綫的端点。

5. 平面、平面几何学：窗上的玻璃和池塘里平靜的水，我們都感到它們的表而是很平滑的，我們就把这种面叫做平面。但更精确地說，平面須有下面的性質：如果用一条直綫連接平面內的任意两点，那末这条直綫上所有的点都在这个平面內。例如，我

們想檢查一塊木板是否鉤得平滑，就可以把一根經過精確校正過的尺放到木板面上，如果這塊木板已經鉤得十分平滑，那末無論把這個尺放在什麼地方，尺上所有的點都應當緊緊地貼在木板面上。如果圖形上所有的點都在一個平面內，這個圖形就叫做平面幾何圖形。研究平面幾何圖形性質的幾何學叫做平面幾何學。

§ 2 線 段

1. 線段：直線上任意兩點間的部分叫做線段，這兩個點叫做線段的端點。線段通常用兩個端點的大寫字母來表示。例如：“線段 DE （或者 ED ）”（圖1）。或者用一個小寫字母表示。例如：“線段 b ”（圖2）。



圖 1



圖 2

已知一條線段的兩個端點，我們可以用直尺靠緊這兩個端點畫出這條線段。連接兩點的線段的長叫做這兩點間的距離。線段的長可用刻度尺來度量。

2. 延長線：利用直尺我們可以把一條線段向兩個方向延長到任意長度。例如，我們可以過 B 點把線段 AB 延長（圖3），也可以過 A 點把它延長（圖4）。在前一種情況，我們說是延長 AB ；在後一種情況我們說是延長 BA ，或者說是反向延長 AB 。延長的部分叫做原線段的延長線（如圖3中的 BC 和圖4中的 AD ）。



圖 3



圖 4

3. 線段的加減：如果在線段 AB 上任取一點 C （圖5），就得到兩條新的線段 AC 和 CB 。這時，線段 AB 叫做線段 AC 與線段 CB 的和。線段 AC （或 CB ）叫做線段 AB 與線段 CB （或 AC ）的差，就是： $AB=AC+CB$ ； $AC=AB-CB$ ； $CB=AB-AC$ 。



图 5




图 6

要把两条已知的线段 AB 和 CD (图 6) 加起来, 我們可以在线段 AB 的延長綫上, 从 B 截取綫段 BE , 使它等于 CD 。这时, 綫段 AE 就是綫段 AB 和綫段 BE 的和, 也就是綫段 AB 和綫段 CD 的和。

$$AE = AB + BE = AB + CD.$$

如果我們在綫段 AB 的延長綫上, 从 B 点起截取綫段 BC 使它等于 AB (图 7), 那末:

$$AC = AB + BC = AB + AB = 2AB.$$



图 7

所以, 綫段 AC 等于綫段 AB 的两倍, 而綫段 AB (或者綫段 BC) 等于綫段 AC 的二分之一。这时, 我們說 B 点把綫段 AC 平分了。平分一条綫段的点叫做这个綫段的**中点**。

用同样的方法, 我們可以把三条、四条……綫段加起来, 或者作一条綫段, 使它等于已知綫段的 3 倍、4 倍……等等。

要从一条較長的綫段 AB 減去一条較短的綫段 CD (图 8), 我們可以在綫段 AB 上截取綫段 AE , 使它等于綫段 CD 。这时, 綫段 EB 就是綫段 AB 与綫段 AE 之差, 也就是綫段 AB 与綫段 CD 之差。

$$EB = AB - AE = AB - CD$$




图 8

§ 3 圓和弧的概念

1. 基本概念：在我們的生活中，圓形物体是很多的。几何图形中的圓，也是从具体物体中来的。为了确切地說明圓的基本性質，我們依据点运动成綫的理由，規定圓是一个点在平面上运动所画出来的綫；这个运动的点在运动时始終与另一固定点保持一个不变的距离。

如当射綫 OA 繞着它的端点 O 旋轉一周的时候（图9），射綫上的一点，例如 A ，就画出一条封閉的綫，这条綫叫做圓。圓形封閉曲綫的長叫做圓周。 O 点叫做这个圓的圓心。圓周上所有的点到圓心 O 点的距离都相等。連接圓心和圓上任何一点的綫段（如 OA ， OB ， OC ）叫做圓的半徑。周一个圓的半徑都相等。




图 9




图 10

圓可以用符号“ $\odot$ ”来表示，以 O 为圓心的圓可以記做“ $\odot O$ ”。

如果两个圓的半徑相等，那末我們把这两个圓的圓心重合在一起，这两个圓上所有的点都完全重合（因为它们到圓心的距离都相等）。这样的两个圓叫做等圓。因此，等圓的半徑都相等。

过圓上任意两点的直綫（如图10中的直綫 MN ）叫做圓的割綫。

和圓只有一个公共点的直綫叫做圓的切綫（图10中的 ST ）。这个公共点叫做切点（图10中的 A 点）。

連接圓上任意两点的綫段（如图10中的綫段 EF ）叫做圓的

弦。

通过圆心的弦(图10中的线段 AD)叫做圆的直径。一条直径等于两条半径之和。所以:

同圆(或等圆)的直径相等。

圆上任意两点间的部分叫做弧(图10中的 EF)。这两点叫做弧的端点。弧可以用符号“ $\frown$ ”来表示。以 E 和 F 为端点的弧可以记作 $\widehat{EF}$ 。圆上任意两点把圆分成两条弧,这两条弧组成一个圆。为了区别两条弧起见,我们可以在两个大写字母之间添上一个小小写字母。例如, $\widehat{EmF}$, $\widehat{EnF}$ 。

连接一条弧的两个端点的线段,叫做这条弧所对的弦。而这条弧就叫做这条弦所对的弧。

一条弧和过该弧端点的两条半径所组成的图形(图10中的 $\widehat{BC}$ 和半径 OB , OC 所组成的图形)叫做扇形。

一条弧和该弧所对的弦组成的图形(图10中 $\widehat{EmF}$ 和弦 EF 所组成的图形)叫做弓形。

2. 弧的相等和加減: 把同圆(或等圆)中的一条弧放到另一条弧上, 如果它们的两个端点能够分别重合, 这两条弧就叫做等弧。例如, 把 $\odot O$ 中的 $\widehat{AmB}$ 放到 $\widehat{CnD}$ 上(图11)使 A 和 C 重合, 并且使 $\widehat{AmB}$ 顺着 $\widehat{CnD}$ 落下, 如果 B 和 D 也重合, 那么这两条弧上所有的点也就完全重合(因为它们到圆心的距离都相等), 这时, $\widehat{AmB} = \widehat{CnD}$ 。只有同圆(或等圆)中的弧才能相等。




图 11

从圆上一点, 向任何一方可以截取一条弧, 使它等于同圆(或等圆)中的一条已知弧。例如, 要在 $\odot O$ (图11)上从 C 点截取和 $\widehat{AmB}$ 相等的弧, 我们可以利用圆规, 使圆规的两个点端间的距离等于 A 和 B 间的距离, 然后保持这个距离, 把圆规的一个尖端放在 C 点上, 另一个尖端落在 $\odot O$ 上的一点 D 。这时, C 和 D 把 $\odot O$ 分成两条弧, 其中的一条 $\widehat{CnD}$ 即与 $\widehat{AmB}$ 相等。因为, 如果把弓形 $\widehat{AmB}$ 放到弓形 $\widehat{CnD}$ 上, 使 A 和 C 重合, AB 顺着 CD 落

下，由于綫段 AB 等于綫段 CD ，所以 B 必和 D 重合，也就是把 $\widehat{AmB}$ 放到 $\widehat{CnD}$ 上，它們的两个端点分別重合，所以： $\widehat{AmB} = \widehat{CnD}$ 。

弧的加減和綫段的加減相同，如果在 $\widehat{AB}$ 上任取一点 C (图12)，就得到两条新的弧 $\widehat{AC}$ 和 $\widehat{CB}$ 。这时， $\widehat{AB}$ 叫做 $\widehat{AC}$ 与 $\widehat{CB}$ 之和， $\widehat{AC}$ (或 $\widehat{CB}$) 叫做 $\widehat{AB}$ 和 $\widehat{CB}$ (或 $\widehat{AC}$) 的差，就是：

图 12 $\widehat{AB} = \widehat{AC} + \widehat{CB}$, $\widehat{AC} = \widehat{AB} - \widehat{CB}$, $\widehat{CB} = \widehat{AB} - \widehat{AC}$ 。




图 13

要把半徑相等的两条弧 $\widehat{AB}$ 和 $\widehat{CD}$ 相加 (图13)，我們可以用相同的半徑作一圓，从圓上任一点 M 截取 $\widehat{MN}$ 等于 $\widehat{AB}$ ，然后从 N 起向同一方向 (如图中箭头所示) 截取 $\widehat{NP}$ 等于 $\widehat{CD}$ ，这时：

$$\widehat{MP} = \widehat{MN} + \widehat{NP} = \widehat{AB} + \widehat{CD}.$$

同样，我們可以把同圓或等圓的两条弧相減。

小于半圓的弧叫做劣弧，大于半圓的弧叫做优弧。通常單說弧时总是指劣弧，如果是指优弧，就要加以特別說明。

习 題 一

1. 已知綫段 a 和 b ($a > b$)，求作一条綫段使它等于：


- (1) $a + b$; (2) $a - b$; (3) $3a$;
(4) $3a + 2b$; (5) $3a - 2b$ 。

2. 用刻度尺量一条已知綫段的長，并求出这条綫段的中点。

3. 按1:200的比例尺，在紙上画出表示下列实际长度的綫段：

- (1) 6公尺; (2) 4.8公尺。

4. 在比例尺是1:500的圖紙上，量得 AB 長是2公分， BC 長是3公分，求出 AC 的实际长度。



(第4題)

5. 从直线上一点 M 起截取线段 $MN = 5$ 公分，从 M 再向相反的方向截取线段 $MP = 7$ 公分。求出这两条线段的中点间的距离。

6. 画两个圆：(1) 它的半径是 2 公分；(2) 它的直径是 4.5 公分。

7. 已知 A 是 $\odot O$ 上的一点，(1) 过 A 作一条割线；(2) 过 A 作一条切线；(3) 过 A 作一条直径；(4) 过 A 作一条等于半径的弦。

8. 试用刻度尺量一个圆环（或杯口），量得圆周 $C = ?$ 直径 $d = ?$
 $C \div d = ?$

§ 4 角的概念

1. 角：从同一点引出的两条射线（图14中的 OA 和 OB ）所组成的图形叫做角。组成角的两条射线（ OA 和 OB ）称为**角的边**。端点 O 称为**角的顶点**。

角可以用符号“ $\angle$ ”表示，一个角通常用三个大写字母表示，中间的一个字母表示角的顶点，两旁两个字母分别表示角边上任一点。例如图14中的角可写为 $\angle AOB$




图 14

或 $\angle BOA$ 。也可以用角顶大写字母表示，如图14也可记为 $\angle O$ 。但是这种表示方法，不可能表示两个以上相邻的角。若要表示两个以上相邻的角，可以用在角的内部靠近顶点的一个数字或者一个希腊字母来表示，如 $\angle 1$ 、 $\angle 2$ 、 $\angle \alpha$ 等（图15）。角的大小与边的长短无关（图16）。





图 15

图 16

2. 角的相等或不等：把一个角放到另一个角上，如果它们的各相当部分（角的顶点、两边）都重合，那末这两个角相等。例

如把 $\angle AOB$ 放到 $\angle A'O'B'$ 上 (图17), 顶点 O 与 O' 重合, 边 OA





图 17

与 $O'A'$ 重合, OB 与 $O'B'$ 重合, 那末, $\angle AOB = \angle A'O'B'$ 。如 OB 与 $O'B'$ 不重合, 那末两角不等; 如 OB 落在 $\angle B'O'A'$ 里边, 那末 $\angle AOB < \angle A'O'B'$; 如 OB 落在 $\angle A'O'B'$ 外边, 那末 $\angle AOB > \angle A'O'B'$ (图18)。







图 18




图 19

平分一个角成为两相等部分的一条射线, 叫做角的平分线, 又叫角的二等分线。

如图19中的 OC 是 $\angle AOB$ 的平分线, 它把 $\angle AOB$ 分成两个相等部分, 即 $\angle AOC = \angle BOC$ 。

3. 角的加减: 如果在 $\angle AOB$ 的内部从角的顶点引任意一条射线 OC (图20) 就得到两个新的角 $\angle AOC$ 和 $\angle COB$ 。这时, $\angle AOB$ 叫作 $\angle AOC$ 与 $\angle COB$

的和, $\angle AOC$ (或 $\angle COB$) 叫 $\angle AOB$ 与 $\angle COB$ (或 $\angle AOC$) 的差,
 即: $\angle AOB = \angle AOC + \angle COB$; $\angle AOC = \angle AOB - \angle COB$; $\angle COB$
 $= \angle AOB - \angle AOC$ 。




图 20




图 21

要把 $\angle AOB$ 与 $\angle A'O'B'$ 加起来 (图21), 我们可以移动 $\angle A'O'B'$, 使它的顶点 O' 与 O 重合, 边 $O'A'$ 与 OB 重合。这样, $O'B'$ 落在 OC 的位置, 得到:

$$\angle AOC = \angle AOB + \angle BOC = \angle AOB + \angle A'O'B'.$$

用同样的方法可以把三个或三个以上的角加起来。

要从一个较大的角, 如 $\angle AOB$, 减去一个较小的角, 如 $\angle A'O'B'$ (图22), 我们可以移动 $\angle A'O'B'$, 使它的顶点 O' 和 O 重合, 边 $O'A'$ 与 OA 重合, 另一个边 $O'B'$ 落在 $\angle AOB$ 内 OC 的位置上, 得到:

$$\angle COB = \angle AOB - \angle AOC = \angle AOB - \angle A'O'B'.$$




图 22

§ 5 角的度量

1. 圆心角: 对于一个圆来说, 顶点在圆心的角 (图23 $\angle AOB$) 叫做圆心角, 圆心角两边所夹的弧叫圆心角所对的弧。而此角就叫这弧所对的圆心角。如图23中 AB 是圆心角 $\angle AOB$ 所对的弧, 而

$\angle AOB$ 是 $\widehat{AB}$ 所对的圆心角。




图 23




图 24

在同圆或等圆中，如 $\angle AOB = \angle COD$ ，把扇形 OCD 和扇形 OAB 重合在一起，就很容易知道 $\widehat{AB} = \widehat{CD}$ 。因此，在同圆或等圆中，圆心角与它所对弧之间有下列关系：

(1) 如果圆心角相等，那末所对的弧也相等。

(2) 如果弧相等，那末它们所对的圆心角也相等。

弧和角的度数是这么划分的，把一个圆分成360等份，过每一分点作半径就得到绕着圆心的360个圆心角。因为这些圆心角所对的弧都相等，所以它们也都相等。象这样在圆上所得的每一条弧叫做一度的弧；而环绕着圆心的每一个角叫做一度的角。换句话说，一度的弧就是圆的三百六十分之一，而一度的角就是一度的弧所对的圆心角。弧和它所对的圆心角的度数是相等的。

把一度分成60等份，每一等份叫做一分；把一分再分成60等份，每一等份叫做一秒。我们通常把度用符号“°”来表示；分用“′”表示，秒用“″”表示。如一个角是40度8分20秒，可以写成 $40^\circ 8' 20''$ 。

2. 量角器的用法：角的大小是用量角器来量的（图25）。量角器的形状呈半圆形，半圆被分为180等份，每一等份等于一度。如果我们想要量 $\angle DCE$ ，只要把量角器放到角上，使半圆的圆心和角顶重合，角边与量角器始边重合，再看一下角的另一边所在的位置，即可以读出此角度数。如图22中知道 $\angle DCE$ 为50度。用量角器也可以画出已知度数的角。