

采矿工程设计手册

(下册)

张荣立 何国纬 李 锋 主编

煤炭工业出版社

采矿工程设计手册

(下册)

张荣立 何国纬 李 锋 主编

煤炭工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

**采矿工程设计手册 / 张荣立 何国纬 李铎主编. —北京：
煤炭工业出版社，2003**

ISBN 7-5020-1956-1

I. 采… II. 张… III. 矿山开采-设计 IV. TD802-
62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 58591 号

采矿工程设计手册

(上、中、下册)

张荣立 何国纬 李铎 主编

责任编辑：孙金铎 田克运 陈昌 王捷帆

*

煤炭工业出版社 出版

(北京市朝阳区芍药居 35 号 100029)

煤炭工业出版社印刷厂 印刷

新华书店北京发行所 发行

*

开本 787mm×1092mm^{1/16} 印张 254^{1/2} 插页 12

字数 6055 千字 印数 1—2,000

2003 年 5 月第 1 版 2003 年 5 月第 1 次印刷

社内编号 4727 定价 580.00 元

版权所有 违者必究

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，本社负责调换

目 录

上 册

第一篇 常用技术资料

第一章 常用数学公式、力学

公式 2

第一节 常用数学公式 2

一、代 数 2

二、平面三角函数、反三角函数与

双曲函数 15

三、微 分 20

四、积 分 26

五、几 何 38

六、概率论与数理统计 58

七、线性规划及网络技术 92

第二节 常用力学公式 121

一、静力学、运动学、动力学 121

二、工程力学 127

三、强度校核理论 150

四、各种形状截面的几何特性 152

第二章 常用符号、计量单位及

换算 157

第一节 字母表 157

第二节 常用计量单位及换算 158

一、中华人民共和国法定计量单位 158

二、中华人民共和国法定计量单位

名词解释 162

三、中华人民共和国法定计量单位

使用方法 163

四、计量单位换算 167

第三章 采矿制图与图纸编号 171

第一节 制图一般规定 171

一、图纸幅面尺寸 171

二、图框格式 172

三、标题栏 173

第二节 比 例 174

第三节 字母代号 175

第四节 图线及画法 176

一、图 线 176

二、图线的画法 176

第五节 剖面(断面)符号及画法 178

第六节 尺寸标注方法 179

一、基本规则 179

二、尺寸数字、尺寸线和尺寸界线 179

三、标注尺寸的符号 183

四、简化注法 184

第七节 平面直角坐标、提升方位角

及标高的标注 186

一、平面直角坐标的标注 186

二、井口方位角的标注 188

三、井口标高的标注 190

四、井口坐标、提升方位角及标高的

联合标注 192

第八节 编号、代号及文字说明

标注 192

第九节 采矿图形符号 193

一、对采矿图形符号的几点要求 193

二、采矿图形符号规定 194

三、常用地质图例 209

第十节 设计图纸分类及符号 217

一、设计图纸的分类 217

二、各类图纸的符号及代号 218

三、图号组成 218

第十一节 固定图号 221

一、矿井设计固定图号 221

二、矿井设计采矿专业固定

图号 222

第四章 岩石性质与围岩分类 224

第一节 岩石和岩体的性质 224

一、岩石的物理力学性质 224

二、岩石的物理力学性质指标	228	第三节 各种工业用煤的技术 要求	306
三、岩石的抗拉强度、抗剪强度和 抗弯强度与抗压强度之间的 经验关系	232	一、炼焦用煤的质量要求	306
四、几种岩石力学强度的经验数据	232	二、动力用煤的质量要求	308
五、松软岩石的某些力学特性	233	三、气化用煤的质量要求	309
六、松碎岩石、松软岩石同松软 膨胀岩石的关系	234	四、高炉喷吹用煤的质量要求	312
七、岩体的工程性质	234	五、其他工业用煤的质量要求	312
第二节 土的物理力学性质	241	第六章 矿井开采抗震设计资料	314
一、土的物理力学性质指标	241	第一节 概述	314
二、土的物理力学性质指标的应用	242	一、地震烈度	314
三、有关土的物理力学性质的经 验数据	244	二、震级与震中烈度之间的关系	315
四、边坡稳定性指标	249	三、岩石性质对地震烈度的影响	316
第三节 围岩分类	251	四、水文地质条件对地震烈度的 影响	316
一、锚喷围岩分类	251	五、地震时砂土液化的地质特征	316
二、普氏岩石分类	254	六、地形地质条件对地震烈度的 影响	317
三、铁路、公路隧道围岩分类	255	七、建筑抗震设防分类及标准	317
四、缓倾斜、倾斜煤层回采巷道 围岩分类	257	八、建筑地震破坏等级	318
五、工程岩体分级标准	258	九、我国煤矿区地震烈度划分	318
六、国外巷道围岩分类	262	十、煤炭生产建筑设防等级	319
第四节 煤层及其顶、底板分类	264	十一、名词术语含义	319
一、煤层分类	264	第二节 井巷工程震害与采矿抗震	
二、煤层构造分类	265	设计的有关规定	320
三、煤层结构分类	265	一、地震对井巷工程的影响	320
四、采煤工作面顶、底板分类	265	二、采矿抗震设计的有关规定	321
第五章 煤的性质、分类及 用途	271	第三节 新建工程抗震设防有关 规定	322
第一节 煤的性质	271	第七章 保护煤柱留设	324
一、煤的物理性质	271	第一节 基本概念	324
二、煤的化学性质	271	第二节 保护煤柱的留设方法	330
三、煤的工艺性质	274	一、保护煤柱的设计原则	330
四、煤的工业分析及元素分析	276	二、保护煤柱的设计方法	333
五、中国不同牌号煤的主要指标	288	第三节 保护煤柱设计实例	340
第二节 煤的分类及用途	289	一、立井井筒保护煤柱的设计	340
一、中国煤炭分类	289	二、急倾斜煤层群立井井筒保护 煤柱设计	341
二、国际煤炭分类	291	三、斜井井筒保护煤柱设计	342
三、主要煤质指标的分级及可选性、 可浮性等级	294	四、反斜井井筒及工业场地保护 煤柱设计	343
四、煤的特性及用途	301	五、工业场地保护煤柱设计	344
		六、长方形工业场地保护煤柱设计	345

七、铁路保护煤柱设计	346	第六节 其他材料	475
八、铁路立交桥保护煤柱设计	347	一、铸 石	475
九、水体安全保护煤柱设计	350	二、树 脂	477
第八章 常用工程材料	352	三、树脂锚杆锚固剂	478
第一节 钢铁材料	352	四、胶 管	480
一、各种型钢的型号、规格尺寸、 重量及有关参数	352	五、塑料制品	482
二、常用钢板规格尺寸、重量及 有关参数	378	六、保温隔热材料	484
三、钢 管	386	七、煤矿假顶用菱形金属网	485
四、矿用钢	406	八、煤矿用风筒	487
五、钢轨及附件	415	九、煤矿用隔爆水槽和隔爆水袋	488
六、钢丝绳及绳具	420	十、玻璃钢及其复合材料	489
第二节 石、砂材料	430	十一、液压支架用乳化油	492
一、石 料	430	第九章 采掘设备及部分煤矿	
二、石 子	431	专用设备	495
三、砂	433	第一节 采煤机械	495
第三节 水泥及水泥砂浆	435	一、滚筒式采煤机	495
一、水 泥	435	二、刨煤机	525
二、水泥砂浆	437	三、连续采煤机	526
第四节 混凝土及钢筋混凝土	441	第二节 煤矿支护设备	532
一、混凝土	441	一、液压支架	532
二、钢筋化学成分	442	二、单体支柱	551
三、钢筋力学性能	443	三、其他支护设备	563
四、混凝土与钢筋应用要求	447	第三节 综采工作面配套设备	567
五、混凝土保护层最小厚度	448	一、破碎机	567
六、钢筋混凝土构件纵向钢筋最小 配筋百分率	449	二、乳化液泵站	569
七、常用混凝土配合比参考表	449	三、喷雾泵站	572
八、常用混凝土外掺剂及其配方	451	第四节 综合机械化采煤工作面配套	
九、矿用菱镁混凝土制品	453	设备实例	574
十、铁钢砂混凝土	456	第五节 掘进、装载机械	577
十一、喷射混凝土	457	一、掘进机	577
十二、冻结井壁低温早强高强硅粉 混凝土	458	二、全液压双臂履带掘进钻车	580
十三、混凝土标号与强度等级换算表 以及钢筋常用数据表	460	三、全液压钻车	580
第五节 注浆材料	464	四、全液压钻装机	581
一、一般概念	464	五、双臂液压钻装机	582
二、无机系浆液	465	六、凿岩机组	582
三、有机化学浆液材料	471	七、矿用隔爆支腿式电动凿岩机	584
四、注浆材料的选择	474	八、气腿式凿岩机	584

十四、立爪装岩机	593	八、乘人器运输绞车	614
十五、蟹爪式装煤机	594	九、液压安全绞车	615
十六、煤巷装运机	594	第九节 工业泵	615
十七、水仓清理机	595	一、采掘工作面小水泵	615
第六节 综合机械化掘进设备配套		二、污水泵	616
实例	596	三、风动潜水泵	618
第七节 煤矿井巷工程设备	597	四、煤水泵	619
一、单体锚杆钻机	597	五、煤层注水泵	619
二、台车式锚杆打眼安装机	598	六、清仓泵	620
三、MFC系列风动单体锚杆钻机	599	七、YD系列煤矿井下移动式瓦斯抽放泵	620
四、锚杆拉力计	599	第十节 通风、除尘设备	621
五、干式混凝土喷射机	600	一、矿用隔爆型局部通风机	621
六、潮(湿)式混凝土喷射机	601	二、斜流式通风机	622
七、螺旋式混凝土搅拌机	602	三、对旋轴流式局部通风机	622
八、蜗浆式混凝土搅拌机	603	四、矿用建井风机	622
九、喷射混凝土液压机械手	603	五、湿式除尘风机	624
十、矿用滑片移动式空气压缩机	604	第十一节 钻机	625
十一、发爆器	604	一、TXU钻机	625
十二、激光指向仪	605	二、MYZ钻机	625
第八节 矿井小绞车	606	三、MAZ-200钻机	626
一、滚筒式提升绞车	606	四、反井钻机	627
二、调度绞车	610	第十一章 有关法律、法规及标准	628
三、回柱绞车	611	第一节 有关法律、法规目录	628
四、风动回柱绞车	612	第二节 有关规程规范目录	629
五、慢速绞车	612	第三节 有关采矿专业设计标准目录	630
六、双速多用绞车	613	主要参考资料	632
七、无极绳绞车	614		

第二篇 矿区开发和井田开拓

第一章 矿区、矿井设计程序、依据及内容	636
第一节 矿区设计程序、依据及内容	636
一、矿区设计程序	636
二、矿区综合开发规划	637
第二节 矿井设计程序、依据及内容	640
一、矿井设计程序	640
二、矿井设计依据及内容	640

第二章 矿区、矿井地质资料分析评价与现场调查研究	650
第一节 矿区、矿井地质资料分析评价	650
一、地质报告的重要性及设计与地质的配合	650
二、地质报告分析评价内容及方法	651
第二节 现场调查研究	660
一、矿区现有生产、在建矿井	


(露天矿) 情况	660	一、上、下山开采	777
二、邻近矿区生产建设的基本情况	660	二、水平(或阶段)垂高	778
第三章 矿区开发	661	三、水平的设置	781
第一节 矿区开发设计原则	661	第四节 主要巷道布置	784
第二节 井田划分	661	一、主要运输大巷布置	784
一、井田划分考虑的主要因素	662	二、总回风巷道布置	786
二、井田划分方法	667	第五节 采区划分与接替计划	788
三、井田尺寸	676	一、采区划分的原则	788
四、井田划分与矿井设计生产能力方案比较方法	678	二、开采顺序和接替计划	789
五、井田划分实例	679	三、实 例	790
第三节 矿井设计生产能力	695	第六节 改扩建矿井开拓	792
一、矿井井型分类	695	一、改扩建的条件和要求	792
二、确定矿井设计生产能力的主要因素	696	二、改扩建矿井井田开拓系统的 主要类型	794
第四节 矿区建设规模与均衡生产 年限	700	三、矿井改扩建开拓实例	805
一、矿区建设规模	700	第五章 井田开拓方案比较	814
二、矿区均衡生产年限	701	第一节 方案编制步骤及技术分析	814
第五节 矿区建设顺序	703	一、方案编制步骤	814
一、编制矿区、矿井建设顺序的 原则	703	二、技术分析	814
二、编制矿井建设顺序的依据	704	第二节 设计方案的经济比较	817
第六节 煤炭工业环境保护	704	一、方案比较的原则及注意事项	817
一、煤炭工业环境保护的原则	704	二、设计方案的经济比较方法	817
二、煤炭工业建设项目环境管理	705	三、参数的选取计算	824
三、矿区环境治理	706	第三节 井田开拓方案比较内容	826
四、环境监测	707	一、矿井设计生产能力方案比较 内容	826
第四章 井田开拓	709	二、井筒(平硐)形式和井口位置 方案比较内容	827
第一节 开拓方式	709	三、水平划分方案比较内容	830
一、开拓方式分类	709	四、运输大巷布置方案比较内容	830
二、主要开拓方式的选择	713	五、总回风道布置方案比较内容	831
第二节 井口位置和数量	762	第四节 井田开拓方案比较实例	831
一、井口位置	762	一、概 况	831
二、井筒数量	763	二、矿井设计生产能力	832
三、井口坐标计算、提升方位角及 井筒方位角	767	三、井田开拓方案比较	833
四、井口标高及洪水位标高	775	附录一 煤田地质	848
第三节 开拓水平划分及上、下山 开采	777	附录二 煤、泥炭地质勘查规范	887
		附录三 固体矿产资源/储量分类	926
		附录四 煤炭工业环境保护设计规范及 条文说明(煤矿、选煤厂)	939
		主要参考资料	958

第三篇 采煤方法和采区巷道布置

第一章 采区布置及主要参数	960	二、厚煤层采煤法	1038
第一节 采区布置设计依据及要求	960	第三节 放顶煤采煤法	1058
一、采区布置设计依据	960	一、综采放顶煤采煤法	1059
二、采区布置要求	960	二、普采放顶煤采煤法	1105
第二节 采煤工作面长度	962	三、炮采放顶煤采煤法	1110
一、采煤工作面长度的确定	962	四、放顶煤开采安全技术	1111
二、影响采煤工作面长度的因素	962	五、放顶煤开采中顶煤冒放性评价	
三、确定采煤工作面长度参考资料	963	方法及步骤	1113
四、区段长度	964	第四节 急倾斜煤层采煤法	1115
五、工作面连续推进长度	964	一、急倾斜特厚煤层水平分段	
六、同时回采工作面错距	967	放顶煤采煤法	1115
七、上行开采层间距	968	二、急倾斜煤层走向长壁采煤法	1116
第三节 采区尺寸	969	三、伪倾斜柔性掩护支架采煤法	1117
一、采区尺寸范围	969	四、急倾斜煤层其他采煤法	1120
二、影响采区尺寸的因素	970	第五节 充填采煤法	1129
三、采区走向长度的优化	971	一、水力充填采煤法	1129
四、采区尺寸设计参考资料	971	二、风力充填采煤法	1132
第四节 采区生产能力	972	第六节 连续采煤机房柱式采煤法	1135
一、影响采区生产能力的因素	972	一、适用条件	1136
二、确定采区生产能力的方法	972	二、巷道布置及盘区准备	1136
三、确定采煤工作面生产能力参考		三、连续采煤机配套设备	1136
资料	975	四、采煤工艺	1137
第五节 采区煤柱及回采率	990	五、劳动组织及技术指标	1140
一、采区煤柱	990	六、连续采煤机房柱式采煤应用	
二、工作面回采率	991	实例	1140
三、采区储量损失	992	七、连续采煤机高效短壁柱式采	
四、采区回采率（采出率）	992	煤法——旺格维利采煤法在	
第二章 采煤方法	993	神东矿区的应用实践	1148
第一节 采煤方法、工艺及设备		第三章 采（盘）区巷道布置	1156
选择	993	第一节 采煤工作面与采区巷道矿山	
一、采煤方法分类及其选择	993	压力显现规律及应用	1156
二、长壁采煤工艺特征及适用条件	993	一、采煤工作面采动后压力显现的	
三、综合机械化采煤设备的选型	994	状况	1156
四、普通机械化采煤设备的选型	1015	二、采区巷道受压后的一般状态	1158
五、爆破落煤采煤设备的选型	1017	三、采区巷道矿山压力显现规律	
第二节 缓及倾斜煤层长壁垮落		及巷道维护措施	1160
采煤法	1018	四、无煤柱开采沿空留巷	1165
一、薄及中厚煤层采煤法	1018	联合布置	1169

一、煤层群分组的主要依据	1170	一、上覆岩层移动的一般特征	1239
二、采区巷道联合布置的适用范围	1171	二、地表移动的一般特征	1241
三、采区巷道联合布置实例	1176	第二节 地表移动和变形的预计	1242
第三节 倾斜、缓倾斜及近水平煤层		一、地表移动和变形的基本概念	1242
采(盘)区巷道布置	1183	二、地表移动和变形的主要参数	1244
一、采区(盘区)巷道布置	1183	三、地表移动和变形的预计方法	1250
二、倾斜长壁开采巷道布置	1193	第三节 建(构)筑物压煤开采	1259
三、综采采区巷道布置	1200	一、地表移动和变形对建(构)	
第四节 急倾斜煤层采区巷道布置	1208	筑物的影响	1259
一、急倾斜煤层采区巷道布置的		二、建(构)筑物的保护	1260
特点	1208	三、建筑物下安全开采条件的确定	1263
二、急倾斜煤层采区巷道布置		四、建(构)筑物下采煤设计	1264
方式	1209	五、减少地表移动和变形的开采	
第五节 有煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)		措施	1265
突出危险煤层的采区巷道		六、建(构)筑物的地面加固保护	
布置	1218	措施	1270
一、有煤与瓦斯突出危险煤层		七、建(构)筑物下采煤实例	1270
开采的有关规定	1218	第四节 铁路压煤开采	1276
二、开采保护层	1219	一、铁路压煤开采的特点和要求	1276
三、井下瓦斯抽放巷道布置方式	1223	二、地表移动对线路的影响	1276
四、采区巷道布置	1228	三、铁路压煤安全开采条件的确定	1277
第四章 采掘关系	1229	四、铁路压煤开采设计	1278
第一节 配采	1229	五、开采技术措施	1279
一、配采计划	1229	六、铁路压煤开采的线路维修措施	1280
二、编制配采计划的方法和步骤	1229	七、铁路压煤开采实例	1280
三、编制配采计划时的原则及应		第五节 水体压煤开采	1285
注意的问题	1230	一、影响水体下采煤的地质及水文	
第二节 巷道掘进工程排队	1230	地质因素	1285
一、接替时间要求和巷道掘进速度	1230	二、水体压煤开采的一般途径	1287
二、巷道掘进工程排队和进度图表		三、覆岩破坏的基本特征及分布	
编制	1234	形态	1287
第三节 采掘关系的有关指标	1235	四、水体压煤安全开采条件的确定	1288
一、采掘面比	1235	五、水体压煤开采设计	1290
二、掘进率	1235	六、水体下采煤的开采技术措施	1295
三、采掘面比和掘进率的参考		七、水体下采煤实例	1297
资料	1236	第六节 堤(坝)压煤开采	1298
第四节 采掘机械设备	1237	一、采动地表变形引起地表及堤	
第五章 建(构)筑物、铁路和		(坝)开裂的规律	1299
水体压煤开采	1239	二、解决堤(坝)压煤开采的	
第一节 岩层与地表移动的一般		一般途径	1299
特征	1239	三、堤(坝)压煤开采措施	1300
		四、堤(坝)压煤开采实例	1301

第七节 井筒及工业场地保护煤柱的开采	1301	第一节 水采适用条件与生产工艺	1311
一、立井保护煤柱开采对立井井筒的影响	1302	二、中国现有水采矿井、采区概况	1311
二、井筒变形预计	1302	三、水力采煤的适用条件	1313
三、井筒保护煤柱回收设计	1303	三、水力采煤生产工艺	1317
四、立井煤柱回收的技术措施	1304	第二节 采煤方法及巷道布置	1321
五、斜井井筒保护煤柱的回收	1306	一、水力落煤及短壁无支护采煤法	1321
六、回收井筒煤柱的观测工作	1307	二、采掘工作面供水工艺、设备及管道	1334
第八节 石灰岩承压含水层上带压开采	1307	三、水力采煤巷道布置	1341
一、石灰岩承压含水层上采煤防治水途径及技术应用特点	1307	第三节 大巷运输与提升	1351
二、石灰岩承压含水层上带压开采的技术条件及影响因素	1308	一、大巷运输与提升方式	1351
三、石灰岩承压含水层上带压开采的适用条件及技术措施	1309	二、煤水管道运输	1357
四、石灰岩承压含水层上带压开采实例	1310	第四节 煤水制备储运硐室	1370
第六章 水力采煤	1311	一、工艺分类及硐室组成	1370
		二、筛机硐室	1373
		三、块煤破碎工艺及硐室	1381
		四、煤水仓	1383
		五、污水储集与浓缩硐室	1396
		六、煤水泵房	1402
		主要参考资料	1407



中 册

第四篇 井筒及相关硐室

第一章 立井井筒平面布置	1410	六、井筒断面布置实例	1434
第一节 概述	1410	第二章 立井井筒装备	1440
一、井筒断面形状	1410	第一节 钢丝绳罐道	1440
二、井筒名称	1410	一、概述	1440
第二节 井筒平面布置	1412	二、钢丝绳罐道布置原则及形式	1441
一、井筒平面布置设计依据和要求	1412	三、钢丝绳罐道安全间隙的确定	1442
二、井筒平面布置形式	1412	四、钢丝绳罐道使用实例	1443
三、立井提升容器布置形式	1414	第二节 刚性罐道	1448
第三节 井筒断面的确定	1427	一、概述	1448
一、井筒断面确定步骤	1428	二、罐道梁	1448
二、刚性罐道的井筒断面确定	1428	三、罐道	1452
三、钢丝绳罐道的井筒断面确定	1433	四、罐道布置形式	1460
四、风井井筒断面确定	1433	五、罐道梁固定方式	1460
五、井筒断面积计算	1434	六、树脂锚杆	1465

七、托架	1466	一、一般基岩井壁厚度的确定	1558
第三节 刚性罐道的计算	1473	二、井筒过煤层措施	1558
一、荷载分析	1473	三、深井（千米立井）井筒支护	1559
二、罐道、罐道梁上的荷载计算	1474	第四节 井筒锚喷临时支护	1560
三、断绳制动荷载为主时罐道、 罐道梁的计算	1478	一、支护参数的选择	1560
四、水平运行荷载为主时罐道、 罐道梁的计算	1482	二、立井锚喷支护计算	1564
五、悬臂式罐道梁计算	1483	第五节 井筒注浆	1570
六、罐道梁层间距的确定	1484	一、注浆法的分类及适用条件	1570
七、计算实例	1485	二、浆液注入量的计算	1572
第四节 罐道与罐道、罐道与罐道 梁的连接	1496	三、常用的注浆材料	1572
一、罐道接头	1496	四、地面预注浆	1573
二、钢罐道梁接头	1501	五、工作面注浆	1573
三、罐道与罐道梁的连接	1502	六、设计计算实例	1577
第五节 管路敷设及梯子间	1508	第六节 壁座设计和梁窝计算	1578
一、管路布置及管子梁的选择	1508	一、壁座设计	1578
二、电缆布置与敷设	1511	二、梁窝尺寸计算	1581
三、梯子间	1511	第四章 冻结法凿井井壁设计	1586
第六节 井筒装备的防腐	1519	第一节 概述	1586
一、井筒中钢材构件的防腐	1520	第二节 冻结深度及壁座位置的 选择	1592
二、井筒中木质构件的处理	1525	一、冻结深度的确定	1592
三、老矿井井筒装备防腐	1525	二、壁座（或内外壁整体浇筑段） 位置的选择	1592
第七节 井筒装备材料消耗	1526	第三节 设计荷载	1592
第八节 立井垂直胶带提升系统	1531	一、冻结井壁受力的一般规律	1592
第三章 立井井筒支护	1533	二、地压	1593
第一节 支护类型、材料及施工 方法	1533	三、不均匀地压	1594
一、井壁支护设计依据及要求	1533	四、冻结压力	1594
二、支护类型及支护材料	1533	五、纵向力和负摩擦力	1599
三、立井施工方法	1538	六、冻结井壁的温度应力	1600
第二节 井筒支护设计参数和常用 资料	1539	七、基岩交界面剪力及纵向弯矩	1604
一、立井地压计算	1539	第四节 混凝土及钢筋混凝土井壁 设计	1605
二、井壁厚度及圆环内力计算	1543	一、井壁安全度的确定	1605
三、混凝土、钢筋混凝土构件及 计算	1549	二、混凝土井壁的设计计算	1606
四、砖石构件（砂浆砌体）的强度 计算	1554	三、钢筋混凝土井壁的设计计算	1610
第三节 基岩井筒支护	1558	四、冻结井筒混凝土井壁强度增长 特点及对策	1617
		五、混凝土外加剂	1620
		第五节 复合井壁	1624
		一、复合井壁的类型	1624
		二、复合井壁的材料及使用条件	1626

三、复合井壁的组成和作用	1644	一、井壁内力及配筋计算	1722
四、复合井壁的设计计算	1651	二、井壁稳定性验算	1725
五、壁座设计	1673	三、施工过程井壁强度验算	1728
第六节 井塔荷载作用下的井壁结构		四、壁后补注浆井壁强度校核	1730
计算	1676	五、井壁接头设计	1731
一、概 述	1676	第四节 钢板混凝土复合井壁的设计	
二、井塔基础不与井筒相联时井壁		计算	1736
圆环受力计算	1677	一、钢板混凝土复合井壁设计一般	
三、井塔直接支承在井筒上时井壁		要求	1736
结构设计计算	1678	二、井壁内力计算	1737
第七节 冻结法井壁设计计算实例	1695	三、井壁内层钢板锚卡设计	1739
一、计算原则	1696	四、井壁接头设计	1740
二、确定井壁厚度	1696	五、节间注浆孔的留设	1741
三、井壁环向稳定性验算	1697	六、钢板防腐	1743
四、按冻胀力对外层井壁环向		第五节 井壁底的设计	1743
配筋的计算	1699	一、浅碟式井壁底	1743
五、内层井壁按承受静水压力的		二、截锥式井壁底	1747
环向配筋计算	1700	三、半球和削球式井壁底	1748
六、把内外层井壁看作整体结构,		四、半椭圆回转扁球壳井壁底	1750
按共同承受水土压力校核	1701	五、回转椭圆扁球壳井壁底的计算	
七、按吊挂力计算外层井壁竖向		实例	1757
钢筋及抗裂验算	1704	第六节 使用小型钻机时的井壁结构	
八、井壁竖向荷载计算	1706	形 式	1767
九、壁座设计计算	1707	一、钻井机类型	1767
十、基岩与表土交界面处井壁		二、井壁结构形式	1768
设计计算	1709	第六章 立井沉井法结构设计	1769
第五章 立井钻井法井壁结构		第一节 概 述	1769
设计	1712	一、沉井法分类	1770
第一节 概 述	1712	二、沉井法的适用条件	1770
一、钻井法凿井特点	1712	三、国内煤矿沉井技术特征	1771
二、井壁结构的一般形式和要求	1713	第二节 沉井井壁结构设计	1779
三、煤炭系统钻井法凿井施工情况	1714	一、设计依据及所需资料	1779
四、国内外立井钻机主要技术		二、设计步骤	1779
特征	1714	三、沉井井筒设计	1779
第二节 钻井井壁设计基本参数的		第三节 沉井刃脚设计	1790
确定	1717	一、刃脚的作用及形状	1790
一、钻井法施工井筒直径的确定	1717	二、刃脚受力计算	1792
二、井壁厚度的确定及限量	1718	三、刃脚的配筋计算	1794
三、荷载计算	1719	四、刃脚钢靴钢板厚度的计算	1795
四、结构安全度的确定	1722	五、刃脚基座的设置	1796
第三节 预制钢筋混凝土井壁的设计		第四节 沉井构造要求	1796
计算	1722	第五节 套井结构设计	1797

一、套井尺寸的确定	1797	六、其他要求	1833
二、套井结构型式及特点	1799	七、部分矿井副井连接处设计	
第六节 沉井结构计算实例	1800	索引	1833
一、地质情况	1800	第二节 罐笼立井井底水窝	1842
二、沉井井筒尺寸确定	1800	一、设计依据	1842
三、按下沉条件验算井壁厚度	1802	二、井底水窝分类	1842
四、井壁环向配筋计算	1803	三、井底水窝深度的确定	1842
五、竖向钢筋计算	1804	四、井底水窝结构及支护	1847
六、联系钢筋	1805	五、井底水窝梯子间及平台梁	1847
七、沉井的刃脚计算	1805	六、井底水窝清理及排水方式	1847
第七章 立井混凝土帷幕	1809	七、副井井底清理斜巷及排水硐室	
第一节 概述	1809	通用设计索引	1850
一、帷幕法的工艺流程和特点	1809	第三节 休息硐室	1851
二、帷幕法适用条件和一般要求	1811	一、设计依据	1851
三、常用的造孔设备	1811	二、休息硐室的布置	1851
四、国内帷幕法施工简况	1813	三、断面及支护	1852
第二节 混凝土帷幕设计	1816	第四节 井底煤仓及箕斗装载硐室	1852
一、帷幕深度的确定	1816	一、设计依据	1852
二、帷幕厚度的确定	1816	二、井底煤仓与装载硐室布置	1853
三、钻孔容许最大偏斜率	1817	三、井底煤仓	1855
四、混凝土帷幕槽孔段数的划分	1817	四、箕斗装载硐室	1879
五、立井混凝土帷幕内套砌井壁		五、装载带式输送机巷及机头、	
厚度的确定	1817	给煤机、贮气罐硐室	1885
六、壁座设计	1818	六、配煤带式输送机巷	1890
第三节 混凝土帷幕的结构及建造		七、井底煤仓、箕斗装载硐室设计	
要求	1818	索引	1890
一、护井	1818	第五节 箕斗立井井底清理撒煤硐室	
二、混凝土帷幕	1819	及水窝泵房	1899
第四节 井筒掘砌设计应注意的		一、设计依据	1899
问题	1825	二、箕斗立井井底清理撒煤系统	
一、井筒掘砌	1825	布置方式	1899
二、帷幕底部壁座的施工	1825	三、井底受煤漏斗、挡煤器及撒煤	
三、帷幕内表面与套壁结合面的		溜道	1899
处理	1825	四、沉淀池硐室及水仓、水窝泵房	1906
第八章 立井井筒相关硐室设计	1826	五、清理斜巷及绞车房	1910
第一节 罐笼立井井筒与井底车场		六、索引及实例	1914
连接处	1826	第六节 立风井井口及井底车场	1918
一、设计依据	1826	一、设计依据	1918
二、连接处形式	1826	二、井口布置	1919
三、连接处尺寸的确定	1827	三、立风井井底车场	1926
四、连接处断面形状及支护	1831	四、风井井底连接处通用设计索引	1930
五、连接处附属硐室及行人通道	1831	第九章 斜井井筒分类、断面形状	

及主要设计原则	1935	一、斜风井井筒布置一般规定	1968
第一节 斜井井筒分类	1935	二、回风斜井	1969
一、按用途分类	1935	三、进风斜井	1974
二、按提升方式分类	1935	第十二章 带式输送机斜井井筒	
第二节 斜井井筒断面形状	1937	及硐室	1975
一、断面形状及适用范围	1937	第一节 普通带式输送机斜井井筒	
二、国内斜井井筒断面形状及支护		及硐室	1975
实例	1938	一、井筒断面布置	1975
第三节 斜井穿过松软土层和流砂		二、普通带式输送机系统	1977
层的施工方法	1939	三、硐 室	1978
一、简易施工方法	1939	第二节 钢绳芯带式输送机斜井井筒	
二、特殊施工方法	1941	及硐室	1983
第四节 设计中考虑的主要原则	1943	一、井筒断面布置	1983
第十章 斜井井筒浅部地压和支护		二、钢绳芯带式输送机系统	1983
计算	1944	三、硐 室	1986
第一节 斜井井筒浅部地压估算	1944	第三节 钢丝绳牵引带式输送机斜井	
第二节 斜井井筒浅部支护计算	1945	井筒及硐室	2004
一、支护要求	1945	一、井筒断面	2004
二、支护厚度的确定	1946	二、钢丝绳牵引带式输送机系统	2004
第十一章 斜井井筒装备、设施		三、硐 室	2009
及斜风井	1947	第四节 大倾角带式输送机斜井井筒	
第一节 轨 道	1947	及硐室	2042
一、轨型选择	1947	一、井筒断面的布置	2042
二、轨道固定形式	1947	二、大倾角带式输送机	2043
三、轨道防滑	1947	三、硐 室	2049
四、铺轨及轨道布置	1955	第十三章 串车斜井井筒及硐室	2051
第二节 水沟及排水斜井	1956	第一节 井筒断面及线路布置	2051
一、水沟设置原则	1956	一、井筒断面布置	2051
二、水沟布置形式	1957	二、线路布置	2060
三、排水斜井	1958	第二节 斜井井筒内人员运送	2060
第三节 人行台阶与扶手	1958	一、人员运送的要求	2060
一、设置原则	1958	二、斜井人车类型	2060
二、布置形式	1959	第三节 硐 室	2060
三、台阶踏步尺寸的确定	1959	一、乘车车场	2060
四、台阶材料消耗	1959	二、人车存车场	2061
五、扶 手	1962	三、等候室	2061
第四节 管线敷设	1963	四、信号硐室	2061
一、敷设要求	1963	五、躲避硐室	2062
二、管路敷设形式	1964	第四节 斜井井筒跑车防护装置	2062
三、电缆敷设形式	1966	一、绳压式跑车防护装置	2062
第五节 斜风井	1968	二、主提升机控制式跑车防护装置	2063

第十四章 箕斗斜井井筒及硐室	2065
第一节 井筒断面及线路布置	2065
一、井筒断面布置	2065
二、线路布置	2068
第二节 硐 室	2069
一、装载硐室及煤仓	2069
二、信号硐室	2076
三、躲避硐室	2082
四、清理撤煤硐室	2082
主要参考资料	2086

第五篇 井底车场及硐室

第一章 窄轨铁路道岔与线路

联接	2090
第一节 窄轨铁路道岔	2090
一、窄轨铁路道岔的类型和系列	2090
二、窄轨铁路道岔选用说明	2108
三、1996年以来新增标准设计道岔 系列品种及主要参数	2110
四、警冲标	2112
五、低合金钢整体铸造式辙叉	2112
六、异型鱼尾板	2113
七、扳道器的布置	2114
第二节 窄轨铁路道岔线路联接	2122
一、单开道岔非平行线路联接	2122
二、单开道岔平行线路联接	2122
三、对称道岔线路联接	2123
四、渡线道岔线路联接	2123
五、三角道岔线路联接	2123
六、对称组合道岔线路联接	2127
七、四轨套线道岔线路联接	2128
八、道岔与曲线间插入直线段的 长度	2128
九、双轨线路的分岔	2129
第三节 窄轨曲线道岔及线路联接	2132
一、概 况	2132
二、曲线道岔的特点	2132
三、曲线道岔的类型和系列	2132
四、主要部件结构概述	2134
五、曲线道岔经济效益分析	2135
六、使用范围及应用前景	2138
七、单开曲线道岔非平行线路联接	2138
八、同侧双边曲线道岔线路联接	2138
九、对称三开曲线道岔线路联接	2140

第二章 井底车场设计依据及 分类

2141

第一节 井底车场设计依据及要求	2141
一、设计依据	2141
二、设计要求	2142
第二节 井底车场类型及形式选择	2143
一、井底车场类型	2143
二、井底车场形式选择	2144
第三章 井底车场的平面布置	2147
第一节 线路平面布置的基本要求	2147
第二节 井底车场的平面布置	2147
一、井底车场线路布置	2147
二、井底车场硐室布置	2152
第三节 井底车场调车方式	2153
一、固定式矿车的列车调车方式	2153
二、底纵(侧)卸式矿车的列车 调车方式	2156
第四节 井底车场巷道断面	2158
一、断面设计的要求	2158
二、主要线路断面的选择	2158
第五节 带式输送机立井井底车场的 布置	2159
一、概述	2159
二、车场及硐室设计依据和一般 要求	2160
三、车场及硐室的组成	2160
四、车场的布置方式	2160
五、带式输送机车场与辅助井底 车场联络方式	2161
六、实例	2162
第四章 井底车场线路坡度设计	2167
第一节 设计要求	2167
第二节 线路坡度的确定	2168
一、矿车运行阻力系数	2169
二、坡度计算的基本公式	2171

三、不设摇台双罐笼井筒与井底车场	2260
连接处矿车自动滑行计算	2172
四、线路坡度闭合计算	2174
第三节 斜井井底甩车场坡度及	
双钩串车提升时的游车	
操车方法	2174
一、斜井井底单、双钩甩车场坡度	
计算	2174
二、双钩串车提升时的游车操车	
方法	2174
三、斜井双钩提升地面车场	2175
第四节 双钩提升暗斜井上部平	
车场	2176
一、车场线路布置型式及坡度选择	2176
二、车场平面尺寸设计计算	2182
三、暗斜井上部平车场设计示例	2185
第五章 井底车场通过能力	2188
第一节 井底车场通过能力的确定	
方法	2188
一、机车在井底车场内运行图表的	
编制	2188
二、井底车场调度图表的编制	2193
第二节 通过能力计算	2195
一、井底车场通过能力计算	2195
二、提高井底车场通过能力的	
措施	2197
第六章 井底车场设计实例	2199
第一节 设计实例简图	2199
第二节 设计示例	2231
一、例一	2231
二、例二	2238
三、例三	2244
四、例四	2248
第三节 国外部分煤矿矿井井底	
车场布置	2253
一、采用矿车运煤的井底车场布置	2253
二、采用带式输送机运煤的井底	
车场布置	2257
第七章 主排水系统硐室	2259
第一节 吸入式主排水泵硐室	2259
一、一般规定和要求	2259
二、主排水泵硐室布置	2262
三、主排水泵硐室尺寸	2262
四、水泵基础尺寸	2262
五、D型、MD型和PJ型水泵	
特征	2264
六、不同规格硐室断面特征	2273
七、吸入式主排水泵硐室设计	
实例	2275
第二节 压入式主排水泵硐室	2279
一、水泵硐室布置特点	2279
二、一般规定和要求	2279
三、水泵硐室有关的安全措施	2279
四、压入式水泵硐室布置实例	2279
第三节 潜水泵主排水泵硐室	2283
第四节 管子道	2284
一、一般规定和要求	2284
二、管子道布置	2284
三、不同规格管子道断面特征	2285
四、管子道的设计实例	2286
第五节 排水钻孔	2287
一、设计时应注意的问题	2287
二、排水钻孔平面布置实例	2289
第六节 水仓	2289
一、一般规定和要求	2289
二、水仓及清仓绞车房布置	2290
三、水仓设计	2291
四、提高水仓利用率的措施	2292
五、水仓清理	2294
六、沉淀池的布置、计算和清理	2296
第八章 水砂充填矿井水仓的	
沉淀和清理	2299
第一节 水仓的沉淀方式	2299
一、流水沉淀及计算	2299
二、静水沉淀及水仓数量	2299
第二节 水仓清理	2299
一、射流泵清理、泥浆泵排泥	2300
二、压气罐清理、密闭泥仓排泥	2300
三、两种清理方式的优缺点	2305
第三节 排水系统巷道布置	2305
一、巷道布置特点	2305
二、排水系统巷道布置实例	2306
第九章 主变电所	2309