

92145/37
25291

建筑机械工人技术学习丛书

建筑结构吊装

陕西省建筑工程局《建筑结构吊装》编写组

中国建筑工业出版社

建筑机械工人技术学习丛书

建 筑 结 构 吊 装

陕西省建筑工程局《建筑结构吊装》编写组

中国建筑工业出版社

本书系建筑机械工人技术学习丛书之一，主要介绍常用的建筑结构吊装基本知识、工业和民用建筑结构吊装方法以及结构吊装的新技术。内容包括：力的基本知识、吊装用的索具、起重机械和运输车辆、构件的运输和拼装、构件吊装方法、土法吊装、升板法、大跨度屋盖的整体提升和顶升、电视塔的整体起板及建筑结构吊装的技术安全。

本书可作建筑安装企业起重工的自学读物，也可作技工培训读物。

* * *

本书由陕西省机械施工公司主编。

派出人员参加审查讨论的单位有：

陕西省建筑工程局教材编审组。

建筑机械工人技术学习丛书

建 筑 结 构 吊 装

陕西省建筑工程局《建筑结构吊装》编写组

*

中国建筑工业出版社出版（北京西郊百万庄）

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

中国建筑工业出版社印刷厂印刷

*

开本：787×1092毫米 1/32 印张：7 1/4 字数：157千字

1974年10月第一版 1974年10月第一次印刷

印数：1—55,750册 定价：0.47元

统一书号：15040·3167

毛主席语录

鼓足干劲，力争上游，多快好省地
建设社会主义。

一个正确的认识，往往需要经过由
物质到精神，由精神到物质，即由实践
到认识，由认识到实践这样多次的反复，
才能够完成。

要把一个落后的农业的中国改变成
为一个先进的工业化的中国，我们面前
的工作是很艰苦的，我们的经验是很不
够的。因此，必须善于学习。

Ms87/06

出版说明

在毛主席无产阶级革命路线指引下，我国基本建设战线形势一片大好。“百年大计，质量第一”的思想深入人心。新老工人为革命钻研技术的热情更加高涨。

为了适应广大建筑职工，特别是青年工人学习技术的需要，陕西省建筑工程局和有关单位，以工人、技术人员和领导干部相结合的方式，组织编写了这套“建筑机械工人技术学习丛书”。

这套丛书计划分《推土、铲运机》、《塔式起重机》、《挖土、起重机》、《发动机》、《建筑机械修理》、《建筑结构吊装》等册，将陆续出版。

这套丛书的深浅程度，一般是按一至四级技工应知应会的内容编写的，着重介绍操作技术，辅以必要的理论知识；对于工程质量标准和安全技术，作了适当的叙述；各工种有关的新技术、新机具和新材料，也作了必要的介绍。

这套丛书可供具有初中文化程度的工人作自学读物，也可作技工培训读物。

目前，有关的规范、规程正在修订、编制过程中，本丛书如有同规范、规程不一致的地方，以规范、规程为准。

中国建筑工业出版社

1973年8月

目 录

第一章 吊装作业的基本知识.....	1
第一节 力的知识.....	1
第二节 杠杆原理及其应用.....	12
第三节 材料的应力和强度.....	17
第四节 混凝土、钢筋混凝土和预应力钢筋混凝土.....	21
第五节 装配式厂房中用的几种基本构件.....	23
第二章 索具设备	29
第一节 棕绳.....	29
第二节 钢丝绳.....	35
第三节 吊装工具.....	46
第四节 滑车、滑车组和倒链.....	59
第五节 千斤顶.....	66
第六节 绞磨和卷扬机.....	69
第三章 起重机和运输车辆	72
第一节 起重机.....	72
第二节 运输车辆.....	86
第四章 构件运输、堆放和拼装	89
第一节 构件运输和堆放.....	89
第二节 构件拼装.....	100
第五章 构件吊装	106
第一节 概述	106
第二节 柱子吊装.....	108
第三节 吊车梁吊装	126
第四节 屋盖吊装	131

第五节 钢构件吊装	155
第六节 大型墙板吊装	161
第六章 土法吊装	166
第一节 独脚拔杆	167
第二节 人字拔杆	181
第三节 台灵架	188
第七章 升板法和大跨度屋盖的整体提(顶)升	193
第一节 升板法	193
第二节 大跨度屋盖的整体提升	202
第三节 顶升法	209
第八章 吊装工程的安全技术	213
附录	220
一、钢丝绳报废标准降低率	220
二、旧钢丝绳可用程度	220
三、指挥信号	221

第一章 吊装作业的基本知识

第一节 力的知识

一、力的概念

在物体对物体发生力的作用时，力可以使物体产生变形或改变物体的运动状态。如打铁时，铁块在铁锤的力的作用下改变了形状；起重机吊起物体时，物体由静止变为运动等。

力有大小的不同。为了衡量力的大小，必须确定一个标准，这就是力的单位制。在工程上，力的单位是与重量的单位相同的，即公斤或吨（1吨=1000公斤）。例如，用一根绳子把1吨重的物体吊起后，绳子所受的力就是1吨。力不但有大小，而且还有方向。比如，要想举起重物，就必须向上用力，如果向下用力或向水平方向用力，就不能把物体举起。此外，力作用在物体上所产生的效果，不但跟力的大小和方向有关，而且还跟力在物体上的作用点有关，也就是说，与力作用在物体上的位置有关。比如，在推绞磨（图1-10甲）的时候，如果我们用力的大小和方向完全相同，着力点在绞杠的端头，与着力点在绞杠的中间或绞杠的根部所产生的效果就不一样，前者推转省力，后者推转则费力，甚至推转不动。撬东西也是这样，要把垫点尽量靠近物体（图1-13），这样撬起来就轻，否则就重，甚至撬不动。因此，要

完全表明一个力的作用，必须同时说明力的大小、力的方向和力的作用点。通常我们把力的大小、方向和作用点，叫做力的三个要素。

力的三个要素可以用带箭头的线段表示出来。如图1-1，物体重500公斤，用一根绳索吊起。从力的作用点A起，依照力的方向画一条线段，使线段的长短和力的大小成比例。如用1厘米表示100公斤，那么500公斤的力就用5厘米长的线段表示。在线段的末端B画出箭头表示力的方向。

二、力的合成与分解

（一）力的合成

当一个物体同时受到几个力作用的时候，如能找到这样一个力，这个力产生的效果跟原来几个力共同作用的效果相同，我们把这个力叫做那几个力的合力。求几个力的合力叫做力的合成。

由于各个力的作用点与作用的方向不同，因而求合力的方法也不一样。

（1）在同一直线上作用力的合力

如图1-2所示，有三个人共同用一条绳子拉物件，各人的用力方向都是向下的，他们的合力就是将每个人所出的力相加起来。如甲出15公斤，乙出20公斤，丙出18公斤，则他们的合力为 $15+20+18=53$ 公斤。合力的方向，与各人用力的方向一致，都是向下的，力的作用点在这根绳子上。

如果作用在同一直线上的两力方向相反，其合力的大小等于大力减小力，方向和大力的方向相同。比如拔河比赛中两队同拉一根绳子，要是甲队的力量大，那么绳子就被甲队拉过去，也就是说，合力的方向是甲队所拉的方向。

（2）同方向平行力的合力




图 1-1 力用带箭头的线段表示法




图 1-2 作用在同一直线上的力的合成

1—物件；2—滑车；3—绳子

在一张纸上画几条直线，如果把它们延长画下去，它们都不相交，我们把这些线称为平行线。如果表示力的线也具有这样的性质，我们称它们为平行力。例如，我们吊装柱子用的铁扁担，挂在它下边的两根吊索（千斤）所受的力，基本上是两个平行力（图1-3），因为这两个力的方向相同（都是向下），所以又称为同方向的平行力。

两个同方向平行力的合成，其大小为两力相加，方向与原来力的方向相同，合力的作用点在两力之间；当两力相等时，合力作用点在两力的中央；当两力大小不等时，则作用点距两力间的距离同力的大小成反比。如图 1-4 所示，甲物体重 10 公斤，乙物体重 20 公斤，挂在一根棒的两端，其合




图 1-3 平行力
1—铁扁担；2—吊索




图 1-4 平行力的合成

力丙为 $10+20=30$ 公斤。方向与原来力的方向一样，是向下的。合力丙作用点的位置，符合下面的比例关系：

$$\frac{AC \text{ 距离}}{BC \text{ 距离}} = \frac{\text{乙力}}{\text{甲力}} = \frac{20}{10}$$

从上式中可以看出， AC 距离为 BC 距离的 2 倍。即如果棒的长度为 3 米，则 AC 距离为 2 米， BC 距离为 1 米。如在棒上合力丙作用点 C 处用一根绳子吊起，则绳子拉力与合力丙方向相反，大小相等，而且作用在同一条直线上。

如果同方向的平行力为三个或更多时，求它们的合力，可先求出其中两个力的合力，再把求出来的合力与其它的力求合力，依此下去便可求出最后的合力。

(3) 作用在一点有夹角的两力的合力

一个固定的吊环，受甲、乙两根有夹角的绳索拉力的作用（图 1-5 甲），若甲绳拉力为 2 吨，乙绳拉力为 3 吨，则作用在吊环 A 点上的这两个力的合力丙（图 1-5 乙）可用下述方法求出。




图 1-5 作用于一点有夹角的两力的合成

1—吊环；2—绳索

1. 从 A 点顺着力的方向将甲、乙两力按比例画出，如取 1 厘米表示 1 吨，则画甲力为 $AB = 2$ 厘米（2 吨），乙力为 $AC = 3$ 厘米（3 吨）。

2. 画 BD 平行于 AC ， CD 平行于 AB ，相交于 D 点，然后连接 A 点和 D 点，即为 AD 合力丙。

3. 量 AD 的长度为 4.2 厘米，这就是甲和乙的合力为 4.2 吨。这个方法叫做力的平行四边形原理。

如果只画 AB 和 BD ，并使 BD 长与 AC 长相等，连接 AD 就成为一个三角形 ABD 。其中 AD 即为甲和乙的合力，这个方法叫做力的三角形原理。

从上面可以看出，合力丙随甲、乙两力夹角的变化而变化，夹角愈大合力愈小；夹角愈小则合力愈大；当甲、乙两力完全重合（即在同一条直线上）时，合力丙最大，其数值为 $2+3=5$ （吨）。

（二）力的分解

把一个力分成几个力，且这几个力所产生的效果跟原来

一个力产生的效果相同，则这几个力叫做原来那个力的分力。求一个力的分力，叫做力的分解。

力的分解和我们前面所讲的力的合成恰恰相反。力的合成是已知分力求合力，而力的分解则是已知合力求分力。只要我们知道合力的大小和分力的方向，便可用力学的平行四边形原理或力的三角形原理，求出分力的大小。

例如：从汽车上卸一件 120 公斤的重物时，如果让重物沿着滑板下滑，则重物甲在滑板上产生两个分力（图1-6）。一个是使重物沿着斜面下滑，另一个是使重物压在斜面上。因此，可以把重物的重量甲分解成平行于斜面的力乙和垂直于斜面的力丙。现用力学的三角形原理求分力乙和丙的大小。




图 1-6 斜面上的力的分解

1—汽车；2—滑板；3—重物

1. 取 1 毫米表示 5 公斤，并画出重物甲力的大小和方向如 AB （ AB 线段长 = 24 毫米）。

2. 从 A 点画 AC 平行于力乙，从 B 点画 BC 平行于力丙，二者相交于 C 点，则线段 AC 即为力乙的大小，而线段 CB 即为力丙的大小。

3. 量 $AC = 15$ 毫米， $CB = 20$ 毫米，就知力乙为 75 公斤，力丙为 100 公斤。

又如把重为 1 吨的重物挂在三角架上，如图 1-7 所示，其斜杆 AB 和横杆 BC 所受的力，亦可用力的平行四边形原理或力的三角形原理求出。




图 1-7 用力的分解法求三角架杆件中所受的力

1—三角架；2—重物

三、力的平衡

在两个或两个以上的力的作用下，物体保持不动，这种情形叫做力的平衡。几个力成平衡的条件是它们的合力等于零，否则物体将沿着合力的方向移动。如前面所举拔河的例子，只有当甲、乙两队的拉力相等，也就是合力等于零时，绳子才能保持平衡。

比如，有钢筋混凝土梁一根，重 3 吨，由甲、乙两根与水平线的夹角为 45° 的吊索吊起（图 1-8 甲），试求这两根吊索受力的大小。

根据上述力的平衡原理，取 1 厘米 = 1 吨。平行于重力方向画出梁重 3 吨 = 3 厘米的线段 AB ，在同一条直线上，沿梁重的相反方向画出与梁重大小相等，方向相反的力的线段 AC ，则这个力与梁重互成平衡。然后把这个力按照两根吊索的夹角进行力的分解，画出平行四边形 $ADCE$ ，量出 AD 、 AE 长度，即可得甲、乙两根吊索所受的拉力各为 2.1 吨（图 1-8 乙）。

如果所吊重量不变，把吊索的夹角减小，则吊索的受力就要增大；把吊索的夹角增大，其受力却减小；当夹角为




图 1-8 吊装钢筋混凝土梁时力的平衡

1—钢筋混凝土梁；2—吊索

90°时，吊索所受的力最小，各为梁重的一半。

四、摩阻力

一个物体在另一个物体的表面上移动时，由于物体接触面粗糙不平，两个物体之间就产生了一种与物体移动方向相反、阻止物体移动的力量，这个力叫做摩擦力，或者叫做摩擦阻力，也可以简称摩阻力。

摩阻力在日常劳动及工程中都很重要。比如，用铁锹铲土时，把手掌唾湿，锹把就不会在手中滑动。公路上有冰雪时，汽车轮胎上挂上铁链，有助于安全行车。这都是利用了摩擦力的作用。但是，事物都是一分为二的。同世界上一切事物无不具有两重性（即对立统一规律）一样，摩阻力也具有两重性，有有益的一面，也有有害的一面。它增加了动力消耗，加速了机件磨损，就是其有害的一面。因此，人们常常采取各种办法来减少摩阻力。例如在机件的接触面上加润滑油，用人工搬移机械设备时，下边垫入滑板或滚筒等。

摩阻力有滑动摩阻和滚动摩阻两种。当一个物体在另一个物体的表面上滑动时（例如用人工移动机械设备时下边垫滑板），所产生的摩阻力叫做滑动摩阻力。当一个物体在另一个物体的表面上滚动时（例如搬运机械设备时托板下边加滚筒），所产生的摩阻力叫做滚动摩阻力。在表面性质相同的情况下，滚动摩阻力要比滑动摩阻力小，所以在搬运物体时，用滚动的办法比滑动的办法省力。

（一）摩阻系数和摩阻力的计算

在钢轨上拖拉物体比在木板上拖拉要轻快，轴承上加油

滑 动 摩 阻 系 数 表

表 1-1

序 号	摩 擦 材 料		起动时表面情况			运动时表面情况		
			干燥的	水湿 润的	润滑油的	干燥的	水湿 润的	润滑油的
1	木材与	顺 纹	0.62		0.11	0.48		0.08
	木 材	横 纹	0.54	0.71		0.34	0.25	
2	木材与	粗面材料	0.5~ 0.8			0.5		
	木 材	光面材料	0.33					
3	木材与钢		0.6	0.65	0.11	0.4	0.24	0.11
4	砖与砖或石与砖			0.5~ 0.75				
5	钢与钢	压 力 小 时 (<1000公斤/ 平方厘米)	0.15		0.11	0.11		0.1~ 0.08
		压力大时	0.15~ 0.25		0.11~ 0.12	0.07~ 0.09		
6	钢与石灰石		0.42~ 0.49			0.24~ 0.29		
7	青铜与生铁		0.16					
8	兽皮带与生铁滑輪		0.28					

的车子比不加油的车子推起来省力。由此可见，摩阻力的大小和物体的材料性质及接触面的光滑程度有关。广大劳动人民经过长期实践，总结出一套材料滑动摩阻系数和滚动摩阻系数的经验，其常用的几种见表1-1和表1-2。

滚动摩阻系数表

表 1-2

序号	摩 擦 材 料	滚动摩阻系数
1	机械中钢与钢	0.005
2	生铁轮或钢轮对钢轨	0.05
3	钢板间的滚子(桥梁的活动支座)	0.02~0.07
4	木头对钢	0.03~0.04
5	小料车与钢轨之间	(1)有滚珠轴承 (2)无滚珠轴承
		0.009 0.021
6	铁轮箍大车与公路之间	(1)无路面坏路 (2)干实土路 (3)坏路面 (4)沥青路面
		0.15 0.04 0.04 0.01
7	硬木轮对硬木走板	0.05~0.06
8	淬火钢珠对钢	0.001

注：表中数字指运动中的滚动摩阻系数，计算起动摩阻力时，应视情况增加2.5~5.0倍。

摩阻力的大小可按下列公式计算：

滑动摩阻力=物体正压力×滑动摩阻系数

滚动摩阻力=物体正压力×滚动摩阻系数
÷圆轮半径(厘米)

以上两个算式中，摩阻力的单位与物体重量单位一致。当接触面为水平面时，物体的正压力即为物体的重量。

(二)减小摩阻力的方法