



面向 21 世纪课程教材
Textbook Series for 21st Century



★★★★★
普通高等教育“九五”部级重点教材

第 2 版

自动控制理论

浙江大学 邹伯敏 主编



机械工业出版社
China Machine Press

面向 21 世纪课程教材
普通高等教育“九五”部级重点教材

自动控制理论

第 2 版

浙江大学 邹伯敏主编



机械工业出版社

本书是根据1999年9月在西安召开的全国高校工业自动化教学指导小组会议和同年10月在武汉召开的全国高校电气信息类(电气工程与自动化)专业面向21世纪教学改革研讨会的精神而编写的,并被教育部列为面向21世纪课程教材。

全书较系统全面地介绍了自动控制理论的基本内容,着重于基本概念、基本理论和基本的分析方法。全书共分十章,主要内容有:控制系统的数学模型、时域分析法、根轨迹法、频率响应法、控制系统的校正、PID控制与鲁棒控制、离散控制系统、状态空间分析法等。本书内容新,实用性强,重点突出,叙述深入浅出,文字简练流畅。书中除有一般性的例题外,还附有一定数量的综合性例题分析以及MATLAB在控制系统分析和计算方面的应用。

本书为高校本科机电类各专业“自动控制理论”的教材,也可作为电气自动化专业的教学用书,还可供从事自动化工作的科技人员作参考。

图书在版编目(CIP)数据

自动控制理论/邹伯敏主编. —2版. —北京:机械工业出版社,2002.1
面向21世纪课程教材、普通高等教育“九五”部级重点教材
ISBN 7-111-09811-0

I. 自... II. 邹... III. 自动控制理论—高等学校—教材 IV. TP13

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第001366号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

责任编辑:韩雪清 张祖凤 版式设计:张世琴 责任校对:李秋荣

封面设计:陈 沛 责任印制:路 琳

北京机工印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行

2002年3月第2版·第1次印刷

1000mm×1400mm B5·15印张·582千字

9 001--13 000册

定价:35.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

本社购书热线电话(010) 68993821、68326677-2527

前 言

本书是在已出版的普通高等教育“九五”部级重点教材《自动控制理论》的基础上,根据1999年在西安交通大学召开的全国高校工业自动化教学指导小组会议和同年10月在武汉水利电力大学召开的全国高校电气信息类(电气工程与自动化)专业面向21世纪教学改革研讨会的精神而编写的,被教育部列为“面向21世纪课程教材”。

考虑到我国本科教学的现状和新世纪科技发展的需要,本书的内容虽以经典控制理论为主,但也适量地介绍了PID控制和鲁棒控制,以及现代控制理论基础部分的内容——状态空间分析法。为了适应不同专业和不同层次教学的需要,本书各章所述的各种基本分析方法尽可能做到相对独立,以便使用者根据具体情况灵活选择。书中各部分内容占全书的比例约为:经典控制理论的线性部分为70%,非线性部分为10%,现代控制理论的基础部分为20%。按照工业自动化教学指导小组对本课程提出的参考学时72来设计:理论课的学时为64,实验课的学时为8。建议做如下三个基本实验:①环节与系统的模拟;②频率特性的测试;③物理系统的实验(随动系统或温度控制系统等)。

为了在较少的学时内,能使學生较系统地掌握控制理论中最基本的理论和分析设计方法,并对一些新的理论和方法亦有初步的了解。本书在内容的组织上,力求做到突出重点,删去经典控制理论中一些陈旧的不常用的内容,增加了状态空间分析法、内部模型的设计, PID控制和鲁棒控制,以及MATLAB在控制系统分析和计算方面的应用等新的内容。在内容的叙述上,侧重于基本概念和实际应用。为了加深学生对控制理论基本概念的理解和分析综合问题能力的提高,本书除第一章外,在其余各章的后面均附有一定数量的综合性例题分析。

本书的第三、四、五章是由汪雄海副教授编写;第六、七章是由邹健博士编写;其余五章均由邹伯敏教授编写,并负责全书的统稿工作。本书的初稿是由合肥工业大学王孝武教授主审,参加审稿的还有上海大学的郑芳径教授、合肥工业大学的王经维教授和中国科技大学的李嗣福教授。他们对书稿的修改提出了不少宝贵的意见,使本书增色不少。在编写过程中,编者还得到了上海大学陈伯时教授和浙江大学胡中楫教授、陈希钊教授、宋永孝副教授的指导与帮助。在此,谨向上述老师一并致以深切的谢意。

由于编者的水平有限,书中一定会有一些不妥之处,恳请广大读者和同行专

7 A1125 1

家提出批评和指正。

邹伯敏

2001年3月于浙大求是园

目 录

前言

第一章 绪论	1	灵敏度	92
第一节 自动控制系统的一般概 念	1	小结	95
第二节 开环控制与闭环控制	4	例题分析	96
第三节 自动控制系统的分类	8	习题	100
第四节 对控制系统性能的要求 和本课程的任务	9	第四章 根轨迹法	104
习题	10	第一节 根轨迹法的基本概念	104
第二章 控制系统的数学模型	13	第二节 绘制根轨迹的基本规则	109
第一节 列写系统微分方程式的 一般方法	13	第三节 参量根轨迹的绘制	121
第二节 非线性数学模型的线性 化	17	第四节 非最小相位系统的根轨 迹	123
第三节 传递函数	20	第五节 用 MATLAB 绘制控制 系统的根轨迹	126
第四节 框图和系统的传递函数	30	第六节 特征方程根的灵敏度	134
第五节 信号流图和梅逊公式的 应用	39	第七节 用根轨迹法分析控制系 统	138
小结	44	小结	142
例题分析	44	例题分析	142
习题	47	习题	146
第三章 控制系统的时域分析	52	第五章 频率响应法	151
第一节 典型的试验信号	52	第一节 频率特性	151
第二节 一阶系统的时域响应	54	第二节 对数坐标图	156
第三节 二阶系统的时域响应	56	第三节 极坐标图	170
第四节 高阶系统的时域响应	68	第四节 用 MATLAB 绘制伯德图 和乃奎斯特图	178
第五节 用 MATLAB 求控制系 统的瞬态响应	69	第五节 乃奎斯特稳定判据	186
第六节 线性定常系统的稳定性	78	第六节 相对稳定性分析	197
第七节 劳斯稳定判据	80	第七节 频域性能指标与时域性 能指标间的关系	203
第八节 控制系统的稳态误差	85	第八节 传递函数的实验确定	208
第九节 控制系统对参数变化的		小结	209
		例题分析	210
		习题	215

第六章 控制系统的校正	221	关系	333
第一节 引言	221	第三节 矩阵 A 的对角化	345
第二节 超前校正	223	第四节 线性定常连续系统状态	
第三节 滞后校正	234	方程的解	351
第四节 滞后-超前校正	242	第五节 线性定常离散系统的动	
小结	249	态方程式	362
例题分析	250	第六节 线性定常系统的能控性	369
习题	257	第七节 线性定常系统的能观性	376
第七章 PID 控制与鲁棒控制 ...	260	第八节 对偶性原理	382
第一节 引言	260	* 第九节 能控性和能观性与传递	
第二节 PID 控制器及其参数的		函数的关系	384
调整	261	第十节 状态反馈和极点的任意	
第三节 控制系统的鲁棒性和灵		配置	389
敏度	266	第十一节 内部模型的设计	394
第四节 控制系统的鲁棒性分析	268	第十二节 状态观测器及其应用	398
第五节 鲁棒控制系统的设计	270	小结	404
小结	275	例题分析	405
例题分析	275	习题	417
习题	278	附录	422
* 第八章 离散控制系统	281	第十章 非线性控制系统	426
第一节 引言	281	第一节 非线性系统的概述	426
第二节 信号的采样与复现	283	第二节 非线性元件的描述函数	431
第三节 z 变换与 z 反变换	289	第三节 用描述函数分析非线性	
第四节 脉冲传递函数	297	控制系统	439
第五节 差分方程	305	第四节 相轨迹	442
第六节 离散控制系统的性能分		第五节 奇点与极限环	449
析	310	第六节 非线性系统的相平面分	
小结	320	析	456
例题分析	320	小结	462
习题	325	例题分析	462
* 第九章 状态空间分析法	328	习题	468
第一节 状态变量描述	328	参考文献	471
第二节 传递函数与动态方程的			

第一章 绪 论

第一节 自动控制系统的一般概念

自动控制就是在没有人直接参与的条件下,利用控制器使被控对象(如机器、设备和生产过程)的某些物理量(或工作状态)能自动地按照预定的规律变化(或运行)。例如人造卫星按指定的轨道运行,并始终保持正确的姿态,使它的太阳能电池一直朝向太阳,无线电天线一直指向地球……;电网的电压和频率自动地维持不变;金属切削机床的速度在电网电压或负载发生变化时,能自动保持近似地不变。以上这些,都是自动控制的结果。

现代数字计算机的迅速发展,为自动控制技术的应用开辟了广阔的前景。使它不仅大量应用于空间技术、科技、工业、交通管理、环境卫生等领域,而且它的概念和分析问题的方法也向其它领域渗透。例如政治、经济、教学等领域中的各种体系;人体的各种功能;自然界中的各种生物学系统,都可视为是一种控制系统。

自动控制技术的广泛应用不仅能使生产设备或过程实现自动化,极大地提高了劳动生产率和产品的质量,改善了劳动条件,而且人类在向大自然挑战、探索新能源、发展空间技术和改善人民生活等方面都将起着极其重要的作用。由此可知,自动控制是我国实现四个现代化过程中必不可少的一门科学技术。

自动控制是一门理论性很强的科学技术,一般泛称为“自动控制技术”。把实现自动控制所需的各个部件按一定的规律组合起来,去控制被控对象,这个组合体叫做“控制系统”。分析与综合自动控制系统的理论称之为“控制理论”。

自动控制系统的种类较多,被控制的物理量有各种各样,如温度、压力、流量、电压、转速、位移和力等。组成这些控制系统的元、部件虽然有较大的差异,但是系统的基本结构却相类同,且一般都是通过机械、电气、液压等方法来代替人工控制。为了了解自动控制系统的结构,首先让我们分析一下图 1-1 所示的液面控制系统。人若参与该系统的控制,应起哪些作用?

图中 F_1 为放水阀、 F_2 为进水阀,控制要求液面的希望高度等于 h_0 。当人参与控制时,就要不断地将实际液面的高度与希望液面的高度作比较,根据比较的结果,决定进水阀 F_2 开度的增大还是减小,以达到维持液面高度不变的目的。图 1-2 为人参与该系统控制的框图。由该图可见,人在参与控制中起了以下三方面的作用:




图 1-1 水池液面控制系统

- 1) 测量实际液面的高度 h_1 ——用眼睛。
- 2) 将测得实际液面的高度 h_1 与希望液面的高度 h_0 相比较——用脑。
- 3) 根据比较的结果，即按照偏差的正负去决定控制的动作——用手。




图 1-2 液面人工控制系统的框图

显然，如果用自动控制去代替上述的人工控制，那么在自动控制系统中必须具有上述三种职能机构，即测量机构、比较机构和执行机构。不言而喻，用人工控制既不能保证系统所需的控制精度，也不能减轻人的劳动强度。如果将图 1-1 改为图 1-3 所示的自动控制系统，就可以实现不论放水阀 F_1 输出的流量如何变化，系统总能自动地维持其液面高度在允许的偏（误）差范围之内。假设水池液面的高度因 F_1 阀开度的增大而稍有降低时，则系统立即产生一个与降落液面高度成比例的误差电压 u ，该电压经放大器放大后供电给进水阀的拖动电动机，使阀 F_2 的开度也相应地增大，从而使水池的液面恢复到所希望的高度。




图 1-3 液面自动控制系统

图 1-3 所示的液面自动控制系统是由以下五个部分所组成：

- 1) 被控对象——水池。
- 2) 测量元件——浮子。
- 3) 比较机构——求浮子的希望位置与实际位置之差。
- 4) 放大机构——当测量元件测得的信号与给定信号比较后得到的误差信号不足以使执行元件动作时，一般都需要加放大元件，以提高系统的控制精度。
- 5) 执行元件——它的职能是直接驱动被控对象，以改变被控制量。

以上五个部分也是一般自动控制系统基本单元。此外，为了改善控制系统的动、静态性能，通常还在系统中加上某种形式的校正装置。

为了使控制系统的表示既简单又明了，在控制工程中一般均采用方框表示系统中的各个组成部件，在每个方框中填入它所表示部件的名称或其功能函数的表达式，不必画出它们的具体结构。根据信号在系统中的传递方向，用有向线段依次把它们连接起来，就求得整个系统的框图。控制系统的框图由以下三个基本单元所组成：

(1) 引出点 如图 1-4a 所示。它表示信号的引出，箭头表示信号的传递方向。

(2) 比较点 如图 1-4b 所示。表示两个或两个以上的信号在该处进行减或加的运算，“-”号表示信号相减，“+”号表示信号相加。

(3) 部件的方框 如图 1-4c 所示。输入信号置于方框的左端，方框的右端为其输出量，方框中填入部件的名称。




图 1-4 系统框图的基本组成单元

a) 引出点 b) 比较点 c) 部件的框图

据此，可把图 1-3 所示液面控制系统的原理图改用图 1-5 所示的框图来表示。显然，后者的表示不仅比前者简单，而且信号在系统中的传递也更为清晰。因此在以后的讨论中，控制系统一般均以框图的形式表示。




图 1-5 图 1-3 所示系统的框图

图 1-6 是一个位置随动系统, 它的原理框图如图 1-7 所示。该系统是用一对电位器作为位置的检测元件, 它们分别把系统的输入与输出的位置信号转换成与之成比例的电信号, 并进行比较。当发送电位器和接收电位器的转角相等时, 则 $U_r = U_c$, $U_e = U_d = 0$, 电动机处于静止状态。若使发送电位器的动臂按逆时针方向增加一个角度 $\Delta\theta_r$, 此时由于 U_r 大于 U_c 而产生一个相应极性的误差电压 U_e , 经放大器放大后供电给直流电动机, 使之带动负载和接收电位器的动臂一起旋转, 一直到 $\theta_r = \theta_c$ 为止。




图 1-6 直流随动系统的原理图




图 1-7 图 1-6 所示系统的框图

由上述两系统的框图可见, 控制系统中信号的传递都有一个闭合的回路。即被控制量直接或经过反馈环节后反作用到系统的输入端, 并和输入信号作减法运算, 利用所得的误差信号对系统进行控制。被控制量与给定输入信号间的这种联系, 人们称为负反馈, 相应的系统叫做负反馈控制系统。

第二节 开环控制与闭环控制

自动控制系统的结构和用途虽各不相同, 但参照上节所举的例题, 可以画出它的一般形式的框图, 如图 1-8 所示。图中的串联和并联校正装置用于改善系统的动态和稳态性能, 执行元件用于改变被控对象的输出, 点画线方框部分一般统称

为控制器。这样，图 1-8 就简化为图 1-9。




图 1-8 自动控制框图的一般形式




图 1-9 自动控制系统的框图

图中

$r(t)$ ——系统的参考输入（简称输入量或给定量）；

$c(t)$ ——系统的被控制量（又称输出量）；

$b(t)$ ——系统的主反馈量，它是与被控制量成正比或为某种函数的信号，其物理量纲必须与参考输入相同。因为只有相同量纲的信号，才能在比较点处进行相减运算。

$e(t)$ ——系统的误差，它等于参考输入与主反馈量之差，即 $e(t) = r(t) - b(t)$ 。

给定环节——产生参考输入信号的元件，如电位器、旋转变压器等。

控制器——它的输入是系统的误差信号，经其变换运算后，产生期望的控制信号去控制被控对象。

被控对象——它受控制器输出量的控制，其输出就是系统的被控制量。

反馈环节——将被控制量转换为主反馈信号的装置，这个装置一般为检测元件。

一、开环控制

如果系统的输出量没有与其参考输入相比较，即系统的输出与输入量间不存在着反馈的通道，这种控制方式叫做开环控制。图 1-10 为开环控制系统的框图。由图可见，这种控制系统的特点是结构简单、所用的元器件少、成本低，系统一般也容易稳定。然而，由于这种控制系统既不要对它的被控制量进行检测，又没有将被控制量反馈到系统的输入端和参考输入相比较，所以当系统受到干扰作用后，被控制量一旦偏离了原有的平衡状态，系统就没有消除或减小误差的功能，这是

开环系统的一个“致命”缺点。正是这个缺点，大大限制了这种系统的应用范围。




图 1-10 开环控制系统

图 1-11a 为一个开环直流调速系统，图 1-11b 为它的框图。图中 U_g 为给定的参考输入，它经触发器和晶闸管整流装置转变为相应的直流电压 U_d ，并供电给直流电动机，使之产生一个 U_g 所期望的转速 n 。但是，当电动机的负载、交流电网的电压以及电动机的励磁稍有变化时，电动机的转速就会随之而变化，不能再维持 U_g 所期望的转速。




图 1-11 开环直流调速系统

图 1-12 为数控机床中广泛应用的定位系统框图。这也是一个开环控制系统，工作台的位移是该系统的被控制量，它是跟随着控制信号（控制脉冲）而变化的。显然，这个系统没有抗扰动的功能。




图 1-12 开环定位控制系统的框图

如果系统的给定输入与被控制量之间的关系固定，且其内部参数或外来扰动的变化都较小，或这些扰动因素可以事先确定并能给予补偿，则采用开环控制也能取得较为满意的控制效果。

二、闭环控制

若把系统的被控制量反馈到它的输入端，并与参考输入相比较，这种控制方式叫做闭环控制。由于这种控制系统中存在着被控制量经反馈环节至比较点的反馈通道，故闭环控制又称反馈控制。上一节中所讨论的图 1-5 和图 1-7 所示的系统，都是闭环控制系统。这些系统的特点是：连续不断地对被控制量进行检测，把所测得的值与参考输入作减法运算，求得的误差信号经控制器的变换运算和放大器的放大后，驱动执行元件，以使被控制量能完全按照参考输入的要求去变化。这种系统如果受到来自系统内部和外部干扰信号的作用时，通过闭环控制的作用，能自动地消除或削弱干扰信号对被控制量的影响。由于闭环控制系统具有良好的抗扰动功能，因而它在控制工程中得到了广泛的应用。





图 1-13 闭环直流调速系统

如果把图 1-11 所示的开环调速系统改接为图 1-13 所示的闭环系统则它就具有自动抗扰动的功能。例如当电动机的负载转矩 T_L 增大时，流经电动机电枢中的电流便相应地增大，电枢电阻上的压降也变大，从而导致电动机转速的降低；而转速的降低使测速发电机的输出电压 U_m 减小，误差电压 Δu 便相应地增大，经放大器放大后，使触发脉冲前移，晶闸管整流装置的输出电压 U_d 增大，从而补偿了由于负载转矩 T_L 的增大或电网电压 u 的减小而造成的电动机转速的下降，使电动机的转速近似地保持不变。上述的调节过程，也可用如下的顺序图来表示。



第三节 自动控制系统的分类

自动控制系统可以从不同的角度进行分类。如按照分析和设计的方法,通常可分为线性和非线性,时变和非时变系统。按照系统参考输入信号的变化规律,分为恒值控制系统和随动控制系统。按照系统内部传输信号的性质,又可分为连续控制系统和离散控制系统。此外,也有的按照组成系统元件的种类来划分,如机电控制系统、液压控制系统、气动控制系统和生物控制系统等。若按照被控制量的名称来分类,有温度控制系统、转速控制系统和张力控制系统等。这里只介绍下列三种常用的分类方法,使在分析和设计这些系统之前,对它们的特征有一个初步的认识。

一、线性控制系统和非线性控制系统

若组成控制系统的元件都具有线性特性,则称这种系统为线性控制系统。这种系统的输入与输出间的关系,一般用微分方程、传递函数来描述,也可以用状态空间表达式来表示。线性系统的主要特点是具有齐次性和适用叠加原理。如果线性系统中的参数不随时间而变化,则称为线性定常系统;反之,则称为线性时变系统。

在控制系统中,如有一个以上的元件具有非线性特性,则称该系统为非线性控制系统。非线性系统一般不具有齐次性,也不适用叠加原理,而且它的输出响应和稳定性与其初始状态有很大的关系。

严格地说,绝对的线性控制系统(或元件)是不存在的,因为所有的物理系统和元件在不同的程度上都具有非线性特性。为了简化对系统的分析和设计,在一定的条件下,可以对某些非线性特性作线性化处理。这样,非线性系统就近似为线性系统,从而可以用分析线性系统的理论和方法对它进行研究。

工程上有时为了改善控制系统的性能,常常人为地引入某种非线性元件。例如为了实现最短时间控制,采用开关型(Bang-Bang)的控制方式;又如在由晶闸管组成的整流装置的直流调速系统中,为了改善系统的动态特性和限制电动机的最大电流,人们有意识地把速度调节器和电流调节器设计成具有饱和和非线性的特性。

二、恒值控制系统和随动系统

恒值控制系统的参考输入为常量,要求它的被控制量在任何扰动的作用下能尽快地恢复(或接近)到原有的稳态值。图 1-3 所示的液面控制系统和图 1-13 所

示的直流调速系统均属于恒值控制系统。由于这类系统能自动地消除或削弱各种扰动对被控制量的影响,故它又名自镇定系统。

随动系统的参考输入是一个变化的量,一般是随机的,要求系统的被控制量能快速、准确地跟随参考输入信号的变化而变化。图 1-6 所示的就是一个位置随动系统。

三、连续控制系统和离散控制系统

控制系统中各部分的信号若都是时间 t 的连续函数,则称这类系统为连续控制系统。前面所举的液面控制系统和随动系统都属于这类控制系统。

在控制系统各部分的信号中只要有一个是时间 t 的离散信号,则称这种系统为离散控制系统。显然,脉冲和数码都属于离散信号。图 1-14 所示的计算机控制系统就是一种常见的离散控制系统。




图 1-14 计算机控制系统的框图

第四节 对控制系统性能的要求和本课程的任务

如上所述,恒值控制系统的任务是使系统的被控制量不受扰动的影响,输出力求等于参考输入信号所要求的期望输出值;随动系统的任务是要求其被控制量能准确、迅速地复现输入信号的变化规律。实际上,这些要求并不能百分之百地办到,而只能近似地得到实现。这是因为系统中总存在着一些不同性质的储能元件,例如机械的惯性、电路中的电容与电感等。因而即使在系统中加了校正装置,系统的误差量也不会立即被完全消除。从另一方面考虑,由于系统具有的能源功率有限,系统的放大能力必然也有限制,因而它运动的加速度有限,相应的速度和位移就不可能在瞬间发生突变,而必须经历一段时间,即系统的运动必然有一个渐变的过程——动态响应过程。此外,由于检测元件本身制造上的误差和机械传动间隙等因素,都会影响系统的控制精度。因此,对于控制系统的设计,只是要求在可能的范围内尽量满足其技术上的要求。

控制系统的性能一般从以下三方面来评价。

一、稳定性

稳定性是对控制系统最基本的要求。所谓系统稳定,粗略地说,就是当系统受到扰动作用后,系统的被控制量虽然偏离了原来的平衡状态,但当扰动一撤离,经过一定的时间后,如果系统仍能回到原有的平衡状态,则称系统是稳定的。一

个稳定的系统,当其内部参数稍有变化或初始条件改变时,仍能正常地进行工作。考虑到系统在工作过程中的环境和参数的变化,因而实际系统不仅要求能稳定,而且还要求留有一定的稳定裕量。

二、响应速度

控制系统不仅要稳定,而且还要求系统的响应具有一定的快速性,这对于某些系统来说,是一个十分重要的性能指标。例如在第二节中所述的直流调速系统,当它在突加负载作用下,要求系统的被控制量(转速)能尽快地恢复到原有的稳态值。有关系统响应速度定量的性能指标,将在第三章中予以阐述。

三、稳态精度

系统稳态精度通常用它的稳态误差来表示。如果在参考输入信号作用下,当系统达到稳态后,其稳态输出与参考输入所要求的期望输出之差叫做给定稳态误差。显然,这种误差越小,表示系统的输出跟随参考输入的精度越高。系统在扰动信号作用下,其输出必然偏离原平衡状态。由于系统自动调节的作用,其输出量会逐渐向原平衡状态方向恢复。当达到稳态后,系统的输出量若不能恢复到原平衡状态时的稳态值,所产生的差值叫做扰动稳态误差。这种误差越小,表示系统抗扰动的能力越强,其稳态精度也越高。

由于被控对象具体情况的不同,各种系统对上述三方面性能要求的侧重点也有所不同。例如随动系统对响应速度和稳态精度的要求较高,而恒值控制系统一般却侧重于稳定性能和抗扰动的能力。在同一个系统中,上述三方面的性能要求通常是相互制约的。例如为了提高系统动态响应的快速性和稳态精度,就需要增大系统的放大能力,而放大能力的增强,必然促使系统动态性能变差,甚至会使系统变为不稳定。反之,若强调系统动态过程稳定性的要求,系统的放大倍数就应较小,从而导致系统稳态精度的降低和动态响应的缓慢。由此可见,系统动态响应的快速性、高精度与动态稳定性之间是一对矛盾。如何分析与解决这个矛盾,正是本课程所要研究的两大课题:

1) 对于一个具体的控制系统,如何从理论上对它的动态性能和稳态精度进行定性的分析和定量的计算。

2) 根据对系统性能的要求,如何合理地设计校正装置,使系统的性能能全面地满足技术上的要求。

习 题

1-1 试列举几个日常生活中的开环控制和闭环控制系统,并说明它们的工作原理。

1-2 一晶体管稳压电源如图 1-15 所示。试将其改画成框图,并指出哪个量是给定量、被控制量、反馈量和扰动量。

1-3 图 1-16 为电炉箱恒温控制系统。