

14

遮阳

2

地下室防水

15

防腐蚀

3

墙

16

防护

4

屋面

17

试验室

5

楼地面

18

装配建筑

6

门

19

机械工厂

7

窗

20

商业服务

8

天窗

21

图书馆·学校

9

楼梯·电梯

22

医疗

10

配件

23

体育

11

室外工程

24

影剧院

12

装修

25

电讯交通

13

花格

26

土粮仓·土油罐



建筑设计资料集

国家基本建设委员会建筑科学研究院主编

TU206
6345
3

建筑设计资料集

3

国家基本建设委员会建筑科学研究院主编

中国建筑工业出版社

建筑设计资料集

3

国家基本建设委员会建筑科学研究院主编

*

中国建筑工业出版社出版(北京西郊百万庄)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

北京胶印厂印刷

*

开本: 787×1092毫米1/10 印张: 56 插页: 4 字数: 1488 千字

1973年11月第一版 1978年11月第一次印刷

印数: 1—102,100册 定价: 8.00元

统一书号: 15040·3449

说 明

《建筑设计资料集》第1、2集已相继出版，这两本书主要是供建筑设计人员在方案设计及初步设计阶段参考使用。本集是前两本书中各类设计项目的构造详图，供施工图设计阶段参考使用。

本书以总结我国建国以来在建筑构造方面的经验为主要内容，同时也适当地吸收了一些国外的建筑构造技术，以资借鉴。取材以量大面广、行之有效的工业及民用建筑构造为主，并选择了部分特殊构造，以适应各方面的需要。

本书是在各单位党组织领导下，采取调查研究、群众路线、社会主义大协作的方式，在比较短的时间内完成的。在编写过程中，得到有关各方面的关心和支持，这里谨致谢意。

本书由国家基本建设委员会建筑科学研究院主持，由下列各单位及中国建筑工业出版社组成编委会编辑而成。各章负责编写单位如下：

第一章 基础	陕西省第二建筑设计院
第二章 地下室防水	天津市建筑设计院
第三章 墙	陕西省第二建筑设计院
第四章 屋面	陕西省第二建筑设计院
第五章 楼地面	陕西省第二建筑设计院
第六章 门	国家建委建筑科学研究院建筑设计研究所 重庆建筑工程学院
第七章 窗	国家建委建筑科学研究院建筑设计研究所 重庆建筑工程学院
第八章 天窗	湖北工业建筑设计院
第九章 楼梯、电梯	天津市建筑设计院
第十章 配件	第二机械工业部第二研究设计院
第十一章 室外工程	第二机械工业部第二研究设计院
第十二章 装修	广东省建筑设计院
第十三章 花格	广东省建筑设计院
第十四章 遮阳	广东省建筑设计院
第十五章 防腐蚀	吉林化学公司设计院
第十六章 防护	上海工业建筑设计院
第十七章 试验室	同济大学
第十八章 装配建筑	清华大学
第十九章 机械工厂	湖北工业建筑设计院
第二十章 商业服务	上海工业建筑设计院
第二十一章 图书馆、学校	南京工学院
第二十二章 医疗	江苏省建筑设计院
第二十三章 体育	北京市建筑设计院
第二十四章 影剧院	天津大学
第二十五章 电讯交通	浙江省工业设计院
第二十六章 土粮仓、土油罐	国家建委建筑科学研究院建筑设计研究所

1977年12月

凡例

一、每页页首有书眉，其中大黑体字为项目的名称，括号内数字为该项的页次，小黑体字为该页的内容，如：

基础 [4] 特殊基础的处理

(项) (该项)
(目) (页次) (该页)
(内容)

二、每页中各图按内容顺序编号：图号用①、②……，分图号用a、b……；索引号用①、②……；详图号用①、②……；零件号用(a)、(b)……。个别副标题排在图左上角，图号及图名均排在图下面。每页中表的顺序编号用表1、表2……。图例按《建筑制图标准》GBJ1-73标准。

三、书中引用本集其他项目的内容时注法：

引用本书其他集时——注集次、项目名称及页次，如：第1集·声[6]~[8]。

引用本集其他项目时——注该项名称及页次，如：见基础[5]。

引用本项目内其他页次时——注所在页次，如：见[9]。

四、各图所注尺寸，凡不注明单位者均为毫米(mm)，如注150，即150毫米。标高采用米(m)为单位，如 $\frac{2.000}{\triangle}$ 即2米(m)。

五、书中引用的资料出处，除个别注明者外，一般未予注明。

六、有关数学符号、表量符号、计量单位符号等除注明者外，均按一般科技图书习惯用法采用。某些较易混淆的常用符号，本书统一采用：

等于	=	小时	h, 时	千伏安	kVA
大于	>	分钟	m, 分	马力	HP
小于	<	秒钟	s	分贝	db
不大于	≤	度	°	直径	D
不小于	≥	分	'	半径	R
中距每	@	秒	"	围护结构内表面感热阻	R_N
约等于	≈	周(波)	C	围护结构外表面感热阻	R_w
自…至…	~	千周(波)	kC	温度	t
圆(不代表钢号)	φ	兆周(波)	mC	室内温度	t_N
号	#	伏	V	室外温度	t_w
长	L, l	千伏	kV	勒克斯	lx
宽	B, b	卡	cal	坡度	i
高	H, h	千卡	kcal	零件表面光洁度2	$\Delta 2$
厚	d, δ	瓦	W	零件尺寸上、下偏差	$\phi 100^{+0.023}_{-0.017}$
吨	t	千瓦	kW	零件光洁度在△1以下	∞

编辑委员会

袁镜身 林乐义 **赵深** 殷海云 刘世瑾 费天成 周艮良
刘建荣 龚德顺 石学海 刘肇春 黄远强 王惠民 李德耀
张镛森 江一麟 张 浩 王玉生 周可福 彭华亮

主 编

林乐义 石学海

主要编写人员

基础·墙·屋面·楼地面

费天成 顾宝和 陈兆南 彭应运 吴振声 吴后静 陈奋励
苑淑媛 张义华 张季成 徐恩堂 程坚德

地下室防水·楼梯、电梯

周艮良 楼乾森 高树华 陈元辉

门·窗·土粮仓、油罐

石学海 刘建荣 于家峰 宋迪康 万钟英 刘福顺 周人忠
蔡吉安 冯焕章

天窗·机械工厂

俞蜀瑜 林保全 韩如琪 赵卓元 周士俊 杨建畴 刘梦虎
项建良 唐志梅 陈 明 徐世孝 唐超群

配件·室外工程

陈幼娥 陶发宠 张孚珂 沈大中 陶连峰 杨椿年 朱德荣
装修·花格·遮阳

郭怡昌 黄兆濠 杨 颖 谭婉珍 徐 欣 曾纪凝 蔡斐丽
周凝粹 黄 光 关富春 雷国柱 肖雪雯

防腐蚀

奚庭生 秦永安 魏明俊

防护·商业服务

曾蕙心 刘志筠 胡 蓉 徐德芳 王文琳

试验室

邓念祖 邓述平 陈申源 王爱珠 黄 仁 刘利生

装配建筑

张守仪 李德耀 陈宝荣 林爱梅 卢连生 李 康 吕俊华

图书馆、学校

蔡冠丽 姚自君

医疗

陆宗明 谭林海

体育

朱宗彦 李哲之 刘振秀 韩秀春 许连友 许德恭 朱润珍

影剧院

王玉生 杨学智 张文忠 王瑞华 荆其敏 潘家平 杨永祥

林世铭

电讯交通

周可福 费锡庆 龚文千 浦玉芳

审查组

林乐义 丁宝训 石学海 俞蜀瑜 朱宗彦 彭华亮 鲍尔文
于家峰

目 录

1 基础 [1~5]

基础类型选择·刚性基础[1]· · · · ·	1
板式基础·壳体基础[2]· · · · ·	2
柱基础·锚柱基础·整片基础·基础 特殊构造[3]· · · · ·	3
特殊地基的处理[4]· · · · ·	4
特殊地基的建筑设计措施[5]· · · · ·	5

2 地下室防水 [1~19]

基本概念·隔水法[1]· · · · ·	6
防潮[2]· · · · ·	7
卷材防水[3]· · · · ·	8
卷材防水穿墙管线[4]· · · · ·	9
卷材防水变形缝·多层地下室实例[5]· ·	10
混凝土自防水设计·材料要求[6]· · ·	11
普通防水混凝土[7]· · · · ·	12
混凝土自防水变形缝[8]· · · · ·	13
混凝土自防水细部构造[9]· · · · ·	14
水泥砂浆防水[10]· · · · ·	15
有外掺剂水泥砂浆防水[11]· · · · ·	16
无外掺剂水泥砂浆防水[12]· · · · ·	17
水泥砂浆防水变形缝·砌体防水[13]· ·	18
降排水法概念·外排法[14]· · · · ·	19
外排法渗排水层设施[15]· · · · ·	20
外排法盲沟·内排法[16]· · · · ·	21
补漏[17]· · · · ·	22
孔洞、裂缝用促凝水泥补漏[18]· · ·	23
成片补漏和其他补漏[19]· · · · ·	24

3 墙 [1~16]

墙体分类·砖墙[1]· · · · ·	25
框架填充外墙·单层厂房围护墙与构件 连结[2]· · · · ·	26
变形缝·墙身暗管槽·墙身防潮层[3]· ·	27
砖墙配件[4]· · · · ·	28
地方材料墙体[5]· · · · ·	29
石墙[6]· · · · ·	30
三合土墙[7]· · · · ·	31
砌块[8]· · · · ·	32
液压滑模施工混凝土墙[11]· · · · ·	35
悬挂墙[12]· · · · ·	36
隔墙[13]· · · · ·	37
木隔断[15]· · · · ·	39
金属网隔断[16]· · · · ·	40

4 屋面 [1~35]

屋顶、屋面类型[1]· · · · ·	41
屋面排水[2]· · · · ·	42
粘土瓦屋面[3]· · · · ·	43
屋面通风·坡屋顶屋架布置[5]· · · ·	45
波形瓦屋面[6]· · · · ·	46
小青瓦屋面·石板瓦屋面·青灰屋面[8]·	48
筒瓦屋面·琉璃瓦屋面[9]· · · · ·	49
□形板屋面·F形板屋面[10]· · · · ·	50
嵌缝材料·防水涂料[11]· · · · ·	51
槽瓦屋面[12]· · · · ·	52
油毡坡屋面[13]· · · · ·	53
油毡平屋面[14]· · · · ·	54
油毡平屋面挑檐排水[15]· · · · ·	55
油毡平屋面女儿墙排水[16]· · · · ·	56
雨水暗管·变形缝[17]· · · · ·	57
加气混凝土板油毡屋面·乳化沥青玻璃 纤维毡片屋面·石灰炉渣屋面[18]· ·	58
刚性防水屋面[19]· · · · ·	59
刚性防水屋面·蓄水屋面[20]· · · · ·	60
双层屋面[21]· · · · ·	61
砖拱·砖筒壳屋面[22]· · · · ·	62
拱壳空心砖屋面[23]· · · · ·	63
双曲砖拱屋面·碎石拱屋面[24]· · ·	64
条拱屋面·预制窑洞板屋面[25]· · ·	65
装配式双曲拱屋面·混凝土砌块拱 屋面·条石直线拱屋面[26]· · · ·	66
V形折板屋面[27]· · · · ·	67
预应力双曲壳板屋面·现浇扭壳屋面· 装配球壳屋面[28]· · · · ·	68
金属薄板屋面[29]· · · · ·	69
金属薄板屋面实例[30]· · · · ·	70
金属薄板屋面实例·网架结构油毡屋面 实例[32]· · · · ·	72
钢筋混凝土网架屋面实例[33]· · · ·	73
天文馆屋面实例[34]· · · · ·	74
天文台观测室活动屋面[35]· · · · ·	75

5 楼地面 [1~12]

概说·常用地面做法[1]· · · · ·	76
砖、水泥、水磨石、菱苦土地面[2]· ·	77
块料、不发火、耐油混凝土、防水防潮 地面[3]· · · · ·	78
木地面[4]· · · · ·	79

6 地面·金属地面 [6]· · · · ·

常用楼面结构类型[7]· · · · ·

楼面构造[8]· · · · ·

楼地面变形缝[9]· · · · ·

室内铁路地面[10]· · · · ·

地沟[11]· · · · ·

地沟·排水明沟[12]· · · · ·

6 门 [1~41]

开启形式·洞口尺寸[1]· · · · ·

常用木门用料及接榫[2]· · · · ·

常用木门门框及亮子[3]· · · · ·

常用木门一夹板门、镶板门[4]· · ·

常用木门一拼板门、玻璃门及纱门[5]·

木、竹门实例[6]· · · · ·

钢筋混凝土门框·无框门[8]· · · ·

平开车间大门[9]· · · · ·

弹簧门[11]· · · · ·

偏心门·橡胶弹簧门·软塑料弹簧门·

自关门[13]· · · · ·

推拉门[14]· · · · ·

铁栅推拉门[17]· · · · ·

折叠门[18]· · · · ·

升降门[21]· · · · ·

上翻门[22]· · · · ·

卷帘门[24]· · · · ·

转门[26]· · · · ·

自动门[28]· · · · ·

空腹钢门用料断面[29]· · · · ·

空腹钢门[30]· · · · ·

实腹钢门[33]· · · · ·

铝合金门·包铝门[34]· · · · ·

一般隔声门[35]· · · · ·

一般保温门[37]· · · · ·

隔声门、保温门门缝处理[38]· · ·

防火门[39]· · · · ·

门拉手[41]· · · · ·

7 窗 [1~31]

一般概念[1]· · · · ·

木窗加工及安装[2]· · · · ·

各地常用木窗料断面[3]· · · · ·

内平开木窗[4]· · · · ·

外平开木窗[5]· · · · ·

双层平开木窗[6]· · · · ·

中悬木窗[7] ······	135	楼梯栏杆[8] ······	195	售货棚[14] ······	246
上悬、下悬、立转木窗[8] ······	136	楼梯栏板[10] ······	197	宣传窗[15] ······	247
木窗实例[9] ······	137	护窗栏杆·踏步·防滑条·地毯棍[11] ······	198	标语牌·标语塔[17] ······	249
空腹钢窗[12] ······	140	金属梯[12] ······	199	旗杆[18] ······	250
实腹钢窗[14] ······	142	金属爬梯[13] ······	200	室外照明灯具[20] ······	252
实腹钢窗实例[15] ······	143	运输滑道[14] ······	201	喷水池[22] ······	254
预应力钢丝水泥窗[16] ······	144	电梯井道[15] ······	202	花架·椅·凳[23] ······	255
“玻璃钢”窗·铝合金窗[17] ······	145	电梯机房·基本参数[16] ······	203	垃圾箱·果皮箱[24] ······	256
密闭窗[18] ······	146	食梯[17] ······	204	化粪池[25] ······	257
密闭窗实例[19] ······	147	自动楼梯[18] ······	205		
立转引风窗[22] ······	150				
传递窗[23] ······	151				
固定百页窗[24] ······	152				
活动百页窗[25] ······	153				
水平推拉窗[26] ······	154				
垂直推拉窗[27] ······	155				
滑轴窗·折叠窗[28] ······	156				
中悬木侧窗开关器[29] ······	157				
中悬钢侧窗开关器[30] ······	158				
立转窗开关器[31] ······	159				
8 天窗 [1~28]					
天窗类型[1] ······	160				
平天窗[2] ······	161				
采光罩[3] ······	162				
采光板[4] ······	163				
采光带[6] ······	165				
三角形天窗[7] ······	166				
矩形天窗[9] ······	168				
M形天窗[11] ······	170				
锯齿形天窗[12] ······	171				
纵向避风天窗[13] ······	172				
纵向避风天窗挡风板[14] ······	173				
下沉式天窗[16] ······	175				
横向下沉式天窗[17] ······	176				
天井式天窗[18] ······	177				
中井式天窗[19] ······	178				
边井式天窗[20] ······	179				
其他形式天窗[22] ······	181				
中悬、上悬钢天窗[25] ······	184				
中悬木天窗及天窗保护网[26] ······	185				
立转木天窗·钢筋混凝土框天窗[27] ······	186				
天窗开关器[28] ······	187				
9 楼梯·电梯 [1~18]					
楼梯基本形式[1] ······	188				
预制钢筋混凝土一般楼梯[2] ······	189				
钢筋混凝土悬臂楼梯[3] ······	190				
钢筋混凝土单梁·折板·悬吊楼梯[4] ······	191				
圆形楼梯[5] ······	192				
螺旋形楼梯[6] ······	193				
木楼梯·组合材料楼梯[7] ······	194				
10 配件 [1~27]					
阳台·窗外存物台[1] ······	206				
阳台实例[2] ······	207				
壁橱[3] ······	208				
镜箱·毛巾棍·钩·手纸盒[5] ······	210				
信报箱·钥匙箱·牛奶·书报箱[6] ······	211				
壁龛·顶柜·搁板[7] ······	212				
消防栓[8] ······	213				
配电箱·板[9] ······	214				
垃圾道[10] ······	215				
垃圾斗[11] ······	216				
厕所[12] ······	217				
厕所·淋浴隔板[13] ······	218				
干厕[14] ······	219				
盥洗池[15] ······	220				
饮水台[16] ······	221				
售菜口[17] ······	222				
餐具·碗柜[18] ······	223				
洗菜·洗碗·污水池[19] ······	224				
淘米·洗衣池·除油井[20] ······	225				
保温箱[21] ······	226				
小型冷藏箱[22] ······	227				
厨房自然排气设施[23] ······	228				
地风灶[24] ······	229				
双芯吹风灶[25] ······	230				
火炕·火墙[26] ······	231				
活动展览架[27] ······	232				
11 室外工程 [1~25]					
道路[1] ······	233				
涵洞[2] ······	234				
排水明沟·散水[4] ······	236				
台阶·坡道·花池及花台[5] ······	237				
毛石·土·砖·混凝土围墙[6] ······	238				
金属·木围墙[7] ······	239				
围墙大门·门墩[8] ······	240				
围墙大门门扇[9] ······	241				
推拉式围墙大门[10] ······	242				
平开围墙大门门轴[11] ······	243				
平开围墙大门零件·自动大门[12] ······	244				
自行车棚[13] ······	245				
12 装修 [1~22]					
吊顶的组成[1] ······	258				
苇杆·苇箔·竹吊顶[2] ······	259				
板条·钢板网抹灰吊顶[3] ······	260				
板材吊顶[4] ······	261				
石膏板·矿棉板吊顶[5] ······	262				
金属板吊顶[6] ······	263				
进人孔·检修孔·通气孔·扬声器孔[8] ······	265				
墙面抹灰[9] ······	266				
油漆·彩画·喷(刷)浆[10] ······	267				
木、竹·石棉瓦·塑料瓦·轻金属板墙面[11] ······	268				
人造革·织锦·玻璃·塑料壁纸墙面[12] ······	269				
饰面石板墙面[13] ······	270				
石膏板·矿棉板墙面·踢脚板柱面[14] ······	271				
吸顶灯[15] ······	272				
壁灯[17] ······	274				
窗帘杆·盒[18] ······	275				
暖气罩[19] ······	276				
送风口·回风口[20] ······	277				
活动隔断[21] ······	278				
13 花格 [1~12]					
砖花格·花墙[1] ······	280				
瓦花格[2] ······	281				
琉璃花格[3] ······	282				
混凝土·水磨石花格[4] ······	283				
竹花格[7] ······	286				
木花格[8] ······	287				
镶玻璃花格[9] ······	288				
门窗洞·博古架[10] ······	289				
金属花格[11] ······	290				
14 遮阳 [1~12]					
遮阳设施形式[1] ······	292				
固定式水平遮阳[2] ······	293				
悬挂及活动式水平遮阳[3] ······	294				
固定式垂直遮阳[4] ······	295				
活动式垂直遮阳[5] ······	296				

综合式遮阳[6]	297	设备台[3]	353	电子计算机房[22]	405
花格挡板遮阳[7]	298	天平台[5]	355	射线探伤室[23]	406
板式挡板遮阳[8]	299	通风柜[6]	356	减振设施[24]	407
百页挡板遮阳[9]	300	洗涤池[10]	360	烟囱[25]	408
软百页[10]	301	管线敷设[11]	361	水膜除尘设施[26]	409
帆布遮阳[11]	302	声学试验室[13]	363	外墙挡雨板[27]	410
遮阳通风空斗墙[12]	303	18 装配建筑 [1~18]		20 商业服务 [1~28]	
15 防腐蚀	[1~25]	类型·大型板材住宅[1]	366	商店橱窗[1]	411
基本概念[1]	304	大型板材住宅外墙板[2]	367	商店橱窗实例[3]	413
一般要求[2]	305	大型板材住宅内墙板[3]	368	商店护门板[4]	414
基础·设备基础[3]	306	大型板材住宅隔墙板[4]	369	商店陈列橱·货架实例[5]	415
设备基础[4]	307	大型板材住宅楼板、楼梯、檐口[5]	370	商店货柜[6]	416
地沟·地坑[6]	309	大型板材住宅板材连结实例[6]	371	商店冷饮柜、陈列书架、收款柜台[7]	417
楼地面[8]	311	大型板材板缝处理·垂直缝[8]	373	菜场柜台、货架[8]	418
踢脚板·变形缝[11]	314	大型板材水平缝、十字缝[9]	374	菜场鱼池、熟食品柜[9]	419
挡水·梯脚[12]	315	工业建筑承重墙板实例[10]	375	粮油店[10]	420
楼面洞口·钢柱柱脚[13]	316	框架挂板[11]	376	中餐灶[11]	421
地漏[14]	317	框架挂板实例[12]	377	西餐灶·烤鸭炉[12]	422
池槽[15]	318	工业建筑挂板类型[13]	378	烤炉[13]	423
排气筒[18]	321	工业建筑横向挂板连结[14]	379	公共浴室池浴间顶棚排气[14]	424
造粒塔[20]	323	工业建筑横向挂板山墙转角、伸缩缝、		公共浴室大池[15]	425
厂房、构筑物被腐蚀后的修复[21]	324	板缝[15]	380	理发室[16]	426
门窗、墙面、屋面的防护·耐腐蚀		工业建筑横向挂板承重支托、屋顶、		冷库设计概要[17]	427
材料[22]	325	勒脚[16]	381	冷库——平面组合·剖面类型[18]	428
耐腐蚀材料[23]	326	工业建筑竖向挂板实例[17]	382	冻结间·冷库隔热材料[19]	429
16 防护	[1~22]	升板建筑[18]	383	制冰间·冰库[20]	430
电屏蔽基本概念·屏蔽室[1]	329	19 机械工厂 [1~27]		21 图书馆·学校 [1~12]	
中短波屏蔽室[2]	330	铸工料库·冲天炉平台与地坑[1]	384	冷库地坪[21]	431
微波屏蔽室·风口及管道处理[3]	331	铸工浇注坑[2]	385	冷库外墙、内隔墙、楼板[22]	432
微波屏蔽门概述·单扇屏蔽门[4]	332	电炉坑·水爆池·淬火池[3]	386	冷库屋面·阁楼层[23]	433
双扇屏蔽门[5]	333	喷砂、抛丸室[4]	387	冷库冷桥处理[24]	434
带小门的单扇屏蔽门[7]	335	防烤构造[5]	388	冷库门[25]	435
防止向外干扰非保温屏蔽室[10]	338	变·配电间[6]	389	冷库——内门斗·空气幕·地下室[27]	437
防止向外干扰非保温屏蔽室的门、		露天、通风变电间·室内、外电		小冷库实例[28]	438
窗[11]	339	缆沟[7]	390	22 医疗 [1~22]	
防止向外干扰保温屏蔽室[12]	340	吊车轨道连结[8]	391	手术室·无影灯安装[1]	451
X光探伤室[13]	341	运输廊[9]	392	手术室上部观察台[2]	452
X光防护门实例·观察窗及通风洞[14]	342	预制装配式运输廊[10]	393		
双道X光防护门[15]	343	木材烘干室[11]	394		
防爆建筑[16]	344	木材烘干室门、窗[12]	395		
泄爆建筑·防爆墙[17]	345	电镀酸洗车间地、墙、沟[13]	396		
防爆观察窗·装甲传递窗[18]	346	电镀酸洗车间地面、吸风道[14]	397		
单层防爆装甲门[19]	347	中和、清洗、酸洗槽·电镀废水处理池、			
双层防爆装甲门[20]	348	槽[15]	398		
防爆装甲门电气联锁装置[21]	349	空调车间围护结构[16]	399		
防雷[22]	350	空调车间的墙[17]	400		
17 试验室	[1~15]	空调车间的屋面·楼地面及风管[18]	401		
一般要求·试验台类型[1]	351	低温室[19]	402		
试验台[2]	352	洁净室[20]	403		
		高温车间操纵室[21]	404		

读片灯·器械柜·洗手槽[3]	453
放射科·遮光通风口[4]	454
X光防护设施[5]	455
洗片池·传片箱·凉片架[6]	456
同位素分装通风柜[7]	457
钴疗室·镭操作台[8]	458
电子加速器治疗室·高压氧舱 治疗室[9]	459
耳科隔声测听室·屏蔽室构造[10]	460
中药电子配方设备·中草药烘房[11]	461
护理站服务台·口腔科治疗室管线槽[12]	462
采血、挂号、取药窗口[13]	463
壁柜·通风柜[14]	464
诊室隔断[15]	465
工作柜、台[16]	466
医用家具实例[17]	467
洗池·洗槽[18]	468
焚毁炉[20]	470
小型焚毁炉[21]	471
尸体柜·尸体床·解剖台[22]	472

23 体育 [1~30]

田径、室外、室内场地[1]	473
田径场地[2]	474
场地设施[3]	475
活动地板[4]	476
体育馆屋面[5]	477
体育馆吊顶[6]	478
看台·塑料座椅[8]	480
看台座椅[9]	481
活动看台及会标[10]	482
体操台及裁判台[11]	483
记分牌形式·等离子发光板·幻灯投影记 分牌[12]	484
白炽灯显示记分牌[13]	485

霓虹灯记分牌实例[14]	486
记时装置[15]	487
露天球场[16]	488
游泳池、跳水池[18]	490
游泳池设备[19]	491
游泳观察窗·接触板、照明及 扩声[20]	492
游泳馆围护结构[21]	493
跳水台[22]	494
天然游泳场[23]	495
人工滑冰场[24]	496
室外人工滑冰场[25]	497
室内人工滑冰场[26]	498
划船运动设施[27]	499
室内射击场[28]	500
室内射击场设施[29]	501
跳伞塔[30]	502

24 影剧院 [1~25]

舞台[1]	503
舞台地板[3]	505
台唇·舞台面观察孔[4]	506
乐池[5]	507
假台口及灯光渡桥[6]	508
灯光渡桥[7]	509
吊杆[8]	510
平衡锤式吊杆[9]	511
天桥[10]	512
棚顶[11]	513
幕[12]	514
对开式大幕[13]	515
机械舞台[14]	516
面光·耳光[15]	517
观众厅吸声、反射面的布置与做法[16]	518
观众厅顶棚实例[17]	519

楼座栏板[19]	521
太平门[20]	522
放映孔·观察窗[21]	523
观众厅座椅[22]	524
会场用桌[23]	525
宽银幕架·舞台音响反射板[24]	526
练功房设施[25]	527


25 电讯交通 [1~22]

广播电台录音室[1]	528
电视台演播室[3]	530
电视塔[4]	531
隔声门·隔声观察窗[5]	532
微波塔[6]	533
夜航安全灯[7]	534
邮电服务设施[8]	535
电话间[9]	536
钟楼[10]	537
汽车候车棚[11]	538
汽车修理坑·洗车台[12]	539
汽车保养检修坑[13]	540
汽车加油站[14]	541
售票口·问讯口[15]	542
检票口·小件寄存口[16]	543
行李托运口[17]	544
交通岗亭[18]	545
高架式交通岗亭[19]	546
航空站指挥塔[20]	547
航空站投光塔[22]	549

26 土粮仓·土油罐 [1~8]

土圆仓[1]	550
喇叭式地下粮仓[4]	553
蛋形地下粮仓[6]	555
土油罐[7]	556

基础类型选择 应考虑地基的地质、水文、冰冻等条件；上部结构特点、材料及施工等因素，选择有足够的强度和稳定性的结构，以保证建筑物或构筑物的安全和正常使用。



刚性基础 采用砖、灰土、三合土、毛石、毛石混凝土、混凝土等抗拉强度不高的材料。适用于五层和五层以下（三合土基础不宜超过四层）的一般民用建筑和墙承重的轻型厂房。一般不配筋。其 b/h 值应符合表 1 要求。

基础砌体所用材料最低标号 表 2

	砖、砌块		石 料	混合砂浆	水泥砂浆
	严寒地区	一般地区			
稍潮湿的	100	75	200	25	25
很潮湿的	150	100	200	50	50
含水饱和的	200	150	300	—	50










注：石料容重应 $\geq 1800 \text{ kg/m}^3$ 。

刚性基础台阶宽高比(b/h)的容许值

表 1

名 称	材 料	台阶宽高比容许值 b/h		
		$P \leq 10$	$10 \leq P \leq 20$	$20 \leq P \leq 30$
混凝土基础	100* 混凝土	1:1.00	1:1.00	1:1.25
	75* 混凝土	1:1.00	1:1.25	1:1.50
毛石混凝土基础	75~100* 混凝土	1:1.00	1:1.25	1:1.50
砖基础	75* 砖50* 砂浆	1:1.50	1:1.50	1:1.50
	75* 砖25* 砂浆	1:1.50	1:1.50	—
毛石基础	25~50* 砂浆	1:1.25	1:1.50	—
	10* 砂浆	1:1.50	—	—
灰土基础	3:7灰土	1:1.25	1:1.50	—
	2:8灰土	1:1.25	1:1.50	—
三合土基础	1:2:4或1:3:6三合土	1:1.50	1:2.00	—

注：P——基础底面的平均压力(t/m^2)



基础[2] 板式基础·壳体基础

板式基础 板式钢筋混凝土基础采用150#或200#混凝土及I、II级钢筋。垫层采用75~100#混凝土或三合土、灰土。适用于基础上部荷载较大，地基容许承载力较小的独立柱基和条形基础。基础尺寸及配筋按计算确定。杯形基础尺寸应符合表1要求。

基础内柱纵向筋锚固长度(d为纵向受力筋直径)


表2

柱类型	轴心受压或小偏心受压	大偏心受压
现浇柱	15d	25d
预制柱	20d	20d


说 明

简 图


- H根据计算确定。 $a \geq 150$
 $H \leq 250$ 时可做成等厚断面
 $H > 250$ 时做成变断面
- 墙厚 ≥ 370 时，砖墙下部可不做放脚
- $i \leq 1:3$ 时斜面可不支外模施工

**1 墙下条形基础**


- H根据计算确定，并满足基础内柱纵向钢筋锚固长度要求
- 中心受压时作方形平面，偏心受压时作长边与偏心方向一致的矩形
- $a \geq H/4$ ，并 ≥ 150

**2 锥形独立基础**

- 基础外边线应在 45° 压力分布线以外
- H根据计算确定，并满足基础内柱纵向钢筋锚固长度要求
- $H \leq 350$ 时作一阶， > 900 三阶
 $H = 350 \sim 900$ 二阶

**3 阶梯形独立基础**

- H根据计算确定
 $a \geq 150$
- $H \leq 250$ 时，翼缘作等厚断面
 $H > 250$ 时，翼缘作变断面
- 当地基土质软弱且上部荷载较大时也可作成双向十字条形基础

**4 柱下条形基础****壳体基础**

- 适用于工业及民用建筑的柱基础和筒形构筑物基础。
- 轴心受压及小偏心受压时采用圆形平面，大偏心受压时采用椭圆形平面。
- 混凝土应 ≥ 200 #(构筑物基础 ≥ 300 #)。非预应力配筋壳体采用I、II级钢筋。壳体厚度应 ≥ 80 ；杯底厚度应 ≥ 200 。

适用于偏心荷载较小的柱基础 $\alpha = 30^\circ \sim 40^\circ$ $r_1/R \geq 0.40$	适用于偏心荷载较小的柱基础 $\alpha = 30^\circ \sim 40^\circ$ $r_1/R \geq 0.40$	适用于筒形构筑物基础 $\alpha = 30^\circ \sim 40^\circ$ $\alpha_1 = 20^\circ \sim 30^\circ$ $0.35 \leq r_1/R \leq 0.55$	适用于筒形构筑物基础 $\alpha = 30^\circ \sim 40^\circ$ $\phi \geq \alpha$ $0.50 \leq r_1/R \leq 0.65$
正圆锥壳	倒圆锥壳	M形组合壳	球锥组合壳

杯形基础尺寸

表1

柱断面长边 h	杯形基础尺寸			备注
	杯底厚度 a_1	杯壁厚度 b	柱插入长度 H_1	
$h < 500$	≥ 150	$150 \sim 200$	$H_1 = (1 \sim 1.2)h$	单肢管柱
$500 \leq h < 800$	≥ 200	≥ 200	$H_1 = h$	$H_1 = 1.5D \geq 500$
$800 \leq h < 1000$	≥ 200	≥ 300	$H_1 = 0.9h \geq 800$	双肢柱
$1000 \leq h < 1500$	≥ 250	≥ 350	$H_1 = 0.8h \geq 1000$	$H_1 = (1/3 \sim 2/3)h_A$
$1500 \leq h < 2000$	≥ 300	≥ 400	$H_1 = 0.8h \geq 1000$	$= (1.5 \sim 1.8)h_B$

注：D为管柱外径； h_A 为双肢柱整个截面长边尺寸； h_B 为双肢柱整个断面短边尺寸。
双肢柱 a 值应适当加大。柱轴心受压或小偏心受压时， H_1 可适当减小。

说 明

简 图

- H_1 应满足表1要求并 $\geq 20d$

(柱纵向受力筋直径)


 $H_1 \geq 0.05$ 倍吊装柱长

- 安装时杯口底先浇50厚

200#细石混凝土，待校正后

浇满

- $a_2 \geq a_1$

**5 单独柱杯形基础**

- $H_1 \geq h$


- $b \geq 0.65h_1$

- 安装时杯口底先浇50厚200#

细石混凝土

- 柱插入杯口后浇50高200#细

石混凝土，上部填沥青麻丝

**6 铰接杯形基础**


- $b \geq 0.65h_1$ ，并 ≥ 200

- H_1 应满足表1要求

 $H_1 \geq 20d$ (d为柱纵向受力筋直径)

- 采用双肢管柱时杯口宜作成圆

形或八角形

**7 双肢柱杯形基础**


- $b_1 \geq 150$ 并 $\geq 5d$ (d为地脚螺栓直径)。 $b_2 \geq 100$

- H_1 应满足表1要求

 $H_1 \geq 20d$ (d为柱纵向受力筋直径)

- 基础顶面应先用50厚200#细

石混凝土找平

**8 钢柱基础**

桩基础·锚桩基础·整片基础·基础特殊构造 [3] 基础


桩基础

- 一、适用于上部荷载较大或地基上部软弱土层较厚的基础。**
- 二、常用的混凝土、钢筋混凝土桩基础**
按施工方法分为爆扩桩、灌注桩、预制桩。按受力状态分为端承桩、摩擦桩。
- 三、桩基础由桩柱和承台组成。所用混凝土：现浇 $\geq 150\#$ ，预制 $\geq 200\#$ 。**


柱的基本尺寸

表 1










柱的种类	爆扩柱	灌注柱	预制柱
柱直径或边长	一般 ≤ 200		
扩大端直径 D	2.5~3.5d		
柱身长度 L (m)	2.5~7.0	≥ 2.5	≥ 3.0
柱最小中心距 S	1.5~1.8D		$> 3d$



基础特殊构造



5 刚性踏步形基础与留洞



7 双墙沉降缝

8 交叉式沉降缝

9 悬挑式沉降缝


锚桩基础

用于直接建造在基岩上，且轴心受压和小偏心受压柱基。


- 锚孔用 300* 水泥砂浆填实。
- 锚杆用螺纹钢筋，L 经计算确定，并 $> 40d$ (锚杆直径)。
- $D > 3d$ 并 $d + 50$ 。

整片基础

分筏式基础和箱形基础。适用于层数较高、软弱地基、上部荷载大及不宜采用其他基础的建筑。




3 筏式基础




4 箱形基础

基础[4] 特殊地基的处理


对于软弱地基(压缩层主要由淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土或其他高压缩性土层构成的地基)、湿陷性黄土地基、膨胀性土地基和冻土地基，设计时应对建筑体形、荷载情况、结构类型和地质条件等进行综合分析。当地基容许承载力和变形不能满足设计要求时，可选择合理的方法进行处理。




用于软弱地基的杂填土地基、湿陷性黄土地基
a 重锤夯实




用于工业废料、建筑垃圾组成的杂填土地基
b 机械压实




用于含少量粘性土的工业废料、建筑垃圾和炉灰填土地基
c 振动夯实




d 换土垫层




用于松散杂填土形成的软弱地基
e 砂桩



用于淤泥、炉灰、垃圾等所形成的软弱地基
f 灰土井柱基础



用于地基承载力、变形或稳定性要求高的建筑和膨胀性土等地基
j 预制桩





用于深厚淤泥、淤泥质土形成的软弱地基
k 堆载预压


注：除以上地基处理方法外，处理湿陷性黄土地基还可采用硅化加固、热加固等方法；处理软弱地基也可喷洒“氯凝”浆液；处理膨胀土可在膨胀土中掺加石灰。

I 地基处理类别

- 设计前必须摸清场地的水文和地质资料。
- 井柱应布置于建筑物四角和纵横墙交叉点上。直径 $\leq 1\text{ m}$ ，承重墙较长时，中间可适当增设。
- 灰土配合比可采用 $2:8$ ，干容重要求达到 1.5 g/cm^3 。
- 灰土井柱的深度，一般常用 $4\sim 6\text{ m}$ ，尽可能支承在原土上。
- 灰土井柱底面应在地下水位以上。



2-2



2 灰土井柱基础 (西安)

1. 灰土柱的平面布置，一般宜布置在基础下，且不得少于二排。灰土柱的最佳排列方式为等边三角形，也可根据地基土的性质和基础类型，采用梅花点式或其他方式布置。

2. 灰土柱桩心距： l_0 ，根据地基土壤性质和均匀性、挤密效果可参考下表数值：

灰土柱直径 d (cm)	有效挤密范围 = 桩心距 $D_0 = l_0$ (cm)	参考承载力 R (t/m ²)
28~30	70~80	18
38~40	100~110	20
57~60	140~150	20



3. 灰土柱加密地基的宽度： D 必须 $>$ 基础宽度 B ，一般应 >0.1 倍基础宽度，且 $\leq 30\text{ cm}$ 。

4. 灰土柱的深度，应根据地质情况配合试验确定。

5. 灰土柱的配合比和密实度：

一般选用 $3:7$ 或 $2:8$ 灰土(体积比)，密实度可按干容重确定。粘土灰土： $1.40\sim 1.45\text{ g/cm}^3$ ，亚粘土灰土： $1.45\sim 1.50\text{ g/cm}^3$ ，亚砂土灰土： $1.50\sim 1.55\text{ g/cm}^3$ 。

6. 灰土柱加密地基的容许承载力，应视地基情况、柱径大小、柱身长度、柱心间距等配合试验确定。



3 灰土桩加密地基 (西安)

冻土地基


严寒地区为防止基土冻胀力、冻切力对建筑物的破坏，设计时必须注意选择地势高、地下水位低的建筑场地；上部结构宜选择对冻土变形适应性较好的结构类型；除作好场地排水设计等措施外，基础设计应注意：

一、合理选择基础的埋置深度，采用对克服冻切力较有利的基础形式（如有大方脚的带形基础、阶梯式柱基础、爆扩桩、筏式基础等）。


二、为适应冻胀变形，下列情况应设变形缝：同一建筑内用不同的基础形式；同时采用埋深 $>$ 计算冻深的深基础和 $<$ 计算冻深的浅基础；采暖与非采暖房间。

三、埋入地下的基础表面应平整光滑，基础与冻土接触的四周填炉渣、砂等松散材料和炼油废渣等憎水材料。


四、采用合理构造如图。



a 条形基础



b 室外踏步




c 桩基承台


软弱地基

一、在满足使用和其他要求下，建筑体形力求简单。当建筑体形比较复杂时，应根据平面形状和高度差异在适当部位用沉降缝划分成若干单元如图a。当高度(或荷载)差异较大时，可用自由沉降的连接体连接，如图b。或采用简支、悬挑结构沉降缝。如图c、d。


二、房屋和构筑物应在下列部位设置沉降缝：建筑平面的转折部位；高度或荷载差异处；过长的砖石承重结构或钢筋混凝土框架结构的适当部位；地基土的压缩性有显著差异处；建筑结构或基础类型不同处；分期建造房屋的交界处。




a 用沉降缝划分单元



b 用自由沉降的连接体连接



c 用简支结构连接



d 用悬挑结构连接


湿陷性黄土地基

一、建筑物应具有排水通畅的地形条件。建筑物与管道之间应保持规范规定的距离。

二、屋面宜采用无组织排水；当采用有组织外排水时，雨水管宜采用铸铁或其他耐用材料，末端应加弯头。

三、建筑物四周须作散水坡，

横向坡度不宜过小，外缘应略高于平整后的场地。当屋面为无组织排水时，檐高4m以下，散水宽度为1m，檐高4~8m，散水宽为1.5m，檐高 $>$ 8m时，散水应适当加宽。沿散水坡外缘不得设排水沟。散水坡纵向12m左右设伸缩缝一道，但不得设于雨水管处，伸缩缝及散水坡与建筑物外墙交接处应用柔性材料填封。




四、有湿润生产(使用)或

可能积水的建筑物地面，应作成不漏水的，面层宜光滑，以 $\leq 1\%$ 的坡度坡向集水点。Ⅱ、Ⅲ级湿陷性黄土地基上的建筑物室内地面，应作防水层。管道穿过地面时应作好防水处理。建筑物防护范围内的排水沟，不得漏水。

膨胀土地基


一、建筑物应尽量选择地形平坦地段，避免挖填方改变土层埋藏条件和引起湿度变化。

二、基础承载力的计算应采取接近地基容许承载力，以增加上部荷载抵消其一定量的膨胀力。基础应适当埋深，砌置到含水量变化较小的深度内。民用建筑一般宜 $>1.2m$ ，工业建筑柱基宜 $\geq 2m$ ；基础底可加300厚混凝土垫层，底部加钢筋，见图a。



三、组织好场地排水，使之不流向建筑物或构筑物，以免雨水浸泡或渗透到基础下面。

四、适当加宽散水，一般宜 $>1.5m$ ，散水外缘不得设明沟，散水下可作砂、卵石或毛石等垫层，每隔6~10m留伸缩缝。



五、建筑物两端不宜设大开间。横墙基础每隔一段宜前后贯通。

六、建筑物周围绿化或种树，应保持一定距离，见图b。

七、建筑物的地面，一般宜作块料面层，并采用砂、块石等材料作垫层。湿润生产(或使用)房间的地面及排水沟应采用不漏水的材料。

地下室防水 [1] 基本概念·隔水法

2

地下室防水

地下室防水设计必须全面考虑气象、水文地质、工程地质、周围环境、结构类型、施工工艺、材料供应等因素，并密切结合生产和使用要求，妥善地选择防水措施。常用的防水措施有隔水法、降排水法和综合法。隔水法是利用防水材料的不透水性以隔绝地下室外的毛细管水、无压水和有压水，使之起到防潮或防水作用；降排水法是用人工降低地下水位的方法消除地下水对地下工程的影响；综合法是在同一工程中采用多种防水措施。各种措施简要内容如下：



示意图	隔水法		综合防水法		
	防潮	防水	外排法	内排法	
说明	沿地下室外围做防潮层以防止： 1. 毛细管水形成的地下潮湿 2. 由于附近或地表积水渗下的无压水	沿地下室外围做封闭的防水层（如卷材、水泥砂浆）或地下室外墙做整体式混凝土自防水结构以防止土壤中的有压水渗入	地下水位较高时，设置永久性降排水设施，使水位降至地下室底板以下，变有压水为无压水，以减少或消除地下水的影响	将渗入地下室内的水，通过永久性自流排水系统排至低洼处或用水泵排除，但后者应充分考虑因动力中断引起水位回升的影响	采用多种防水措施以提高防水可靠性。应分清主次：如以降、排为主，隔水为辅，以隔水为主，以降、排为辅
适用范围	设计最高水位低于地下室底板，同时天然地基土壤及回填土均无造成滞水可能时	设计最高水位高于地下室底板，或设计最高水位虽低于底板但邻近土壤有形成上层滞水可能时	设计最高水位高于地下室底板，且不宜采用隔水法时；在地形、地质、经济等条件有利于采用时	当水位高、水量大，难以采用外排法时；或常年水位虽低于底板但丰水期高于底板 ≥ 500 时	当地下室的防水要求较高，必须确保防水的可靠性时

- 注：①毛细水管指由于毛细作用，保持在毛细管中或在毛细管中运动着的水。
 ②静水压力指作用于防水层上的水位高度值，地下水的深度每增加1m，静水压力增加 0.1 kg/cm^2 。
 ③有压水指对地下室具有静压力的地下水。
 ④无压水指靠自重向土壤中渗透的地下水。
- ⑤滞水指暂时积存在土壤中弱透水性土层之上的水是有压水。
 ⑥设计最高水位应根据勘测资料准确程度和工程重要性等经周密考虑确定，一般应与丰水期最高水位一致。
 ⑦抗水压结构的重量及其锚固强度，应比静水压力大10%，以防浮起。

隔水法防水 根据材料特性可分为柔性防水（如卷材、钢板等）和刚性防水（如水泥砂浆、混凝土等）两类。

设计要点：


- 选择防潮或防水措施，除根据设计最高水位与地下室底板的高、低关系外，还须结合基地土质、回填土类别和回填质量有无形成滞水可能等条件，加以综合考虑，见图1。
- 防水做法的选定，应优先采用混凝土自防水，一般不轻易采用钢板防水，卷材防水适用于常温及结构刚度较差的地下室。
- 防水层设防高度应高于设计最高水位300~500，对防潮层要求见[2]。
- 防水层的位置，一般宜设在需防水结构的迎水面。当卷材防水层必须设在需防水结构的背水面时，应另采取抗水压结构层，见图4d。
- 处于受高温、撞击等不利条件和具有酸、碱、油质侵蚀影响的地下工程，应选择适当的防水做法及相应的防护措施。
- 地下室的设计，应有利于保证防水质量，具体措施见右表。
- 应避免将地下室建在地质差异较大的土层上，以降低造价。
- 结构设计必须配合防水工程的特点，适当注意构件简单，结构物刚度好，以及控制裂缝开展和不均匀沉陷，验算沉降时应考虑不利荷载组合和相邻基础的影响。
- 地下室的窗井、室外人口、沟道连接、变形缝、施工缝、管道穿墙、埋设件及建筑物本身的阴阳角等都是防水的薄弱环节，必须做好细部防水处理。
- 管道穿墙的部位应尽可能设在设计最高水位以上，以减少地下水的影响。
- 地下室室内可适当设置集水沟和集水井，以便于排除因小量渗漏而形成的积水。
- 为避免形成滞水，应及时做好回填土，将素土逐层夯实，其干容重应达 1.6 g/cm^3 。
- 有地下室的建筑物均应做 ≤ 100 °混凝土的散水，宽度 ≤ 800 ，与墙相交处用油膏嵌实；厂区流量较大的污水井、阀门井、检查井及管道接口等，均应采取措施防止渗漏；厂区四周的场地平整应随工程的结束及时完成，同时做好地面水的排除工作。




I 防潮、防水措施的选择

一、当设计最高地下水位低于地下室底板标高，又无形成滞水的可能，且符合下列地基条件之一者可采用防潮做法：

1. 地基渗透性较好(如砂、石类)。
 2. 地基渗透性较差(如粘土、砂质粘土类)但采取了无倒灌可能的排水措施(如设盲沟等)。
- 二、防潮层可按需防止地下水类别：1. 毛细管水形成的地下潮湿；2. 由地面水下渗



平面示意



注：①砌墙砂浆标号 ≥ 50 ，灰缝必须饱满。③防无压水的各种防潮层，遇管道穿过时
②防潮面层抹灰，应在结构沉降基本稳定 应作相应处理见[5]、[12]。
后进行。向非地下室一侧应延伸1000。④油膏嵌缝前应将预留缝隙表面清理干

而造成的无压水；同时根据地下室防潮的不同要求按表1选用，并做在结构外侧。

三、防潮层的设防高度：

防毛细管水，做至设计最高水位加土壤的毛细水上升高度处，见表2。


防无压水，做至室外地坪以上 <300 。

四、辅助防潮措施：当使用需要时，可在围护结构内侧加涂防潮涂料，或加抹保温材料，以消除或减少结露现象。

防潮层做法

表1

地下水类别	材料与做法 (做在结构外侧)
毛细管水	做水泥砂浆($\leq 1:3$)找平层，刷冷底子油一道、热沥青两道
无压水	一般抹20厚1:3普通水泥砂浆并分二~三道抹成 要求较高者拌水泥砂浆 防水层见[11~12] 要求高者可采用二毡三油防潮层见[3]



最大毛细上升高度 表2

土壤名称	上升高度
粗粒砂土 (d=1~2)	20~40
中粒砂土 (d=0.5~1)	120~350
细粒砂土 (d=0.25~0.5)	350~1200
亚砂土	3000~3500
亚粘土	3000~3500
粘土	5000~6000

净，在干燥情况下将油膏用刮刀嵌入缝内达到严密。如采用马牌油膏应随即涂刷马牌胶油一道并需超过油膏边缘5。其他嵌

缝膏可在表面抹水泥砂浆一道以防止老化。

⑤图内构造仅示抹水泥砂浆一种做法。

氯乙烯—偏氯乙烯共聚乳液防潮涂料 乳化沥青防潮涂料

1. 简介

由氯乙烯、偏氯乙烯与丙烯酸丁脂单体加入一定量的引发剂、还原剂、乳化剂及水，以乳液聚合的方法共聚而成的乳状液体（简称氯、偏共聚乳液），按配比加中和剂、增稠剂、颜料，拌匀后即为防潮涂料。涂料具有无毒、无味、不燃、常温成膜、潮气透过率小、能在潮湿基层上施工等特点。

2. 配比

材料名称	清漆	色漆	备注
氯—偏共聚乳液	100	100	上海燎原厂产品
10%磷酸三钠溶液	2~3	2~3	使乳液pH值在7~8
10%聚乙烯醇溶液	3~5	3~5	以不流挂为准
50%颜料浆	—	30~50	应过80~100孔筛

1. 简介

由石油沥青在乳化剂水溶液作用下，经匀化机的强力分散为1~6μ的棕黑色液体。涂料应均匀一致，无硬的浆块。本涂料具有原料来源广、成本低、制作方便、无毒、无臭、不燃、冷法操作、可在不滴水的潮湿基层上施工等特点。成膜后有一定的强度和韧性。

2. 施工要求

(1)配合比可根据各地材料和成熟经验，或采用成品，但其物理性能指标应符合右表各项要求。

(2)施工应注意：

基层要求坚硬、平整、表面粗糙又不过干。涂前先刷冷底子油一道再分道进行至不见基层为准；前道干透再做次道。

3. 物理性能指标

指标名称	条 件	指 标
沥青含量	沥青含量占涂料试样总重量百分比	$\leq 50\%$
涂层不透水性	涂层试样动水压保持15分钟 (砂浆板试样经试验后再订指标)	$1\text{kg}/\text{cm}^2$
涂膜的干燥性	10~35°C，相对湿度 $<80\%$ 。表面干燥	$\geq 4\text{小时}$
粘结性	20±5°C每 cm^2 的抗拉强度	$\leq 4\text{kg}$
涂层的抗热稳定性	在85±2°C恒温5小时	涂膜无流淌及起泡现象
离心分水	3500转/分，15分钟	$\geq 25\%$
粘度	标准粘度计25°C (5mm)	$\geq 15\text{秒}$