


服裝簡易裁剪法

(修订本)

白崇礼 主编



修订本序言

中央工艺美术学院服装研究班编著的《服装简易裁剪法》问世以来，受到广大群众的欢迎与爱护，已发行二百余万册。为了适应服装生产发展和群众衣着变化的需要，我们在原书的基础上，增添了一些新内容，以现在的面貌同读者见面。

为了便于普及并照顾到初学者的水平和应用上的方便，在编著过程中，我们力求做到以下几点：

① 以中山服等几个品种为例，说明服装裁剪的制图顺序和制图方法。其它各类服装都只介绍裁剪图，计算方法列在图中，便于读者识图及运用。

② 除个别图和领子外，均用毛裁的方法制图，读者可按图放大裁剪，不必另外加放缝份。领子是按净样制图，裁剪时需要加放缝份。

③ 我们尽量照顾北方和南方地区的不同特点，使服装式样美观适体，读者还可根据个人衣着的习惯爱好作适当的调整、创新。

书中难免有缺点与不足之处，请不吝指正。

• 编 者 •

目 录

第一章 服装人体测量基本知识	1
一、服装测体注意事项	1
二、测量体型的方法	1
三、裁剪注意事项	2
四、制图线条符号和名称	2
第二章 服装裁剪制图方法	11
一、制图步骤	11
二、裁剪图举例	15
(一) 中山服制图与说明	15
(二) 男长袖衬衣制图与说明	18
(三) 男长裤制图与说明	21
(四) 男女排扣短大衣制图与说明	24
(五) 女上衣制图与说明	26
第三章 各类服装裁剪图	29
一、男装	29
(一) 男西装	29
(二) 男西装背心	30
(三) 学生服	31
(四) 男半袖衬衫	32
(五) 男西装短裤	33
(六) 男春秋装	34
(七) 男茄克衫	35
(八) 牛仔裤	36
(九) 男风衣	37
(十) 男中式罩衣	38
(十一) 男棉背心	39
(十二) 呢料明贴袋短大衣	40
(十三) 呢料双排扣大衣	41
(十四) 男棉长大衣	42
二、女装	43
(一) 女西装上衣	43
(二) 女衬衫	44
(三) 女套头衫	45
(四) 多褶裙	46

(五) 六片斜插	47	(二) 女童上衣	61
(六) 对襟裙	48	(三) 女童风雪大衣	62
(七) 连衣裙	49	(四) 男童风雪大衣	63
(八) 两片斜插	50	(五) 海军服	64
(九) 长裤	51	(六) 背带裤	65
(十) 三管裤、女西装短裤	52	(七) 童单衣	66
(十一) 中西式对襟罩衣	53	(八) 松紧背带短裤	67
(十二) 大襟单衣	54	第四章 服装附件和装饰花样	68
(十三) 中西式罩衣	55	一、领子和口袋式样	68
(十四) 女风衣	56	(一) 领子式样	68
(十五) 女羽绒背心	57	(二) 口袋式样	71
(十六) 毛料中大衣	58	二、装饰花样	74
(十七) 女棉上衣	59	(一) 女上衣胸饰	74
三、童装	60	(二) 花边	81
(一) 男童上衣	60	(三) 童装饰花样	85

第一章 服装人体测量基本知识

一、服装测体注意事项

0.7寸左右(也可按比例求出)。

(4) 肩宽 从左肩骨外缘，经过后颈根，量至右肩骨外缘。

(5) 领围 贴颈中部围量一周加放1寸，如在衬衣领外围量加放0.5寸，量长短棉大衣可在上衣领外围量加放1~1.5寸。

(6) 胸围 在腋下胸部最丰满处，贴身围量一周，再按各品种规定，加放松度。
(7) 袖长 由肩骨最宽点起，顺手臂量至规定标志点止。短袖可按袖长的三分之一计。
(8) 袖口 长袖的，可贴手腕围量一周。如果是紧袖口的，再加放0.5~1寸；散袖口加放一倍。短袖袖口在短袖长度外围量一周，加放0.5~3寸。

- ### 二、测量体型的方法
1. 上衣
 - (1) 身长 由左侧颈肩点起，经过胸部往下量至各服装品种所要求的长度为止。
 - (2) 前胸宽 在胸部平量两腋窝之间的距离，同时加放松度0.5寸左右(也可按比例求出)。
 - (3) 后背宽 在背骨最高部，平量两腋窝的间距，加放松度

2. 裤子
 - (1) 裤长 从腰部左侧最细处往上1寸处起量，通过侧跨骨，垂直量至外踝骨下，或约距地面1寸处止(棉裤上下各加0.5寸)。
 - (2) 腰围 在腰部最细处贴腰带围量一周，另放松度1.5寸左右。女裤可以不必另放松度。

3. 下装
 - (1) 身长 由左侧颈肩点起，经过胸部往下量至各服装品种所要求的长度为止。
 - (2) 前胸宽 在胸部平量两腋窝之间的距离，同时加放松度0.5寸左右(也可按比例求出)。
 - (3) 腰围 在腰部最丰满处贴身围量一周，加放适量松度。
 - (4) 榫脚 可围量腿踝骨处一周加一倍，一般多为定寸，男裤6.5~7.5寸，女裤6~7寸。

三、裁剪注意事项

1. 一般的布料都会缩水，裁剪前，应先下水，使布湿透，晾干后再裁。布料缩水后，要量算一下是否够用。未下水预缩的，要把裁剪的尺寸适当放大。
2. 一般的布料都有正反面的区别，象单面斜纹布和单面卡几布就更明显了。裁剪时，要把粉线画在反面上。
3. 有些布料，如灯芯绒、呢料、丝绒等的毛头都有倒顺方向，裁剪前要把倒顺方向分清，不要颠倒画裁，以免出现光色深浅不同的毛病。
4. 有图案花样的布料，要注意花样倒顺一致。有倒顺格的格子布，要对好格子裁剪。大型的格子布，买料时要比一般料子多买一个格子的布料，以便对格。
5. 裁剪时，要先裁主件，后裁附件（按顺序先裁前片、后片，后裁大袖、小袖和领子），最后再裁零件。但在画裁时，必须照顾零件的用料，尤其要注意留够领料。
6. 裁剪时，要注意衣料的经纬纱方向，画粉线时，一定要保持横平竖直，弧线圆顺。

四、制图线条符号和名称

(一) 线条符号说明

为了使初学者在制图上能够理解各部位的名称和线条，能够画出各部位的线条，以便裁剪各种不同样式的服装。现将裁剪制图中应用的几种线条符号，介绍如下：

线条和符号	名称	说明
-----	虚 线	有的用来表示衣服部位之间的关系，有的是制图时的辅助线。有时用细线
——	实 线	实线是以直、横、斜、弧等线条来构成完整的衣片轮廓线

7. 本书裁剪图所画的轮廓线，除了领子因变化很多，裁剪时要在领样周围另加放缝份 0.3 寸以外，其余部位均采用毛样，即已将缝份计算在内，裁剪时不必另加缝份。

8. 裁剪时，如碰到衣料不足，使某些衣片尺寸不够，需要加以拼接时，应把拼接缝放在隐蔽的部位，如裤子的大裆、后腰、腰头面；上衣的袖叉、领里、袋盖里、袋底、袋口等处所用的衬布、口袋布和配用的其它辅料，最好用与衣料性质相同的布料，并先下水预缩。

9. 裁剪合成纤维或混纺衣料的领子、贴边、袋口等处所用的衬布、口袋布和配用的其它辅料，最好用与衣料性质相同的布料，并先下水预缩。


10. 裁剪粉线图划完后，要把各部位尺寸检验一下，没有差错，然后开剪。

续表


线条和符号	名称	说明
	等份线	用来表示衣片某部位之间分成相等的等分
	连折线	连折线用来表示两层衣片是对折起来的，而不是剪开的。这种线条常用于后衣片的中央、领子的中央等处
	距离线	箭头表示某部位的尺寸或某一段的距离
	活褶	表示某部位需要折进的部位（用于裤子前片、衬衣后背、童装前后背等处）
	褶（省）	褶是根据人的体形需要缝进去的地方（如上衣的肩、腰、腋下、后背等处，裤子的前后片等处）
	拼接号	表示需要拼接

(二) 裁剪制图各部位名称


1. 上衣各部位名称



2. 裤子各部位名称



3. 各种副件、零件名称




4. 各种附件在衣服上的地位和工艺名称

附表

1. 服装算料参考表

表 1 男女上衣算料参考表(不包括缩水)							
品种	成品尺寸			幅宽 2.3 尺		幅宽 2.7 尺	
	衣长	袖长	胸围	计算方法	用数	计算方法	用数
中山服	2.1	1.8	3.1	三衣长 + 1.5	7.8	两衣长 + 袖 长 + 0.8	6.8
军便服	2.2	1.85	3.3	三衣长 + 2	8.6	三衣长 + 1.2	7.8
西用衫	2.3	1.9	3.7	三衣长 + 袖 + 0.9	9.7	三衣长 + 1.5	8.4
	2.05	1.75	3.1	两衣长 + 袖 + 1.6	7.45	两衣长 + 袖 + 0.5	6.35
	2.2	1.85	3.4	两衣长 + 两 袖 + 3	8.4	两衣长 + 袖 + 0.8	7.05
女上衣	2.0	1.65	3.1	两衣长 + 袖 + 1.4	7.05	两衣长 + 袖 + 0.4	6.05
	2.1	1.7	3.4	两衣长 + 两 袖 + 0.2	7.8	两衣长 + 袖 + 0.7	6.6
	2.2	1.75	3.7	三衣长 + 袖 + 0.7	9.05	两衣长 + 袖 + 0.9	7.05
女长袖衫	1.85	1.6	2.8	两衣长 + 袖 + 0.6	5.9	两衣长 + 袖	5.3
	1.95	1.65	3.1	两衣长 + 袖 + 1	6.55	两衣长 + 袖 + 0.2	5.75
	2.05	1.7	3.5	两衣长 + 袖 + 1.5	7.3	三衣长 + 0.2	6.35



续表

品种	成品尺寸			幅宽 2.3 尺		幅宽 2.7 尺			品种	成品尺寸			幅宽 2.3 尺		幅宽 2.7 尺		
	衣长	袖长	胸围	计算方法	用数	计算方法	用数	衣长	袖长	胸围	计算方法	用数	计算方法	用数			
女短袖衫	1.8	0.6	2.7 3.0	两衣长+袖 长+0.4	4.6	两衣长+0.3	3.9	男风雪大衣	3.3	1.85	3.6 3.8	两衣长+两袖 长+3.3 尺	13.6	两衣长+两袖 长+1.7 尺	12		
男衬衫	1.95	0.65	3.1 3.4	两衣长+两 袖长+0.5	5.7	两衣长+袖 长+0.1	4.65	军式大衣	3.5	1.95	3.9 4.2	三衣长+两袖 长+2.3 尺	16.7	两衣长+两袖 长+3.3 尺	14.2		
男短袖衫	2.1	1.7	3.1 3.4	两衣长+1 袖长+0.8	6.7	两衣长+1 袖长	6.0	女长大衣	3.4	1.9	3.7 3.9	四衣长+8 尺	14.4	四衣长	13.6		
	2.2	1.75	3.5 3.9	两衣长+1 袖长+1.6	7.75	两衣长+1 袖长+0.8	6.95	女棉上衣	3.6	2.0	4.0 4.2	四衣长+1.8 尺	16.2	四衣长+8 尺	15.2		

表 2 男女棉大衣算料参考表(不包括缩水) 单位: 市尺

品种	成品尺寸			幅宽 2.3 尺		幅宽 2.7 尺			品种	成品尺寸			幅宽 2.3 尺		幅宽 2.7 尺		
	衣长	袖长	胸围	计算方法	用数	计算方法	用数	衣长	袖长	胸围	计算方法	用数	计算方法	用数			
男棉双大衣	3.4	1.9	3.6 长+5 寸	三衣长+两袖 长+1 尺	14.5	三衣长+1.8 尺	12 尺	男长裤	3.0	0.65	3.1 3.2	两裤长+0.3	6.3	三裤长+1 (两条)	10		
	3.6	2.0	3.9 长+1 尺	三衣长+两袖	15.8	三衣长+袖长 +1 尺	13.8		3.2	0.7	3.2 3.6	两裤长+0.3	6.7	两裤长+0.3	6.7		
男棉单大衣	3.2	1.8	3.6 +1.4 尺	三衣长+袖长	12.8	三衣长+1.2 尺	10.8	女棉上衣	2.1	1.75	3.2 3.5	三衣长+1.9 尺	8.2	三衣长+1.2 尺	7.5		
扣衣	3.4	1.9	3.9 长+1 尺	三衣长+两袖	1.5	三衣长+2.3 尺	12.5										

表 3 男女裤和棉衣算料参考表 单位: 市尺

品种	成品尺寸			幅宽 2.3 尺		幅宽 2.7 尺			品种	成品尺寸			幅宽 2.3 尺		幅宽 2.7 尺		
	衣长	袖长	胸围	计算方法	用数	计算方法	用数	衣长	袖长	胸围	计算方法	用数	计算方法	用数			
男棉双大衣	3.4	1.9	3.6 长+5 寸	三衣长+两袖 长+1 尺	14.5	三衣长+1.8 尺	12 尺	男长裤	3.0	0.65	3.1 3.2	两裤长+0.3	6.3	三裤长+1 (两条)	10		
	3.6	2.0	3.9 长+1 尺	三衣长+两袖	15.8	三衣长+袖长 +1 尺	13.8		3.2	0.7	3.2 3.6	两裤长+0.3	6.7	两裤长+0.3	6.7		
男棉单大衣	3.2	1.8	3.6 +1.4 尺	三衣长+袖长	12.8	三衣长+1.2 尺	10.8	女棉上衣	2.1	1.75	3.2 3.5	三衣长+1.9 尺	8.2	三衣长+1.2 尺	7.5		
扣衣	3.4	1.9	3.9 长+1 尺	三衣长+两袖	1.5	三衣长+2.3 尺	12.5										

续表

品种	成品尺寸		幅宽 2.3 尺		幅宽 2.7 尺		品种	成品尺寸		幅宽 2.3 尺		幅宽 2.7 尺			
	裤长	裤脚	臀围	计算方法	用数	计算方法	用数	裤长	裤脚	臀围	计算方法	用数	计算方法	用数	
女 长 裤	2.9	0.62	3.0	两裤长+0.3	6.1	三裤长+0.8 (两条)	9.5	男 便 服 棉 衣	2.15	2.4	3.2	三衣长+1	7.45	三衣长	6.45
	3.0	0.65	3.2	两裤长+0.3	6.3	两裤长+0.3	6.3		2.3	2.6	3.7	三衣长+1.6	8.5	三衣长+0.9	7.8
	3.1	0.68	3.7	两裤长+0.5 臀围大1寸 增2寸	6.7	两裤长+0.3	6.5		2.0	2.1	3.0	两衣长+半胸 围3.2/2	5.6	两衣长+半胸 围3.1/2	5.55
男 短 裤	1.5	1.8	3.3	两裤长+0.35	3.35	两裤长+0.25	3.25	女 便 服 棉 衣	2.2	2.4	3.3	两衣长+半胸	8.0	两衣长+半胸	6.2
	1.6	1.9	3.4	两裤长+0.6 臀围大1寸 增2寸	3.8	两裤长+0.35	3.55								
衣长 袖长 胸围															
男 棉 短 大 衣	2.5	1.9	3.6	三衣长+两袖 长+1	12.3	两衣长+两袖 长+1	9.8								
	2.7	1.95	3.9	三衣长+两袖 长+1.5	13.5	三衣长+1袖 长+1.4	11.45								
	2.2	1.7	3.3	两衣长+两袖 长+1	8.8	两衣长+1袖 长+1.5	7.65								
男女 棉 上 衣	2.4	1.8	3.6	三衣长+1袖 长+1.4	10.4	两衣长+两袖 长+0.4	8.8								
	2.3	1.7	3.3	两衣长+两袖 长+1.5	9.5	两衣长+1袖 长+1.6	7.9								
	2.4	1.8	3.6	两衣长+两袖 长+2	10.4	两衣长+两袖 长+0.5	8.9								
毛料 风雪 衣															
2.6	1.9	3.9	三衣长+两袖 长+0.7	12.3	两衣长+两袖 长+1.2	10.2									

2. 衣料缩水率参考表

各种衣料经过轧光机整理便会拉伸，浸水后纱线会产生不同程度的收缩，为使制成的服装水洗后不致变形，量裁时要掌握各种原材料的性能，适当加放缩水量。现根据市场上常见的一些衣料提供一个缩水率参考表，以便参考运用。

表 4 各种衣料缩水率参考表 计算单位：市寸

原料名称	缩 水 率				原料名称	缩 水 率				
	直 10尺 纱 缩水 %		横 10尺 纱 缩水 %			直 10尺 纱 缩水 %		横 10尺 纱 缩水 %		
	量	量	量	量		量	量	量	量	
毛 毛	1.2	1.2	0.5	43	0.2	花的麻凉	1	1.0	27	
料 花 呢	1.2	1.2	0.5	43	0.2	灯心 绒	4	4.0	0.1	
华 达 呢	1.2	1.2	0.5	43	0.2	真丝 绸	2	2.0	0.1	

续表

品种	成品尺寸		幅宽 2.3 尺		幅宽 2.7 尺		品种	成品尺寸		幅宽 2.3 尺		幅宽 2.7 尺			
	裤长	裤脚	臀围	计算方法	用数	计算方法	用数	裤长	裤脚	臀围	计算方法	用数	计算方法	用数	
女 长 裤	2.9	0.62	3.0	两裤长+0.3	6.1	三裤长+0.8 (两条)	9.5	男 便 服 棉 衣	2.15	2.4	3.2	三衣长+1	7.45	三衣长	6.45
	3.0	0.65	3.2	两裤长+0.3	6.3	两裤长+0.3	6.3		2.3	2.6	3.7	三衣长+1.6	8.5	三衣长+0.9	7.8
	3.1	0.68	3.7	两裤长+0.5 臀围大1寸 增2寸	6.7	两裤长+0.3	6.5		2.0	2.1	3.0	两衣长+半胸 围3.2/2	5.6	两衣长+半胸 围3.1/2	5.55
男 短 裤	1.5	1.8	3.3	两裤长+0.35	3.35	两裤长+0.25	3.25	女 便 服 棉 衣	2.2	2.4	3.3	两衣长+半胸	8.0	两衣长+半胸	6.2
	1.6	1.9	3.4	两裤长+0.6 臀围大1寸 增2寸	3.8	两裤长+0.35	3.55								
衣长 袖长 胸围															
男 棉 短 大 衣	2.5	1.9	3.6	三衣长+两袖 长+1	12.3	两衣长+两袖 长+1	9.8								
	2.7	1.95	3.9	三衣长+两袖 长+1.5	13.5	三衣长+1袖 长+1.4	11.45								
	2.2	1.7	3.3	两衣长+两袖 长+1	8.8	两衣长+1袖 长+1.5	7.65								
男女 棉 上 衣	2.4	1.8	3.6	三衣长+1袖 长+1.4	10.4	两衣长+两袖 长+0.4	8.8								
	2.3	1.7	3.3	两衣长+两袖 长+1.5	9.5	两衣长+1袖 长+1.6	7.9								
	2.4	1.8	3.6	两衣长+两袖 长+2	10.4	两衣长+两袖 长+0.5	8.9								
毛料 风雪 衣															
2.6	1.9	3.9	三衣长+两袖 长+0.7	12.3	两衣长+两袖 长+1.2	10.2									

续表

原料名称	缩水率				原料名称	缩水率				类别	品种	臀围及胸围 加放松度	长度标志		
	直 10尺 缩水 量	横 10尺 缩水 量	纱 幅宽 %	纱 幅宽 %		直 10尺 缩水 量	横 10尺 缩水 量	纱 幅宽 %	纱 幅宽 %				衣、裤长	袖 长	
毛凡尔丁	2	2.0	0.7	43	0.3	人造丝	7	7.0	0.2	22	0.4	男	便服 衬衣 衫衣 心衣 衣衣 裤子	5.5~6.5 5~6寸 虎口上0.5寸	拇指尖 虎口
毛涤纶花呢	1.2	1.2	0.5	44	0.2	人造春纺	7	7.0	0.2	23	0.4		短棉 袖上 背大 大雪 风棉 长风 棉长 短	6~7寸 3~4寸 7~8寸 7~8寸	拇指尖 腰节下3寸 中指尖 膝下4寸
涤纶快巴	1.2	1.2	0.5	44	0.2	人造春纺	9	9.0	0.3	22	0.6		长棉 袖大 大雪 风棉 长风 棉长 短	7~8寸 7~8寸	拇指中节 拇指中节
进口弹力呢	1	1.0	0.2	44	0.1	布华达呢	4	4.0	0.2	23	0.5				
混纺华达呢	1.5	1.5	0.5	43	0.2	布卡几	4	4.0	0.2	22	0.4				
三合一凡尔丁	1.5	1.5	0.5	43	0.2	劳动布	8	8.0	0.3	22	0.6				
三合一华达呢	1.5	1.5	0.5	43	0.2	府绸	4	4.0	0.1	24	0.1				
锦纶华达呢	1.5	1.5	0.5	43	0.2	白漂布	3	3.0	0.1	24	0.1				
海军呢	1	1.0	0.5	43	0.2	花纱	3	3.0	0.1	24	0.1				
制服呢	1.2	1.2	0.5	43	0.2	麻线呢	3	3.0	0.1	22	0.1				
影条的确凉	1	1.0	0.2	27	0.2	格线呢	8	8.0	0.7	23	0.6				
的确凉卡几	1	1.0	0.2	27	0.2	白花其布	8	8.0	0.7	27	0.5				

3. 各种服装主要长度、围度测量标准及放松度表

类别	品 种	臀围及胸围 加放松度	长 度 标 志		童 装	制 服	单罩衫 茄克 大衣 裤子	单罩衫 茄克 大衣 裤子	单罩衫 茄克 大衣 裤子	单罩衫 茄克 大衣 裤子	单罩衫 茄克 大衣 裤子	单罩衫 茄克 大衣 裤子	
			衣、裤 长	袖 长									
男 装	单 制 服	3.5~5寸 4~5寸 4~5寸	拇指中节 虎 口 拇指上节	虎 口 虎口上1寸 虎 口	3~4寸 3~4寸 3~4寸 2.5~3.5寸 4.5~5.5寸 6~7寸 3~4寸 2.5~3.5寸	3~4寸 3~4寸 3~4寸 2.5~3寸 2.5~3寸 1~2寸 1~2寸 1~2寸	虎口上0.5寸 腰节下1寸 1寸~膝下2寸 腰节尖 腰节上3~4寸 腰节上1寸~地面上1寸 腰节上1寸~膝上3寸	虎口 虎口上0.5寸 腰节下1寸 腰节下0.5寸 腰节上2寸 腰节中2寸 腰节中1寸 腰节上1寸~膝下2寸 腰节上1寸~膝上3寸	肩~肘中间 拇指中节 拇指中节	虎口 虎口上0.5寸 腰节下1寸 腰节下0.5寸 腰节上2寸 腰节中2寸 腰节中1寸 腰节上1寸~膝下2寸 腰节上1寸~膝上3寸	虎口 虎口上0.5寸 腰节下1寸 腰节下0.5寸 腰节上2寸 腰节中2寸 腰节中1寸 腰节上1寸~膝下2寸 腰节上1寸~膝上3寸	虎口 虎口上0.5寸 腰节下1寸 腰节下0.5寸 腰节上2寸 腰节中2寸 腰节中1寸 腰节上1寸~膝下2寸 腰节上1寸~膝上3寸	虎口 虎口上0.5寸 腰节下1寸 腰节下0.5寸 腰节上2寸 腰节中2寸 腰节中1寸 腰节上1寸~膝下2寸 腰节上1寸~膝上3寸

第二章 服 装 裁 剪 制 图 方 法




制图是裁剪的依据，也是缝制服装的基础。为了向初学者讲解制图的基本方法，除介绍制图的步骤以外，并以几种主要的服装为例，分别介绍它们的制图说明和裁剪图例，并标明各部位尺寸的计算方法。

一、制图步骤

(一) 上 衣

1. 前身


(1) 衣料面对面双叠，比齐，在左边量出 1.2 寸作为底边缝份，划底边线，然后根据衣长尺寸和计算出的各部位尺寸，从右至左顺序划出衣长、落肩（从上平线落至肩部，以取得肩斜线）、前领口深、袖窿起翘、袖窿深、腰节等线条。




(3) 按图示连接各点，划出各部位的直线、弯线和弧线。然后再按尺寸划出两个省缝和口袋的形状与位置。

2. 后身

(1) 将衣料顺径向双折作为背缝，同前身一样量出 1.2 寸底边缝份，划底边线。然后根据衣长尺寸和计算出的各部位尺寸 (或比着前身)，划出后领口深、落肩、袖窿和腰节等线条。




(2) 按所量体型尺寸划出后领口宽和背宽直线。




(3) 连接各点，根

据落肩的位置划出肩斜线、领口、袖窿、腰缝、摆缝的弯线和弧线。

3. 袖子



(1) 在衣料边留出 1 寸
的折边缝份，再按袖长及计
算出的各部位尺寸顺序划出
袖长、袖山、袖深和肘部各
主要线条。




(2) 算出袖口、袖肥的
尺寸，划出各主要直线，求
出袖山弧线的位置，然后按
图示连接各点，划出袖山弧
线、袖口斜线、底袖缝和偏
袖线。



1. 前片

(1) 将布料叠成双层，从布边量起，按所量的裤长尺寸，留出折边(女裤)、挽脚(男裤)，定出前片的长度，划出上平线、下平线和平线和裤长线。


(二) 长 裤




(2) 按公式尺寸由上平
线往下量，定好上档长度，划
出上档线。再从上档线至上
平线的各处划出臀围高线。

(3) 先算出小袖的长度
尺寸(可以计算，也可以比
着大袖划)，再划出各部位
的线条。袖口和袖肥可以比
着大袖划出各条直线。然后
按图示连接各点，划出弯
线、弧线和袖口斜线。


(3) 从臀围高线至裤脚处折边线的 $\frac{1}{2}$ 处划中裆线(即膝围线)。中裆线、上平线、臀围高线、上平线上平线和下平线这五条线必需保持平行。




(5) 按公式尺寸把上档线往外延伸，就是小裆宽。在臀高点之间斜拉一辅助线条，在此线的斜角各处划出并画上档线的 $\frac{1}{2}$ 处垂直划裤中线。




(4) 从布料的直边让进0.3寸开始往里量，按公式尺寸定出前腰围宽度和前腰围，然后划出前侧缝线和前档缝线。



(6) 先定出裤脚大，分别在两边连接裤口折边线与上档线。在中档线两边各撇进0.3寸划出下档线和侧缝线。



(7) 按公式尺寸定出前腰围宽度，划好前档劈势和前侧缝劈势，并划出前褶(距裤中线1寸)、小褶(宽0.7寸)。



(8) 从上平线右侧往下1.2寸定袋位，划出袋口(长0.7寸)，并画出腰头。

