

上海桑塔纳轿车

零部件目录

SHANG HAI SANG
TA NA JIAO CHE
LING BU JIAN MU
LU



上海交通大学出版社

9214413



9214413

上海桑塔纳轿车 零部件目录

亚 纳 编



上海交通大学出版社

(沪)新登字205号

内 容 提 要

本书收集整理国内外有关资料,辑录了上海桑塔纳轿车总成配件立体分解图及配件目录,并按常用的汽车分类法进行分类排序,目的是使最终用户一目了然,且检索方便。零件号的编制基本上根据1990年上海桑塔纳轿车所使用的零件为标准。

本书可供汽车维修、管理、销售经营部门、车队及广大上海桑塔纳轿车拥有者使用。

上海桑塔纳轿车零部件目录

出 版:上海交通大学出版社
(淮海中路1984弄19号)

发 行:新华书店上海发行所

印 刷:上海科技情报研究所印刷厂

开 本:787×1092(毫米)1/16

印 张:9.75

字 数:236000

版 次:1991年11月第1版

印 次:1991年11月第1次

印 数:1—15 000

ISBN7-313-00984-4/U·463

定价:9.00元(精装)

前 言

“桑塔纳”轿车从80年代中期投放市场后，至今产量累计已近10万辆，创下了我国轿车同一车型产量的最高纪录。因此随即而来的维修保养和配件采购、供应工作对广大用户来说也就显得越来越重要。笔者有幸经过几年努力，收集整理了国内外有关资料，编写此书，目的在于为用户提供方便。

由于本书的宗旨是针对最终用户，所以在编写本书时笔者掌握以下原则：

第一，所用“桑塔纳”的易损零件、常用零件一律标出零件号。

第二，一般的标准件即螺栓、螺母等不予标出零件号。

第三，非专业厂不准自行拆开更换的零件不予标出零件号，如制动加力泵等。

第四，一些简单的，笔者认为可以自己动手修理的零件也予以标出零件号。

此外，为便于广大用户查找，在书中对标出零件一律配图并按常用的汽车分类法进行分类排序，尽可能让用户一目了然。本书基本上按1990年“桑塔纳”轿车所使用的零件为标准，编制零件号。因此用户所使用的在1990年以前生产的汽车，有个别零部件件号可能与本书不符。今后随“桑塔纳”轿车不断的改进，零件随之更改等还将不断发生。

最后还需指出的是，在书中凡是“330”开头的零件均为国产件，但随着国产化程度的增加，用户在采购时，零件号中冠以“330”号的零件将比书中的数量增多，而后面6位数仍然不变，请用户注意。

本书编写中的不足之处，请读者多提宝贵意见。

目 录

一、 发动机主体	(1)
1. 气缸体和机油盘.....	(1)
2. 气缸盖.....	(2)
3. 齿形正时带.....	(3)
二、 曲轴及凸轮轴	(4)
4. 曲轴、连杆.....	(4)
5. 活塞.....	(6)
6. 凸轮轴和进、排气门.....	(7)
7. 机油泵和机油滤清器.....	(8)
三、 进、排气歧管及消声器	(9)
8. 进、排气歧管.....	(9)
9. 排气歧管悬置.....	(10)
10. 消声器	(11)
四、 燃油系统	(12)
11. 燃油泵	(12)
12. 化油器和空气滤清器	(13)
13. 预热器	(14)
14. 燃油管和燃油滤清器	(15)
15. 燃油箱	(16)
16. 起动拉绳	(18)
17. 加速拉绳	(19)

18. 油门踏板	(20)
五、冷却系统	(21)
19. 散热器	(21)
20. 节温器和膨胀箱	(22)
21. 散热器管路	(23)
22. 散热器附件	(24)
六、发动机支架及软垫	(25)
23. 发动机支架及软垫	(25)
七、离合器	(26)
24. 离合器	(26)
八、变速器及主减速器	(27)
25. 变速器总成	(27)
26. 变速器壳体	(28)
27. 变速器轴和齿轮	(30)
28. 变速器换档机构	(32)
29. 变速器变速杆	(34)
30. 变速器支架	(36)
31. 主减速器和差速器	(37)
九、传动轴	(39)
32. 传动轴	(39)
十、悬挂	(41)
33. 前减振器	(41)
34. 后减振器	(43)
十一、转向及车轮	(45)
35. 转向器	(45)

36. 方向盘和转向管柱	(46)
37. 车轮	(47)
十二、制动系统	(48)
38. 后轮制动鼓	(48)
39. 后轮制动蹄(180×30)	(50)
40. 后轮制动蹄(200×40)	(52)
41. 制动液和真空增压器	(54)
42. 前制动盘和制动分泵	(55)
43. 后制动分泵	(56)
44. 制动软管	(57)
45. 驻车制动	(58)
46. 制动踏板	(60)
十三、电系	(61)
47. 发电机	(61)
48. 发电机附件	(62)
49. 点火线圈	(63)
50. 分电器	(64)
51. 起动机	(66)
52. 点火开关	(67)
53. 仪表	(68)
54. 传感器	(69)
55. 灯具开关	(70)
56. 前灯具和灯泡	(71)
57. 后灯具和灯泡	(73)
58. 顶灯	(74)

59.转向灯	(74)
60.后牌照灯	(75)
61.喇叭	(76)
62.转向管柱开关	(77)
63.开关装置	(77)
64.中央电器	(78)
65.保险丝	(79)

十四、空调系统.....(80)

66.空调压缩机(三电)	(80)
67.空调压缩机(约克)	(82)
68.鼓风机	(84)
69.风扇和开关	(86)

十五、车身及附件.....(87)

70.保险杠	(87)
71.饰条	(88)
72.车身底板	(89)
73.后部底板	(91)
74.前围	(92)
75.挡泥板和纵梁	(93)
76.车身支撑件	(95)
77.加油口	(97)
78.后围	(98)
79.叶子板	(99)
80.发动机盖.....	(100)
81.行李箱盖.....	(102)

82.前车门	(103)
83.后车门	(105)
84.前车门锁	(107)
85.前车门玻璃升降器	(109)
86.后车门锁	(111)
87.后车门玻璃升降器	(113)
88.窗玻璃	(115)
89.水落槽和商标	(116)
90.仪表板	(118)
91.外视镜	(120)
92.后视镜和遮阳板	(121)
93.安全带	(122)
94.地毯	(123)
95.消音材料板	(125)
96.烟灰盒	(127)
97.前门饰件	(128)
98.后门饰件	(130)
99.门柱内饰和衬里	(131)
100.车顶内饰	(132)
101.行李箱内衬里	(133)
102.前座椅底板和滑道	(134)
103.后座椅	(136)
104.头枕	(137)
105.雨刮器	(138)
106.清洗水箱	(140)

107.车速里程表软轴	(141)
108.随车工具	(142)

一、发动机主体

1. 气缸体和机油盘




表 1

序 号	零 件 号	名 称	每车用量
1	026 103 051A	曲轴后油封	1
2	034 103 101J	发动机气缸体	1
5	059 103 113	缸体堵塞	1
7	055 103 173B	曲轴油封后盖	1
8	030 103 181	曲轴后盖衬垫	1
13	035 103 601D	机油盘	1
15	035 103 609	机油盘衬垫	1

2. 气 缸 盖




表 2

序 号	零 件 号	名 称	每车用量
1	068 103 085A	曲轴前油封	1
9	026 103 373Q	气缸盖	1
10	056 103 377	垫圈	10
11	049 103 385A	气缸盖螺栓	10
14	026 103 383F	气缸盖衬垫	1
39	034 198 025A	气门罩衬垫	1
18	056 103 397	凸轮轴轴承盖双头螺柱	8
22	056 103 415A	气门导管	8
28	049 103 485F	加油盖	1
31	034 103 400	气门罩双头螺柱	8
35	056 103 591	缸盖压条	2

3. 齿形正时带




表 3

序 号	零 件 号	名 称	每车用量
1	026 109 107B	齿形皮带罩壳总成	1
2	069 109 143	链罩	1
3	056 109 119A	齿形皮带	1
4	049 109 207	带凸肩内六角螺母	1
5	056 129 669B	橡胶穿引护套	1
6	049 109 175	皮带保护装置	1
7	069 109 140	链罩衬条	1
8	026 109 127	链罩护板	1
9	069 109 139B	链罩衬块	1
10	069 109 141	链罩	1
11	026 109 127B	护板	1

二、曲轴及凸轮轴

4. 曲轴、连杆




表 4

序 号	零 件 号	名 称	每车用量
1	026 105 101P	曲 轴	1
2	026 105 707	连杆轴瓦(0.25mm)	8
2	026 105 713	连杆轴瓦(0.5mm)	8
2	026 105 719	连杆轴瓦(0.75mm)	8
3	049 105 263C	曲轴皮带轮	1
5	068 105 263C	曲轴正时齿轮	1
9	056 105 275A	飞轮齿圈	1
14	056 105 313C	滚针轴承	1
15	056 105 269W	飞轮	1
19	026 198 401	连杆	4
21	026 105 425A	连杆螺栓	10
22	026 105 427	连杆螺母	10
23	056 105 431	连杆衬套	4
24	056 105 635B	止推片	4
24	056 105 637B	止推片	4
25	026 105 591B	主轴瓦(无油槽)	4
25	026 105 561B	主轴瓦(有油槽)	6
25	026 105 591C	主轴瓦(无油槽,加大0.25mm)	4
25	026 105 591G	主轴瓦(无油槽,加大0.5mm)	4
25	026 105 561C	主轴瓦(有油槽,加大0.25mm)	6
25	026 105 561G	主轴瓦(有油槽,加大0.5mm)	6

注: 序号24止推片的两种件号可任意选装。

5. 活 塞




表 5

序 号	零 件 号	名 称	每车用量
1	026 107 065R	活塞(分总成)(标准)	4
1	026 107 071R	活塞(分总成) 0.25	4
1	026 107 081R	活塞(分总成) 0.50	4
3	026 198 151A	活塞环(组) (标准)	4
3	026 198 153	活塞环(组) 0.25	4
3	026 198 155	活塞环(组) 0.50	4

6. 凸轮轴和进、排气门




表 6

序号	零件号	名称	每车用量
1	049 199 101T	凸轮轴(总成)	1
4	049 109 111B	凸轮轴正时齿轮	1
7	034 109 309N	凸轮轴支座	8
9	035 109 6011I	进气门	1
10	034 109 611B	排气门	1
11	056 109 623B	气门弹簧	1
12	056 109 629A	弹簧座	1
13	056 109 633B	气门弹簧	1
14	049 109 641A	气门锁片座圈	1
15	113 109 651A	气门锁片	1
16	026 109 675	气门油封	1