

毛 笔 行 书 大 全



西泠印社

名家书法宝典

毛笔字帖大全

江苏工业学院图书馆
藏书章

西泠印社

策 划: 陈 平
责任编辑: 朱春秧
封面设计: 肖 勇
责任出版: 李 兵

名家书法宝典

西泠印社出版发行 杭州东坡路90号
全国新华书店经销 成都市海翔印务有限公司
开本: 787×1092 1/16 印张: 28
2000年1月第1版 2004年1月第三次印刷
印数: 15001—20000
ISBN 7-80517-436-9/J·437

全套二册定价: 39.60元 (单册: 19.80元)

前言

随着时代的发展，书法作为我国的一种国粹，在各行各业中的需要显得尤为重要，就连外国友人也不惜飘洋过海来中国研习书法。

为便于初习书法者从多角度了解书法文化的博大精深，编著本书时共收集了被国人公认为书法瑰宝的赵孟頫《玄妙观重修三门记选字本》、王羲之《兰亭序选字本》、苏东坡《归去来兮辞选字本》、颜真卿《争座位帖选字本》、唐伯虎《落花诗选字本》、文徵明《滕王阁序选字本》及褚遂良的《枯树赋选字本》。分别从笔画、笔画组合、字体结构等方面加以说明，真正做到由点到面，由浅入深的规律，并采用传统的米字格套红印刷，清楚明了，使习字者能够准确地把握汉字的结构特点，便于研习临摹。

总结编著本书的感受，故特定书名为《名家书法宝典》。由于编著时间仓促，加上编著者对书法研究的水平限制，所以书中难免有错误及缺点，敬请书法专家及爱好者批评指正，不胜感激。

编著者
2004年1月
重订

目 录

练字须知	1
行书基本笔画训练	11
赵孟頫《玄妙观重修三门记》简介	23
赵孟頫《玄妙观重修三门记选字本》	24
王羲之《兰亭序》简介	53
王羲之《兰亭序选字本》	54
苏东坡《归去来兮辞》简介	83
苏东坡《归去来兮辞选字本》	84
颜真卿《争座位帖》简介	113
颜真卿《争座位帖选字本》	114
唐伯虎《落花诗》简介	137
唐伯虎《落花诗选字本》	138
文徵明《滕王阁序》简介	175
文徵明《滕王阁序选字本》	176
褚遂良《枯树赋》简介	197
褚遂良《枯树赋选字本》	198

练字须知

1、写字姿势

正确的写字姿势不仅有益于身体健康，而且为学好书法提供基础。其要点有八个字：头正、身直、臂开、足安。

头正：头要端正，眼睛与纸保持一尺左右距离。

身直：身要正直端坐、直腰平肩。上身略向前倾，胸部与桌沿保持一拳左右距离。

臂开：右手执笔，左手按纸，两臂自然向左右撑开，两肩平而放松。

足安：两脚自然安稳地分开踏在地面上，分开距离与两臂同宽，不能交叉，不要叠放。（如图一）

写较大的字，要站起来写，站写时，应做到头俯、腰直、臂张、足稳。

头俯：头端正略向前俯。

腰直：上身略向前倾时，腰板要注意伸直。

臂张：右手悬肘书写，左手要按住桌面，按稳进行书写。

足稳：两脚自然分开与臂同宽，把全身气息集中在毫端。

2、要写好毛笔字，必须正确掌握执笔方法，古来书法家的执笔方法是多种多样的，一般认为较正确的执笔方法是以唐代陆希声所传的五指执笔法。



按：指大拇指的指肚(最前端)紧贴笔管。

押：食指与大拇指相对夹持笔杆。

钩：中指第一、第二两节弯曲如钩地钩住笔杆。

格：无名指用甲肉之际抵着笔杆。


抵：小指紧贴住无名指。

书写时要注意要做到“指实、掌虚、管直、腕平”。

指实：五个手指都起到执笔作用。

掌虚：手指前紧贴笔杆，后面远离掌心，使掌心中间空虚，中间可伸入一个手指，小指、无名指不可碰到掌心。

管直：笔管要与纸面基本保持相对垂直(但运笔时，笔管是不能永远保持垂直的，可根据点画书写笔势，而随时稍微倾斜一些)。(如图二)




腕平：手掌竖得起，腕就平了。

一般写字时，腕悬离纸面才好灵活运转。

执笔的高低根据书写字的大小决定，写小楷字执笔稍低，写中、大楷字执笔略高一些，写行、草执笔更高一点。

毛笔的笔头从根部到锋尖可分三部分(如图三)，即笔根、笔肚、笔尖。运笔时，用笔尖部位着纸用墨，这样有力度感。如果下按过重，压过笔肚，甚至笔根，笔头就失去弹力，笔锋提按转折也不听使唤，达不到书写效果。



3、临帖要求

① 字帖放置于书案左上方，如备有临帖架最好，可放在正前方。砚台放在右上方，练习用纸正对自己，不能歪斜，书写时可上下左右移动。

② 墨不宜蘸得太饱，养成一笔墨写完后蘸墨的习惯，不能写一笔就蘸墨。

③ 字不能写得太肥或太瘦。学习书法要在“韧劲”上下功夫，开始临帖应写得稍瘦一些，书写以慢为宜。

④ 书法格式为从上到下竖写，先写完右边一行，再接写左边一行。

⑤ 每天的临帖时间应保证半小时以上，至少应写二十字，节假日也不要间断。当然，如欲在书法上有所成就，这点时间是很不够的。

一般点画都是起笔藏锋，收笔回锋，中段缓缓运行。初学可参照点画运笔动作图示，但请千万注意这只是为初学方便而提供的动作分解图示。事实上点画的运笔都是一气呵成的，决不是简单的机械动作的重复。因此，临写点画既不能信手涂鸦，也不能像木偶一样僵化。一定要在教师的指导下，在临习中逐渐领悟笔法，否则，一旦形成习气，纠正起来就不容易了。

⑥ 字的结构要经过较长时间的临习才能掌握。应先看清楚所写的字后再下笔，尽量养成看一个字写一个字的习惯，不能看一笔写一笔。特别要注意第一笔的起笔位置。初学只要能把字工整地写在格子中间就算达到目的。

⑦ 米字格是供临习书法用的界格纸，便于临帖时对照范本字形，掌握点画位置，充分利用米字格，能帮助我们尽快掌握字的结构安排，把字写得端正、匀称，为过渡到“背临”奠定

良好的基础。

4、习字名词术语解释

临摹：习字之法，统称“临摹”。细加区别，则为二法。“临”是置范本在旁，观其大小、点画形态、结构布置而对照书写；“摹”是以薄纸覆于范本之上，随其曲折婉转用笔描习之。

执使转用：“执”指执笔，“使”指运笔，“转”指行笔的转折呼应，“用”指点画的结构安排。唐孙过庭“书谱”云：“执”为长短浅深，使为纵横牵掣，转为钩环盘纡，用为点画向背。清笪重光《书筏》云：“笔”之执使在横画，字之立体在竖画，气之舒展在撇捺，筋之融结在扭转，脉络之不断在丝牵，骨肉之调匀在饱满，趣之呈露在钩点，光之通明在分布，行间之茂密在流贯，形势之错落在奇正。又云：“使转圆劲而秀折、分布匀豁而工巧，方许入书家门。”

指法：执笔时手指的合理分布和运用及相互间配合的关系。指主执笔，腕主运笔，二者配合恰当，才能合理用笔。古人说“执笔欲死”意即执笔应实在、肯定，不能轻飘虚浮，当然也不能僵硬强直。

掌法：执笔时手掌配合指、腕，必须做到“虚”、“竖”的要求，才能指挥如意，故历代书法家均有“指实掌虚”、“腕平掌竖”之说。

运腕：依靠腕部的力量运笔称运腕。字无论大小，应以运腕为主，运腕比运指力量足，活动范围大，控制能力强。

提腕法：运笔作书时，右手肘部搁在桌上，腕部提起，此法适宜写小字、中字，但需注意肘部不宜紧贴桌面，否则力气不易通过肩、臂贯注下来。

悬腕法：整个右臂离开桌面虚空悬着，使全身的气力通过

臂、肘、腕、指，直到毫端。写大字和临习本帖时应采用悬腕法，与悬腕常相提及的是悬肘，运笔时要求抬肘松肩，肘部悬起，如此则全臂不受牵掣，腕方能灵活运用。然而近人沈尹默先生认为悬腕即是悬肘，他说：“前人把悬肘悬腕分开来讲，主张小字只须悬腕、大字才用悬肘”。其实，肘不悬起就等于不曾悬腕，因为肘搁在案上，腕即使悬着，也不能随己左右地灵活运用。

指实掌虚：执笔的要领。按、押、钩、格、抵“五字执笔法”，五指即能紧。除小指贴于无名指之下外，其余四指均执住笔管，力在指上，如此，掌亦自然虚。明彭大翼云：“用笔之法，指实则用力均平，掌虚则运用便易。”

笔力：从字的形态中所体现出来的“力”的感受，是从书法艺术的审美角度来理解的，与物理学上的“力”不能混为一谈。

中锋：用笔的关键技法之一。作书时，始终保持笔头的中心锋芒走中路，其所走的轨迹在点画的中间。历代书法家多主张写字要做到笔笔中锋，这是因为用中锋行笔，墨汁顺笔尖流注而下，不是上下左右偏斜，而是均匀向四面渗透，点画就自然显得饱满圆润。因此，中锋用笔是学习书法的重要内容，必须在正确的执笔、运腕的基础上反复领会。

侧锋：行笔时，笔的锋芒偏向点画的一侧。写出的点画一边光，一边发毛。通常书家认为侧锋是不可取的，但在行、草书中使用侧锋的例子还是比较常见的，只是初学者不宜使用此法。

藏锋：笔锋藏于点画之内而不外露。在起笔和收笔之处，凡不露锋芒的皆称为藏锋。藏锋写出的点画凝重含蓄，力不外

露，古人谓“藏锋以包其气”，就是指的将笔力蕴藏于点画之内的道理，其写法是，起笔处笔毫逆锋入纸，收笔处往来的方向回锋。

露锋：亦称出锋。无论起笔收笔，凡笔的锋芒露出点画外的都称为露锋。露锋使字的神情外露。增加了字的灵动，同时将字里行间的呼应关系显现出来，给人以流畅的感觉。行书和草书运用露锋随处可见，楷书中出现露锋多在撇、捺、钩、挑的收笔处，但须特别注意出锋要用中锋，否则点画扁弱无力。

抢笔：又称“空抢”。行笔至笔画末端，借手腕下行的力量往反方向一缩，笔悬空反弹，这一瞬间的“回力”，笔力已送至笔尖，写出的锋势挺拔劲健，而无“虚尖”之病，凡收笔出锋的笔画用此法最多，如下尖竖、撇、捺等。

挫锋：又称“挫笔”。运笔时改变行笔方向的动作。一般的写法是，行笔至转角或出钩处，先顿笔然后把笔略提，转运笔锋以改变行笔方向。注意停笔，顿笔和转笔是一气呵成的，太快则交待不清，过慢又疲软失势。

转锋：转锋与折锋相对而言，是写出圆的点画的用笔方法。所谓“转以成圆”，不露锋芒棱角，转的关键处笔不停驻，提笔暗暗转过，有浑然天成之意。

提笔：提笔有二义，一是提笔离纸，接写第二画，二是在行笔过程中的提笔，笔不离纸，所写出的线条较细，但极具韧劲。

按笔：与提笔相反，笔往下按，行笔过程中且行且按，出现的线条较粗。应注意下按之力不宜过大，否则线条浮肿无力。实际上，写字的过程就是笔在纸上提按交替的过程。一画之内

或是点画之间，有了提按交替，就有了轻重变化，从而也就有了节奏感和韵律感，所书之字就显得神采飞扬了。

顿笔：与按笔近义，但按下之力略大些，所谓“力透纸背者为顿”。一般顿笔有顿下略停的意思，在点画的起止处用得最为普遍。

轻重：历代书家认为用笔应力不过腰，意即用笔不宜超过笔毫的一半，否则神气涣散，有浮滑之弊。故以用一分笔为轻，用三分笔为重。书法用笔的轻重首先表现在一画之中的轻重变化，其次表现在点画之间的轻重对比，如所书之字无所谓轻重，给人的感觉必然缺乏生气，只是机械的重复而已。

缓急：缓慢急速的用笔方法。缓使其点画凝重，急使其点画生动，故缓得其形，急得其势。写字是快与慢的有机配合，若是只图快，则点画轻飘，一味地慢又使点画呆滞。清代宋曹《书法约言》云：“迟则生妍而姿态毋媚，速则生骨而筋络勿牵，能速而速，故以取神，应迟不迟，反觉失势。”初学书法宜慢勿快，特别是点画中段的行笔过程，应缓慢徐行，即古人所谓“留得住笔”。

方圆：方笔和圆笔的用笔方法，点画的起、收和转弯处出现棱角，顿笔后折锋写出的部分称为方笔。方笔写出的笔画方整峻利，气势开张，精神外溢，故又称为“外拓”笔法。相对而言，凡点画的起、收和转角处不露棱角的都是圆笔，变换行笔方向处提笔暗转，且行且提。圆笔所书点画浑劲绵韧，笔意紧敛，所以又称“内挾”笔法。

逆入平出：起笔处，笔锋从相反方向逆锋着纸，随即转锋行笔，使笔毫平铺而出。

万毫齐铺：作书时笔毫一齐着力，根根笔毫都发挥作用，毫铺纸上，四面势足，即所谓“万毫齐铺”，亦称“万毫齐力。”

无垂不缩、无往不收：用笔的基本法则之一。指运笔时的笔势有来必有往，有去必回，有放必收。如此用笔才能气韵生动，神完势足。写竖画至收笔处将笔锋回缩，写横画至收笔处须把笔锋回收。这样写出的笔画自然前后呼应，而笔力也蕴藏于点画之中了。此说最先创于宋代米芾，他用“无垂不缩，不往不收”这八个字道出了书法用笔的精髓。

笔势：各种点画都有各自特殊的形态。表现这些姿态不同的点画要靠用笔去完成。用笔当然也必须顺从点画的形态，这就形成了点画自身的笔势。又因点画在字中所处的位置不同，历代书家用笔结体也各具特色，所以笔势也就随之而异。笔法是写任何点画必须共同遵守的基本法则，笔势则因人的性情和时代风尚而有肥瘦、长短、曲直、方圆、巧拙、和峻之区别。

取势：点画和结体取得态势的技法。通常认为中锋以运笔，侧锋以取势。要“竖画横下笔，横画竖下笔”，“欲左先右，欲下先上”这些动作都是为了取势，结字时的参差错落，动静相衬也是为了取势。

间架结构：点画之间的联系，搭配和组合，与结字、布置同义。落笔之前，先预想字形，不信手任笔为体。唐孙过庭书谱云：“初学分布，但求平正，既知平正，务追险绝，既能险绝，复归平正。”

分行布白：安排字的点画结构和布置字与字，行与行之间关系的方法，字的点画有繁简，结体有大小、疏密、斜正，故分行布白是为使其上下左右相互影响，相互联系，以达到整幅

浑然一体的艺术效果。

计白当黑：点画安排的原则之一。指将字里行间的虚空，即“白”处，当做实在的点画“黑”，来加以布置安排，使其黑白相映生辉。古人云：“字画疏处可以走马，密处不使透风，当计白当黑，奇趣乃出。”

笔意：书法作品的意趣、气韵、风格等，表现在点画的姿态、字体的结构当中，与笔法、笔势同为书法三要素。沈尹默《书法论》云：“笔势又是在笔法纯熟的基础上逐渐演生出来的，笔意又是在笔势进一步互相联系、活动往来的基础上显现出来的，三者都具备在一体中，才能称之为书法。”

笔断意连：写字时点画虽断开，但笔势仍相连续叫“笔断意连”，或“意到笔不到”。唐太宗赞王羲之的书法：“观其点曳之工，裁成之妙，烟霏露结，状若断而不连。”

精气神：指字里透露出来的精神、气韵和神采。这是作者的艺术造诣和精神气质在书法作品中的反映。精、气、神是统一的整体，是不可分割开来理解的。宋苏轼论书云：“书必有精、气、神、骨、血，五者缺一不成为书也。”

沉著痛快：沉著指用笔厚实而不轻浮，痛快指用笔爽快利落，两者本来互相对立，而书家往往能把它们统一起来。表现在字中既笔力雄强，又笔势流畅。沉著痛快是书法的高级阶段，要经过长期的磨练才能在字中体现出来。

锥画沙、印印泥：比喻用笔方法，宋黄庭坚云：“如锥画沙，如印印泥，盖言锋藏笔中，意在笔前。”锥锋画进沙里，沙形两边凸起，中间凹成一线，以此来形容书法“中锋”“藏锋”之妙；印章印在印泥上，不会走失模样，形容下笔既稳且准，

能写出心中所构思的字迹。

折钗股：写笔画的转折处，要求笔毫平铺，锋正圆而不扭曲，如钗股虽经曲折而其体仍圆，以此来比喻转折的艺术效果，清朱履贞云：“折钗股者，如钗股之折，谓转角圆劲力均。”现时可用折钢丝来理解，钢丝虽经曲折，但转弯处仍圆劲有力。

屋漏痕：以写竖画为比喻，要求行笔时不可一泻直下，须手腕微微时左时右顿挫行笔，如屋漏之水顺墙壁蜿蜒下注，则笔画圆活生动，传为颜真卿所言。

永字八法：以“永”字八种笔画为例，阐述正楷点画用笔的方法。其法称点为“侧”，须侧锋峻落，铺毫行笔，势足收锋；横画为“勒”，须逆锋落纸，缓去急回，不应顺锋平过；竖画为“努”，不宜过直，太挺直则木僵无力，须于直中见曲势；钩为“趯”须驻锋提笔，势足出锋，其笔力才集中在笔尖；仰横(挑)为“策”，用力在发笔，得力在画末；长撇为“掠”，起笔同竖画，出锋要饱满，力要送到笔尖；短撇为“啄”，落笔左出，要爽快峻利；捺笔为“磔”，要逆锋轻落，折锋铺毫缓行，节节加力，势足出锋，重在含蓄。后人亦将“八法”两字引伸为“书法”的代称。

行书基本笔画训练



点

斜点

露锋起笔，向右下作顿势，转锋向上，渐提收笔。

向下点

露锋起笔，向右下作顿势，收笔向左下顺势出锋。

向上点

露锋起，向右下作顿势，再回锋向右上挑出。



长点

露锋起笔，向右作顿后，向左下出锋收笔。

点的组合

横三点

三点取横势，笔锋相连。横四点 and “亦”下部分可一律写成横三点。

曾头点

左为向上点，右为向下点，形类似撇，左点的收笔与右点的起笔相呼应，上开下合。



隔山点

左为向上点，右为向下点，出锋较长，交相呼应。



其脚点

左为向上点，落笔向左顿，提笔出锋与右斜点呼应，右点要渐重、饱满，收笔藏锋或出锋，上合下开。



两点水

上俯下仰，笔断意连。



三点水

上点取平势或侧势，下两点相连并略向左偏移以避免让右边的部分。



卧心点

左点取纵势，右两点取横势并两点相连，气势开阔而不零散。



带下点

两点相连，上点取纵势，下点取横势，显得活泼生动。