



建筑防火 消防工程

JIANZHU FANGHUO XIAOFANG GONGCHENG

周义德 吴杲 主编



黄河水利出版社

建筑防火消防工程

主编 周义德 吴 果

黄河水利出版社

内容提要

全书共十章，紧密结合我国现行有关防火设计规范，全面系统地介绍了有关建筑防火与消防工程的理论和技术，具体包括燃烧基本知识及防火措施、建筑耐火等级与耐火设计、建筑防火分区、安全疏散、建筑内部装修防火设计、建筑平面防火布局、建筑防爆设计、建筑消防系统、防排烟系统与通风防火、建筑电气防火和火灾自动报警系统等内容。实用性、可操作性强，便于学习和掌握。

本书可作为高等工科院校土建专业、安全专业、建筑环境与设备工程专业、给排水专业、建筑防火与消防工程的本科教材，也可供以上专业及其他相近专业作为注册工程师培训教材及有关技术人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

建筑防火消防工程 / 周义德，吴杲主编. —郑州：黄河
水利出版社，2004.8
ISBN 7 - 80621 - 823 - 8

I . 建… II . ①周… ②吴… III . 建筑物 – 消防
IV . TU998.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 088071 号

责任编辑：余甫坤 畅：13838025539 邮箱：yfk@yrctp.com

出版 社：黄河水利出版社

地址：河南省郑州市金水路 11 号 邮政编码：450003

发行单位：黄河水利出版社

发行部电话及传真：0371— 6022620

E-mail：yrep@public.zz.ha.cn

承印单位：河南省华彩印务有限公司

开本：787 mm × 1 092 mm 1 / 16

印张：15.75

字数：395 千字

印数：1—5 000

版次：2004 年 8 月第 1 版

印次：2004 年 8 月第 1 次印刷

书号：ISBN 7 - 80621 - 823 - 8 / TU · 45

定价：32.00 元

前 言

随着我国改革开放的不断深入和经济建设的迅速发展，建筑行业已成为主要的经济产业领域，如雨后春笋，方兴未艾。但随着建筑业的发展和建筑功能形式的多样化，建筑火灾也呈上升趋势，恶性案件时有发生，给国家和人民的生命财产带来了很大的危害。分析建筑火灾造成损失增大的原因，多数在于建筑设计不符合防火技术规范要求，消防设施、防排烟设施、火灾自动探测报警装置不完善，防火功能设备没有发挥应有的作用所造成。

建筑火灾的严重程度和造成巨大危害，提醒和告诫专业设计人员务必要重视建筑防火与消防的安全设计工作，以便把火灾的损失减小到最低程度。而建筑防火与消防设计又是建筑防火的重要组成部分，设计和施工人员必须充分了解和掌握建筑防火与消防的基本理论和方法，才能在工作中充分利用消防理论、技术和规范，搞好消防设计、施工和管理工作。

为适应公用设备注册工程师和安全注册工程师考试和继续教育的需要，帮助工程师掌握建筑防火与消防设计的基本知识和技术措施，以及为拓展专业口径、扩大学生知识面、调整学生知识结构的高等工科教育目标，我们组织编写了这本教材。

本书在编写过程中充分注意吸收国内外现代建筑防火与消防工程设计先进技术和经验，立足目前国内的有关规范和技术措施，在充分分析已发生火灾案例的基础上，注意理论联系实际，突出工程设计的实用性和可操作性，力求全面、系统地介绍有关建筑防火与消防工程的有关内容，深入浅出，循序渐进。

本书除可用于高等院校土建和安全专业，建筑环境与设备工程专业以及相关公用工程专业作为建筑防火和消防工程的教材外，还可作为相关专业注册工程师考试培训教材，也可供有关建筑防火与消防审核人员，企事业单位消防干部学习之用。

本书由周义德、吴杲担任主编，负责本书大纲拟定及全书统稿工作。参加编写的人员有：周义德（第五、七章）；吴杲（第九章的第一、二节）；朱彩霞（第八章，第十章的第一、三节）；吴建波（第一章的第二、三、四节，第六章和第十章的第二、四节）；刘寅（第三章的第六节和第四章）；刘琦（第三章的第一、二、三、四、五节）；刘海涛（第一章的第一节和第二章）；马富芹（第九章的第三、四节）。

在编写过程中，河南省消防总队、河南省建设厅有关部门和人员给予了热情的指导和大力支持，并提出了不少宝贵意见，在此一并表示感谢。

由于编者水平有限，书中错误和不妥之处在所难免，敬请读者及同行不吝指教，以臻完善。

编 者

2004年7月

目 录

第一章 燃烧基本知识及防火措施	(1)
第一节 燃烧的基本原理	(1)
第二节 建筑火灾的原因	(5)
第三节 火灾的发展过程	(7)
第四节 建筑设计防火措施和对策	(14)
第二章 建筑耐火等级与耐火设计	(17)
第一节 耐火时间及耐火等级	(17)
第二节 建筑构件的耐火性能	(18)
第三节 单、多层建筑耐火设计	(32)
第四节 高层民用建筑耐火设计	(39)
第五节 高层工业建筑耐火设计	(43)
第三章 建筑防火分区	(45)
第一节 概 述	(45)
第二节 防火分区的分隔物构造和要求	(46)
第三节 单、多层建筑防火分区设计	(54)
第四节 高层民用建筑防火分区设计	(59)
第五节 高层工业建筑防火分区设计	(64)
第六节 特殊建筑形式防火分隔设计	(65)
第四章 安全疏散	(72)
第一节 概 述	(72)
第二节 疏散楼梯和消防电梯	(75)
第三节 工业建筑安全疏散	(82)
第四节 单、多层民用建筑安全疏散	(85)
第五节 高层民用建筑安全疏散	(89)
第六节 避难层	(94)
第五章 建筑内部装修防火设计	(98)
第一节 内部装修与火灾成因	(98)
第二节 建筑内部装修材料的分类与分级	(100)
第三节 单、多层民用建筑装修防火	(103)
第四节 高层民用建筑装修防火	(105)
第五节 地下民用建筑	(107)
第六节 工业建筑	(108)

第七节 建筑内装修防火设计基本要求	(109)
第六章 建筑平面防火布局	(116)
第一节 建筑总平面防火布局	(116)
第二节 各类建筑的防火间距	(118)
第三节 消防通道及管线布置	(122)
第四节 建筑平面布置防火设计	(124)
第七章 建筑防爆设计	(127)
第一节 概述	(127)
第二节 建筑防爆	(132)
第三节 结构、构造防爆设计	(140)
第八章 建筑消防系统	(149)
第一节 消火栓给水系统	(149)
第二节 闭式自动喷水灭火系统	(156)
第三节 开式自动喷水灭火系统	(162)
第四节 气体灭火系统	(165)
第九章 防排烟系统与通风防火	(171)
第一节 概述	(171)
第二节 建筑防排烟系统	(176)
第三节 建筑采暖、通风防火	(203)
第四节 部分特殊场合防排烟系统设计	(209)
第十章 建筑电气防火和火灾自动报警系统	(216)
第一节 建筑消防电源和配电	(216)
第二节 建筑应急照明与疏散指示标志	(221)
第三节 火灾自动报警系统	(223)
第四节 自动消防联动控制系统	(237)
附录一 生产的火灾危险性分类举例	(244)
附录二 储存物品的火灾危险性分类举例	(245)
参考文献	(246)

第一章 燃烧基本知识及防火措施

第一节 燃烧的基本原理

火灾是一种违反人们意志，在时间和空间上失去控制的燃烧现象。弄清燃烧的条件，对于预防火灾、控制火灾和扑救火灾有着十分重要的指导意义。

一、燃烧条件

燃烧是一种同时伴有放热和发光效应的剧烈的氧化反应。放热、发光、生成新物质是燃烧现象的三个特征。要发生燃烧必须同时具备下列三个条件。

1. 可燃物

一般情况下，凡是能在空气、氧气或其他氧化剂中发生燃烧反应的物质都称为可燃物。

可燃物按其组成可分为无机可燃物和有机可燃物两大类。从数量上讲，绝大部分可燃物为有机物，少部分为无机物。

无机可燃物主要包括化学元素周期表中Ⅰ～Ⅲ主族的部分金属单质（如钠、钾、镁、钙、铝等）和Ⅳ～Ⅵ主族的部分非金属单质（如碳、磷、硫等），以及一氧化碳、氢气和非金属氢化物等。不论是金属还是非金属，完全燃烧时都变成相应的氧化物，而且这些氧化物均为不燃物。

有机可燃物种类繁多，其中大部分含有碳（C）、氢（H）、氧（O）元素，有的还含有少量氮（N）、磷（P）、硫（S）等，如木材、煤、棉花、纸、汽油、甲烷、乙醇、塑料等。

可燃物按其状态，可分为可燃固体、可燃液体及可燃气体三大类。不同状态的同一种物质燃烧性能是不同的。一般来讲，气体比较容易燃烧，其次是液体，最次是固体。同一种状态但组成不同的物质其燃烧性能也不同。

2. 氧化剂

凡是能和可燃物发生反应并引起燃烧的物质，称为氧化剂。

氧化剂的种类很多。氧气是一种最常见的氧化剂，它存在于空气中（体积百分数约为21%），故一般可燃物质在空气中均能燃烧。例如1kg木柴完全燃烧需4～5m³空气，1kg石油完全燃烧需10～12m³空气。空气供应不足时燃烧就会不完全，隔绝空气能使燃烧停止。

其他常见的氧化剂有卤族元素：氟、氯、溴、碘。此外，还有一些化合物如硝酸盐、氯酸盐、重铬酸盐、高锰酸盐及过氧化物等，它们的分子中含氧较多，当受到光、热或摩擦、撞击等作用时，都能发生分解，放出氧气，能使可燃物氧化燃烧，因此它们也属于氧化剂。

3. 点火源

点火源是指具有一定能量，能够引起可燃物质燃烧的能源，有时也称着火源。

点火源的种类很多，如：明火、电火花、冲击与摩擦火花、高温表面等。

点火源这一燃烧条件的实质是提供一个初始能量，在此能量激发下，使可燃物与氧化剂发生剧烈的氧化反应，引起燃烧。所以，这一燃烧的必要条件可表达为“初始能量”。

可燃物、氧化剂和点火源是构成燃烧的三个要素，缺一不可，这是指“质”的方面的条件，即必要条件。但这还不够，还要有“量”的方面的条件，即充分条件。在某些情况下，如可燃物的数量不够，氧化剂不足，或点火源的能量不够大，燃烧就不能发生。例如，在同样温度(20℃)下，用明火瞬间接触汽油和煤油时，汽油会立刻燃烧起来，煤油则不会。这是因为汽油的蒸气量已经达到了燃烧所需浓度(数量)，而煤油蒸气量没有达到燃烧所需浓度。由于煤油的蒸发量不够，虽有足够的空气(氧气)和着火源接触，也不会发生燃烧。再如，试验证明，氧气在空气中的浓度降低到14%~18%时，一般的可燃物质就不能燃烧；一根火柴可点燃一张纸而不能点燃一块木头；气焊火花温度可达1000℃以上，它可以将达到一定浓度的可燃气与空气的混合气体引燃爆炸，而不能将木块、煤块引燃。

由此可见，要使可燃物发生燃烧，不仅要同时具备三个基本条件，而且每一条件都须具有一定的“量”，并彼此相互作用，否则就不能发生燃烧。

二、燃烧原理在消防工程中的应用

一切防火与灭火措施的基本原理，均是依据物质燃烧的条件，阻止燃烧三要素，并与其互相结合、互相作用。

1. 防火的基本措施

一切防火措施都是为了防止产生燃烧的条件。防止火灾的基本措施有：

(1)控制可燃物。以难燃或不燃的材料代替易燃或可燃的材料；用防火涂料刷涂可燃材料，改变其燃烧性能；对于具有火灾、爆炸危险性的厂房，采取通风方法，以降低易燃气体、蒸气和粉尘在厂房空气中的浓度，使之不超过最高允许浓度；凡是性质上能相互作用的物品要分开存放，等等。

(2)隔绝空气。易燃易爆物质的生产应在密闭设备中进行；对有异常危险的生产，可充装惰性气体保护；采取隔绝空气储存，如钠存于煤油中，磷存于水中，二硫化碳用水封闭存放，等等。

(3)消除着火源。如采取隔离、控温、接地、避雷、安装防爆灯、遮挡阳光、设禁止烟火的标志，等等。

(4)阻止火势蔓延。如在相邻两建筑物之间留出一定的防火间距；在建筑物内设防火墙、防火门窗、防火卷帘等；在管道上设防火阀，等等。

2. 灭火的基本方法

一切灭火措施都是为了破坏已经产生的燃烧条件，使燃烧熄灭。灭火的基本方法有：

(1)隔离法。就是将火源处或其周围的可燃物质隔离或移开，使燃烧因隔离可燃物而停止。

(2)窒息法。就是阻止空气流入燃烧区或用不燃物质冲淡空气，使燃烧物得不到足够的氧气而熄灭。

(3)冷却法。就是将灭火剂直接喷射到燃烧物上，以降低燃烧物的温度于燃点之下，使燃烧停止；或者将灭火剂喷洒在火源附近的物体上，使其不受火焰辐射热的威胁，避免

形成新的火点。

冷却法是灭火的主要方法，常用水和二氧化碳冷却降温灭火，主要是将燃烧物的温度降到燃点以下。灭火剂在灭火过程中不参与燃烧过程中的化学反应，这种方法属于物理灭火方法。

(4) 抑制法。就是使灭火剂参与到燃烧反应过程中去，使燃烧过程中产生的游离基消失，而形成稳定分子或低活性的游离基，使燃烧反应终止。二氟一氯一溴甲烷(1211)，三氟一溴甲烷(1301)等均属这类灭火剂。

三、燃烧的种类及术语

1. 闪燃与闪点

在一定的温度条件下，液态可燃物质表面会产生蒸气，有些固态可燃物质也因蒸发、升华或分解产生可燃气体或蒸气。这些可燃气体或蒸气与空气混合而形成混合可燃气体，当遇明火时会发生一闪即灭的火苗或闪光，这种燃烧现象称为闪燃。

能引起可燃物质发生闪燃的最低温度称为该物质的闪点。液态可燃物质的闪点以“℃”表示，采用闪点标准测定仪器测定。

闪点是衡量各种液态可燃物质火灾和爆炸危险性的重要依据。有些固态可燃物质如樟脑、萘、磷等，在一定的条件下，也能够缓慢地蒸发可燃蒸气，因而也可以采用闪点衡量其火灾和爆炸危险性。物质的闪点愈低，愈容易蒸发可燃蒸气和气体，并与空气形成浓度达到燃烧或爆炸条件的混合可燃气体，其火灾和爆炸的危险性愈大；反之则小。

在建筑设计防火规范中，对于生产和储存液态可燃物质的火灾危险性，都是根据闪点进行分类的。例如，把使用或产生闪点 $<28^{\circ}\text{C}$ 的液体的生产划为甲类生产；闪点 $\geq 28^{\circ}\text{C}$ 至 $<60^{\circ}\text{C}$ 的液体的生产划为乙类生产；闪点 $\geq 60^{\circ}\text{C}$ 的液体的生产划为丙类生产。对于生产火灾危险性分类不同的生产厂房，采取的防火措施也应有所不同。

2. 着火与燃点

可燃物质在与空气共存的条件下，当达到某一温度时与火源接触，立即引起燃烧，并在火源移开后仍能继续燃烧，这种持续燃烧的现象称为着火。

可燃物质开始持续燃烧所需的最低温度，叫做燃点或着火点，以“℃”表示。

所有可燃液体的燃点都高于闪点。因此，在评定液体的火灾危险性时，燃点就没有多大的实际意义。但是燃点对可燃固体及闪点较高的可燃液体，则具有实际意义。如将这些物质的温度控制在燃点以下，就可防止火灾的发生。

3. 自燃与自燃点

自燃是可燃物质不用明火点燃就能够自发着火燃烧的现象。可分为受热自燃和自热燃烧两类。可燃物质在外部热源作用下，温度升高，当达到一定温度时着火燃烧，称受热自燃。一些物质在没有外来热源影响下，由于物质内部发生化学、物理或生化过程而产生热量，这些热量积聚引起物质温度持续上升，达到一定温度时而发生燃烧，称自热燃烧。

可燃物质在没有外部火花或火焰的条件下，能自动引起燃烧和继续燃烧时的最低温度称为自燃点。一般可燃物质的自燃点以“℃”表示。自燃点可作为衡量可燃物质受热升温形成自燃危险性的数据。部分可燃物质自燃点见表 1-1。

表 1-1 可燃物质的自燃点

名 称	自燃点(℃)	名 称	自燃点(℃)
固体物质	30	苯 醇	435
黄 电影胶片	120	甲 丙 醇	455
纸 赛璐	130	丙酸 甲酯	469
棉 花	150	二氯 乙烯	456
麻 珞	150	丁酸 乙酯	464
蜡 布	150	醇 醇	475
赤 松	190	丙酸 烯	477
沥 沥	200	丙 醋 酸	480
木 木	200	丁 酒	486
樟 樟	240	甲 氯 化	503
慧 荚	250	甲 氢	510
紫 荚	260	丙 氯	515
磷 苣	320	聚 乙	519
苯 甲	350	三 氯	537
对 甲	475	甲 甲	538
机 有机	515	乙 乙	540
玻 玻璃	559	丙 丙	541
	574	甲 二	550
	626	丙 丙	552
	660	甲 吡 戊	553
		冰 间 酸	553
液体物质	112	苯 酚	570
二 硫化碳	180	甲 甲 酚	573
乙 醛	185	乙 甲 酚	579
乙 醛	100	冰 醛	580
甲 醛	232	间 酚	599
丁 醛	233	醋 甲 酚	626
缩 醛	235	甲 甲 酚	654
松 油	246		710
石 油	270		
重 油	300		
乙 烯	315		
乙 烯	327		
节 油	350		
油 烯	371		
亚 麻 油	372		
仁 油	378		
醋 酸	378		
异 丙 烯	379		
二 氯 乙 烷	380		
醋 酸 戊 酯	380		
煤 石	390		
甘 棉	393		
糖 醋	400		
氯 气	410		
	415		
气体物质		硫 石	260
		甲 丙	356
		异 乙	430
		环 丁	446
		乙 丙	462
		环 丙	480
		甲 二	497
		环 二	510
		乙 甲	537
		环 甲	546
		乙 天	550
		环 天	570
		然 焰	632
		氢 气	650
		氯 甲	700
		甲 烧	780
		发 生 炉	850
		煤 气	
		气 氮	
		氯 氮	

有些自燃点很低的可燃物质，如赛璐珞、硝化棉等，不仅容易形成自燃，而且在自燃时还会分解释放大量一氧化碳、氮氧化物、氢氰酸等可燃气体。这些气体与空气混合，当浓度达到爆炸极限时，则会发生爆炸。因此，对于自燃点很低的可燃物质，除了采取防火措施外，还应分别采取防爆措施。

现行《建筑设计防火规范（2001年版）》（GBJ16—87）对于生产和储存在空气中能够自燃的物质的火灾危险性进行了分类。例如，在库房储存物品的火灾危险性中，将常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物质划为甲类；而将常温下与空气接触能缓慢氧化，积热不散引起自燃的物品划为乙类。

4. 爆炸与爆炸极限

爆炸是物质由一种状态迅速地转变成另一种状态，并在极短时间内释放大量能量的现象。物质发生爆炸时，在极短时间内释放大量的能量，产生大量的高温高压气体，使周围空气发生剧烈震荡，这种空气震荡的现象称为冲击波。它迅速向各个方向传播，在离爆炸中心一定范围内，人将遭受冲击波、被炸裂的碎片的伤害，建筑物将遭受倒塌和燃烧破坏。

可燃气体、可燃蒸气和可燃粉尘一类物质，在接触到火源时会立即着火燃烧。当此类物质与空气混合在一起时，只在浓度所达到的一定比例范围内，才能形成爆炸性的混合物，此时一接触到火源就立即发生爆炸，此浓度界限的范围称为爆炸极限。能引起爆炸的浓度最低的界限称为爆炸下限；浓度最高的界限称为爆炸上限。浓度低于爆炸下限或高于爆炸上限时，接触到火源都不会引起爆炸。

可燃气体和可燃蒸气的爆炸极限，以可燃气体、蒸气占爆炸混合物单位体积的百分比（%）表示。可燃粉尘的爆炸极限，以可燃粉尘占爆炸混合物单位体积的质量比（g/m³）表示。

爆炸极限是鉴别各种可燃气体发生爆炸危险性的主要数据。爆炸极限的上、下限之间范围愈大，形成爆炸混合物的机会愈多，发生爆炸事故的危险性愈大。爆炸下限愈小，形成爆炸混合物的浓度愈低，则形成爆炸的条件愈是容易。

现行《建筑设计防火规范（2001年版）》（GBJ16—87）对厂房生产和库房储存可燃气体一类物质的火灾危险性作了明确的分类。例如，将在生产过程中使用或产生可燃气体的厂房，其可燃气体爆炸下限<10%划分为甲类生产，爆炸下限≥10%划分为乙类生产；库房储存可燃气体和能够产生可燃气体的物质时的火灾危险性类别划分与厂房相同；在生产过程中排放浮游状态的可燃粉尘、纤维、闪点≥60℃的液体雾滴，并能够与空气形成爆炸混合物的生产，则属于乙类生产。

根据爆炸下限，确定了可燃气体生产、储存的火灾危险性类别后，进而才能采取有相应针对性的各种建筑消防安全技术措施。

第二节 建筑火灾的原因

凡是事故皆有起因，火灾亦不例外。分析建筑起火的原因是为了在建筑设计时，更有针对性地采取防火技术措施，防止和减少火灾危害。

建筑物起火的原因归纳起来大致可分为六类。

1. 生活和生产用火不慎

我国城乡居民家庭火灾绝大多数为生活用火不慎引起。属于这类火灾的原因，大体有：

吸烟不慎，炊事用火不慎，取暖用火不慎，灯火照明不慎，小孩玩火，燃放烟花爆竹不慎，宗教活动用火不慎等。

生产用火不慎有：用明火熔化沥青、石蜡或熬制动、植物油时，因超过其自燃点，着火成灾。在烘烤木板、烟叶等可燃物时，因升温过高，引起烘烤的可燃物起火成灾。对锅炉中排出的炽热炉渣处理不当，引燃周围的可燃物。

2. 违反生产安全制度

由于违反生产安全制度引起火灾的情况很多。如在易燃易爆的车间内动用明火，引起爆炸起火；将性质相抵触的物品混存在一起，引起燃烧爆炸；在用电、气焊焊接和切割时，没有采取相应的防火措施，而酿成火灾；在机器运转过程中，不按时加油润滑，或没有清除附在机器轴承上面的杂物、废物，而使机器这些部位摩擦发热，引起附着物燃烧起火；电熨斗放在台板上，没有切断电源就离去，导致电熨斗过热，将台板烤燃引起火灾；化工生产设备失修，发生可燃气体、易燃可燃液体跑、冒、滴、漏现象，遇到明火燃烧或爆炸。

3. 电气设备设计、安装、使用及维护不当

电气设备引起火灾的原因，主要有电气设备超过负荷、电气线路接头接触不良、电气线路短路；照明灯具设置使用不当，如将功率较大的灯泡安装在木板、纸等可燃物附近，将日光灯的镇流器安装在可燃基座上，以及用纸或布做灯罩紧贴在灯泡表面上等；在易燃易爆的车间内使用非防爆型的电动机、灯具、开关等。

4. 自然现象引起

自燃 所谓自燃，是指在没有任何明火的情况下，物质受空气氧化或外界温度、湿度的影响，经过较长时间的发热和蓄热，逐渐达到自燃点而发生燃烧的现象。如大量堆积在库房里的油布、油纸，因为通风不好，内部发热，以致积热不散，发生自燃。

雷击 雷电引起的火灾原因，大体上有三种：一是雷直接击在建筑物上发生的热效应、机械效应作用等；二是雷电产生的静电感应作用和电磁感应作用；三是高电位沿着电气线路或金属管道系统侵入建筑物内部。在雷击较多的地区，建筑物上如果没有设置可靠的防雷保护设施，便有可能发生雷击起火。

静电 静电通常是由摩擦、撞击而产生的。因静电放电引起的火灾事故屡见不鲜。如易燃、可燃液体在塑料管中流动，由于摩擦产生静电，引起易燃、可燃液体燃烧爆炸；输送易燃液体流速过大，无导除静电设施或者导除静电设施不良，致使大量静电荷积聚，产生火花引起爆炸起火；在有大量爆炸性混合气体存在的地点，身上穿着的化纤织物的摩擦、塑料鞋底与地面的摩擦产生的静电，引起爆炸性混合气体爆炸等。

地震 发生地震时，人们急于疏散，往往来不及切断电源、熄灭炉火以及处理好易燃、易爆生产装备和危险物品等，因而伴随着地震发生，会有各种火灾发生。

5. 纵火

纵火分刑事犯罪纵火及精神病人纵火。

6. 建筑布局不合理，建筑材料选用不当

在建筑布局方面，防火间距不符合消防安全要求，没有考虑风向、地势等因素对火灾蔓延的影响，往往会造成发生火灾时火烧连营，形成大面积火灾。在建筑构造、装修方面，大量采用可燃构件和可燃、易燃装修材料都大大增加了建筑火灾发生的可能性。

第三节 火灾的发展过程

建筑火灾最初是发生在建筑物内的某个房间或局部区域，然后由此蔓延到相邻房间或区域以致整个楼层，最后蔓延到整个建筑物。

一、火灾的发展过程

在此仅介绍耐火建筑中具有代表性的一个房间内的火灾发展过程。室内火灾的发展过程可以用室内烟气的平均温度随时间的变化来描述，如图 1-1 所示。

根据室内火灾温度随时间的变化特点，可以将火灾发展过程分为三个阶段，即火灾初起阶段(图中 OA 段)、火灾全面发展阶段(AC 段)、火灾熄灭阶段(C 点以后)。

1. 初起阶段

室内发生火灾后，最初只是起火部位及其周围可燃物着火燃烧。这时火灾好像在敞开的空间里进行一样。在火灾局部燃烧形成之后，可能会出现下列 3 种情况之一：

(1) 最初着火的可燃物质燃烧完，而未延及其他可燃物质。尤其是初始着火的可燃物处在隔离的情况下。

(2) 如果通风不足，则火灾可能自行熄灭，或受到通风供氧条件的支配，以很慢的燃烧速度继续燃烧。

(3) 如果存在足够的可燃物质，而且具有良好的通风条件，则火灾迅速发展到整个房间，使房间中的所有可燃物(家具、衣物、可燃装修等)卷入燃烧之中，从而使室内火灾进入到全面发展的猛烈燃烧阶段。

初起阶段的特点是：火灾燃烧范围不大，火灾仅限于初始起火点附近；室内温度差别大，在燃烧区域及其附近存在高温，室内平均温度低；火灾发展速度较慢，在发展过程中，火势不稳定；火灾发展时间因点火源、可燃物质性质和分布、通风条件影响长短差别很大。

初起阶段火灾持续的时间，对建筑物内人员的安全疏散，重要物资的抢救，以及火灾扑救，都具有重要意义。若室内火灾经过诱发成长，一旦达到轰燃，则该室内未逃离火场的人员生命将受到威胁。要确保人员在火灾时安全疏散，应满足如下关系式：

$$t_p + t_a + t_{rs} \leq t_u \quad (1-1)$$

式中 t_p ——从着火到发现火灾所经历的时间；

t_a ——从发现火灾到开始疏散之间所耽误的时间；

t_{rs} ——转移到安全地点所需的时间；

t_u ——火灾现场出现人们不能忍受的条件的时间。

现在，利用火灾自动报警器可以减少 t_p ，而且在大多数情况下效果比较明显。室内人




图 1-1 室内火灾温度—时间曲线

员能否安全地疏散，在很大程度上取决于火灾发展速度的大小，即取决于 t_u 。在建筑防火设计时设法延长 t_u （例如在室内采取不燃材料和难燃材料装修等），就会使人们有更长的时间发现和扑灭火灾，并保证安全疏散。

根据初起阶段的特点可见，该阶段是灭火的最有利时机，也是人员安全疏散的最有利时机。因此，应设法尽早发现火灾，把火灾及时控制消灭在起火点。许多建筑火灾案例说明，要达到此目的，在建筑物内安装配备灭火设备，设置及时发现火灾和报警的装置是很必要的。此外，应设法延长初起阶段的持续时间。

2. 全面发展阶段

在火灾初起阶段后期，火灾范围迅速扩大，当火灾房间温度达到一定值时，聚积在房间内的可燃气体突然起火，整个房间都充满了火焰，房间内所有可燃物表面部分都卷入火灾之中，燃烧很猛烈，温度升高很快。房间内局部燃烧向全室性燃烧过渡的这种现象通常称为轰燃。轰燃是室内火灾最显著的特征之一，它标志着火灾全面发展阶段的开始。对于安全疏散而言，人们若在轰燃之前还没有从室内逃出，则很难幸存。

轰燃发生后，房间内所有可燃物都在猛烈燃烧，放热速度很大，因而房间内温度升高很快，并出现持续性高温，最高温度可达 1100°C 左右。火焰、高温烟气从房间的开口大量喷出，把火灾蔓延到建筑物的其他部分。室内高温还对建筑构件产生热作用，使建筑构件的承载能力下降，甚至造成建筑物局部或整体倒塌破坏。

耐火建筑的房间通常在起火后，由于其四周墙壁和顶棚、地面坚固，不会烧穿。因此，发生火灾时房间通风开口的大小没有什么变化，当火灾发展到全面燃烧阶段，室内燃烧大多由通风控制着，室内火灾保持着稳定的燃烧状态。火灾全面发展阶段的持续时间取决于室内可燃物的性质和数量、通风条件等。

为了减少火灾损失，针对火灾全面发展阶段的特点，在建筑防火设计中应采取的主要措施是：在建筑物内设置具有一定耐火性能的防火分隔物，把火灾控制在一定的范围之内，防止火灾大面积蔓延；选用耐火程度较高的建筑结构作为建筑物的承重体系，确保建筑物发生火灾时不倒塌破坏，为火灾时人员疏散、消防队扑救火灾，火灾后建筑物修复、继续使用创造条件。

3. 熄灭阶段

在火灾全面发展阶段后期，随着室内可燃物的挥发物质不断减少，以及可燃物数量减少，火灾燃烧速度递减，温度逐渐下降。当室内平均温度降到温度最高值的 80% 时，则认为火灾进入熄灭阶段。随后，房间温度下降明显，直到把房间内的全部可燃物烧光，室内外温度趋于一致，宣告火灾结束。

该阶段前期，燃烧仍十分猛烈，火灾温度仍很高。针对该阶段的特点，应注意防止建筑构件因较长时间受高温作用和灭火射水的冷却作用而出现裂缝、下沉、倾斜或倒塌破坏，确保消防人员的人身安全；并应注意防止火灾向相邻建筑蔓延。

二、建筑物内火灾蔓延的途径

建筑物内某一房间发生火灾，当发展到轰燃之后，火势猛烈，就会突破该房间的限制。当向其他空间蔓延时，其途径有：未设适当的防火分区，使火灾在未受到限制的条件下蔓延扩大；防火隔墙和房间隔墙未砌到顶板底皮，导致火灾在吊顶空间内部蔓延；由可燃的

户门及可燃隔墙向其他空间蔓延；电梯竖向蔓延；非防火、防烟楼梯间及其他竖井未作有效防火分隔而形成竖向蔓延；现代外窗形成的竖向蔓延；通风管道等及其周围缝隙造成火灾蔓延，等等。

(一) 火灾在水平方向的蔓延

1. 未设防火分区

对于主体为耐火结构的建筑来说，造成水平蔓延的主要原因之一是，建筑物内未设水平防火分区，没有防火墙及相应的防火门等形成控制火灾的区域空间。例如，美国内华达州拉斯维加斯市的米高梅旅馆发生火灾，由于未采取严格的防火分隔措施，甚至对 $4\,600\text{ m}^2$ 的大赌场也没有采取任何防火分隔措施和挡烟措施，大火烧毁了大赌场及许多公用房，造成84人死亡，679人受伤的严重后果。

2. 洞口分隔不完善

对于耐火建筑来说，火灾横向蔓延的另一途径是洞口处的分隔处理不完善。如，户门为可燃的木质门，火灾时被烧穿；铝合金防火卷帘无水幕保护，导致卷帘被熔化；管道穿孔处未用不燃材料密封，等等。

在穿越防火分区的洞口上，一般都装设防火卷帘或钢质防火门，而且多数采用自动关闭装置。然而，发生火灾时能够自动关闭的比较少。这是因为，卷帘箱一般设在顶棚内部，在自动关闭之前，卷帘箱的开口、导轨以及卷帘下部等因受热发生变形，无法靠自重落下，而且，在卷帘的下面堆放物品，火灾时不仅卷帘放不下，还会导致火灾蔓延。此外，火灾往往是在无人的情况下发生，即使设计了手动关闭装置，也会因无人操作，而不能发挥作用。对于钢质防火门来说，在建筑物正常使用情况下，门是开着的，一旦发生火灾，不能及时关闭也会造成火灾蔓延。

此外，防火卷帘和防火门受热后变形很大，一般凸向加热一侧。防火卷帘在火焰的作用下，其背火面的温度很高，如果无水幕保护，其背火面将会产生强烈的热辐射。在背火面堆放的可燃物或卷帘与可燃构件、可燃装修材料接触时，就会导致火灾蔓延。

3. 火灾在吊顶内部空间蔓延

目前，有些框架结构的高层建筑，竣工时是个大的通间，而出售或出租给用户后，由用户自行分隔、装修。有不少装设吊顶的高层建筑，房间与房间、房间与走廊之间的分隔墙只做到吊顶底皮，吊顶之上部仍为连通空间，一旦起火极易在吊顶内部蔓延，且难以及时发现，导致灾情扩大；就是没有设吊顶，隔墙如不砌到结构底部，留有孔洞或连通空间，也会成为火灾蔓延和烟气扩散的途径。

4. 火灾通过可燃的隔墙、吊顶、地毯等蔓延

可燃构件与装饰物在火灾时直接成为火灾荷载，由于它们的燃烧而导致火灾扩大的例子很多。如巴西圣保罗市安得拉斯大楼，隔墙采用木板和其他可燃板材，吊顶、地毯、办公家具和陈设等均为可燃材料，1972年2月4日发生了火灾，可燃材料成为燃烧蔓延的主要途径，造成死亡16人，受伤326人，经济损失达200万美元的灾情。

(二) 火灾通过竖井蔓延

在现代建筑物内，有大量的电梯、楼梯、设备、垃圾等竖井，这些竖井往往贯穿整个建筑，若未作周密完善的防火设计，一旦发生火灾，就可以蔓延到建筑物的任意一层。

此外，建筑物中一些不引人注意的孔洞，有时会造成整座大楼的恶性火灾。尤其是在

现代建筑中，吊顶与楼板之间，幕墙与分隔构件之间的空隙，保温夹层，通风管道等都有可能因施工质量等留下孔洞，而且有的孔洞水平方向与竖直方向互相穿通，用户往往不知道这些孔洞隐患的存在，更不会采取什么防火措施，所以，火灾时会导致生命财产的损失。

1. 火灾通过楼梯间蔓延

高层建筑的楼梯间，若在设计阶段未按防火、防烟要求设计，则在火灾时犹如烟囱一般，烟火很快会由此向上蔓延。

有些高层建筑只设有封闭楼梯间，而起封闭作用的门未用防火门，发生火灾后，不能有效地阻止烟火进入楼梯间，以致形成火灾蔓延通道，甚至造成重大的火灾事故。

2. 火灾通过电梯井蔓延

电梯间未设防烟前室及防火门分隔，将会形成一座座竖向烟囱。如前述美国米高梅旅馆，1980年11月21日戴丽餐厅失火，由于大楼的电梯井、楼梯间没有设置防烟前室，各种竖向管井和缝隙没有采取分隔措施，使烟火通过电梯井等竖向管井迅速向上蔓延，在很短时间内，浓烟笼罩了整个大楼，并窜出大楼高达150m。

在现代商业大厦及交通枢纽、航空港等人流集散量大的建筑物内，一般以自动扶梯代替了电梯。自动扶梯所形成的竖向连通空间，也是火灾蔓延的主要途径，设计时必须予以高度重视。

3. 火灾通过其他竖井蔓延

建筑中的通风竖井、管道井、电缆井、垃圾井也是高层建筑火灾蔓延的主要途径。如香港大生工业楼火灾，火势通过未设防火措施的管道井、电缆井、垃圾井等扩大蔓延。

此外，垃圾道是容易着火的部位，又是火灾中火势蔓延的主要通道。防火意识淡薄者，习惯将未熄灭的烟头扔进垃圾井，引燃可燃垃圾，导致火灾在垃圾井内隐燃、扩大、蔓延。

(三) 火灾通过空调系统管道蔓延

高层建筑空调系统，未按规定设防火阀、采用不燃烧的风管、采用不燃或难燃烧材料作保温层，火灾时会造成严重损失。如杭州某宾馆，空调管道用可燃保温材料，在送、回风总管和垂直风管与每层水平风管交接处的水平支管上均未设置防火阀，因气焊燃着风管可燃保温层引起火灾，烟火顺着风管和竖向孔隙迅速蔓延，从一层烧到顶层，整个大楼成了烟火柱，楼内装修、空调设备和家具等统统化为灰烬，造成巨大损失。

通风管道蔓延火灾一般有两种方式，即通风管道本身起火并向连通的空间(房间、吊顶内部、机房等)蔓延，更危险的是它可以吸进火灾房间的烟气，而在远离火场的其他空间再喷冒出来。

因此，在通风管道穿通防火分区之处，一定要设置具有自动关闭功能的防火阀门。

(四) 火灾由窗口向上层蔓延

在现代建筑中，从起火房间窗口喷出烟气和火焰，往往会沿窗间墙及上层窗口向上窜越，烧毁上层窗户，引燃房间内的可燃物，使火灾蔓延到上部楼层，若建筑物采用带形窗，火灾房间喷出的火焰被吸附在建筑物表面，有时甚至会吸入上层窗户内部。

三、建筑火灾蔓延的方式

(一) 火焰蔓延

初始燃烧的表面火焰，在使可燃材料燃烧的同时，并将火灾蔓延开来。火焰蔓延速度

主要取决于火焰传热的速度。

(二) 热传导

火灾区域燃烧产生的热量，经导热性好的建筑构件或建筑设备传导，能够使火灾蔓延到相邻或上下层房间。例如薄壁隔墙、楼板、金属管壁，都可以把火灾区域的燃烧热传导至另一侧的表面，使地板上或靠着隔墙堆积的可燃、易燃物体燃烧，导致火场扩大。应该指出的是，火灾通过传导的方式进行蔓延扩大，有两个比较明显的特点，其一是必须具有导热性好的媒介，如金属构件、薄壁构件或金属设备等；其二是蔓延的距离较近，一般只能是相邻的建筑空间。可见，传导蔓延扩大的火灾，其规模是有限的。

(三) 热对流

热对流作用可以使火灾区域的高温燃烧产物与火灾区域外的冷空气发生强烈流动，将高温燃烧产物流传到较远处，造成火势扩大。建筑物的房间起火时，在建筑物内燃烧产物则往往经过房门流向走道，窜到其他房间，并通过楼梯间向上层扩散。在火场上，浓烟流窜的方向，往往就是火势蔓延的方向。

(四) 热辐射

热辐射是物体在一定温度下以电磁波方式向外传递热能的过程。一般物体在通常所遇到的温度下，向空间发射的能量，绝大多数都集中于热辐射。建筑物发生火灾时，火场的温度高达上千摄氏度，通过外墙开口部位向外发射大量的辐射热，对邻近建筑构成火灾威胁。同时，也会加速火灾在室内的蔓延。

四、建筑火灾严重性的影响因素

建筑火灾严重性是指在建筑中发生火灾的大小及危害程度。火灾严重性取决于火灾达到的最大温度和最大温度燃烧持续的时间。因此，它表明了火灾对建筑结构或建筑物造成损坏和对建筑中人员、财产造成危害的趋势。了解影响建筑火灾严重性的因素和有关控制建筑火灾严重性的机理，对建立适当的建筑设计和构造方法，采取必要的防火措施，达到减少和限制火灾的损失和危害是十分重要的。

火灾严重性与建筑的可燃物或可燃材料的数量和材料的燃烧性能以及建筑的类型和构造等有关。影响火灾严重性的因素大致有以下 6 个方面：

- (1) 可燃材料的燃烧性能；
- (2) 可燃材料的数量(火灾荷载)；
- (3) 可燃材料的分布；
- (4) 房间开口的面积和形状；
- (5) 着火房间的大小和形状；
- (6) 着火房间的热性能。

前 3 个因素主要与建筑中的可燃材料有关，而后 3 个因素主要涉及到建筑的布局。影响火灾严重性的各种因素是相互有关、相互影响的，其关系可以用图 1-2 来说明。减小火灾严重性的条件就是要限制有助于火灾发生、发展和蔓延成大火的因素，根据各种影响因素合理地选用材料、布局和结构设计及构造措施，达到限制严重程度高的火灾发生的目的。