



计算机辅助设计与制造(CAD/CAM)系列
Computer Aided Design/Manufacturing


全面完整的知识体系 深入浅出的理论阐述
循序渐进的分析讲解 实用典型的实例引导



Altium Designer 13

从入门到精通

胡文华 胡仁喜 等编著
三维书屋工作室



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

Altium Designer 13 从入门到精通

三维书屋工作室

胡文华 胡仁喜 等编著

图书在版编目(CIP)数据

Altium Designer 13 从入门到精通 / 胡文华等编著. — 1 版.
北京: 机械工业出版社, 2013. 8
ISBN 978-7-111-43849-6

I. ①A… II. ①胡… III. ①印刷电路—计算机辅助设计—应用软件 IV. ①TM410.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第203202号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)
策划编辑: 曲彩云 责任编辑: 曲彩云
责任印制: 杨

北京中兴印刷有限公司印刷
2013年3月第3版第1次印刷

58.2印张·107千字

18-7-111-438

ISBN 978-7-111-43849-6

定价: 73.00元(含)

凡购本书, 如蒙

187

电话服务
社服务中心: (010) 88379633
邮售一部: (010) 88379699
邮售二部: (010) 88379699
读者服务部: (010) 88379699
机械工业出版社
http://www.cmpbook.com
http://www.cmpedu.com

全书以 Protel 的最新版本 Altium Designer 13 为平台,介绍了电路设计的方法和技巧,主要包括 Altium Designer 13 概述、电路原理图设计、层次化原理图的设计、原理图的后续处理、印制电路板设计、电路板的后期处理、信号完整性分析、创建元件库及元件封装、电路仿真系统、可编程逻辑器件设计、综合实例等。本书的介绍由浅入深,从易到难,各章节既相对独立,又前后关联。在介绍的过程中,编者根据自己多年的经验及教学心得,给出总结和提示,帮助读者快捷掌握相关知识。全书内容讲解详实,图文并茂,思路清晰。

随书光盘包含全书所有实例的源文件和操作过程录屏讲解动画,总时长达 300 分钟。为了开阔读者的视野,促进读者的学习,光盘中还免费赠送时长达 200 分钟的 Protel 和 Altium Designer 设计实例操作过程学习录屏讲解动画教程以及相应的实例源文件。

本书可以作为初学者的入门教材,也可以作为电路设计及相关行业工程技术人员及各院校相关专业师生的学习参考书。

图书在版编目 (CIP) 数据

Altium Designer 13 从入门到精通/胡文华等编著. —3 版.

—北京:机械工业出版社,2013.8

ISBN 978-7-111-43849-6

I. ①A… II. ①胡… III. ①印刷电路—计算机辅助设计—应用软件 IV. ①TN410.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 203702 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑:曲彩云 责任编辑:曲彩云

责任印制:杨曦

北京中兴印刷有限公司印刷

2013 年 9 月第 3 版第 1 次印刷

184mm×260mm·28.5 印张·707 千字

0 001—3 000 册

标准书号:ISBN 978-7-111-43849-6

ISBN 978-7-89405-073-1 (光盘)

定价:73.00 元 (含 1DVD)

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

策划编辑:(010)88379782

电话服务

网络服务

社服务中心:(010)88361066 教材网:<http://www.cmpedu.com>

销售一部:(010)68326294 机工官网:<http://www.cmpbook.com>

销售二部:(010)88379649 机工官博:<http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线:(010)88379203 封面无防伪标均为盗版

前 言

自 20 世纪 80 年代中期以来, 计算机应用已进入各个领域并发挥着越来越大的作用。在这种背景下, 美国 ACCEL Technologies Inc 公司推出了第一个应用于电子线路设计的软件包——TANGO, 这个软件包开创了电子设计自动化 (EDA) 的先河。该软件包现在看来比较简陋, 但在当时给电子线路设计带来了设计方法和方式的革命, 人们开始用计算机来设计电子线路。直到今天, 国内许多科研单位还在使用这个软件包。在电子工业飞速发展的时代, TANGO 逐渐显示出不适应时代发展需要的弱点。为了适应科学技术的发展, Protel Technology 公司以其强大的研发能力推出了 Protel For Dos, 从此 Protel 这个名字在业内日益响亮。

Protel 系列是进入我国最早的电子设计自动化软件, 一直以易学易用而深受广大电子设计者的喜爱。Altium Designer 13 作为新一代的板卡级设计软件, 其独一无二的 DXP 技术集成平台为设计系统提供了所有工具和编辑器的兼容环境。

Altium Designer 13 是一套完整的板卡级设计系统, 真正实现了在单个应用程序中的集成。Altium Designer 13 PCB 线路图设计系统完全利用了 Windows XP 平台的优势, 具有更好的稳定性、增强的图形功能和超强的用户界面, 设计者可以选择最适当的设计途径, 以最优化的方式工作。

本书以 Altium Designer 13 为平台, 介绍了电路设计的方法和技巧。全书共 14 章, 内容包括 Altium Designer 13 概述、电路原理图设计、层次化原理图的设计、原理图的后续处理、印制电路板设计、电路板的后期处理、信号完整性分析、创建元件库及元件封装、电路仿真系统、可编程逻辑器件设计、综合实例等。本书的介绍由浅入深, 从易到难, 各章节既相对独立, 又前后关联。在介绍的过程中, 编者根据自己多年的经验及教学心得, 适当给出总结和相关提示, 以帮助读者快捷地掌握所学知识。全书内容讲解详实, 图文并茂, 思路清晰。

本书可以作为初学者的入门教材, 也可以作为相关行业工程技术人员及各院校相关专业师生的学习参考书。

随书光盘包含全书所有实例的源文件和操作过程录屏讲解动画, 总时长达 300 分钟。为了开阔读者的视野, 促进读者的学习, 光盘中还免费赠送时长达 200 分钟的 Protel 和 Altium Designer 设计实例操作过程学习录屏讲解动画教程以及相应的实例源文件。

本书由三维书屋工作室总策划, 由军械工程学院的胡文华和胡仁喜任主编。另外, 周冰、王敏、刘昌丽、王艳池、康士廷、王培合、张俊生、王兵学、路纯红、王义发、董伟、王玉秋、李瑞、阳平华、夏德伟、孟清华、王渊峰、袁涛、王佩楷、王文平、张日晶、董荣荣、王玮等人员也参加了部分章节的编写工作。

由于时间仓促, 加上编者水平有限, 书中不足之处在所难免, 望广大读者登录网站 www.sjzsanweishuwu.com 或发送邮件到 win760520@126.com 批评指正, 编者将不胜感激。

编 者

目 录

| | |
|--|----|
| 前言 | 1 |
| 第 1 章 Altium Designer 13 概述 | 1 |
| 1.1 Altium Designer 13 的特点 | 2 |
| 1.2 Altium Designer 13 的安装、激活与升级 | 3 |
| 1.2.1 Altium Designer 13 的安装、激活及申请 license | 3 |
| 1.2.2 Altium Designer 13 的升级与精简 | 8 |
| 1.3 Protel 电路板总体设计流程 | 10 |
| 1.4 启动 Altium Designer 13 | 11 |
| 1.5 初始 Altium Designer 13 | 12 |
| 1.5.1 工作面板管理 | 12 |
| 1.5.2 窗口的管理 | 14 |
| 第 2 章 设计电路原理图 | 17 |
| 2.1 电路设计的概念 | 18 |
| 2.2 原理图图纸设置 | 18 |
| 2.3 原理图工作环境设置 | 22 |
| 2.3.1 设置原理图的常规环境参数 | 23 |
| 2.3.2 设置图形编辑环境参数 | 25 |
| 2.4 元件的电气连接 | 28 |
| 2.4.1 用导线连接元件 | 28 |
| 2.4.2 总线的绘制 | 29 |
| 2.4.3 绘制总线分支线 | 30 |
| 2.4.4 放置电气节点 | 31 |
| 2.4.5 放置电源符号 | 32 |
| 2.4.6 放置网络标签 | 33 |
| 2.4.7 放置输入/输出端口 | 33 |
| 2.4.8 放置忽略 ERC 测试点 | 35 |
| 2.4.9 放置 PCB 布线指示 | 35 |
| 2.5 操作实例 | 38 |
| 2.5.1 绘制看门狗电路 | 38 |
| 2.5.2 绘制串行显示驱动器 PS7219 及单片机的 SPI 接口电路 | 41 |
| 第 3 章 层次化原理图的设计 | 45 |
| 3.1 层次电路原理图的基本概念 | 46 |
| 3.2 层次原理图的基本结构和组成 | 46 |
| 3.3 层次原理图的设计方法 | 47 |
| 3.3.1 自上而下的层次原理图设计 | 47 |
| 3.3.2 自下而上的层次原理图设计 | 52 |
| 3.4 层次原理图之间的切换 | 53 |

| | | |
|-------|---------------------------------|-----|
| 3.4.1 | 用 Projects 工作面板切换..... | 53 |
| 3.4.2 | 用命令方式切换 | 53 |
| 3.5 | 层次设计表 | 55 |
| 3.6 | 操作实例 | 56 |
| 3.6.1 | 声控变频器电路层次原理图设计..... | 56 |
| 3.6.2 | 存储器接口电路层次原理图设计..... | 59 |
| 3.6.3 | 4 Port UART 电路层次原理图设计..... | 63 |
| 3.6.4 | 游戏机电路原理图设计 | 66 |
| 第 4 章 | 原理图的后续处理 | 73 |
| 4.1 | 打印与报表输出 | 74 |
| 4.1.1 | 打印输出 | 74 |
| 4.1.2 | 网络报表 | 74 |
| 4.1.3 | 生成原理图文件的网络表..... | 75 |
| 4.1.4 | 基于单个原理图文件的网络表..... | 77 |
| 4.1.5 | 生成元件报表 | 78 |
| 4.2 | 查找与替换操作 | 82 |
| 4.2.1 | 查找文本 | 82 |
| 4.2.2 | 文本替换 | 82 |
| 4.2.3 | 发现下一个 | 83 |
| 4.2.4 | 查找相似对象 | 83 |
| 4.3 | 工具的使用 | 84 |
| 4.3.1 | 自动分配元件标号 | 84 |
| 4.3.2 | 回溯更新原理图元件标号..... | 85 |
| 4.4 | 元件编号管理 | 86 |
| 4.5 | 元件的过滤 | 88 |
| 4.6 | 在原理图中添加 PCB 设计规则..... | 91 |
| 4.6.1 | 在对象属性中添加设计规则..... | 91 |
| 4.6.2 | 在原理图中放置 PCB Layout 标志..... | 91 |
| 4.7 | 使用 Navigator (导航) 面板进行快速浏览..... | 93 |
| 4.8 | 原理图的电气检测及编译 | 94 |
| 4.8.1 | 原理图的自动检测设置 | 95 |
| 4.8.2 | 原理图的编译 | 99 |
| 4.9 | 操作实例 | 101 |
| 4.9.1 | 音量控制电路报表输出 | 101 |
| 4.9.2 | A/D 转换电路的打印输出..... | 111 |
| 4.9.3 | 报警电路原理图元件清单输出..... | 115 |
| 第 5 章 | 印制电路板设计 | 119 |
| 5.1 | PCB 编辑器的功能特点 | 120 |
| 5.2 | PCB 界面简介 | 121 |

| | | | |
|-----|--------|---------------------|-----|
| 178 | 5.2.1 | 菜单栏 | 121 |
| 178 | 5.2.2 | 主工具栏 | 122 |
| 180 | 5.3 | 电路板物理结构及环境参数设置 | 122 |
| 181 | 5.4 | PCB 的设计流程 | 125 |
| 182 | 5.5 | 设置电路板工作层面 | 126 |
| 182 | 5.5.1 | 电路板的结构 | 126 |
| 182 | 5.5.2 | 工作层面的类型 | 127 |
| 189 | 5.5.3 | 电路板层数设置 | 128 |
| 190 | 5.5.4 | 电路板层显示与颜色设置 | 130 |
| 193 | 5.6 | “Preferences”的设置 | 132 |
| 194 | 5.7 | 在 PCB 文件中导入原理图网络表信息 | 133 |
| 194 | 5.7.1 | 装载元件封装库 | 133 |
| 194 | 5.7.2 | 设置同步比较规则 | 133 |
| 197 | 5.7.3 | 导入网络报表 | 134 |
| 198 | 5.7.4 | 原理图与 PCB 图的同步更新 | 136 |
| 197 | 5.8 | 元件的自动布局 | 139 |
| 198 | 5.8.1 | 自动布局的菜单命令 | 139 |
| 200 | 5.8.2 | 自动布局约束参数 | 140 |
| 200 | 5.8.3 | 元件的自动布局 | 142 |
| 201 | 5.8.4 | 自动布局的终止 | 145 |
| 203 | 5.8.5 | 推挤式自动布局 | 145 |
| 203 | 5.8.6 | 导入自动布局文件进行布局 | 146 |
| 203 | 5.9 | 元件的手动调整布局 | 146 |
| 203 | 5.9.1 | 元件说明文字的调整 | 146 |
| 203 | 5.9.2 | 元件的对齐操作 | 147 |
| 203 | 5.9.3 | 元件间距的调整 | 148 |
| 203 | 5.9.4 | 移动元件到格点处 | 148 |
| 203 | 5.9.5 | 元件手动布局的具体步骤 | 148 |
| 203 | 5.10 | 电路板的自动布线 | 150 |
| 203 | 5.10.1 | 设置 PCB 自动布线的规则 | 151 |
| 212 | 5.10.2 | 设置 PCB 自动布线的策略 | 168 |
| 213 | 5.10.3 | 启动自动布线服务器进行自动布线 | 170 |
| 213 | 5.11 | 电路板的手动布线 | 174 |
| 213 | 5.11.1 | 拆除布线 | 174 |
| 213 | 5.11.2 | 手动布线 | 175 |
| 213 | 5.12 | 添加安装孔 | 175 |
| 213 | 5.13 | 覆铜和补泪滴 | 177 |
| 213 | 5.13.1 | 执行覆铜命令 | 177 |
| 213 | 5.13.2 | 设置覆铜属性 | 177 |

| | | | |
|-----|--------|--------------------------|-----|
| 151 | 5.13.3 | 放置覆铜 | 178 |
| 151 | 5.13.4 | 补泪滴 | 179 |
| 151 | 5.14 | 3D 效果图 | 180 |
| 151 | 5.15 | 网络密度分析 | 181 |
| 151 | 5.16 | 操作实例 | 182 |
| 151 | 5.16.1 | PS7219 及单片机的 SPI 接口电路板设计 | 182 |
| 151 | 5.16.2 | 看门狗电路板设计 | 187 |
| 151 | 5.16.3 | 元器件的布局 | 189 |
| 151 | 5.16.4 | PCB 的布线 | 190 |
| 151 | 第 6 章 | 电路板的后期处理 | 193 |
| 151 | 6.1 | 电路板的测量 | 194 |
| 151 | 6.1.1 | 测量电路板上两点间的距离 | 194 |
| 151 | 6.1.2 | 测量电路板上对象间的距离 | 194 |
| 151 | 6.2 | DRC 检查 | 195 |
| 151 | 6.2.1 | 在线 DRC 和批处理 DRC | 196 |
| 151 | 6.2.2 | 对未布线的 PCB 文件执行批处理 DRC | 197 |
| 151 | 6.2.3 | 对已布线完毕的 PCB 文件执行批处理 DRC | 198 |
| 151 | 6.3 | 电路板的报表输出 | 200 |
| 151 | 6.3.1 | PCB 图的网络表文件 | 200 |
| 151 | 6.3.2 | PCB 的信息报表 | 201 |
| 151 | 6.3.3 | 元件清单 | 203 |
| 151 | 6.3.4 | 简略元件清单 | 203 |
| 151 | 6.3.5 | 网络表状态报表 | 205 |
| 151 | 6.4 | 电路板的打印输出 | 205 |
| 151 | 6.4.1 | 打印 PCB 文件 | 205 |
| 151 | 6.4.2 | 打印报表文件 | 208 |
| 151 | 6.4.3 | 生成 Gerber 文件 | 208 |
| 151 | 6.5 | 操作实例 | 209 |
| 151 | 6.5.1 | 设计规则检查 (DRC) | 209 |
| 151 | 6.5.2 | 生成电路板信息报表 | 209 |
| 151 | 6.5.3 | 元器件清单报表 | 212 |
| 151 | 6.5.4 | 网络状态报表 | 213 |
| 151 | 6.5.5 | PCB 图及报表的打印输出 | 213 |
| 151 | 第 7 章 | 信号完整性分析 | 215 |
| 151 | 7.1 | 信号完整性的基本介绍 | 216 |
| 151 | 7.1.1 | 信号完整性定义 | 216 |
| 151 | 7.1.2 | 在信号完整性分析方面的功能 | 217 |
| 151 | 7.1.3 | 信号完整性分析前的准备 | 217 |
| 151 | 7.1.4 | 运行信号完整性分析的工具 | 220 |

| | | | |
|-----|--------|--------------------------|-----|
| 080 | 7.1.5 | 将信号完整性集成进标准的板卡设计流程中 | 225 |
| 080 | 7.2 | 信号完整性演示范例 | 226 |
| 080 | 7.3 | 进行信号完整性分析实例 | 227 |
| 080 | 第 8 章 | 创建元件库及元件封装 | 236 |
| 080 | 8.1 | 创建原理图元件库 | 237 |
| 100 | 8.1.1 | 元件库面板 | 237 |
| 100 | 8.1.2 | 工具栏 | 238 |
| 110 | 8.1.3 | 设置元件库编辑器工作区参数 | 240 |
| 110 | 8.1.4 | 绘制库元件 | 241 |
| 110 | 8.1.5 | 绘制含有子部件的库元件 | 246 |
| 110 | 8.2 | 创建原理图元件 | 247 |
| 110 | 8.2.1 | 原理图库 | 248 |
| 110 | 8.2.2 | 创建新的原理图库 | 248 |
| 110 | 8.2.3 | 创建新的原理图元件 | 249 |
| 110 | 8.2.4 | 给原理图元件添加管脚 | 250 |
| 110 | 8.2.5 | 设置原理图元件属性 | 253 |
| 110 | 8.2.6 | 向原理图元件添加模型 | 253 |
| 110 | 8.2.7 | 向原理图元件添加 PCB 封装模型 | 254 |
| 110 | 8.2.8 | 添加电路仿真模型 | 256 |
| 110 | 8.2.9 | 加入信号完整性分析模型 | 257 |
| 110 | 8.2.10 | 添加元件参数 | 258 |
| 110 | 8.2.11 | 间接字符串 | 259 |
| 110 | 8.3 | 创建 PCB 元件库及元件封装 | 261 |
| 110 | 8.3.1 | 封装概述 | 261 |
| 110 | 8.3.2 | 常用元封装介绍 | 261 |
| 110 | 8.3.3 | PCB 库编辑器 | 262 |
| 110 | 8.3.4 | PCB 库编辑器环境设置 | 263 |
| 110 | 8.3.5 | 用 PCB 元件向导创建规则的 PCB 元件封装 | 266 |
| 110 | 8.3.6 | 手动创建不规则的 PCB 元件封装 | 269 |
| 110 | 8.4 | 创建一个新的含有多个部件的原理图元件 | 272 |
| 110 | 8.4.1 | 创建元件外形 | 273 |
| 110 | 8.4.2 | 创建一个新的部件 | 275 |
| 110 | 8.4.3 | 创建部件的另一个可视模型 | 276 |
| 110 | 8.4.4 | 设置元件的属性 | 276 |
| 110 | 8.4.5 | 从其他库中添加元件 | 277 |
| 110 | 8.4.6 | 复制多个元件 | 278 |
| 110 | 8.4.7 | 元件报告 | 278 |
| 110 | 8.4.8 | 库报告 | 278 |
| 110 | 8.4.9 | 元件规则检查器 | 279 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 8.5 | 操作实例 | 280 |
| 8.5.1 | 制作 LCD 元件 | 280 |
| 8.5.2 | 制作变压器元件 | 286 |
| 8.5.3 | 制作七段数码管元件 | 288 |
| 8.5.4 | 制作串行接口元件 | 296 |
| 8.5.5 | 制作运算单元 | 301 |
| 8.5.6 | 制作封装元件 | 307 |
| 第 9 章 | 电路仿真系统 | 311 |
| 9.1 | 电路仿真的基本概念 | 312 |
| 9.2 | 放置电源及仿真激励源 | 312 |
| 9.2.1 | 直流电压/电流源 | 312 |
| 9.2.2 | 正弦信号激励源 | 313 |
| 9.2.3 | 周期脉冲源 | 313 |
| 9.2.4 | 分段线性激励源 | 314 |
| 9.2.5 | 指数激励源 | 314 |
| 9.2.6 | 单频调频激励源 | 315 |
| 9.3 | 仿真分析的参数设置 | 315 |
| 9.3.1 | 常规参数的设置 | 316 |
| 9.3.2 | 仿真方式 | 317 |
| 9.4 | 特殊仿真元器件的参数设置 | 317 |
| 9.4.1 | 节点电压初值 | 318 |
| 9.4.2 | 节点电压 | 319 |
| 9.4.3 | 仿真数学函数 | 320 |
| 9.4.4 | 实例: 使用 Simulation Math Function(仿真数学函数) | 320 |
| 9.5 | 电路仿真的基本方法 | 325 |
| 9.6 | 操作实例 | 331 |
| 9.6.1 | 双稳态振荡器电路仿真 | 331 |
| 9.6.2 | Filter 电路仿真 | 334 |
| 9.6.3 | 带通滤波器仿真 | 337 |
| 9.6.4 | 模拟放大电路仿真 | 342 |
| 9.6.5 | 扫描特性分析 | 343 |
| 9.6.6 | 数字电路分析 | 347 |
| 第 10 章 | 可编程逻辑器件设计 | 350 |
| 10.1 | 可编程逻辑器件及其设计工具 | 351 |
| 10.2 | PLD 设计概述 | 351 |
| 10.3 | FPGA 应用设计实例 | 352 |
| 10.3.1 | 创建 FPGA 设计工程及文件 | 352 |
| 10.3.2 | FPGA 工程的属性设置 | 353 |
| 10.3.3 | 绘制电路原理图 | 354 |

| | | |
|--------|-----------------------|-----|
| 10.3.4 | 默认 FPGA 芯片的选择 | 355 |
| 10.3.5 | 设计配置 | 356 |
| 10.3.6 | 生成 EDIF 文件 | 361 |
| 10.3.7 | 反向标注 FPGA 工程 | 361 |
| 10.4 | VHDL 应用设计实例 | 362 |
| 10.4.1 | VHDL 中的描述语句 | 362 |
| 10.4.2 | 创建 FPGA 工程 | 371 |
| 10.4.3 | 创建 VHDL 设计文件 | 371 |
| 10.4.4 | 创建电路原理图文件 | 372 |
| 10.4.5 | 顶层电路原理图的设计 | 372 |
| 10.4.6 | 创建 VHDL 测试文件 | 376 |
| 10.4.7 | 创建 VHDL 行为描述文件 | 377 |
| 10.4.8 | FPGA 工程的设置 | 380 |
| 10.4.9 | FPGA 工程的编译 | 382 |
| 第 11 章 | A/D 转换电路图设计综合实例 | 383 |
| 11.1 | 电路板设计流程 | 384 |
| 11.1.1 | 电路板设计的一般步骤 | 384 |
| 11.1.2 | 电路原理图设计的一般步骤 | 384 |
| 11.1.3 | 印制电路板设计的一般步骤 | 384 |
| 11.2 | A/D 转换电路图设计实例 | 385 |
| 11.2.1 | 设计准备 | 385 |
| 11.2.2 | 原理图输入 | 386 |
| 11.2.3 | 元件属性清单 | 391 |
| 11.2.4 | 编译工程及查错 | 391 |
| 第 12 章 | 单片机试验板电路图设计综合实例 | 395 |
| 12.1 | 实例简介 | 396 |
| 12.2 | 新建工程 | 396 |
| 12.3 | 装入元器件 | 397 |
| 12.4 | 原理图输入 | 402 |
| 12.4.1 | 元件布局 | 402 |
| 12.4.2 | 元件手工布线 | 402 |
| 12.5 | PCB 设计 | 403 |
| 12.5.1 | 准备工作 | 403 |
| 12.5.2 | 资料转移 | 405 |
| 12.5.3 | 零件布置 | 406 |
| 12.5.4 | 网络分类 | 407 |
| 12.5.5 | 布线 | 409 |
| 12.6 | 生成报表文件 | 410 |
| 第 13 章 | U 盘电路设计综合实例 | 412 |

第 1 章

Altium Designer 13 概述

Altium Designer 13 为电子设计师和电子工程师提供了唯一的一体化应用工具，Altium Designer 13 囊括了所有在完整的电子产品开发中必需的技术和功能。Altium Designer 13 将板级和 FPGA 级系统设计、嵌入式软件开发、PCB 板图设计和制造加工等设计工具集成到一个单一的设计环境中。

学 习 要 点

- Altium Designer 13 的发展和演变
- Altium Designer 13 的特点
- Altium Designer 13 的运行环境
- Altium Designer 13 的安装

1.1 Altium Designer 13 的特点

Altium Designer 提供了唯一一款统一的应用方案,综合了电子产品一体化开发所需的所有必须技术和功能。Altium Designer 在单一设计环境中集成板级和 FPGA 系统设计,基于 FPGA 和分立处理器的嵌入式软件开发以及 PCB 版图设计、编辑和制造,并集成了现代设计数据管理功能,使得 Altium Designer 成为电子产品开发的完整解决方案——一个既满足当前,又满足未来开发需求的解决方案。

最新发布的 Altium Designer 13 带来了一个全新的管理元器件的方法,其中包括新的用途系统、修改管理、新的生命周期和审批制度、实时供应链管理等更多的新功能。

与过去以季节性主题(如 Winter09, Summer09)来命名的方案不同,而是采用新型的平实的编号形式为新的发布版本进行命名(如 Altium Designer10)。最新发布的 Altium Designer 13 将继续保持不断插入新的功能和技术的过程,使得您可以更方便轻松地创建下一代电子产品设计。Altium 的统一设计架构以将硬件、软件和可编程硬件等集成到一个单一的应用程序中而闻名。它可让您在一个项目内,甚或是整个团队里自由地探索和开发新的设计创意和设计思想,团队中的每个人都拥有对于整个设计过程的统一的设计视图。它有如下特点:

1. PCB 对象与层透明度(Layer transparency)设置

新的 PCB 对象与层透明度设置中增添了视图配置(View Configurations)对话。

2. 丝印层至阻焊层设计规则

为裸露的铜焊料和阻焊层开口添加新检测模式的新规划。

3. 用于 PCB 多边形填充的外形顶点编辑器

新的外形顶点编辑器,可用于多边形填充、多边形抠除和覆铜区域对象。

4. 多边形覆盖区

添加了可定义多边形覆盖区的指令。

5. 原理图引脚名称/指示器位置,字体与颜色的个性设置

接口类型、指示器位置、字体、颜色等均可进行个性化设置。

6. 端口高度与字体控制

端口高度、宽度以及文本字体都能根据个人需求进行控制。

7. 原理图超链接

在原理图文件中的文本对象现已支持超链接。

8. 智能 PDF 文件包含组件参数

在 SmartPDF 生成的 PDF 文件中单击组件即显示其参数。

9. Microchip Touch Controls 支持

增添了对 Microchip mTouch 电容触摸控制的支持功能。

10. 升级的 DXP 平台

升级的 DXP 平台提供完善且开放的开发环境。

1.2 Altium Designer 13 的安装、激活与升级

Altium Designer 13 软件是标准的基于 Windows 的应用程序，它的安装过程十分简单，只需运行光盘中的“AltiumInstaller.exe”应用程序，然后按照提示步骤操作就可以了。

1.2.1 Altium Designer 13 的安装、激活及申请 license

下面介绍 Altium Designer 13 从硬盘安装、激活以及申请 license 的过程。后续的升级过程见 1.2.2 介绍。

首先将 CD 复制到硬盘上，在 CD 中执行 AltiumInstaller.exe 安装程序即可正常安装，界面如图 1-1 所示。




图 1-1 硬盘的目录结构

1. 安装步骤

01 不管是从硬盘安装还是从光盘安装，第一步都是先双击“AltiumInstaller.exe”文件。首先弹出的是欢迎画面，如图 1-2 所示。

02 继续“Next（下一步）”，将会弹出一个对话框，这个对话框是版权协议，同时

无需选择语言，需要选择同意安装，即选中“**I accept the agreement**”，如图 1-3 所示。



图 1-2 欢迎画面



图 1-3 版权协议

03 单击左下角“**Advanced(高级)**”按钮，弹出“**Advanced Setting(高级设置)**”对话框，选择文件安装路径，如图 1-4 所示。单击“**OK (按钮)**”，退出对话框。

04 单击“**Next (下一步)**”按钮进入下一个画面，出现填写用户信息的对话框，在这个对话框中，简单地填写自己的信息，设置完毕后如图 1-5 所示。

05 单击“**Next (下一步)**”按钮进入下一个画面，出现安装类型信息的对话框，如果只做 PCB 板设计不用来仿真，选第一个；如果只用来仿真而不做 PCB 设计，选择第二个；如果上述两种功能都需要，选择第三个。建议选择最后一个，以备不时之需，占用硬盘空间也只稍多一点，系统默认为第三种。设置完毕后如图 1-6 所示。

06 单击“**Next (下一步)**”按钮进入下一个画面。在这个对话框中，需要选择软件的安装目录。安装时有两个路径选择，第一个是安装主程序的；第二个是放置设计样例、元器件库文件、模板文件的，共 3.3GB。如果你的 C 盘留的不够大，不建议将 3GB 多的

东西和主程序安装在一块儿。系统默认的安装路径是“C:\Program Files\Altium\AD13”、“C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Altium\AD13”可以通过单击“打开”按钮更改安装路径，如图 1-7 所示。




图 1-4 设置路径



图 1-5 填写用户信息



图 1-6 选择安装类型